

Schalterzuordnung

Bezeichnung : Adressauswahl CPU-Karte M622

Basisadresse für I/O-Karte

Auswahlschalter								Bereich	Hexadez.	Dezimal
1	2	3	4	5	6	7	8			
X	X	X	X	X	X			0-0.999K	0000-03FF	0-1023
	X	X	X	X	X			1-1.999K	0400-07FF	1024-2047
X		X	X	X	X	belegt	belegt	2-2.999K	0800-0BFF	2048-3071
X	X		X	X	X	nicht	nicht	4-4.999K	1000-13FF	4096-5119
X	X	X		X	X			8-8.999K	2000-23FF	8192-9215
X	X	X	X		X			16-16.999K	4000-43FF	16384-17407
X	X	X	X	X				32-32.999K	8000-83FF	32768-33791

X=ON

Die Zwischenwerte ergeben sich durch binäre Kombination der Schalter

Änderung vorbehalten