MICRO MAG

DM 9,50

Nr. 4 1

Februar 1985

Inhaltsverzeichnis

Programmierung der 65802/816	3
Dis- und Reassembler für alle 65xxx-CPU's	14
Konzepte der CPU's ' 320xx	30
Development Board DB 16000 von NS	32
Der LASER 3000	34
C-64 am IEEE 488 Bus - Erweiterungen	37
COPY 4	42
C-64 Disk-Monitor (2)	43
Dump to Apple	50
Verbesserte Disk-Befehle CBM 8032/4032	52
Bücher	41, 56
Editorial	56
Aus der Branche	57
DISMOS V1.0	58

APPLE II
PASCAL
Betriebssystem

te-wi

APPLE II
PASCAL
Sprache

te-wi

Apple II Betriebssystem,
272 Seiten, DM 49,-

Apple II Sprache,
216 Seiten, DM 39,-

Pascal 1.2 Addendum, etwa 100 Seiten,
DM 36,- (1. Quartal '85)

APPLE II PASCAL

Betriebssystem und Sprache

Erstes deutsches Referenzwerk sämtlicher Befehle und Systemroutinen von Apple II Pascal – mit Addendum einschließlich Version Pascal 1.2!

Gültig für Apple II, II Plus, IIe einschließlich der 128K/80 Zeichen-Konfiguration.

Betriebssystem kommentiert ausführlich und in Deutsch Funktion und Benutzung der fast 60 Systemroutinen des Apple II Pascal Betriebssystems.

Sprache ist das vollständige, deutsche Referenzwerk der „Apple Pascal“-Programmiersprache mit u. a. Informationen über professionelle Pascal-Programmierung, Turtlegraphics, Programmbibliothek etc.

In Vorbereitung: Addendum Pascal 1.2, ein Zusatz zum Buch „Betriebssystem“ für 1.2-Benutzer in Deutsch.

„Nach Unterlagen von Apple Deutschland hergestellt“

te-wi Verlag GmbH
Theo-Prosel-Weg 1
8000 München 40

te-wi

Roland Löhrl

Programmierung der 65802/816

Zur Übersicht

Nach der Implementierung eines entsprechenden Assemblers für die neuen CPU-Typen von GTE hat hier die weitere Erprobung und das Studium zweckmäßiger Programmieretechniken begonnen. Die dabei gemachten Beobachtungen sind interessant und sollen hier in einer losen Folge dargestellt werden. Man beachte auch die Hinweise in den Heften 38 und 40.

Benutzte neue Assembler-Direktiven

.A08 veranlaßt den Assembler, Direktoperanden für den Akku wie bisher als solche von 1 Byte Länge zu betrachten. Bei .A16 sollen solche Operanden 2 Byte lang sein. .X08 und .X16 sind entsprechende Anweisungen für die CPU-Register X und Y. .R08 und .R16 sind ein entsprechender zusammenfassender Ausdruck für alle CPU-Register.

Die Betriebsweise der CPU-Register während der Ausführungszeit wird durch die Status-Bits M und X bestimmt. Das geschieht mit den Befehlen REP # und SEP # (Reset und Set Bits im Statusregister P). Sie sind als Befehl für die CPU zu codieren, wo eine der vorstehenden Assembler-Direktiven benutzt wird, sonst ist das Programm mangels Gleichschrittes absturzgefährdet.

Beispiel 20: Einrichten eines Pointers in der Zero Page

In bisheriger Technik wurde ein Pointer durch nachstehende Befehlsabfolge eingerichtet: LDA #LOW, STA POINTER, LDA #HIGH, STA POINTER+1.

Stattdessen bringen wir jetzt den Akku mit .A16 und REP #\$20 in den 16 Bit-Modus, laden ihn mit einem Direktwert und speichern ihn in den Pointer. Nach Ablauf des Beispiels 20 finden wir \$FF in Zelle 20 und hex 34 in Zelle 21. Es werden also in diesem Modus auch 2 Bytes abgespeichert.

Beispiel 21: Direct Page Pointer beliebig im RAM

Das Direct Register (oder wie wir es auch nannten: Direct Page Register) gestattet es, die Direct Page für die verkürzte Adressierungsform Zero Page beliebig ins RAM zu legen, auch an 'krumme' Adressen. Im Beispiel legen wir die Direct Page ab Adresse hex 2001. Das geschieht mit dem Befehl TCD, der den Inhalt des Akkus in dieses Register überträgt. Die spätere Ablage des Akku-Inhaltes mit STA \$20 (in Zeile 13) erfolgt relativ zu dieser Basis. Tatsächlich finden wir in den Zellen hex 2021/2022 die Bytes FF und 34 (LOW/HIGH).

```
*****
EINRICHTEN EINES POINTERS IN DER ZERO PAGE
000000      0001      **=$4000
004000 1B      0002      CLC                ;SET EMULATION BIT=0 FOR NATIV
E MODE
004001  FB      0003      XCE                ;EXECUTE
004002      0004      .A16                 ;DIRECTIVE FUER ASSEMBLER: AKK
U 16 BIT
004002  C2 20      0005      REP #$20        ;UMSCHALTUNG DER CPU
004004  A9 FF 34      0006      LDA #$34FF    ;DIREKTOPERAND
004007  85 20      0007      STA $20      ;ABLAG E ZUR KONTROLLE
004009      0008
004009  E2 20      0009      SEP #$20        ;CPU AUF 8 BIT ZURUECKHOLEN
00400B  3B      0010      SEC                ;PREPARE
00400C  FB      0011      XCE                ;RESET TO 6502 MODE
00400D  4C 82 E1      0012      JMP $E1B2    ;CDMIN
004010      0013      .END
ERRORS=0000
```

```
*****
BEISPIEL 21: DIRECT PAGE POINTER BELIEBIG IM RAM
000000      0002 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004004      0009 .OPT LIS
```

MICRO MAG

```
004004 A9 01 20    0010    LDA #2001
004007 5B          0011    TCD                ;LADE DAS DIRECT PAGE REGISTER
ZU $2001
004008 A9 FF 34    0012    LDA #34FF          ;DIREKTOPERAND
00400B 85 20      0013    STA $20            ;ABLAGE ZUR KONTROLLE
00400D          0014 ;FOLGEBEFEHLE WIE GEHABT
```

BEISPIEL 22: INKREMENTIERE POINTER

```
000000          0002 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004004          0009 .OPT LIS
004004 0B          0010 PHD                ;RETTE DIRECT PAGE REGISTER
004005 A9 01 20    0011 LDA #2001
004008 5B          0012 TCD                ;LADE DAS DIRECT PAGE REGISTER
ZU $2001
004009 A9 FF 34    0013 LDA #34FF          ;DIREKTOPERAND
00400C 85 20      0014 STA $20            ;ABLAGE ZUR KONTROLLE
00400E E6 20      0015 INC $20            ;INKREMENTIERE DEN POINTER
004010 2B          0016 PLD                ;HOLE ALTE DIRECT PAGE ZURUECK
004011          0017 ;FOLGEBEFEHLE WIE GEHABT
```

Beispiel 22: Inkrementieren eines Pointers im RAM

Es kommt nun eine angenehme Überraschung: Wenn das M-Bit im Status gelöscht ist (Akku auf 16 Bit Breite eingerichtet), dann wirken auch die auf den Speicher gerichteten Befehle INC Pointer und DEC Pointer in dieser Breite. Im Beispiel wird der Pointer zunächst mit hex 34FF geladen. Es folgt in Zeile 15 ein INC Pointer, und wir finden dann ab Adresse \$2021 die Bytes 00 und 35 zum Beweise, daß INC mit einem Befehl auf 2 Byte wirkt. Demgegenüber hatten wir früher die übliche Reihenfolge INC Pointer, BNE WEITER, INC Pointer+1, WEITER

Ein analoges Ergebnis stellt sich ein, wenn man den Befehl DEC Adresse gibt. Und ebenso wirken INC A und DEC A natürlich auf den Akku in 16 Bit Breite.

Wichtiger Hinweis zum Direct Page Register

Man tut bei Experimenten mit diesem Register gut daran, es vor einer Veränderung zu retten und es vor der Rückkehr in den Monitor wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen, damit der Monitor evtl. benutzte Pointer an der gewohnten Stelle wiederfindet. Dem dienen die Befehle PHD und PLD im Beispiel 22 - bringe dieses Register auf den Stack und hole den Inhalt von dort zurück.

Beispiel 23: Pointer wie Indexregister benutzt

Bereits bei der CMOS-CPU R65C02 wurde für die arithmetischen und logischen Befehle die neue Adressierungsart Befehl (indirekte Adresse) eingeführt. Sie gestattet es, einen Pointer wie ein Indexregister zu benutzen, ohne daß eines der Indexregister für die Bildung der effektiven Adresse eingeschaltet wird.

Wenn man nun zusätzlich die Befehle INC Pointer und DEC Pointer aus Beispiel 22 in Betracht zieht, so wird erkennbar, daß man eine große Zahl von Pointern im RAM ohne Umstände wie ein Indexregister benutzen kann. Man beachte dabei, daß INC und DEC Pointer nur dann auf 16 Bit wirken, wenn der Akku im 16 Bit-Modus ist. Der Zustand des X-Bits im Status für die Registerbreite von X und Y wirkt nicht auf diese Befehle.

Wenn man den Akku nun indirekt über die Pointeradresse lädt, so werden 2 Byte geladen. Beim Überstreichen eines Datenfeldes muß man nun zweimal INC bzw. DEC Pointer geben, um auf das nächste Element eines Feldes aufzusetzen. Im Beispiel 23 führen wir eine dezimale Addition über 3 Worte=6 Byte aus, wobei ab Adresse FELD der Operand in absteigender Wertigkeit der dezimalen Bytes per Assembler (.DBY) abgelegt worden ist. Er soll verdoppelt und an alter Stelle wieder abgelegt werden.

In der Initialisierung laden wir wieder das Direct Page Register mit hex 2001 und den Pointer mit der Adresse FELD+4, damit er auf den niederwertigen Teil des Operanden weist. Die Variable ZAEHLR wird für 3 Schleifendurchläufe vorgeladen. Es wird der Dezimalmodus hereingerufen. Es ergibt sich:

MICRO MAG

Operand per Assembler 10 11 22 23 34 35
Verdoppelung per Programm 20 22 44 46 68 70

Wenn wir den Dezimalmodus (SED) fortlassen, so ergibt sich das ebenfalls richtige binäre Ergebnis:

20 22 44 46 68 6A

Die Programmierung kann im 16 Bit Modus also nach bekannten Prinzipien fortgesetzt werden. Das Beispiel 23 möge weiterhin zeigen: Mit den neuen Adressierungsarten ist es möglich, ohne Benutzung eines wirklichen Indexregisters eine 'indizierende' Adressierung über Hilfsregister im Speicher der Direct Page zu erreichen. Und da die Direct Page in der Speicherbank 0 beliebig eingerichtet werden kann, hat man im Endeffekt eine sehr große Zahl von Hilfsregistern. - Das Konzept dieser Memory indirekten Adressierung entspricht modernen CPU-Designs, wie wir sie z.B. in Heft 40 beim MC68020 erwähnten. In einer solchen Umgebung kann man mehrere Aufgaben oder Benutzer ohne komplizierte Umladevorgänge bedienen.

```
*****
BEISPIEL 23: ADDITION EINES FELDES INDIREKT (POINTER)
000000          0002 POINTR =*20          ;POINTER IN DER DIRECT PAGE
000000          0003      **$5000        ;PARAMETERFELD
005000 10 11    0004 FELD      .DBY $1011,$2223,$3435 ;HOEHERWERTIGE BYTES LIN
KS
005002 22 23    0004
005004 34 35    0004
005006          0005 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004005          0013      .OPT LIS
004005 A9 01 20 0014 LDA #*2001
004008 5B          0015 TCD          ;LADE DAS DIRECT PAGE REGISTER
ZU $2001
004009 FB          0016 SED          ;DEZIMALMODUS RUFEN
00400A A2 03      0017 LDX #3        ;INITIALISIERUNG EINES ZAEHLER
S
00400C A9 04 50  0018 LDA #FELD+4    ;UEBERTRAGE ADRESSE NACH POINT
R
00400F 85 20      0019 STA POINTR    ;MIT 2 BYTE INITIALISIERT
004011 18          0020 CLC          ;ADDITIONSVORBEREITUNG
004012 B2 20      0021 ADLOOP LDA (POINTR)
004014 72 20      0022 ADC (POINTR)  ;VERDOPPELUNG
004016 92 20      0023 STA (POINTR)  ;ABLAGE AN ALTER STELLE
004018 C6 20      0024 DEC POINTR
00401A C6 20      0025 DEC POINTR    ;ERNIEDRIGUNG UM 2 ADRESSEN
00401C CA          0026 DEX
00401D D0 F3      0027 BNE ADLOOP
00401F DB          0028 CLD          ;BNIAERMODDUS ZURUECK
004020          0029 ;FOLGEBEFEHLE WIE GEHABT
```

Beispiel 24: Pointeradressierung in eine andere Bank

Ein vergleichbares Beispiel wie in Nr. 23 wollen wir jetzt für eine Subtraktion geben. Es wird eine neue Adressierungsart des 65816 benutzt, nämlich die Schreibweise Befehl (Pointer,L). In diesem Fall hat der Pointer 3 Byte in folgender Anordnung von niederen zu höheren Adressen:

Adresse LOW Adresse HIGH Bankadresse

Das Beispiel 24 soll auch wieder ohne Zuhilfenahme von Indexregistern arbeiten. Wir gehen davon aus, daß die Operanden in FELD1 und FELD2 jeweils vollständig in einer Bank liegen, so daß bei der laufenden Veränderung der Pointeradressen nicht die Zweifelsfrage auftritt, ob auch die Bankadresse im Pointer verändert werden muß. FELD2 soll von FELD1 subtrahiert und das Ergebnis in FELD1 abgelegt werden. Wir benötigen dann 2 Pointer, nämlich POINT1 und POINT2. Zur Vereinfachung nehmen wir einmal an, daß die Pointer bei Programmbeginn bereits mit Adressen (3 Bytes) geladen sind (hier werden sie per Assembler geladen). Die Programmierung ist umständlicher als in den folgenden Beispielen, weil zwei Pointer und ein Zähler dekrementiert werden.

MICRO MAG

```

*****
BEISPIEL 24: SUBTRAKTION ZWEIER FELDER (POINTER)
000000          0003          *=#20          ;ZUORDNUNG DER ZEROPAGE
000020  04 50          0004 POINT1 .WDR FELD1+4 ;GERINGWERTIGEN TEIL ADRESSIER
EN
000022  20          0005          .BYT #20          ;BANKADRESSE IM 3. BYTE
000023  04 06          0006 POINT2 .WDR FELD2+4
000025  23          0007          .BYT #23          ;BANKADRESSE VON FELD2
000026  03 00          0008 ZAEHLR .WDR 3          ;FUER 3 WORTE JE FELD
00002B          0009          *=#205000          ;PARAMETERFELD IN BANK #20
205000  10 11          0010 FELD1 .DBY #1011,#2223,#3435 ;WERT DES MINUENDEN
205002  22 23          0010
205004  34 35          0010
205006          0011          *=#230600          ;PARAMETERFELD IN BANK #23
230600  00 03          0012 FELD2 .DBY #3,#2120,#0 ;SUBTRAHEND
230602  21 20          0012
230604  00 00          0012
230606          0013 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVDR
004004          0020          .OPT LIS
004004  FB          0021          SED          ;DEZIMALMODUS HEREINRUFEN
004005  3B          0022          SEC          ;SUBTRAKTIONSVORBEREITUNG
004006  A7 20          0023 SBLOOP LDA (POINT1,L) ;PER POINTER MIT BANK
00400B  E7 23          0024          SBC (POINT2,L) ;SUBTRAHEND
00400A  B7 20          0025          STA (POINT1,L) ;ABLAGE AN ALTER STELLE
00400C  C6 20          0026          DEC POINT1 ;POINTER UM 2 ERNIEDRIGEN
00400E  C6 20          0027          DEC POINT1
004010  C6 23          0028          DEC POINT2 ;AUCH HIER
004012  C6 23          0029          DEC POINT2
004014  C6 26          0030          DEC ZAEHLR ;ZAEHLER ABBAUEN
004016  D0 EE          0031          BNE SBLOOP
00401B  DB          0032          CLD          ;BINAERMODUS ZURUECK
004019          0033 ;FOLGEBEFEHLE WIE GEHABT

```

Beispiel 25: Subtraktion zweier Felder (indirekt,L),Y

Eleganter als im letzten Beispiel lassen sich Datenfelder nach wie vor bei Benutzung eines Indexregisters zur Adressierung und Zählung bearbeiten. Zu den Indexregistern des 65816 heißt es im Datenblatt, daß sie in die Folgebank hineingreifen, wenn die Summe aus Basisadresse+Index einen Wert von größer 65535 (hex FFFF) ergibt. Sofern wir jetzt die Indexregister auch in 16 Bit Breite laufen lassen, können bei diesen Adressierungsarten mächtige Datenfelder überstrichen werden.

Wir führen wie in Nr. 24 eine Subtraktion durch und gewöhnen uns daran, daß wir zu Anfang der Routine das benutzte Indexregister auf den Stack retten (PHX bzw. PHY) und es am Ende von dort zurückholen (PLX bzw. PLY). So haben wir immer saubere Verhältnisse, und dieses bißchen Ordnung kostet uns kaum eine Anstrengung. - Die Adressierungsart Adresse,L enthält im 4. Byte die Adresse einer angesprochenen Bank, sie greift also in beliebige Bänke. L steht dabei mnemonic für 'lang'.

```

*****
BEISPIEL 25: SUBTRAKTION ZWEIER FELDER (INDIREKT,L),Y
000000          0003          *=#20          ;ZUORDNUNG DER ZEROPAGE
000020  04 50          0004 POINT1 .WDR FELD1+4 ;GERINGWERTIGEN TEIL ADRESSIER
EN
000022  20          0005          .BYT #20          ;BANKADRESSE IM 3. BYTE
000023  04 06          0006 POINT2 .WDR FELD2+4
000025  23          0007          .BYT #23          ;BANKADRESSE VON FELD2
000026  03 00          0008 ZAEHLR .WDR 3          ;FUER 3 WORTE JE FELD
00002B          0009          *=#205000          ;PARAMETERFELD IN BANK #20
205000  10 11          0010 FELD1 .DBY #1011,#2223,#3435 ;WERT DES MINUENDEN
205002  22 23          0010
205004  34 35          0010
205006          0011          *=#230600          ;PARAMETERFELD IN BANK #23
230600  00 03          0012 FELD2 .DBY #3,#2120,#0 ;SUBTRAHEND
230602  21 20          0012
230604  00 00          0012
230606          0013 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVDR
004002          001B          .OPT LIS

```

MICRO MAG

```

004002          0019      .R16          ;DIRECTIVE FUER ASSEMBLER: ALL
E REGISTER 16 BIT
004002 C2 30      0020      REP'##30      ;UMSCHALTUNG DER CPU
004004 FB        0021      SED          ;DEZIMALMODUS HEREINRUFEN
004005 3B        0022      SEC          ;SUBTRAKTIONSVORBEREITUNG
004006 5A        0023      PHY          ;RETTE Y-REGISTER
004007 A0 04 00  0024      LDY #4        ;ADRESSIERE GANZ NACH RECHTS
00400A B7 20      0025 SBLOOP LDA (POINT1,L),Y
00400C F7 23      0026      SBC (POINT2,L),Y
00400E BB        0027      DEY
00400F 10 F9     0028      BFL SBLOOP
004011 7A        0029      PLY          ;Y WIEDERHERSTELLEN
004012 DB        0030      CLD          ;BINAERMODUS ZURUECK
004013          0031      ;FOLGEBEFEHLE ANALOG

*****
BEISPIEL 26: SUBTRAKTION MIT DATENUEBERGABE AUF DEM ST
000000          0003      *=$205000      ;PARAMETERFELD IN BANK #20
205000 10 11     0004 FELD1 .DBY $1011,$2223 ;WERT DES MINUENDEN
205002 22 23     0004
205004          0005      *=$230600      ;PARAMETERFELD IN BANK #23
230600 00 03     0006 FELD2 .DBY $3,$2120 ;SUBTRAHEND
230602 21 20     0006
230604          0007      ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004002          0012      .OPT LIS
004002          0013      .R16          ;DIRECTIVE FUER ASSEMBLER: ALL
E REGISTER 16 BIT
004002 C2 30      0014      REP #30        ;UMSCHALTUNG DER CPU
004004 FB        0015      SED          ;DEZIMALMODUS HEREINRUFEN
004005 3B        0016      SEC          ;SUBTRAKTIONSVORBEREITUNG
004006 DA        0017      PHX          ;RETTE X-REGISTER
004007 BA        0018      TSX          ;RETTE ALTEN STACKPOINTER
004008 AF 02 50 00 0019 LDA FELD1+2,L ;HOLE MIT BANKADRESSE
00400C 4B        0020      PHA
00400D AF 00 50 00 0021 LDA FELD1,L ;NOCH MINUEND
004011 4B        0022      PHA
004012 AF 02 06 00 0023 LDA FELD2+2,L ;SUBTRAHEND LOW WORD
004014 4B        0024      PHA
004017 AF 00 06 00 0025 LDA FELD2,L
00401B 4B        0026      PHA          ;ENDE HINTRANSPORT
00401C 20 35 40  0027 JSR SUBTRA ;AUSFUEHREN SUBTRAKTION
00401F          0028
00401F A3 05     0029 LDA 5,S ;HOEHERWERTIGER TEIL, STACK-RE
LATIV
004021 BF 00 50 00 0030 STA FELD1,L ;AN DIE STELLE DES MINUENDEN
004025 A3 07     0031 LDA 7,S ;STACK-RELATIV NIEDERWERTIGER
TEIL
004027 BF 02 50 00 0032 STA FELD1+2,L
00402B 9A        0033 TXS          ;ALTEN STACKPOINTER EINSTELLEN
00402C FA        0034 PLX          ;AUCH X ZURUECK
00402D          0035 ;PROGRAMMFORTSETZUNG HIER
004030          0045      .OPT LIS
004035          0046 ;MAN BEACHTET, DA> JSR DIE RETURN-ADRESSE AUF DEN STACK
LEBTE
004035 3B        0047 SUBTRA SEC ;ALLG. UNTERPROGRAMM SUBTRAKTI
ON
004036 A3 09     0048 LDA 9,S ;NIEDERWERTIGER TEIL MINUEND
004038 E3 05     0049 SBC 5,S ;AUCH SUBTRAHEND STACK-RELATIV
00403A B3 09     0050 STA 9,S ;ERGEBNISABLAG
00403C A3 07     0051 LDA 7,S ;HOEHERWERTIGER TEIL
00403E E3 03     0052 SBC 3,S
004040 B3 07     0053 STA 7,S
004042 60        0054 RTS
004043          0055      .END

```

Beispiel 26: Subtraktion mit Datenübergabe über den Stack

Wir sollten gedanklich unterscheiden zwischen der Übergabe von Daten, an denen gearbeitet wird, und der Übergabe von Adressen, die auf Daten weisen. Eine 'anonyme' Übergabe ist dabei der Tranport auf den Stack. Für sie haben wir die neue stack-relative Adressierungsart Offset,S. Der Offset darf dabei höchstens 255 sein.

MICRO MAG

Zunächst zur Datenübergabe: Ein allgemeines Unterprogramm SUBTRA soll Minuend (FELD1) und Subtrahend (FELD2) auf dem Stack vorfinden und die Differenz in FELD1 ablegen. Beide Felder sind 4 Byte breit.

Der Liste für Beispiel 26 ist zu entnehmen, daß diese Art der linearen Programmierung sehr aufwendig ist. Wir sollten uns daher bessere allgemeine Lösungen überlegen.

Beispiel 27: Addition in gleicher Bank mit Adressenübergabe per PEA

Wenn es um die Bearbeitung von Datenfeldern geht, tut man gut daran, auf vermeidbare Transporte von Daten zu verzichten. Damit kommt man auch einfacher zu allgemeinen Lösungen. Statt der Daten werden jetzt die Zeiger auf die Daten auf den Stack gebracht. Wir haben folgende Datenfeldbezeichnungen: FELD1 und FELD2 für die beiden Operanden, die addiert werden sollen und SUMME für das Ergebnis. Die Addition soll in einem Unterprogramm erfolgen, das veränderliche Feldbreiten (BREITE) erlaubt. Damit wird es allgemein benutzbar. Dieses Beispiel geht noch davon aus, daß alle Operanden in der gleichen Datenbank liegen, die beliebig gewählt werden kann. Später werden wir auch einen Mix zwischen Datenbanken zulassen.

```
*****
BEISPIEL 27: ADDITION MIT ADRESSENUEBERGABE DURCH PEA
000000          0003          *=$5000          ;PARAMETERFELD
005000 10 11          0004 FELD1 .DBY $1011,$2223 ;WERT DES 1. OPERANDEN
005002 22 23          0004          ;
005004 00 03          0005 FELD2 .DBY $3,$2120    ;2. OPERAND
005006 21 20          0005          ;
005008          0006 SUMME *=*+4          ;ERGEBNISFELD
00500C          0007 BREITE =2          ;ARBEITSBREITE
00500C          0008 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004002          0013 .DPT LIS
004002          0014 .R16          ;DIRECTIVE FUER ASSEMBLER: ALL
E REGISTER 16 BIT
004002 C2 30          0015 REP #30          ;UMSCHALTUNG DER CPU
004004 FB            0016 SED          ;DEZIMALMODUS HEREINRUFEN
004005 1B            0017 CLC          ;ADDITIONSVORBEREITUNG
004006 5A            0018 PHY          ;RETTE Y-REGISTER
004007 BA            0019 TSX          ;RETTE ALTEN STACKPOINTER
00400B F4 00 50      0020 PEA FELD1      ;BRINGE FELDADRESSE AUF DEN ST
ACK
00400B F4 04 50      0021 PEA FELD2      ;DITO
00400E F4 08 50      0022 PEA SUMME      ;
004011 A0 02 00      0023 LDY #BREITE    ;UEBERNAHME DER ARBEITSBREITE
004014 20 21 40      0024 JSR ADDIT     ;FUEHRE ADDITION AUS
004017              0025
004017 9A            0026 TXS          ;ALTEN STACKPOINTER EINSTELLEN
004018 7A            0027 PLY          ;AUCH Y ZURUECK
004019              0028 ;PROGRAMMFORTSETZUNG HIER
004021              003B .DPT LIS
004021              0039 ;MAN BEACHTE, DA> JSR DIE RETURN-ADRESSE AUF DEN STACK
LEGE
004021 1B            0040 ADDIT CLC          ;ALLG. UNTERPROGRAMM ADDITION
004022 B3 07          0041 ADLDDP LDA (7,S),Y ;1. OPERAND
004024 73 05          0042 ADC (5,S),Y  ;2. OPERAND STACK-RELATIV
004026 93 03          0043 STA (3,S),Y
00402B 8B            0044 DEY          ;ZAEHLER UND ADDRESSER
004029 8B            0045 DEY          ;2X VERMINDERN
00402A 10 F6          0046 BPL ADLOOP
00402C 60            0047 RTS
00402D              0048 .END
*****
```

Es wird die stack-relative Adressierung (Offset,S),Y benutzt. Der so auf dem Stack angesprochene Pointer hat 2 Byte. Er weist auf eine Datenbasis. Diese wird per Indexregister Y nachindiziert. Wir benutzen zum Transport der Datenbasis auf den Stack den Befehl PEA = Push Effective Address.

Zu beachten ist wiederum, daß bei 65xxx der Stapelzeiger (Stackpointer) auf die nächste freie Stapeladresse weist. Das erste Nutzbyte oder -wort liegt daher stack-relativ zu 1,S. Wenn wir jedoch in einem Unterprogramm sind, so liegt es zu 3,S, wenn der Aufruf mit JSR erfolgte und zu

4,S wenn wir mit JSL (Jump Subroutine Long) in eine andere Programmbank umgestiegen sind, weil diese Aufrufe ja eine Rückkehradresse vor die Parameter auf den Stack legen.

Wir kommen nun zu allgemeinen eleganten Lösungen, die als Vorbild dienen mögen. Es wird eine beliebige Datenbank angesprochen. Nach der Programmausführung wird die ursprüngliche Datenbank wiederhergestellt. Für das Umladen der Datenbank stehen zwar nicht alle erwünschten Register-Transportbefehle zur Verfügung. Mit dem Umweg über den Akku und Stack geht es gleichwohl, siehe auch das Schema in Heft 40, Seite 14.

Beispiel 28: Der Inhalt eines Adreßpointers wird auf den Stack kopiert

In Beispiel 27 wurden die Adressen der Symbole FELD1, FELD2 und SUMME auf den Stack gebracht, wo sie als Pointer dienen konnten. Das war schon eine recht allgemeine Lösung für die Parameterübergabe an ein Unterprogramm. Noch allgemeiner wird man mit dem Befehl PEI zur Parameterübergabe. Er kopiert den Inhalt eines Pointers (in der Direct Page) auf den Stack. Erfahrungsgemäß hat man bei Bearbeitungen seine Pointer bereits so geladen, daß sie schon auf die derzeit zu bearbeitenden Daten zeigen. Wenn man Additionen usw. nun immer über gleichartige Sätze von Pointern steuert, so wird man sich zur Übergabe der Pointerinhalte mit PEI entschließen, besonders wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig auf dem Rechner laufen.

Die Logik in Nr. 28 folgt derjenigen von Nr. 27. Hier sind die Pointer durch den Assembler bereits so vorgeladen, daß sie auf FELD1, FELD2 und SUMME zeigen.

```

*****
BEISPIEL 28: ADRESSPOINTER MIT PEI KOPIEREN
000000          0003          *$=20          ;POINTER IN DER DIRECT PAGE
000020 00 50          0004 POINT1 .WOR FELD1 ,ZEIGT AUF 1. OPERANDEN
000022 04 50          0005 POINT2 .WOR FELD2
000024 08 50          0006 POINT3 .WOR SUMME
000026          0007          *$=5000        ;PARAMETERFELD
005000 10 11          0008 FELD1  .DBY $1011,$2223 ;WERT DES 1. OPERANDEN
005002 22 23          0008          .
005004 00 03          0009 FELD2  .DBY *3,$2120    ;2. OPERAND
005006 21 20          0009
005008          0010 SUMME  *$=*+4          ;ERGEBNISFELD
00500C          0011 BREITE =2          ;ARBEITSBREITE 2 WÖRTE
005000          0012 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004002          0017          .OPT LIS
004002          0018          .R16          ;DIRECTIVE FUER ASSEMBLER: ALL
E REGISTER 16 BIT
004002 C2 30          0019 REP #30          ;UMSCHALTUNG DER CPU
004004 FB           0020 SED          ;DEZIMALMODUS HEREINRUFEN
004005 1B           0021 CLC          ;ADDITIONSVORBEREITUNG
004006 5A           0022 PHY          ;RETTE Y-REGISTER
004007 BA           0023 TSX          ;RETTE ALTEN STACKPOINTER
004008 D4 20        0024 PEI POINT1    ;BRINGE INHALT DES POINTERS AU
F DEN STACK
00400A D4 22        0025 PEI POINT2
00400C D4 24        0026 PEI POINT3
00400E A0 02 00    0027 LDY #BREITE    ;UEBERNAHME DER ARBEITSBREITE
004011 20 1E 40    0028 JSR ADDIT    ;FUEHRE ADDITION AUS
004014          0029
004014 9A          0030 TXS          ;ALTEN STACKPOINTER EINSTELLEN
004015 7A          0031 PLY          ;AUCH Y ZURUECK
004016          0032 ;PROGRAMMFORTSETZUNG HIER
00401E          0042          .OPT LIS
00401E          0043 ;MAN BEACHTE, DA> JSR DIE RETURN-ADRESSE AUF DEN STACK
LEGTE
00401E 1B          0044 ADDIT CLC          ;ALLG. UNTERPROGRAMM ADDITION
00401F B3 07        0045 ADLOOP LDA (7,S),Y    ;1. OPERAND
004021 73 05        0046 ADC (5,S),Y    ;2. OPERAND STACK-RELATIV
004023 93 03        0047 STA (3,S),Y
004025 8B          0048 DEY          ;ZAEHLER UND ADDRESSER
004026 8B          0049 DEY          ;2X VERMINDERN
004027 10 F6       0050 BPL ADLOOP
004029 60          0051 RTS
00402A          0052          .END

```

Beispiel 29: Pointerübergabe mit PER

Wie in Heft 40 bereits erwähnt, hat PER zwei Gesichter: Zur Assemblierungszeit berechnet er wie BRL einen Abstand (Offset) zwischen dem Programmzähler, der schon auf den Folgebefehl zeigt, und einem Symbol (Adresse). Zur Laufzeit des Programms dreht sich das um: Die CPU berechnet aus PC und Offset eine effektive Adresse und bringt diese auf den Stack, wo sie als Pointer dienen kann. Die Wirkung ist damit verwandt zu PEA, und wir können das Beispiel 27 entsprechend abwandeln. Gleichwohl gibt es Unterschiede, denn PER eignet sich für positions-unabhängigen Code, während PEA zur Zeit der Assemblierung und der Ausführung immer auf dieselben Adressen führt.. Ein Programm-Modul mit PER, BRA und BRL statt des Befehles JMP kann in beliebigen Speicherbereichen zur Ausführung gebracht werden.

Beispiel 30: Durchgriff für Datenfelder durch mehrere Banken

Für Operanden, die in verschiedenen Banken liegen, haben wir schon folgende Adressierungsarten benutzt: (Pointer,L) und (indirekt,L),Y. Nun gibt es keine Pointeradressierung relativ zum Stapelzeiger, die dort einen 3 Byte breiten Pointer zu benutzen gestattet, etwa in der Schreibweise (Offset,SL),Y. Um für die Bearbeitung von Datenfeldern allgemeine Unterprogramme zu entwickeln, die in veränderlicher Breite arbeiten und die vollständige Adreßparameter vorfinden (einschl. Bankadresse) und diese verwerten, muß man noch etwas trickreicher vorgehen. Der einfachste Weg scheint die Übergabe eines Zeigers an das Unterprogramm zu sein, der auf die jeweils aktuellen Pointer in der Direct Page hinweist. Und dieser Zeiger liegt in der Veränderung des Direct Page Registers.

Man mag fragen, wann solche Übergaben notwendig sind. Die Antwort heißt, daß jede Task, daß jeder Benutzer und jede Interruptquelle möglichst reservierte Speicherbereiche benutzen können soll, gleichwohl leichten Durchgriff zu allgemein verwertbaren Programmteilen und Daten haben soll.

```

*****
BEISPIEL 29: POINTERUEBERGABE MIT PER
000000          0003          *=#5000          ;PARAMETERFELD
005000  10 11          0004  FELD1  .DBY $1011,$2223 ;WERT DES 1. OPERANDEN
005002  22 23          0004          ;
005004  00 03          0005  FELD2  .DBY $3,$2120   ;2. OPERAND
005006  21 20          0005          ;
005008          0006  SUMME  *=#+4          ;ERGEBNISFELD
00500C          0007  BREITE =2          ;ARBEITSBREITE 4 BYTE
00500C          0008 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004002          0013          .OPT LIS
004002          0014          .R16          ;DIRECTIVE FUER ASSEMBLER: ALL
E REGISTER 16 BIT
004002  C2 30          0015          REP #30          ;UMSCHALTUNG DER CPU
004004  F8          0016          SED          ;DEZIMALMODUS HEREINRUFEN
004005  18          0017          CLC          ;ADDITIONSVORBEREITUNG
004006  5A          0018          PHY          ;RETTE Y-REGISTER
004007  BA          0019          TSX          ;RETTE ALTEN STACK-POINTER
004008  62 F5 0F          0020          PER FELD1          ;BERECHNE OFFSET
00400B  62 F6 0F          0021          PER FELD2
00400E  62 F7 0F          0022          PER SUMME
004011  A0 02 00          0023          LDY #BREITE          ;UEBERNAHME DER ARBEITSBREITE
004014  20 21 40          0024          JSR ADDIT          ;FUEHRE ADDITION AUS
004017          0025          ;
004017  9A          0026          TXS          ;ALTEN STACKPOINTER EINSTELLEN
004018  7A          0027          PLY          ;AUCH Y ZURUECK
004019          0028 ;PROGRAMMFORTSETZUNG HIER
004021          0038          .OPT LIS
004021          0039 ;MAN BEACHTET, DA JSR DIE RETURN-ADRESSE AUF DEN STACK
          LEGTE
004021  18          0040  ADDIT  CLC          ;ALLG. UNTERPROGRAMM ADDITION
004022  B3 07          0041  ADLOOP LDA (7,S),Y          ;1. OPERAND
004024  73 05          0042          ADC (5,S),Y          ;2. OPERAND STACK-RELATIV
004026  93 03          0043          STA (3,S),Y
004028  88          0044          DEY          ;ZAEHLER UND ADDRESSER
004029  88          0045          DEY          ;2X VERMINDERN
00402A  10 F6          0046          BPL ADLOOP
00402C  60          0047          RTS
00402D          0048          .END

```

MICRO MAG

Diese wohl einfachste Übergabe von Zeigern per Direct Register an ein Unterprogramm erfordert lediglich, daß Zeiger z.B. für Addition innerhalb eines Zeigerfeldes die gleiche Anordnung haben, die gleiche Adressendistanz. Und bei dieser Art der Lösung tritt auch nicht die Frage auf, ob man per JSR oder JSL in das Unterprogramm gelangte, was ja einen Einfluß auf die stack-relative Lage von Parametern hat.

Dem Autor scheint, daß speziell für 65802 und /816 die Parameterübergabe über den Stack nicht mehr zu empfehlen ist, außer es handelt sich um Kleinigkeiten. Der Verwaltungsaufwand ist zu groß, wie wir an den früheren Beispielen gesehen haben. Man sollte besser den Weg gehen, einen Zeiger auf Zeiger zur Verfügung zu stellen, und das geschieht wie in Beispiel 30 durch Parameterübergabe für die Direct Page. Bei diesem Vorgehen braucht man in einem Betriebssystem oder in einer Sprache nur noch eine oder zwei Routinen für jede Grundleistung der Addition, Subtraktion usw. Eine, wenn man nur binär arbeitet, zwei, wenn man auch dezimal arbeitet. Die Bearbeitungsbreite wird in einem Register übergeben, bevorzugt Y. Man hat dann Durchgriff durch alle

```

*****
BEISPIEL 30: DURCHGRIFF DURCH MEHRERE BANKEN
000000          0003          *=$333          ; ZEIGERFELD IN DER SPAETEREN D
IREKT PAGE
000333 00 50          0004 POINTR .WDR FELD1          ; ADRESSABLAGE
000333 23              0005          .BYT #23          ; BANK VON FELD1
000336 50 55          0006          .WDR FELD2
000338 25              0007          .BYT #25          ; BANK FELD2
000339 50 58          0008          .WDR SUMME
00033B 26              0009          .BYT #26          ; BANK DER SUMME
00033C          0010          *=$235000          ; PARAMETERFELD IN BANK 23
235000 10 11          0011 FELD1 .DBY #1011,*2223 ; WERT DES 1. OPERANDEN
235002 22 23          0011          ;
235004          0012          *=$25550          ; PARAMETERFELD IN BANK 25
025550 00 03          0013 FELD2 .DBY #3,*2120          ; 2. OPERAND
025552 21 20          0013          ;
025554          0014          *=$265850          ; ERGEBNISFELD IN BANK 26
265850          0015 SUMME *#*+4          ; ERGEBNISFELD
265854          0016 BREITE =2          ; ARBEITSBREITE
265854          0017          ; INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004002          0022          .OPT LIS
004002          0023          .R16          ; DIRECTIVE FUER ASSEMBLER: ALL
E REGISTER 16 BIT
004002 C2 30          0024 REP #*30          ; UMSCHALTUNG DER CPU
004004 FB              0025          SED          ; DEZIMALMODUS HEREINRUFEN
004005 1B              0026          CLC          ; ADDITIONSVORBEREITUNG
004006 5A              0027          PHY          ; RETTE Y-REGISTER
004007 0B              0028          PHD          ; RETTE DIRECT PAGE REGISTER
004008 A9 33 03          0029 LDA #POINTR          ; BEGINN DES ZEIGERFELDES
00400E A0 02 00          0030 LDY #BREITE          ; UEBERNAHME DER ARBEITSBREITE
00400E 20 1B 40          0031 JSR ADDIT          ; FUEHRE ADDITION AUS
004011          0032          ;
004011 2B              0033          PLD          ; DIRECT PAGE REGISTER ZURUECK
004012 7A              0034          PLY          ; Y ZURUECK
004013          0035          ; PROGRAMMFORTSETZUNG HIER
00401B          0045          .OPT LIS
00401B 5B              0046 ADDIT TCD          ; LADE DIRECT PAGE REGISTER FUE
R DIESEN AUFRUF
00401C 1B              0047          CLC          ; ALLG. UNTERPROGRAMM ADDITION
00401D B7 00          0048 ADLOOP LDA (0,L),Y          ; 1. OPERAND
00401F 77 03          0049          ADC (3,L),Y          ; 2. OPERAND STACK-RELATIV
004021 97 06          0050          STA (6,L),Y          ; ERGEBNIS NACH SUMME
004023 8B              0051          DEY          ; ZAEHLER UND ADDRESSER
004024 8B              0052          DEY          ; 2X VERMINDERN
004025 10 F6          0053          BPL ADLOOP
004027 60              0054          RTS
00402B          0055          .END
ERRORS=0000
ADDIT 00401B #0046 ADLOOP 0Q401D #0048 BREITE 000002 #0016
FELD1 005000 #0011 FELD2 005550 #0013 POINTR 000333 #0004
SUMME 005850 #0015

```

Bänke für die Operanden und kann Integers, doppelt genaue Zahlen und andere Datentypen mit einem Unterprogramm 'erschlagen'.

Das gilt entsprechend auch für die Übergabe von Daten (also nicht nur von Pointeradressen). Wir brauchen das Direct Register nur auf die Daten zeigen zu lassen, um sie zu übergeben. Ein Transport in Briefkästen, an vereinbarte Stellen, ist dann nicht mehr nötig. Und per Direct Register haben wir überall in der Bank 00 die verkürzte und schneller ausführende Adressierung in der Zero Page. Insgesamt haben wir mit 65802/816 eine sparsamere Programmierung.

Verschiebepfehle (Beispiel 32)

In der 16 Bit breiten Betriebsweise (.A16) des Akkus werden nicht nur die schon erwähnten Befehle INC und DEC entsprechend betroffen, sondern auch die Verschiebepfehle ASL, LSR, ROL und ROR, und zwar sowohl bei Verschiebungen im Akku, als auch bei solchen im Speicher (Read/Modify/Write). Es tritt nun eine Besonderheit auf, die zwar logisch in Ordnung ist, die aber beachtet werden muß: Das höherwertige Byte eines Wortes wird beim 65816 an der jeweils höheren Adresse abgespeichert. Wenn wir jetzt wie in Beispiel 32 das Carry-Bit in ein Datenwort einziehen, so erscheint es zunächst in der Adresse \$5001. Nach dem Programmlauf finden wir dort das Ergebnis \$40. Wenn wir nun weitere Verschiebungen folgen ließen, so würde das eingeogene Bit schließlich im niederwertigen Teil des Wortes erscheinen, im Byte unter der Adresse 5000. Das widerspricht etwas der Vorstellung bei einer Verschiebung z.B. 'von links nach rechts'.

```
*****
BEISPIEL 32: VERSCHIEBEPFEHLE
000000          0003 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004004          0010      .OPT LIS
004004  DA      0011      PHX          ;RETTE X-REGISTER
004005  A2 06 00 0012      LDX #6      ;FUER 11 DURCHLAEUFE
00400B  A9 00 00 0013      LDA #0
00400B  3B      0014      SEC          ;WIR WOLLEN DIE WANDERUNG
00400C  6A      0015 VLOOP  ROR A      ;DIESES BITS BEOBSACHTEN
00400D  CA      0016      DEX
00400E  D0 FC      0017      BNE VLOOP
004010  BD 00 50 0018      STA $5000
004013  FA      0019      PLX          ;X ZURUECK
004014          0020 ;PROGRAMMFORTSETZUNG HIER
```

Beispiel 31: Multiplikation 16*16 Bit

Die eben erwähnte Besonderheit werden wir bei der nun folgenden binären Multiplikation in der Anordnung der Operanden berücksichtigen müssen. Wenn wir den ersten Faktor, FAKT1 mit .DBY \$0300 erklären, so hat er den Wert 3 (niedriges/hohex Byte). Wir hätten ihn auch als .WOR 3 erklären können, was vielleicht einleuchtender ist, weil diese Erklärung den Wert besser wiedergibt. Entsprechend für FAKT2. Auch das Summenfeld ist jetzt so orientiert, daß im Wort bei Adresse SUMME der niederwertige Teil des Ergebnisses steht und bei SUMME+2 der höherwertige.

Der Algorithmus der binären Multiplikation ist denkbar einfach: Es wird die wiederholte Addition ausgeführt, wenn ein Bit im ersten Faktor '1' ist, danach folgt die stellenrichtige Ergebnisverschiebung. Wenn das Bit '0' ist, dann erfolgt nur eine Verschiebung.

Zur Abkürzung des Ablaufes haben wir eine Besonderheit programmiert, ähnlich wie im Beispiel 30: Das Direkt Page Register wird auf das Datenfeld gerichtet. Das geschieht mit den Befehlen LDA #FAKT1 und TCD (Transfer in das Direct Register). Der Akku dient danach der Aufnahme des höherwertigen Zwischenergebnisses, bis er schließlich nach SUMME+2 abgespeichert wird. - Um per Assembler auch eine Direct Page-Adressierung zu erhalten, werden alle Symbole auf den Stand des Direct Page Registers bezogen, hier auf FAKT1.

In den Bytes ab Adresse hex 5000 finden wir später 09 00 00 00.

Zu den Verschiebepfehlen und INC und DEC ist zu bemerken, daß für sie im 65802/816 keine Erweiterung der Adressierungsarten stattgefunden hat, wie sie für die arithmetischen und logischen Befehle vorgenommen wurde. Um sie in allen Bänken zu benutzen, wird man den Weg über eine Veränderung des Datenbankregisters gehen müssen.

MICRO MAG

```

*****
BEISPIEL 31: MULTIPLIKATION 16*16 BIT
000000          0003      *=%$000          ;PARAMETERFELD
005000 03 00      0004 FAKT1  .DBY $300      ;1. FAKTOR
005002 03 00      0005 FAKT2  .DBY $300      ;2. FAKTOR
005004          0006 ;ERGEBNISFELD
005004          0007 SUMME   *=%$+4          ;ERGEBNISFELD
005008          0008 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004002          0013      .OPT LIS
004002          0014      .R16          ;DIRECTIVE FUER ASSEMBLER: ALL

E REGISTER 16 BIT
004002 C2 30      0015      REP  ##30          ;UMSCHALTUNG DER CPU
004004 9C 04 50  0016      STZ SUMME          ;ERGEBNISFELD LOESCHEN
004007 DA          0017      PHX          ;RETTE X-REGISTER
004008 08          0018      PHD          ;RETTE DIRECT PAGE REGISTER
004009 A9 00 50  0019      LDA #FAKT1          ;BEGINN DES ARBEITSFELDES
00400C 58          0020      TCD          ;IN DAS DIRECT PAGE REGISTER
00400D A2 10 00  0021      LDX #16          ;FUER 16 DURCHLAUEFE
004010 A9 00 00  0022      LDA #0          ;HIER WIRD DAS HIGH BYTE GEFUE

HRT
004013 46 00      0023 MULDOOP LSR FAKT1-FAKT1 ;STELLE UM STELLE MULTIPLIZIERER
EN
004015 90 03      0024      BCC MUL1
004017 18          0025      CLC          ;ADDIERE OHNE UEBERTRAG
004018 65 02      0026      ADC FAKT2-FAKT1          ;
00401A 4A          0027 MUL1  LSR A          ;PRODUKT RECHTS SCHIEBEN
00401B 66 04      0028      RDR SUMME-FAKT1
00401D CA          0029      DEX
00401E D0 F3      0030      BNE MULDOOP
004020 85 06      0031      STA SUMME+2-FAKT1
004022 2B          0032      PLD          ;DIRECT PAGE REGISTER ZURUECK
004023 FA          0033      FLX          ;AUCH X ZURUECK
004024          0034 ;PROGRAMMFORTSETZUNG HIER

```

Beispiel 33: Interfacebausteine im 16 Bit-Modus

Wo es nicht zu Betriebsstörungen führen kann, dürfen wir auch benachbarte Register in Interfacebausteinen mit einem 16 Bit-Befehl ansprechen. Wie das Beispiel zeigt, können zwei Ports einer VIA 6522 mit einem Schreibvorgang in der Datenrichtung (hier Ausgang) und mit einem weiteren mit den Ausgangssignalen eingerichtet werden. Auch beim Timer 1 können wir so verfahren. Bekanntlich soll man beim Laden zunächst das Low Order Latch beschreiben. Wenn man danach in den Counter High schreibt, dann startet der Timer. Nun wird das Low Order Latch (Vorspeicher) sowohl an der Adresse VIA+4 als auch bei VIA+6 angesprochen. Wenn wir jetzt sagen STA VIA+4, so wird zunächst das Low Order Latch geladen. Das im nächsten Zyklus bei VIA+5 landende Byte startet dann den Timer. Wenn wir den Zähler des Timers mit dem nächsten Befehl wieder auslesen, so finden wir ihn bereits um 3 vermindert.

```

*****
BEISPIEL 33: VIA 6522 IM 16 BIT MODUS
000000          0003 VIA    =%A000          ;BEIM AIM 65
000000          0004 PORTB  =VIA          ;PORTREGISTER B UND A
000000          0005 DDRB   =VIA+2        ;DATENRICHTUNGSREGISTER
000000          0006 T1CL   =VIA+4        ;TIMER 1 COUNTER LOW/HIGH
000000          0007 ;INITIALISIERUNG WIE ZUVOR
004004          0014      .OPT LIS
004004 A9 FF FF  0015      LDA #FFFF          ;ALLE PINS ALS AUSGANG
004007 8D 02 A0  0016      STA DDRB          ;DATENRICHTUNGSREGISTER
00400A A9 CC CC  0017      LDA #CCCC          ;DAS SEI DAS AUSGANGSSIGNAL
00400D 8D 00 A0  0018      STA PORTB
004010 8D 04 A0  0019      STA T1CL          ;TIMER 1 COUNTER & LATCH LOW
004013 AD 04 A0  0020      LDA T1CL          ;LADEN ZUR KONTROLLE
004016 8D 00 50  0021      STA %$000
004017          0022 ;PROGRAMMFORTSETZUNG HIER

```

Der BIT-Befehl

Der BIT-Befehl weist eine Besonderheit auf, die dem Autor bei der CPU R65C02 noch gar nicht aufgegangen war, die dort evtl. auch nicht besteht. Bei der Adressierungsart BIT # (immediate)

immer als `.BYT $` ausgegeben, mit der nachfolgenden Interpretation als druckbares ASCII-Zeichen, wenn der Code das hergibt.

Wenn man die abweichenden drei Befehlsätze berücksichtigen will, die im Initialisierungsteil mit einem Menue ausgewählt werden, so wird der Programmablauf schon ganz schön kompliziert, denn es gibt viele Sonderfälle, die bei den neueren CPU's durch immer weniger symmetrische Architekturen bedingt sind. Die Lücken in der ursprünglichen Opcode-Matrix wurden zwar mit nützlichen Befehlen gefüllt, aber z.T. eben unregelmäßig. Man denke hier z.B. an die Befehle `BIT` und `STZ` oder an die Gruppen `JMP` und `JSR`. - Beim `65802/816` ist bei der Befehlslänge ferner zu berücksichtigen, daß die üblichen Befehle für Direktoperanden je nach Betriebsweise der Register zwei und drei Byte lang sein können, auch gemischt für die Register Akku bzw. `X` und `Y`.

Wegen dieser komplizierten Ausgabenstellung entschloß sich der Autor, das hier schon oft vertretene Prinzip 'ON GOTO' in Maschinensprache zu verwirklichen, um an den Aufsetzpunkten möglichst klar zu wissen, welche Befehle oder Befehlsgruppen dorthin vektoriert wurden. Es zeigte sich wiederum, daß man mit diesem Prinzip eine klare Programmierung mit wenig 'Reibungsverlusten' erreicht.

Zur Verwirklichung: Nach der Initialisierung tritt man in die Gruppierungsschleife `BEFPAR` ein, die den Opcode mit `AND` und `EOR` absucht, und zwar per Tabelle `MASKE`. Je nach CPU tritt man mit einer anderen Vorladung in `X` nach `BEFPAR` ein. Mit dem höchsten `X` wird für `6502` geladen, weil hier die Opcode-Matrix die größten Löcher hat. Es kommt damit zur möglichst frühen Ausschaltung 'verbotener' Codes, die auf das Label `BYTE` vektorieren (Ausgabe als 1 Byte). Das wiederholt sich entsprechend am Eintrittspunkt für die CPU `R65C02`. Bei ihr ist zu berücksichtigen, daß Opcodes mit `x7` und `xF` eine andere Bedeutung als beim `65816` haben, so daß solche möglichst früh abgefangen werden müssen. Danach läuft `BEFPAR` auf den Einsatzpunkt für `65816` zu, wo einerseits die Gemeinsamkeiten aller CPUs abgehandelt werden und andererseits natürlich die exklusiven Befehle der `65816`.

Sobald eine Befehlsgruppe erkannt ist, wird bei `FOUND` indirekt mit dem in `X` erreichten Zählerstand auf die Sprungleiste `JMPTBL` vektoriert und von dort weiter auf den mittleren Programmabschnitt, dessen Label mit 'GR' beginnen. Das ist das 'ON GOTO-Prinzip', hier noch mit dem Befehlsatz der `6502` verwirklicht. - An den Ankunftsstellen werden Besonderheiten abgefragt, speziell auch die Indizierung. Im Akku wird die Adressierungsart übergeben (`BEFMOD`), in `Y` die Befehlslänge (`BEFLEN`) und in `X` der Zeiger auf eine Tafel `TXADR`, in der die Beginne der menschlichen Texte `T0` bis `TF` enthalten sind. Die Übergabe der drei Parameter erfolgt in `PARPAS`. Diese Technik mag interessant sein, wenn Texttabellen länger als 256 Bytes sind.

Alle Zwischenstufen springen direkt oder indirekt zu `ZEILE`, zur Zeilenausgabe. Bei der Fülle der Adressierungsarten hatte der Autor die Erwartung, daß das Erzeugen einer vernünftigen Ausgabezeile eine wohl logisch komplizierte Aufgabe sei. Es hat sich gleichwohl eine einfache Codesequenz zwischen den Labels `ZEILE` und `WEITER` ergeben, auch in der Option, Operanden und Programmzähler mit vorangestelltem 'H' als Labels für Quelltextausgabe zu erzeugen. Beim `PER`-Befehl wird als Kommentar sogar die effektive Adresse als Kommentar nachgeschickt. Maßgeblich für die Abfragesequenz ist neben gelegentlich `INDEX` das Byte `BEFMOD`. Die Bedeutung seiner einzelnen Bits ist am Beginn der Programm-Liste erklärt.

Zusätzliche Hinweise: Dieser Disassembler läuft natürlich auch auf `65802/816`. Dort möchte man jedoch in beliebigen Bänken disassemblieren können. Dazu sind nur ganz geringe Veränderungen notwendig. In der Initialisierung muß man die Variable `BANK` interaktiv mit der Zielbank füllen. Die zu analysierenden Bytes eines Programmes werden an wenigen Stellen mit `LDA (VIRTPC),Y` geholt, Opcode `B1 10`. Wenn man auf der `65816` stattdessen schreibt `LDA (VIRTPC,L),Y`, so entsteht der Opcode `B7 10`. Jetzt wird der 3 Byte breite Pointer `VIRTPC` inkl. `BANK` ausgewertet. Das sind schon alle Änderungen!

Zur Hantierung und Anpassung

Im Anschluß an den Start finden wir eine Befehlsleiste, die auf den AIM 65 angepaßt ist. OUTALL gibt ein ASCII-Byte im Akku auf die aktive Ausgabe aus. Das kann auch ein Textsystem sein. Man wird ggfs. noch einen Ausgabeverteiler vom Typ WHEREO (Bestimmung der Ausgabe) in die Initialisierung einbauen. NUMA gibt den Akku-Inhalt als 2 Hexbytes aus. FROM erfragt die Startadresse der Disassemblierung, die sich danach in ADDR befindet. TO entsprechend für die Endadresse-1. RCHEK fragt die ESC-Taste ab. Wenn betätigt, Rückkehr zum Monitorprogramm. GET-KEY wartet auf einen Tastendruck. Das Zeichen wird im Akku übergeben. - Eine Anpassung dieser Sprünge auf andere Systeme sollte einfach sein, weil es solche Routinen überall gibt.

Die Benutzerführung im Menue erfolgt interaktiv. Viele Abfragen können einfach mit RETURN beantwortet werden, so daß man schnell in die 'normale' Disassemblierung gelangt. - Disassemblierung heißt häufig, daß man sich einen Bereich zunächst einmal auf dem Bildschirm ansieht, um sich dabei Notizen zu machen, wo eine besondere Aufschlüsselung notwendig ist. Da kommen ASCII-Texte vor und auch Anweisungen wie .WOR. Dieses Programm erlaubt es in der interaktiven Abfrage, auch solche Ausgaben zu erzeugen.

Mit dem Grundstock dieses Programmes sind Anpassungen an weitere Wünsche des Anwenders leicht möglich. So wird z.B. ein EPROM auf einen Sockel gesteckt, aus einem Adreßbereich heraus disassembliert, der nicht dem normalen Standort entspricht. In diesem Falle ist die Routine PCOUT um einen Offset zu korrigieren, auch der VIRTPEC bei Verzweigungsbefehlen und PER. Die notwendigen Änderungen sind geringfügig.

Zusammenfassung

In Hinsicht auf klare Linien ist das nachstehende Programm zwar umfangreich. Speicherbedarf ist künftig aber nicht mehr kritisch. Es kam auf ein Systemprogramm an, das für einige Zeit zukunftsicher auf verschiedenen Rechnern implementiert werden kann und das für alle jetzigen CPU's nützliche Dienste tut. Es ist im Code des 6502 geschrieben, in der kleinsten gemeinsamen Menge des Befehlsatzes. Der Verzicht auf Kunstgriffe und Verdichtungen erlaubt es, aus diesem Programm Disassembler für den Code anderer CPU's zu entwickeln.

```

000000      0000 ;DISASSEMBLER FUER 6502, 65C02 65B16
000000      0001 ;COPYRIGHT 1985 BY ROLAND LOEHR
000000      0002 ;DATUM UND VERSION 09.01.85 V1
000000      0003 ;VARIABLE IM RAM
000000      0004      *=#10
000010      0005 VIRTPEC *=#+2      ;VIRTUELLER PC
000012      0006 BANK *=#+1      ;BANKADRESSE FUER 65B16, INTER
AKTIV ABFRAGEN!
000013      0007 MODE *=#+1      ;0=6502 $40=65C02 $80=65B16
000014      0008 BREITE *=#+1    ;0=ALLES 8 BIT, $40=INDICES/$B
0=AKKU 16 BIT
000015      0009 INDEX *=#+1    ;0=UNINDIZIERT $FF=INDIZIERTER
BEFEHL
000016      0010 SPRUNG *=#+2    ;POINTER FUER INDIR SPRUNG
000018      0011 OPTION *=#+1   ;0=UEBLICHE AUSGABE, $FF= '$'
ALS 'H' KEIN HEX
000019      0012 FORMAT *=#+1   ;0=DISASSEMBLE, $40=.BYT-, $80
=.WOR-AUSGABE
00001A      0013 TEMP *=#+2     ;ZWISCHENSPEICHER & TEXTBASIS
00001C      0014 BEFLEN *=#+1   ;BEFEHLSLAENGE INSGESAMT
00001D      0015 BEFMOD *=#+1   ;ADRESSIERUNGSART DES BEFEHLES
00001E      0016 ;LEGENDE: BIT7=1 AKKU-MODUS BEI IMPLIED
00001E      0017 ;          BIT6=1 BRANCH, DPERAND RELATIV AUSGEBEN
00001E      0018 ;          BITS=1 INDIREKT, '(' UND ')' AUSGEBEN
00001E      0019 ;          BIT4+BITS+BIT2=0 IST ABSOLUT, OHNE INDEX
0001E      0020 ;          =001 IST ',X' =010 IST ',Y' =011 IST ',S'
00001E      0021 ;          =100 IST ',L' =101 IST '#'
00001E      0022 ;          BIT1+BIT0=00 AUF ')' KLAMMER ZU FOLGT NICHTS
00001E      0023 ;          =10 ES FOLGT DORT ',Y' =11 ES FOLGT ',L
00001E

```

MICRO MAG

```

00001E
00001E
00001E
00001E
AKTIVE EINHEIT
00001E
00001E
00001E
00001E
00001E
00001E
IM
00001E
00001E
00001E
001000 20 A3 E7
001003 AD 1C A4
001006 B5 10
00100B AD 1D A4
00100B B5 11
00100D 20 A7 E7
001010 A0 00
001012 B4 14
001014 B4 1B
001016 B4 19
00101B 20 BC 14
00101B C9 0D EC
00101E 20 40
001020 D0 06
001022 A9 00
001024 B5 13
001026 F0 32
00102B C9 47
00102A D0 2A
00102C A9 80
00102E B5 13
001030 A0 25
001032 20 BC 14
001035 20 40 EC
00103B C9 0D
00103A D0 04
00103C A9 C0
00103E D0 11
001040 C9 41
001042 D0 04
001044 A9 80
001046 D0 09
00104B C9 5B
00104A D0 03
00104C A9 40
00104E 2C
00104F A9 00
001051 B5 14
001053 4C 5A 10
001056 A9 40
00105B B5 13
00105A A0 9E
00105C 20 BC 14
00105F 20 40 EC
001062 C9 0D
001064 F0 02
001066 C6 1B
00106B A0 C1
00106A 20 BC 14
00106D 20 40 EC
001070 C9 0D
001072 F0 10
001074 C9 42
001076 D0 04
00107B A9 40
00107A D0 06

0024 ; BYTE=#7F =PER-BEFEHL
0025 ; BYTE=#DF =GRUPPE BRANCH ON BIT SET/RESET
0026 ;SYSTEMADRESSE AIM 65
0027 OUTALL =#E9BC ;AUSGABE VON ASCII-ZEICHEN AUF

002B NUMA =#EA46 ;AUSGABE AKKU=2 HEXBYTES
0029 FROM =#E7A3 ;ABFRAGE STARTADRESSE
0030 TO =#E7A7 ;ENDADRESSE
0031 GETKEY =#EC40 ;TASTATUREINGABE
0032 RCKEK =#E907 ;ESC-TASTE GEDRUECKT?
0033 MON =#E1B2 ;RUECKSPRUNGADRESSE MONITOR, A

0034 ;MONRAM-ADRESSEN AIM
0035 ADDR =#A41C
0036 *=#1000 ;START DES DISASSEMBLERS
0037 JSR FROM ;STARTADRESSE
003B LDA ADDR ;PARAMETERTRANSPORT
0039 STA VIRTFC
0040 LDA ADDR+1
0041 STA VIRTFC+1
0042 JSR TO ;ENDADRESSE
0043 LDY #0 ;ABFRAGE DER CPU
0044 STY BREITE ;DEFAULT B BIT
0045 STY OPTION ;NORMALE AUSGABE/DEFAULT
0046 STY FORMAT ;NORMALE DISASSEMBLIERUNG
0047 JSR TXTOUT
004B JSR GETKEY ;WELCHE TASTE?
0049 CMP #*0D ;RETURN=#6502
0050 BNE ANDERE
0051 LDA #0
0052 STA MODE
0053 BEQ START2
0054 ANDERE CMP #'G'
0055 BNE ROCKW ;IST R&SC02
0056 LDA #*B0
0057 STA MODE
0058 LDY #TEXT3-TEXTE
0059 JSR TXTOUT
0060 JSR GETKEY
0061 CMP #*0D ;RETURN?
0062 BNE ANDRE1
0063 LDA #*C0 ;ALLES 16 BIT. BREIT
0064 BNE ANDRE4
0065 ANDRE1 CMP #'A'
0066 BNE ANDRE2
0067 LDA #*B0 ;A=16, X=8 BREIT
0068 BNE ANDRE4
0069 ANDRE2 CMP #'X'
0070 BNE ANDRE3
0071 LDA #*40 ;A=8, X=16 BREIT
0072 .BYT *2C
0073 ANDRE3 LDA #0
0074 ANDRE4 STA BREITE
0075 JMP START2
0076 ROCKW LDA #*40
0077 STA MODE
0078 START2 LDY #TEXT9-TEXTE
0079 JSR TXTOUT
0080 JSR GETKEY ;AUSGABEOPTION?
0081 CMP #*0D ;RETURN?
0082 BEQ FORM0
0083 DEC OPTION
0084 FORM0 LDY #TEXT10-TEXTE ;AUSGABE .BYT ODER .WDR?
0085 JSR TXTOUT
0086 JSR GETKEY
0087 CMP #*0D ;CR?
0088 BEQ START3
0089 CMP #'B'
0090 BNE FORM1
0091 LDA #*40 ;FUER .BYT
0092 BNE FORMS

```

MICRO MAG

00107C	C9 57	0093	FORM1	CMP #'W'	
00107E	D0 E8	0094		RNE FORM0	; FEHLBEDIENUNG
001080	A9 80	0095		LDA #*80	
001082	85 19	0096	FORM3	STA FORMAT	
001084	A9 0D	0097	START3	LDA #*0D	
001086	20 BC E9	0098		JSR OUTALL	
001089	38	0099		SEC	
00108A	A5 10	0100		LDA VIRTFC	; OBERGRENZE ERREICHT?
00108C	ED 1C A4	0101		SBC ADDR	
00108F	A5 11	0102		LDA VIRTFC+1	
001091	ED 1D A4	0103		SBC ADDR+1	
001094	90 03	0104		BCC START5	
001096	4C B2 E1	0105		JMP MON	; ABRUCH
001099	20 07 E9	0106	START5	JSR RCKEK	; ABRUCH?
00109C	20 AB 14	0107		JSR PCOUT	; AUSGABE VIRTFC
00109F	A0 00	0108		LDY #0	
0010A1	84 15	0109		STY INDEX	; INIT NICHT INDIZIERT
0010A3	84 1D	0110		STY BEFMOD	; DEFAULT UNINDEXED
0010A5	B1 10	0111		LDA (VIRTFC), Y	; OPCODE
0010A7	24 19	0112		BIT FORMAT	; WELCHE AUSGABEART?
0010A9	10 03	0113		BPL START6	
0010AB	4C 12 11	0114		JMP WORD	
0010AE	50 03	0115	START6	BVC START7	
0010B0	4C DA 10	0116		JMP BYTE	
0010B3	29 10	0117	START7	AND #*10	; HALBBYTE UNGERADE?
0010B5	F0 02	0118		BED EVEN	
0010B7	C6 15	0119		DEC INDEX	
0010B9	B1 10	0120	EVEN	LDA (VIRTFC), Y	
0010BB	24 13	0121		BIT MODE	; WELCHE CPU
0010BD	30 0A	0122		RMI GTE816	
0010BF	70 04	0123		BVS R65C02	
0010C1	A2 71	0124		LDX #113	; TABELLENELEMENTE X2-1
0010C3	D0 06	0125		RNE ALLCPU	; ALWAYS
0010C5	A2 5D	0126	R65C02	LDX #93	; # ELEMENTE
0010C7	D0 02	0127		RNE ALLCPU	
0010C9	A2 47	0128	GTE816	LDX #71	; #ELEMENTE
0010CB	DB	0129	ALLCPU	CLD	
0010CC	B1 10	0130	BEFFAR	LDA (VIRTFC), Y	; GRUPPIERUNGSSCHLEIFE
0010CE	3D E1 14	0131		AND MASKE, X	
0010D1	5D E0 14	0132		EOR MASKE-1, X	
0010D4	F0 68	0133		BEQ FOUND	; OPCODE GRUPPIERT
0010D6	CA	0134		DEX	
0010D7	CA	0135		DEX	
0010D8	10 F2	0136		BPL BEFFAR	; PARSE WEITER
0010DA		0137	BYTE		; GIB CODE ALS .BYT AUS
0010DA	A2 00	0138		LDX #0	
0010DC	BD 97 17	0139	BYTE1	LDA BYTTXT, X	; AUSGABE '.BYT \$'
0010DF	20 BC E9	0140		JSR OUTALL	
0010E2	EB	0141		INX	
0010E3	E0 06	0142		CPX #6	
0010E5	90 F5	0143		BCC BYTE1	
0010E7	A0 00	0144		LDY #0	
0010E9	B1 10	0145		LDA (VIRTFC), Y	
0010EB	48	0146		PHA	
0010EC	20 46 EA	0147		JSR NUMA	
0010EF	68	0148		PLA	
0010F0	29 7F	0149		AND #*7F	; GGFS DRUCKBAR MACHEN
0010F2	C9 7F	0150		CMP #*7F	; FILTER FUER DRUCKBAR
0010F4	80 16	0151		BCC BYTE2	
0010F6	C9 21	0152		CMP #*21	
0010F8	90 12	0153		BCC BYTE2	
0010FA	20 C7 14	0154		JSR SPACE	
0010FD	A9 27	0155		LDA #*27	; EIN
0010FF	20 BC E9	0156		JSR OUTALL	
001102	B1 10	0157		LDA (VIRTFC), Y	
001104	20 BC E9	0158		JSR OUTALL	
001107	A9 27	0159		LDA #*27	
001109	20 BC E9	0160		JSR OUTALL	
00110C	CB	0161	BYTE2	INY	; Y=1
00110D	84 1C	0162		STY BEFLEN	
00110F	4C E1 12	0163		JMP WEITER	
001112		0164		;-----	

MICRO MAG

001112	A2 00	0165	WORD	LDX #0	
001114	BD 9D 17	0166	WORD1	LDA WORTXT, X	
001117	20 BC E9	0167		JSR OUTALL	
00111A	E8	0168		INX	
00111B	E0 05	0169		CPX #5	
00111D	90 F5	0170		BCC WORD1	
00111F	24 18	0171		BIT OPTION	
001121	10 03	0172		BPL WORD2	
001123	A9 48	0173		LDA #'H'	
001125	2C	0174		.BYT #2C	
001126	A9 24	0175	WORD2	LDA #'#'	
001128	20 BC E9	0176		JSR OUTALL	
00112B	A0 02	0177		LDY #2	
00112D	B4 1C	0178		STY BEFLEN	
00112F	8B	0179		DEY	
001130	B1 10	0180		LDA (VIRTPC), Y	
001132	20 46 EA	0181		JSR NUMA	
001135	8B	0182		DEY	
001136	B1 10	0183		LDA (VIRTPC), Y	
001138	20 46 EA	0184		JSR NUMA	
00113B	4C E1 12	0185		JMP WEITER	
00113E		0186		;-----	
00113E	BD 53 15	0187	FOUND	LDA JMPTBL, X	; VEKTORIERE
001141	85 17	0188		STA SPRUNG+1	
001143	CA	0189		DEX	
001144	BD 53 15	0190		LDA JMPTBL, X	
001147	85 16	0191		STA SPRUNG	
001149	B1 10	0192		LDA (VIRTPC), Y	; OPCODE
00114B	4A	0193		LSR A	; OBERES HALBYTE ADRESSIERT MN
EMONIC					
00114C	4A	0194		LSR A	
00114D	4A	0195		LSR A	
00114E	4A	0196		LSR A	
00114F	85 1A	0197		STA TEMP	
001151	06 1A	0198		ASL TEMP	; X2
001153	18	0199		CLC	
001154	65 1A	0200		ADC TEMP	; AKKU JETZT X3
001156	85 1A	0201		STA TEMP	; ABLAGE FUER SPAETER
001158	78	0202		TYA	; A=0
001159	C8	0203		INY	; Y=1, DEFAULT BEFLEN
00115A	6C 16 00	0204		JMP (SPRUNG)	; SPRUNG AUF ZWISCHENSTUFE MIT
GRX					
00115D		0205		;-----	
00115D		0206		; ZUSAMMENFUHRUNG DES PROGRAMMES AUS DEN STUFEN GRX	
00115D	20 78 14	0207	ZEILE	JSR PARPAS	; PARAMETERUEBERGABE AUSGABE DE
R ZEILE					
001160	A5 18	0208		LDA OPTION	
001162	30 20	0209		BMI ZEIL3	; KEIN OPCODE, WENN LABELAUSGAB
E					
001164	A0 00	0210		LDY #0	; FUER AUSGABE OPCODES
001166	B1 10	0211	ZEIL1	LDA (VIRTPC), Y	
001168	20 46 EA	0212		JSR NUMA	; HEXBYTE AUSGEBEN
00116B	20 C7 14	0213		JSR SPACE	; ZWISCHENRAUM
00116E	C8	0214		INY	
00116F	CA 1C	0215		CPY BEFLEN	; FERTIG?
001171	D0 F3	0216		BNE ZEIL1	
001173	C0 04	0217	ZEIL2	CPY #4	; KOLONNEN FORMATIEREN
001175	F0 0D	0218		BEQ ZEIL3	; OPCODES FERTIG
001177	20 C7 14	0219		JSR SPACE	; F. 1. HEXBYTE
00117A	20 C7 14	0220		JSR SPACE	; F. 2. HEXBYTE
00117D	20 C7 14	0221		JSR SPACE	; F. ZWISCHENRAUM
001180	C8	0222		INY	
001181	4C 73 11	0223		JMP ZEIL2	
001184	20 6B 14	0224	ZEIL3	JSR MNEMDR	; MNEMONICS AUSGEBEN
001187	E0 0A	0225		CPX #0A	; GRUPPE SMB/RMB?
001189	D0 03	0226		BNE MNEM1	
00118B	4C 6A 12	0227	MNEM2	JMP SMBBEF	
00118E	E0 14	0228	MNEM1	CPX #14	; GRUPPE BBS/BBC?
001190	F0 F9	0229		BEQ MNEM2	
001192	20 C7 14	0230		JSR SPACE	
001195	A4 1C	0231		LDY BEFLEN	; BEFEHLSLAENGE
001197	8B	0232		DEY	

MICRO MAG

001198	FO 22	0233	BEQ INHER	; INHERENT
00119A	A5 1D	0234	LDA BEFMD	; ADRESSIERUNGSART
00119C	FO 2F	0235	BEQ DOLLAR	; NORMAL
00119E	C9 7F	0236	CMF ##7F	; PER-BEFEHL?
0011A0	D0 03	0237	BNE MNEMD2	
0011A2	4C B8 12	0238	JMP PERBEF	
0011A5	C9 14	0239	MNEMD2 CMP ##14	; DIREKTOPERAND?
0011A7	FO 1F	0240	BEQ KREUZ	; JA
0011A9	C9 40	0241	CMF ##40	; BRANCH?
0011AB	D0 03	0242	BNE MNEMD3	
0011AD	4C CB 12	0243	JMP BRANCH	
0011B0	29 20	0244	MNEMD3 AND ##20	; INDIREKT?
0011B2	FO 19	0245	BEQ DOLLAR	; NEIN
0011B4	A9 28	0246	LDA #' ('	; FUER INDIREKT
0011B6	20 BC E9	0247	JSR OUTALL	
0011B9	4C CD 11	0248	JMP DOLLAR	
0011BC	A5 1D	0249	INHER LDA BEFMD	
0011BE	10 05	0250	BPL AKK1	; NICHT 'A'
0011C0	A9 41	0251	AKKU LDA #'A'	
0011C2	20 BC E9	0252	JSR OUTALL	; AKKU-MODUS
0011C5	4C E1 12	0253	AKK1 JMP WEITER	
0011C8	A9 23	0254	KREUZ LDA #' #'	
0011CA	20 BC E9	0255	JSR OUTALL	
0011CD	20 CD 14	0256	DOLLAR JSR DOLOUT	
0011D0	20 DB 14	0257	JSR HEXOUT	
0011D3	A5 1D	0258	LDA BEFMD	
0011D5	D0 03	0259	BNE HEX1	
0011D7	4C E1 12	0260	HEX0 JMP WEITER	; FERTIG
0011DA	C9 14	0261	HEX1 CMP ##14	; ERLEDIGT AUCH FUER DIREKTOPER
AND				
0011DC	FO F9	0262	BEQ HEX0	
0011DE	C9 20	0263	CMF ##20	; NUR INDIREKT?
0011E0	D0 08	0264	BNE KOMMA	
0011E2	A9 29	0265	LDA #')'	; NUR NOCH KLAMMER ZU
0011E4	20 BC E9	0266	HEX2 JSR OUTALL	
0011E7	4C E1 12	0267	JMP WEITER	
0011EA	29 20	0268	KOMMA AND ##20	; NOCH INDIREKT?
0011EC	FO 47	0269	BEQ DIREKT	; NEIN
0011EE	A5 1D	0270	LDA BEFMD	
0011F0	29 1C	0271	AND ##1C	; NOCH INDICES IN DER KLAMMER?
0011F2	FO 1C	0272	BEQ POSTIN	; INDIZIERUNG AUSSERHALB KLAMME
R				
0011F4	C9 04	0273	CMF ##04	; MIT X?
0011F6	D0 04	0274	BNE KOMMA1	
0011F8	A9 58	0275	LDA #' X'	
0011FA	D0 0A	0276	BNE KOMMA2	
0011FC	C9 0C	0277	KOMMA1 CMP ##0C	; MIT S?
0011FE	D0 04	0278	BNE KOMMA2	
001200	A9 53	0279	LDA #' S'	
001202	D0 02	0280	BNE KOMMA2	
001204	A9 4C	0281	KOMMA2 LDA #' L'	
001206	48	0282	KOMMA2 PHA	
001207	A9 2C	0283	LDA #' ,'	
001209	20 BC E9	0284	JSR OUTALL	
00120C	68	0285	PLA	
00120D	20 BC E9	0286	JSR OUTALL	
001210	A9 29	0287	POSTIN LDA #')'	; KLAMMER NOCH ZU
001212	20 BC E9	0288	JSR OUTALL	
001215	A5 1D	0289	LDA BEFMD	
001217	29 03	0290	AND ##03	; FOLGT NACHINDIZIERUNG?
001219	D0 03	0291	BNE PDST1	
00121B	4C E1 12	0292	JMP WEITER	; NEIN
00121E	48	0293	POST1 PHA	
00121F	A9 2C	0294	LDA #' ,'	; KOMMA FOLGT
001221	20 BC E9	0295	JSR OUTALL	
001224	68	0296	PLA	
001225	C9 02	0297	CMF ##02	; MIT Y?
001227	D0 04	0298	BNE MITL	
001229	A9 59	0299	LDA #' Y'	
00122B	D0 02	0300	BNE MITL1	
00122D	A9 4C	0301	MITL LDA #' L'	; IST (,), L
00122F	20 BC E9	0302	MITL1 JSR OUTALL	
001232	4C E1 12	0303	JMP WEITER	

MICRO MAG

001235	0304 DIREKT	;ADRESSIERUNG DIREKT INDIZIERT
001235 A9 2C	0305 LDA #','	;KOMMA FOLGT
001237 20 BC E9	0306 JSR OUTALL	
00123A A5 1D	0307 LDA BEFMOD	
00123C 29 1C	0308 AND #*1C	;BESTIMME INDEX X,Y,S ODER L
00123E C9 04	0309 CMP ##04	;X?
001240 D0 04	0310 BNE DIRE1	
001242 A9 58	0311 DIRE0 LDA #'X'	
001244 D0 16	0312 BNE DIRE9	
001246 C9 08	0313 DIRE1 CMP ##08	;MIT Y?
001248 D0 04	0314 BNE DIRE2	
00124A A9 59	0315 LDA #'Y'	
00124C D0 0E	0316 BNE DIRE9	
00124E C9 0C	0317 DIRE2 CMP ##0C	;MIT S?
001250 D0 04	0318 BNE DIRE3	
001252 A9 53	0319 LDA #'S'	
001254 D0 06	0320 BNE DIRE9	
001256 24 15	0321 DIRE3 BIT INDEX	;AUSGABE 'LX'?
001258 30 08	0322 BMI DIREX	;JA
00125A A9 4C	0323 LDA #'L'	
00125C 20 BC E9	0324 DIRE9 JSR OUTALL	
00125F 4C E1 12	0325 JMP WEITER	
001262 A9 4C	0326 DIREX LDA #'L'	
001264 20 BC E9	0327 JSR OUTALL	
001267 4C 42 12	0328 JMP DIRE0	;LASS X FOLGEN
00126A	0329 SMBBEF	;ROCKWELL-GRUPPEN
00126A A0 00	0330 LDY #0	
00126C B1 10	0331 LDA (VIRTPC),Y	;OPCODE NOCHMALS
00126E CB	0332 INY	
00126F 4A	0333 LSR A	
001270 4A	0334 LSR A	
001271 4A	0335 LSR A	
001272 4A	0336 LSR A	;MSD ISOLIEREN
001273 C9 08	0337 CMP ##08	;OBERE UNTERE BEFEHLSGRUPPE?
001275 90 02	0338 BCC SMB9	
001277 29 07	0339 AND ##07	
001279 09 30	0340 SMR9 ORA ##30	;MACH ZU ASCII
00127B 20 BC E9	0341 JSR OUTALL	;DIREKT NACH MNEMONICS
00127E 20 C7 14	0342 JSR SPACE	
001281 A5 1C	0343 LDA BEFLEN	
001283 C9 02	0344 CMP #2	;SMB?
001285 D0 03	0345 BNE BBXBEF	
001287 4C CD 11	0346 JMP DOLLAR	
00128A 20 CD 14	0347 BBXBEF JSR DOLOUT	
00128D B1 10	0348 LDA (VIRTPC),Y	;ADRESSE
00128F CB	0349 INY	;Y=2
001290 20 46 EA	0350 JSR NUMA	;AUSGABE
001293 20 C7 14	0351 JSR SPACE	
001296 20 CD 14	0352 BBX1 JSR DOLOUT	
001299 20 9D 14	0353 JSR NXTBEF	;BASIS FUER BRANCH
00129C A9 00	0354 LDA #0	
00129E B5 15	0355 STA INDEX	;HI BYTE=0
0012A0 B1 10	0356 LDA (VIRTPC),Y	;OFFSET
0012A2 10 02	0357 BBX2 BPL ADDI	;VORWAERTSVERZWEIGUNG
0012A4 C6 18	0358 DEC TEMP+1	
0012A6 18	0359 ADDI CLC	
0012A7 65 1A	0360 ADC TEMP	
0012A9 48	0361 PHA	
0012AA A5 18	0362 LDA TEMP+1	
0012AC 65 15	0363 ADC INDEX	;HI BYTE
0012AE 20 46 EA	0364 JSR NUMA	
0012B1 68	0365 PLA	
0012B2 20 46 EA	0366 JSR NUMA	
0012B5 4C E1 12	0367 JMP WEITER	
0012BB 20 CD 14	0368 PERBEF JSR DOLOUT	
0012BB 20 D8 14	0369 JSR HEXOUT	
0012BE 20 C7 14	0370 JSR SPACE	
0012C1 A9 38	0371 LDA #','	
0012C3 20 BC E9	0372 JSR OUTALL	
0012C6 A0 02	0373 LDY #2	
0012CB 4C D1 12	0374 JMP BRANI	

MICRO MAG

0012CB	A5 1C	0375	BRANCH	LDA BEFLEN	
0012CD	C9 02	0376		CMP #2	
0012CF	F0 C5	0377		BEQ BBX1	;OFFSET IN 1 BYTE
0012D1	20 CD 14	0378	BRAN1	JSR DOLQUT	;PRT 'S'
0012D4	20 9D 14	0379		JSR NXTBEF	;BASIS FUER OFFSET
0012D7	B1 10	0380		LDA (VIRTPC),Y	
0012D9	95 15	0381		STA INDEX	;HI BYTE
0012DB	8B	0382		DEY	
0012DC	B1 10	0383		LDA (VIRTPC),Y	;LOW
0012DE	4C A6 12	0384		JMP ADDI	
0012E1		0385			
0012E1		0386	OPCODE		;HEXBYTES AUSGEBEN
0012E1	A5 1C	0387	WEITER	LDA BEFLEN	
0012E3	18	0388		CLC	
0012E4	65 10	0389		ADC VIRTPC	
0012E6	85 10	0390		STA VIRTPC	
0012E8	A5 11	0391		LDA VIRTPC+1	
0012EA	69 00	0392		ADC #0	
0012EC	B5 11	0393		STA VIRTPC+1	
0012EE	4C 84 10	0394		JMP START3	
0012F1		0395	;VERARBEITUNG JE NACH	BEFEHLSGRUPPE	
0012F1		0396	GRO		;SAMMELPUNKT VERSCH BEFEHLE
0012F1	A2 00	0397		LDX #0	
0012F3	4C 5D 11	0398		JMP ZEILE	
0012F6		0399			
0012F6		0400	GR1		; (,X) UND (),Y
0012F6	CB	0401		INY	
0012F7	24 15	0402		BIT INDEX	
0012F9	30 04	0403		BMI GR1A	
0012FB	A9 24	0404		LDA ##24	;FUER '(,X)'
0012FD	D0 02	0405		BNE GR1B ,IMMER	
0012FF	A9 22	0406	GR1A	LDA ##22	;FUER '(),Y'
001301	A2 01	0407	GR1B	LDX #02	
001303	4C 5D 11	0408		JMP ZEILE	
001306		0409	GR2		; () UND SONDERBEF B16
001306	24 15	0410		BIT INDEX	
001308	10 02	0411		BPL GR2B	
00130A	A9 20	0412		LDA ##20	;INDIREKT () NICHT INDIZIERT
00130C	CB	0413	GR2B	INY	;EINSPRUNG FUER ANDERE ADRESSI
ERUNGEN					
00130D	A2 04	0414	GR2C	LDX #04	
00130F	4C 5D 11	0415		JMP ZEILE	
001312		0416	GR3		; (SR) UND (SR),Y B16
001312	CB	0417		INY	
001313	24 15	0418		BIT INDEX	
001315	30 04	0419		BMI GR3A	;WENN (,S),Y
001317	A9 0C	0420		LDA ##0C	;FUER ',S
001319	D0 02	0421		BNE GR3B	
00131B	A9 2E	0422	GR3A	LDA ##2E	
00131D	A2 02	0423	GR3B	LDX #02	
00131F	4C 5D 11	0424		JMP ZEILE	
001322		0425	GR4		;SEHR GEMISCHT
001322	24 15	0426		BIT INDEX	
001324	10 02	0427		BPL GR4A	;DIVERSE SONDERBEFEHLE
001326	A9 04	0428		LDA ##04	;ZERO PAGE,X
001328	CB	0429	GR4A	INY	;EINSPRUNG FUER DIVERSE
001329	A2 06	0430		LDX #06	
00132B	4C 5D 11	0431		JMP ZEILE	
00132E		0432	GR5		;ARITHM/LOG
00132E	CB	0433		INY	
00132F	24 15	0434		BIT INDEX	
001331	10 02	0435		BPL GR5A	;WENN NICHT INDIZIERT
001333	A9 04	0436		LDA ##04	;FUER ',X'
001335	A2 02	0437	GR5A	LDX #02	
001337	4C 5D 11	0438		JMP ZEILE	
00133A		0439	GR6		;VERSCHIEBEBEF
00133A	24 15	0440		BIT INDEX	
00133C	10 02	0441		BPL GR6A	;NICHT INDIZIERT
00133E	A9 04	0442		LDA ##04	;FUER ',X'
001340	CB	0443	GR6A	INY	
001341	A2 08	0444		LDX #08	
001343	4C 5D 11	0445		JMP ZEILE	

MICRO MAG

001346		0446	GR7		; (,L) UND (,L),Y 816
001346	24 15	0447		BIT INDEX	
001348	30 04	0448		BMI GR7A	
00134A	A9 30	0449		LDA #*30	; WENN '(,L),Y'
00134C	D0 02	0450		BNE GR7B	; FUER '(,L)'
00134E	A9 32	0451	GR7A	LDA #*32	
001350	C8	0452	GR7B	INV	
001351	A2 02	0453		LDX #*02	
001353	4C 5D 11	0454		JMP ZEILE	
001356		0455	GRB		; IMMER IMPLIED
001356	A2 0C	0456		LDX #*C	; TEXT T8
00135B	4C 5D 11	0457		JMP ZEILE	; ALWAYS
00135B		045B	GR9		; IMMEDIATE UND ABS,Y
00135B	C8	0459		INV	
00135C	24 15	0460		BIT INDEX	
00135E	10 05	0461		BPL GR9A	
001360	C8	0462		INV	
001361	A9 08	0463		LDA #*08	; FUER ',Y'
001363	D0 0D	0464		BNE GR9C	
001365	A9 14	0465	GR9A	LDA #*14	; FUER '#'
001367	24 14	0466		BIT BREITE	
001369	10 01	0467		BPL GR9B	
00136B	C8	0468		INV	; BREITE 2 BYTE
00136C	A6 1A	0469	GR9B	LDX TEMP	
00136E	E0 18	0470		CPX #24	; BIT?
001370	F0 05	0471		BEG GR9D	
001372	A2 02	0472	GR9C	LDX #*02	
001374	4C 5D 11	0473		JMP ZEILE	
001377	A2 06	0474	GR9D	LDX #6	
001379	B6 1A	0475		STX TEMP	; TEXT 'BIT'
00137B	4C 5D 11	0476		JMP ZEILE	
00137E		0477	GRA		; GEMISCHT
00137E	A5 1A	0478		LDA TEMP	; PRUEFE AM TEXT OB AKKU-MODE
001380	C9 15	0479		CMP #21	; IST PLY
001382	B0 08	0480		BCS GRAB	; GROESSER
001384	C9 0F	0481		CMP #15	; IST ES PHY?
001386	F0 04	0482		BEG GRAB	
00138B	A9 B0	0483		LDA #*B0	; AKKU-MODE
00138A	D0 02	0484		BNE GRAC	
00138C	A9 00	0485	GRAB	LDA #0	; RESTORE NICHT INDIZIERT FUER
REST					
00138E	A2 0E	0486	GRAC	LDX #*0E	
001390	4C 5D 11	0487		JMP ZEILE	
001393		0488	GRB		; IMPLIED BEIM B16
001393	A2 10	0489		LDX #*10	
001395	4C 5D 11	0490		JMP ZEILE	; ALWAYS
00139B		0491	GRC		; GEMISCHT
00139B	BB	0492		DEY	
001399	B4 15	0493		STY INDEX	; INDIZIERUNG NUR PER TABELLE T
ABC					
00139B	B1 10	0494		LDA (VIRTPC),Y	
00139D	4A	0495		LSR A	
00139E	4A	0496		LSR A	
00139F	4A	0497		LSR A	
0013A0	4A	0498		LSR A	
0013A1	A0 03	0499		LDY #3	; LAENGE
0013A3	C9 05	0500		CMP #5	; JMP A,L?
0013A5	D0 01	0501		BNE GRCB	
0013A7	C8	0502		INV	
0013AB	AA	0503	GRCB	TAX	
0013A9	BD A2 17	0504		LDA TABC,X	; ADRESSIERUNGSART
0013AC	A2 12	0505		LDX #*12	
0013AE	4C 5D 11	0506		JMP ZEILE	
0013B1		0507	GRD		; ARITHM/LOG
0013B1	C8	0508		INV	
0013B2	C8	0509		INV	
0013B3	24 15	0510		BIT INDEX	
0013B5	10 02	0511		BPL GRDA	
0013B7	A9 04	0512		LDA #*04	; FUER ',X'
0013B9	A2 02	0513	GRDA	LDX #*02	
0013BB	4C 5D 11	0514		JMP ZEILE	

MICRO MAG

0013BE		0515	GRE		;VERSCHIEBE
0013BE	CB	0516	INY		
0013BF	A5 1A	0517	LDA	TEMP	;1ST ES STZ?
0013C1	C9 1B	0518	CMP	#27	
0013C3	D0 0B	0519	BNE	GRE1	
0013C5	CB	0520	INY		
0013C6	A9 04	0521	LDA	#4	
0013CB	A2 12	0522	LDX	#*12	
0013CA	4C 5D 11	0523	JMP	ZEILE	
0013CD	A9 00	0524	GRE1	LDA #0	
0013CF	4C 3A 13	0525		JMP GR6	
0013D2		0526	GRF		;ABSOLUT LANG BEIM B16
0013D2	A9 10	0527	LDA	#*10	;FUER ',L'
0013D4	A0 04	0528	LDY	#4	;LAENGE 4 BYTES
0013D6	A2 02	0529	LDX	#02	
0013D8	4C 5D 11	0530		JMP ZEILE	
0013DB	4C F1 12	0531	GROIMP	JMP GRO	;RTI RTS BRA
0013DE	A9 14	0532	GRLDX	LDA #*14	
0013E0	24 14	0533		BIT BREITE	
0013E2	50 01	0534		BVC GRLDX1	
0013E4	CB	0535		INY	
0013E5	4C 0C 13	0536	GRLDX1	JMP GR2B	
0013EB		0537	GRCPX		;#
0013EB		0538	GRCPY		;#
0013EB		0539	GRLDY		;#
0013EB	CB	0540	INY		
0013E9	A9 14	0541	LDA	#*14	;FUER '*'
0013EB	24 14	0542		BIT BREITE	
0013ED	50 01	0543		BVC GRLDY1	
0013EF	CB	0544		INY	
0013F0	4C F1 12	0545	GRLDY1	JMP GRO	
0013F3		0546	GRBRAN		;BRANCHES
0013F3	CB	0547	INY		
0013F4	A9 40	0548	LDA	#*40	;FUER BRANCHES
0013F6	4C F1 12	0549		JMP GRO	
0013F9		0550	GRBRKB		;BREAK B BIT
0013F9	4C F1 12	0551		JMP GRO	
0013FC		0552	GRBRK6		;BREAK IM B16 MODUS
0013FC	CB	0553		INY	
0013FD	4C F1 12	0554		JMP GRO	
001400		0555	GRSMB		;SMB UND RMB BEIM C02
001400	CB	0556	INY		
001401	A5 1A	0557	LDA	TEMP	;OBERER/UNTERER BEREICH?
001403	C9 1B	0558	CMP	#24	
001405	B0 04	0559	BCS	GRSMB9	;SMB-GRUPPE
001407	A9 00	0560	LDA	#0	;2. TEXTITEM
001409	F0 02	0561	BEQ	GRSMB2	
00140B	A9 03	0562	GRSMB9	LDA #3	
00140D	B5 1A	0563	GRSMB2	STA TEMP	
00140F	A9 00	0564	LDA	#0	
001411	A2 0A	0565	LDX	#*0A	
001413	4C 5D 11	0566		JMP ZEILE	
001416		0567	GRBBS		;BBS UND BBC BEIM C02
001416	A0 03	0568	LDY	#3	
001418	A5 1A	0569	LDA	TEMP	
00141A	C9 1B	0570	CMP	#24	
00141C	B0 04	0571	BCS	GRBBS1	
00141E	A9 03	0572	LDA	#3	
001420	D0 04	0573	BNE	GRBBS2	
001422	A9 00	0574	GRBBS1	LDA #0	
001424	A9 00	0575	LDA	#0	
001426	B5 1A	0576	GRBBS2	STA TEMP	
00142B	A9 DF	0577	LDA	#*DF	;FUER BRANCH ON BIT SET
00142A	A2 14	0578	LDX	#*14	;FUER TEXT TF
00142C	4C 5D 11	0579		JMP ZEILE	
00142F	4C 22 13	0580	GRBIT	JMP GR4	;FUER 6502
001432		0581	GRJSR		
001432	A0 03	0582	LDY	#3	
001434	4C F1 12	0583		JMP GRO	
001437	A9 14	0584	GRSEP	LDA #*14	
001439	4C 0C 13	0585		JMP GR2B	;BEFEHLE REP UND SEP
00143C	A0 03	0586	GRJSL	LDY #3	;LAENGE3+1
00143E	4C 0C 13	0587		JMP GR2B	

MICRO MAG

001441	A9 7F	0588	GRPER	LDA ##7F	;MERKMAL PER
001443	A0 02	0589		LDY #2	
001445	4C 0C 13	0590		JMP GR2B	
001448	A9 40	0591	GRBRL	LDA ##40	;FUER BRANCH
00144A	CB	0592		INY	
00144B	4C 0C 13	0593		JMP GR2B	
00144E	CB	0594	GRMVX	INY	;FUER MVN MVP
00144F	4C 2B 13	0595		JMP GR4A	
001452	4C 2B 13	0596	GRPEI	JMP GR4A	
001455	CB	0597	GRPEA	INY	
001456	4C 2B 13	0598		JMP GR4A	
001459	CB	0599	GRTRBA	INY	
00145A	4C 2B 13	0600	GRTRB	JMP GR4A	
00145D	4C 0D 13	0601	GRWDM	JMP GR2C	
001460	A9 08	0602	GRLDXZ	LDA ##0B	;LDX/STX ZEROPAGE,Y
001462	4C 40 13	0603		JMP GR6A	
001465	A9 08	0604	GRLDXA	LDA ##0B	;LDX ABS,Y
001467	CB	0605		INY	
001468	4C 40 13	0606		JMP GR6A	
00146B		0607	;-----		
00146B	A0 00	0608	MNEMDR	LDY #0	;AUSGABE 3 ZCH MNEMDRS
00146D	B1 1A	0609	MNEMD1	LDA (TEMP),Y	
00146F	20 BC E9	0610		JSR OUTALL	
001472	CB	0611		INY	
001473	C0 03	0612		CPY #3	
001475	D0 F6	0613	BNE MNEMD1		;MEHR ZEICHEN
001477	60	0614		RTS	
001478	B4 1C	0615	PARPAS	STY BEFLEN	;LAENGE, EINSPRUNG LANGE LISTE
N					
00147A	B5 1D	0616		STA BEFMD	;ADRESSIERUNGSART
00147C	18	0617		CLC	
00147D	BD B1 17	0618		LDA TXTADR,X	;TEXTBEGINN
001480	65 1A	0619		ADC TEMP	
001482	B5 1A	0620		STA TEMP	
001484	BD B2 17	0621		LDA TXTADR+1,X	;HI BYTE
001487	69 00	0622		ADC #0	
001489	B5 1B	0623		STA TEMP+1	
00148B	60	0624		RTS	
00148C		0625	;-----		
00148C	B9 B2 17	0626	TXTOUT	LDA TEXTE,Y	;AUSGABE BENUTZERFUEHRUNG
00148F	08	0627		PHP	
001490	CB	0628		INY	
001491	20 BC E9	0629		JSR OUTALL	
001494	2B	0630		PLP	
001495	10 F5	0631		BPL TXTOUT	
001497	A9 0D	0632		LDA ##0D	
001499	20 BC E9	0633		JSR OUTALL	
00149C	60	0634		RTS	
00149D	1B	0635	NXTBEF	CLC	;BASIS FUER BRANCHES BESTIMMEN
00149E	A5 1C	0636		LDA BEFLEN	
0014A0	65 10	0637		ADC VIRTPC	
0014A2	B5 1A	0638		STA TEMP	;ZWISCHENSPEICHER
0014A4	A5 11	0639		LDA VIRTPC+1	
0014A6	69 00	0640		ADC #0	
0014A8	B5 1B	0641		STA TEMP+1	
0014AA	60	0642		RTS	
0014AB	A5 1B	0643	PCOUT	LDA OPTION	
0014AD	F0 05	0644		BEQ PCOUTB	
0014AF	A9 4B	0645		LDA #'H'	
0014B1	20 BC E9	0646		JSR OUTALL	
0014B4	24 13	0647	PCOUTB	BIT MODE	;CPU 65816?
0014B6	10 05	0648		BPL PCOUT1	
0014B8	A5 12	0649		LDA BANK	
0014BA	20 46 EA	0650		JSR NUMA	
0014BD	A5 11	0651	PCOUT1	LDA VIRTPC+1	;AUSGABE DES VIRTPC
0014BF	20 46 EA	0652		JSR NUMA	
0014C2	A5 10	0653		LDA VIRTPC	
0014C4	20 46 EA	0654		JSR NUMA	
0014C7	A9 20	0655	SPACE	LDA #' '	;SPACE
0014C9	20 BC E9	0656		JSR OUTALL	
0014CC	60	0657		RTS	

MICRO MAG

0014CD	A9 24	0658 DOLOUT LDA #'H'	;AUSGABE
0014CF	24 18	0659 BIT OPTION	
0014D1	10 02	0660 BPL DOL1	
0014D3	A9 48	0661 LDA #'H'	;AUSGABE IN LABEL-FORM
0014D5	4C BC E9	0662 DOL1 JMP OUTALL	
0014DB	B1 10	0663 HEXOUT LDA (VIRTPC),Y	;GET OPERAND
0014DA	20 46 EA	0664 JSR NUMA	;AUSGABE
0014DD	BB	0665 DEY	
0014DE	D0 FB	0666 BNE HEXOUT	;NUR DIE BYTES DES OPERANDEN!
0014E0	60	0667 RTS	
0014E1		0668 ;-----	
0014E1		0669 MASKE	;EOR- UND AND-OPERATOREN F=R B
EFEHLSGRUPPEN			
0014E1	01 0F	0670	.DBY %010F,%020F,%22FF,%62FF,%B2FF,%42FF ;LSD1/
2 JSL PER			
0014E3	02 0F	0670	
0014E3	22 FF	0670	
0014E7	62 FF	0670	
0014E9	B2 FF	0670	
0014EB	42 FF	0670	
0014ED	03 0F	0671	.DBY %030F,%040F,%050F,%060F,%070F ;LSD 3-7
0014EF	04 0F	0671	
0014F1	05 0F	0671	
0014F3	06 0F	0671	
0014F5	07 0F	0671	
0014F7	44 EF	0672	.DBY %44EF,%D4FF,%F4FF ;VMX PEI PEA
0014F9	D4 FF	0672	
0014FB	F4 FF	0672	
0014FD	08 0F	0673	.DBY %080F,%090F,%0A0F,%0B0F,%0C0F,%0D0F,%0E0F,
%0F0F ;B-F			
0014FF	09 0F	0673	
001501	0A 0F	0673	
001503	0B 0F	0673	
001505	0C 0F	0673	
001507	0D 0F	0673	
001509	0E 0F	0673	
00150B	0F 0F	0673	
00150D	00 1F	0674	.DBY %001F,%E0FF,%C0FF,%A2FF,%A0FF ;0-IMPL CPX/
Y LDX/Y #			
00150F	EU FF	0674	
001511	C0 FF	0674	
001513	A2 FF	0674	
001515	A0 FF	0674	
001517	96 DF	0675	.DBY %96DF,%BEFF ;LDX/STX,Y
001519	BE FF	0675	
00151B	C2 DF	0676	.DBY %C2DF,%1CFF,%14FF
00151D	1C FF	0676	
00151F	14 FF	0676	
001521	80 FF	0677	.DBY %80FF,%101F,%20FF,%00FF ;BRAN JSR BRK ;EIN
SAT7 /B16			
001523	10 1F	0677	
001525	20 FF	0677	
001527	00 FF	0677	
001529	5C FF	0678	.DBY %5CFF,%DCDF,%D4DF,%021F,%A2FF ;L=CKEN USW.
C02			
00152B	DC DF	0678	
00152D	D4 DF	0678	
00152F	02 1F	0678	
001531	A2 FF	0678	
001533	00 FF	0679	.DBY %00FF,%070F,%0F0F,%030F,%0B0F ;BRK S/RMB 2
VERBOTENE			
001535	07 0F	0679	
001537	0F 0F	0679	
001539	03 0F	0679	
00153B	0B 0F	0679	
00153D	04 8F	0680	.DBY %048F,%24FF,%9EFF,%1C9F,%0CFF,%DADF ;VERBO
TENE BIT			
00153F	24 FF	0680	
001541	9E FF	0680	
001543	1C 9F	0680	
001545	0C FF	0680	
001547	DA DF	0680	

MICRO MAG

001549	1A 9F	0681	.DBY *1A9F,*80FF,*020F,*A2FF,*0303 ;VERBOTENE L
DX			
00154B	80 FF	0681	
00154D	02 0F	0681	
00154F	A2 FF	0681	
001551	03 03	0681	
001553		0682	
001553		0683	JMPTBL ;SPRUNGVERTEILER
001553	F6 12	0684	.WDR GR1,GR2,GRJSL,GRPER,GRBRL,GRWDM,GR3,GR4,GR
5,GR6,GR7			
001555	06 13	0684	
001557	3C 14	0684	
001559	41 14	0684	
00155B	48 14	0684	
00155D	5D 14	0684	
00155F	12 13	0684	
001561	22 13	0684	
001563	2E 13	0684	
001565	3A 13	0684	
001567	46 13	0684	
001569	4E 14	0685	.WDR GRMVX,GRPEI,GRPEA
00156B	52 14	0685	
00156D	55 14	0685	
00156F	56 13	0686	.WDR GR6,GR7,GRA,GRB,GRC,GRD,GRE,GRF
001571	5B 13	0686	
001573	7E 13	0686	
001575	93 13	0686	
001577	98 13	0686	
001579	B1 13	0686	
00157B	BE 13	0686	
00157D	D2 13	0686	
00157F	DB 13	0687	.WDR GROIMP,GRCPX,GRCPY,GRLDX,GRLDY
001581	EB 13	0687	
001583	EB 13	0687	
001585	DE 13	0687	
001587	EB 13	0687	
001589	60 14	0688	.WDR GRLDXZ,GRLDXA ;LDX/STX,Y
00158B	65 14	0688	
00158D	37 14	0689	.WDR GRGEP,GRTRBA,GRTRD
00158F	59 14	0689	
001591	5A 14	0689	
001593	F3 13	0690	.WDR GRBRAN,GRBRAN,GRJSR,GRBRK6 ;EINSATZPUNKT/B
16			
001595	F3 13	0690	
001597	32 14	0690	
001599	FC 13	0690	
00159B	DA 10	0691	.WDR BYTE,BYTE,BYTE,BYTE,GRLDX
00159D	DA 10	0691	
00159F	DA 10	0691	
0015A1	DA 10	0691	
0015A3	DE 13	0691	
0015A5	F9 13	0692	.WDR GRBRKB,GRSMB,GRBBS,BYTE,BYTE ;EINSATZPUNKT
C02			
0015A7	00 14	0692	
0015A9	16 14	0692	
0015AB	DA 10	0692	
0015AD	DA 10	0692	
0015AF	DA 10	0693	.WDR BYTE,GRBIT,BYTE,BYTE,BYTE,BYTE
0015B1	2F 14	0693	
0015B3	DA 10	0693	
0015B5	DA 10	0693	
0015B7	DA 10	0693	
0015B9	DA 10	0693	
0015BB	DA 10	0694	.WDR BYTE,BYTE,BYTE,GRLDX,BYTE ;EINSATZPUNKT 65
02			
0015BD	DA 10	0694	
0015BF	DA 10	0694	
0015C1	DE 13	0694	
0015C3	DA 10	0694	
0015C5		0695	-----
0015C5		0696	MNEMOS ;BEFEHLSTEXTE, JEWEILS 3 BYTE

MICRO MAG

```

0015C5 42 52      0697 T0      .BYT 'BRKBPLJSRBMIRTBVCRTSBVSBABCCLDYBCBCPYBN
ECPXBEG'
0015F5 4F 52      0698 T1      .BYT 'DRAORAANDANDEOREGRADCACDSTASTALDALDADACMPC
PSBCSBC'
001625 43 4F      0699 T2      .BYT 'COPORAJSLANDWDMEORPERADCBRLSTALDXLDAREPCM
PSEPSBC'
001655 54 53      0700 T4      .BYT 'TSBTRBBITBITHVMFNSTZSTZSTYSTYLVDLYCYPPE
ICPXPEA'
001685 41 53      0701 T6      .BYT 'ASLASLRQLRQLLSRLSRORRORRSTXSTXLDXLDXDECDE
CINCINC'
0016B5 52 4D      0702 T7      .BYT 'RMB5MB'
0016BB 50 48      0703 T8      .BYT 'PHFCLCPLPSECPHACLIPLASEIDEVYATAYCLVINYCL
DINXSED'
0016EB 41 53      0704 TA     .BYT 'ASLINCROLDDECLSRPHYRORPLYTXATXSTATXSDEXPH
XNDPLX'
00171B 50 48      0705 TB     .BYT 'PHDTCSPLDTSCPHKTCDRTLTDCPHBTXYPLBTYXWAIST
PXBAKCE'
00174B 54 53      0706 TC     .BYT 'TSBTRBBITBITJMPJMPJMPJMPSTYSTZLDYLYCYPYJM
LCPXJSR'
00177B 42 42      0707 TF     .BYT 'BBSBBR'
0017B1            0708 ;-----
-----
0017B1            0709 TXTADR           ;TEXTBEGINNE MNEMON WORTGRUPPE
N TO-TF
0017B1 C5 15      0710      .WOR T0, T1, T2, T4, T6, T7, T8, TA, TB, TC, TF
0017B3 F3 15      0710
0017B5 25 16      0710
0017B7 55 16      0710
0017B9 85 16      0710
0017BB B5 16      0710
0017BD BB 16      0710
0017BF EB 16      0710
001791 1B 17      0710
001793 4B 17      0710
001795 7B 17      0710
001797            0711 ;-----
-----
001797 2E 42      0712 BYTTXT .BYT '.BYT $'      ;AUSGABE BEI UNG=LTIGEN OPCOD
ES
00179D 2E 57 4F 52 20 0713 WDRTXT .BYT '.WOR '      ;AUSGABE IM WOR-FORMAT
0017A2            0714 ;ADRESSIERUNGARTEN DER GRUPPE C, IM AKKU UEBERGEHEN
0017A2 00          0715 TABC      .BYT 0,0,0,4,0,$10,$20,$24,0,0,0,4,0,$20,0,$24
0017A3 00          0715
0017A4 00          0715
0017A5 04          0715
0017A6 00          0715
0017A7 10          0715
0017A8 20          0715
0017A9 24          0715
0017AA 00          0715
0017AB 00          0715
0017AC 00          0715
0017AD 04          0715
0017AE 00          0715
0017AF 20          0715
0017B0 00          0715
0017B1 24          0715
0017B2            0716
0017B2            0717 TEXTE           ;TEXTBASIS
0017B2 0D          0718 TEXT2   .BYT $OD, 'WELCHE CPU? '
0017B3 57 45      0718
0017BF 43 52      0719      .BYT 'CR=6502 R=R65C02 G=65B16' $
0017D7 57 45      0720 TEXT3   .BYT 'WELCHE REGISTERBREITE?', $OD
0017ED 0D          0720
0017EE 41 3D      0721 TEXT4   .BYT 'A=AKKU 16 BIT,      INDICES 8 BIT', $OD
00180D 0D          0721
00180E 5B 3D      0722      .BYT 'X=INDICES 16 BIT, AKKU 8 BIT', $OD
00182A 0D          0722
00182B 43 52      0723 TEXT5   .BYT 'CR=ALLE REGISTER=16, ELSE ALLES 8 BIT' $
001850 43 52      0724 TEXT9   .BYT 'CR=NORMALE AUSGABE. ELSE MIT LABELN' $

```

MICRO MAG

```
001873 43 52      0725 TEXT10 .BYT 'CR=NORMAL- B=.BYT- W=.WORD-AUSGABE' $
001896            0726      .EFI
001896            0727      .END
ERRORS=0000
```

Die nachfolgenden Anwendungsbeispiele beziehen sich auf Stellen in diesem Programm

```
<I>OFF
<DN A>FROM=1553TD=1560
WELCHE CPU? CR=6502 R=R65C02 G=65B16
CR=NORMALE AUSGABE, ELSE MIT LABELN
CR=NORMAL- B=.BYT- W=.WORD-AUSGABE
```

```
H1553 .WORD H12F4
H1555 .WORD H1306
H1557 .WORD H143C
H1559 .WORD H1441
H155B .WORD H1448
H155D .WORD H145D
H155F .WORD H1312
```

Ausgabe mit
Kunstlabels

```
<X>FROM=1000TD=1016
WELCHE CPU? CR=6502 R=R65C02 G=65B16
CR=NORMALE AUSGABE, ELSE MIT LABELN
CR=NORMAL- B=.BYT- W=.WORD-AUSGABE
```

```
1000 20 A3 E7      JSR $E7A3
1003 AD 1C A4      LDA $A41C
1006 85 10          STA $10
100B AD 1D A4      LDA $A41D
100B 85 11          STA $11
100D 20 A7 E7      JSR $E7A7
1010 A0 00          LDY #$00
1012 84 14          STY $14
1014 84 18          STY $18
```

Normale Ausgabe

```
WELCHE CPU? CR=6502 R=R65C02 G=65B16
CR=NORMALE AUSGABE, ELSE MIT LABELN
CR=NORMAL- B=.BYT- W=.WORD-AUSGABE
```

```
15C5 .BYT $42 'B'
15C6 .BYT $52 'R'
15C7 .BYT $4B 'K'
15C8 .BYT $42 'B'
15C9 .BYT $50 'P'
15CA .BYT $4C 'L'
15CB .BYT $4A 'J'
15CC .BYT $53 'S'
15CD .BYT $52 'R'
15CE .BYT $42 'B'
15CF .BYT $4D 'M'
```

Ausgabe im Format .BYT

```
<X>FROM=1000TD=1016
WELCHE CPU? CR=6502 R=R65C02 G=65B16
WELCHE REGISTERBREITE?
A=AKKU 16 BIT,      INDICES 8 BIT
X=INDICES 16 BIT, AKKU 8 BIT
CR=ALLE REGISTER=16, ELSE ALLES 8 BIT
CR=NORMALE AUSGABE, ELSE MIT LABELN
CR=NORMAL- B=.BYT- W=.WORD-AUSGABE
```

```
001000 20 A3 E7      JSR $E7A3
001003 AD 1C A4      LDA $A41C
001006 85 10          STA $10
00100B AD 1D A4      LDA $A41D
00100B 85 11          STA $11
00100D 20 A7 E7      JSR $E7A7
001010 A0 00 84      LDY #$8400
001013 14 84          TRB $84
001015 18            CLC
```

Ausgabe im Format 'G'
für 65816

Roland Löhrl

Konzepte der CPU's 320xx

Übersicht

Nachdem in den früheren Heften immer wieder auf interessante Weiterentwicklungen in den CPU-Familien 6xxx hingewiesen wurde, soll hier auf die Familie 32032 von National Semiconductor eingegangen werden, die drei moderne CPU-Typen mit ebenfalls moderner Architektur umfaßt. Die Unterschiede liegen vor allem in der Breite des Datenbusses: 32008 (8 Bit), 32016 (16) und 32032 (32). Intern haben alle die gleiche Breite der Hauptregister, nämlich 32 Bit. Die Befehlssätze sind vollkommen kompatibel. Und bei den mit einem Displacement arbeitenden Adressierungsformen sind bei ihnen allen Offsets in bis zu 32 Bit möglich. Alle haben einen durchgehenden Adressenraum von 16 MB mit teilweise gemultiplextem Adressen-/Datenbus und können mit einer optionalen Fließkommaeinheit (32081) betrieben werden, ebenso mit anderen angepaßten Beschaltungen als Slave Processor. Die Typen 32016 und 32032 lassen daneben als Slave Processor eine Memory Management Unit vom Typ 32082 zu, die Speicherzugriffe nach dem Prinzip 'Demand Paged' erlaubt, auf das wir noch kommen werden. Alle erwähnten Bausteine sind bereits lieferbar, auch die benötigte Timing Control Unit (32201) und die Interrupt Control Unit 32202.

Wenn man davon absieht, daß der 32008 keine MMU bedient, so darf man sagen, daß diese CPU-Familie ein durchgehendes und kompatibles Konzept verwirklicht: Einheitlicher Befehlssatz, gleiche Register, Anschluß einer Fließkommaeinheit und virtuelle Speicherverwaltung. Demgegenüber sind bei 68xxx die höheren Attribute erst ab 68010 (virtuelle Maschine) und 68020 verwirklicht. Der Befehlssatz ist hier aufwärtskompatibel.

Das Registermodell

Dem Anwender stehen 8 allgemeine Register zur Verfügung (R0-R7), die als Adreß- und Datenregister benutzt werden können. Systemregister sind der Programmzähler PC, ein Anwender- (SPI) und ein Interrupt-Stackpointer (SPO), ein Basisregister für Interrupte (INTBAS) und ein Frame Pointer auf Variable auf dem Stack. Das Static Base Register wird benutzt, um auf globale Variable eines Moduls zu zeigen und das Module Register zeigt auf den Deskriptor des zur Zeit in Arbeit befindlichen Moduls, der nach bestimmten Regeln aufgebaut sein muß. Im Status des Prozessors sind zehn Bits benutzt, die u.a. den privilegierten Status beeinflussen (gewisse Zugriffe durch Anwenderprogramme sind ausgeschlossen) und die Ergebnisse von vorzeichenfreien oder vorzeichenbehafteten Vergleichen widerspiegeln, wenn man von den üblichen Bedingungsbits absieht. Interessant ist auch das Configuration Register, in dem der CPU per Befehl mitgeteilt wird, ob extern eine Interrupt Control Unit, eine MMU, eine Fließkommaeinheit oder ein Custom Slave Processor angeschlossen ist. Wenn die Bits hier nicht gesetzt sind, so werden entsprechende Befehle auf ein Trap geführt, so daß die Leistungen solcher Bausteine in Software emuliert werden können. So ist es bei der Entwicklung von Systemen mit einem einzigen Befehl auf den jeweiligen Ausrüstungsstand Rücksicht zu nehmen.

Adressierungsarten und Datentypen

Dem Leser werden die nachfolgenden Prinzipien bei der Bildung der effektiven Adressen von Operanden im wesentlichen bekannt sein: Der Operand ist in einem der allgemeinen Register R0-R7 (bei gewissen Befehlen für Slave-Prozessoren können stattdessen 8 andere Register angesprochen werden). Das Register kann eine Basisadresse enthalten, zu dem ein Displacement (8, 16, 32 Bit) hinzugerechnet wird. Bei dieser Adressierungsart können auch die Zeigerregister PC, SP, SB oder FP die Basis bilden. Es kann zu einem

Registermodell NS 32032

indirekten Pointer im Speicher ein Offset addiert werden. Immediate und absolut sprechen für sich. Daneben gibt es Top of Stack, External (über eine Link-Tafel) und den Scaled Index, den wir auch beim 68020 erwähnten. Hier wird eine nach den vorerwähnten Methoden gebildete effektive Adresse (außer immediate) mit dem Inhalt eines der allgemeinen Register nach-indiziert. Scaled heißt, das der Inhalt des Indexregisters zunächst mit 1, 2, 4 oder 8 multipliziert wird, ehe die Addition erfolgt. Auf diese Weise kann man Arrays bequem abrastern.

Als Datentypen werden Byte, Wort, Doppelwort, Fließkomma (32 Bit mit Mantisse in 23 Bit) und Fließkomma lang (64 Bit mit 52 Bit für Mantisse) unterstützt. Der Befehlssatz läßt aber auch die Bearbeitung von Bitfeldern vor, die nicht an Byte-Grenzen ausgerichtet sind, ähnlich wie wir es für den 68020 beschrieben.

Grundausrüstung abweichen. Zunächst: Die CPU's sind Zwei-Adreßmaschinen. Bei den Moves finden wir auch Move Effective Adress, und Block Move. Im Bereich Arithmetik sind Multiplikation und Division enthalten, auch in Spielarten mit Runden oder für den Rest. Additionen und Subtraktionen können auch mit BCD-Zahlen durchgeführt werden. Vergleiche sind über Bytefelder (multiple) möglich. Es gibt Befehle für das Testen und Setzen/Invertieren von Bits. Bei Arrays kann gegen Bereichsgrenzen geprüft werden. Leistungsfähige Befehle wurden extra für die Stringbearbeitung geschaffen.

Verzweigungen können als Mehrwegeverzweigungen angelegt werden. Für Aufrufprozeduren hat es eigene Befehle, auch für die Benutzung von Deskriptoren und die Bereitstellung von Stackframes, für das Retten der Register. Drei Gruppen von Befehlen decken daneben die Behandlung einer Fließkommaeinheit, einer MMU und eins Custom Slave ab.- In der Summe kann man den Befehlssatz als sehr vielseitig und leistungsfähig bezeichnen.

Virtuelle Maschine mit Demand Paging

Das Prinzip der virtuellen Maschine besteht darin, mit einem kleineren wirklichen Speicher zu arbeiten, als es dem logisch angesprochenen Adreßraum entspricht. Dazu müssen logische Adressen auf solche umgesetzt werden, die es auf der Maschine tatsächlich gibt. Dem dient eine Memory Management Unit, die aus der ihr mitgeteilten Verwaltungsinformation der Zuordnung entsprechende Speicher anspricht und die Datenblöcke von draußen nachzieht, wenn diese noch nicht im Speicher sind. Andererseits muß sie Datenblöcke auslagern, wenn es für das Nachziehen zu eng würde.

Man kann zwei Verwaltungsprinzipien unterscheiden, die Segmentierung und das Demand Paging. Bei der Segmentierung werden ganze Modulpakete in zusammenhängende Bereiche ein- und ausgelagert, was ggfs. erhebliche Transporte nach sich zieht. Dabei kann es vorkommen, daß einmal nicht genug zusammenhängender Speicherraum für ein benötigtes großes Modul zur Verfügung steht, obwohl die Summe der freien Lücken theoretisch ausreichen würde. In diesem Falle hat man weitere Umladevorgänge.

Demand Paging geht bei NS32032 von grundsätzlich kleinen Segmenten von 512 Bytes aus, die den Benutzern oder den Tasks nach Bedarf dort zugewiesen werden, wo sie frei sind, auch in zersplitterten Adreßbereichen, die entsprechend logisch auf physisch umgesetzt werden. Es kann damit nicht zu Konflikten wegen der Modulgrößen kommen und (je nach Aufgabe) dürfte auch die Menge der notwendigen Ein- und Austransporte geringer sein.

Zusammenfassung

Diese Beschreibung sollte einen ersten Überblick über eine Prozessorfamilie geben, die auf anderen Wegen als bei Motorola und Intel moderne Konzepte in durchgehender interner 32 Bit Struktur verwirklicht. Nach außen hin hat sie einheitlich einen Adressraum in 24 Bit und je nach Wahl Datenbusse von 8, 16 und 32 Bit. Peripheriebausteine werden wie Speicherzellen angesprochen, und heute schon sind Fließkommaarithmetik und die Verwaltung virtueller Speicherräume geregelt. Es lassen sich, wie es scheint, auch preiswerte Aufbauten erzielen. Dem aktuellen Angebot eines Distributors sind folgende Preise entnommen: CPU's 6 MHz je nach Typ 160/150/485 DM, FPU DM 375, MMU DM 365, TCU DM 42 und ICU DM 215.

Neben den Bauteilen sind natürlich auch Entwicklungssysteme und Software von großer Bedeutung. In diesem Heft wird das Development Board DB 16000 mit dem TDS besprochen. Über die weiteren Hilfen unterrichtete man sich in den Firmenschriften: Multi-User Development System, PASCAL Compiler, C-Compiler, Real Time Multitasking Executive, GENIX Betriebssystem als Abkömmling von UNIX sowie über die Emulatoren.

Roland Löhrr

Development Board

DB 16000 von National Semiconductor

Beim Herausgeber konnte vorübergehend dieser etwa 17x30 cm messende Einplatinencomputer erprobt werden. Seine wesentliche Ausrüstung ist: CPU 16032-6, Betriebssystem TDS (Tiny Development System) auf den Steckplätzen für 16k Festwertspeicher, 128k DRAM und ein mit normalerweise 9600 Baud betriebener serieller Port, der durch Schalter allerdings auch in anderen Geschwindigkeiten betrieben werden kann. Daneben finden sich Steckplätze für eine Memory Management Unit, für einen Fließkomma-Prozessor und für eine Interrupt Control Unit (siehe in diesem Heft). Natürlich ist für den Systemtakt auch eine Timing Control Unit 16201 vorhanden, ferner ein herausgeführter Interfacebaustein 8255 mit 24 E/A-Portleitungen (3 Ports). Auf die Kontaktleisten P1 (86 Zungen) und P2 (60 Zungen) ist ein Multibus-Interface gelegt, das es dem Board ermöglicht, auf ein für diesen Bus kompatibles System als Master zuzugreifen. Zwei Buchsenleisten mit 44 Kontakten können Expansions-Module aufnehmen. Das begleitende User's Manual (ca. 80 S.) beschreibt die einzelnen Einheiten, die Kontaktbelegungen und die Konfigurationsmöglichkeiten durch Kontaktbrücken.

MICRO MAG

Das Board kann an einem Terminal betrieben werden oder an einem Host-Computer, auch im sog. Transparent Mode. Das Handbuch beschreibt die Inbetriebnahme, die dann auch problemlos erfolgt, wenn man auch die Spannungsversorgung mit 5V, +12/-12V vorhält. Nach Betätigen der Reset-Taste meldet sich dann das Board auf dem Terminal. - Mehr eigentlich als die Hardware, die man mit MMU, FPU und ICU, mit Multibus- und Expansions-Modulen zu einem leistungsfähigen größeren Entwicklungssystem ausbauen kann, interessierte den Autor die Handhabung unter dem Betriebssystem, wovon jetzt berichtet wird.

TDS - Tiny Development System

Dieses Betriebsprogramm in 16 KB, das sämtliche vorhandenen vier Steckplätze für Festwertspeicher belegt, hat drei Dienstleistungsbereiche, nämlich Editor, Assembler und symbolischen Debugger. Die Dokumentation (User's Manual, ca. 50 S.) beschreibt die Inbetriebnahme und mit Beispielen auch die zur Verfügung stehenden Befehle. Ein Reset bewirkt offensichtlich keine vollständige Initialisierung, so daß empfohlen wird, zunächst den Befehl IT zu geben. Danach kann man mit 'OM' auch das Verhalten nach 'CR' beeinflussen (ob mit oder ohne 'LF' geechot wird).

Man hat für die einzelnen Teilprogramme merkwürdigerweise keine eigenen Befehlsebenen geschaffen. So mag ein Befehl den Editor betreffen, der nächste den Debugger.

Der Editor ist von der einfachsten Sorte. Es gibt 5 Kommandos, nämlich IN (für Insert Line), TP (Type, zeige Zeile oder eine Reihe von Zeilen), RP (Replace, ersetze eine Zeile), KI (Kill, lösche eine Zeile) und RS (Reset, lösche alle Zeilen). Bei der Eingabe eine Zeile muß man nach dem Prompt des Systems (*) zunächst den Befehl 'IN' geben, damit das Folgende als Eingabezeile erkannt wird. Das ist eigentlich lästig und hängt damit zusammen, daß man eben keine getrennten Befehlsebenen gibt. - Wenn man auch Textbereiche mit TP und Parametern auslisten kann, so werden doch schmerzlich Rangierbefehle vermißt und auch Such- und Ersetzungsfunktionen, wie wir sie seit langen Jahren z.B. im Editor des AIM 65 benutzen können. Der Editor des TDS ist zeilenmummernorientiert.

Der Assembler: Es ist eine abgemagerte Version voller Assembler. Einige Befehle sind nicht implementiert und müssen per .Byte in hex codiert werden. Das betrifft auch die mnemonische Ansprache von Registern, die von R0-R7 verschieden sind. Die einzige arithmetische Operation zwischen Symbolen ist die Subtraktion. Symbolnamen dürfen nur 2 Byte umfassen, und die Prüfung auf Eingabefehler ist nicht vollständig. Für Pass 1 gibt es sechs mögliche Fehlermeldungen und für Pass 2 vier. Es wird mit Pass 1 abgebrochen, wenn noch Fehler vorhanden sind. Der Assembler wird mit 'AS' hereingerufen und einer Startadresse. Nach erfolgreichem Lauf muß das Anwenderprogramm noch manuell oder im beschriebenen Verfahren automatisch in Kraft gesetzt werden.

Der Debugger stellt innerhalb des TDS die meisten Befehle zur Verfügung, wenn auch nicht alle erwünschten. Hier wird vor allem das Fehlen eines Disassemblers beklagt. Die Befehle kann man grob in drei Gruppen einteilen: Anzeige/Ausgabe der CPU-Register, der Register von Slave-Prozessoren und von Speicherbereichen, dito das Ändern derselben. Das kann auch in symbolischer Form geschehen, wenn ein erfolgreicher Assemblerlauf stattfand. Die dritte Gruppe betrifft Hilfen für die Ausführungszeit und verschiedenes. Man kann Breakpoints setzen und tracen, n Befehle oder solange/bis Bedingungen erfüllt sind. Anwenderprogramme können als Unterprogramme aufgerufen werden, ebenso externe Unterprogramme. Die verschiedenen Kommandos betreffen Block Move, Fill memory, Search Memory for Data und den hexadezimalen Dump von Speicherinhalten. Bei Fehlansprachen wird eine von 16 Fehlermeldungen ausgegeben.

Der Aufbau des Rechners unterscheidet sich vom Apple mit seinen Slots. Auf der Rückseite finden wir neben den Buchsen für Video (Composite Signal und RGB) drei Herausführungen der Platine auf Kontaktzungen. Eine dient dem optionalen RS232-Interface, eine dem Drucker und die dritte schließlich normalerweise dem Floppy Disk Controller, der zwei Laufwerke bedienen kann. Für mögliche Erweiterungen ist der Systembus außerdem seitlich auf eine Buchsenleiste herausgeführt. Zur Ausstattung mit Speichern ist zu bemerken: Ein Festwertspeicher mit dem Betriebssystem (Kernel) und Microsoft-BASIC liegt im Bereich von \$C000-FFFF. Ab \$C000 sind ihm E/A-Adressen unterlegt. Durchgängiges RAM (einschließlich Video-RAM) liegt unterhalb dieser Adressen, also 48 KB. Der Rechner hat jedoch 64 KB RAM und kann im Ausbau 256 KB adressieren. Hierzu ist eine Segmentumschaltung vorgesehen, die jeweils Blöcke von 16 KB umfaßt und die durch Beschreiben von Adressen im C-Bereich bewirkt wird. Mehr noch: Die Segmente können für Adressenbereiche 'gemap't werden, sie können also verschiedenen Bereichen im logischen Adreßraum von 64 KB zugeordnet werden, womit ein hohes Maß an Beweglichkeit erreicht wird. Die Dekodierung aller Adressen erfolgt im System durch zwei PALs.

Die interne Zeichendarstellung entspricht offenbar der des Apple, womit Abweichungen gegenüber der ASCII-Darstellung gegeben sind. Der Autor bemerkte das sehr deutlich bei der Inbetriebnahme der RS232-Schnittstelle. Im empfangenden Computer war eine Codewandlung mit nicht ganz durchgängiger Logik notwendig. Die Codes des Rechners sind allerdings in den Handbüchern beschrieben.

Der Computer kann ohne Floppy Disk betrieben werden. In diesem Falle speichert und lädt man Programme und Daten über den Tonbandkanal. Files erhalten dabei jedoch keinen Vorspann mit einem Namen und einer Startadresse, was die Handhabung für Dateien erschwert. Andererseits können Aufzeichnungen an jeden Speicherplatz geladen werden. An anderer Stelle im Heft ist beschrieben, wie man mit einem anderen Computer Tonbandfiles erzeugen kann, die der LASER dann lesen kann (Informationsaustausch und Transport). - Bei aufgestecktem Floppy Controller (DM 218, ein Laufwerk kostet DM 598) wird beim Einschalten zunächst das DOS 3.3 gebootet (geladen). Dem Benutzer stehen dann die üblichen Befehle für das Disketten-Handling zur Verfügung, die im 96-seitigen DOS-Handbuch dokumentiert sind.

Sofern man eine Floppy hat (ein Laufwerk speichert 160 KB) und noch einmal etwa DM 1000 für das aufsteckbare Z80-Modul und für die CP/M-Diskette mit Handbuch ausgibt, dann hat man auch auf dem LASER die für dieses Betriebssystem vorhandene Software zur Verfügung, so wie es auch bei Apple möglich ist. Das konnte nicht getestet werden. - Die Erprobung des Rechners erfolgte hier mit monochromen Monitor, von der Farbtüchtigkeit (8 Farben) konnte kein Gebrauch gemacht werden. (Man muß sich auch vor Augen halten, daß 'Farbe' auf dem Bildschirm zusätzlich kostet, der LASER hat immerhin einen Grundpreis vom knapp DM 1700.)

Was bietet nun der LASER 3000, und welche Wünsche bleiben vielleicht offen? Zunächst zum BASIC. Es hat einen ähnlichen Kern, wie andere Microsoft BASICs z.B. von Commodore. Es kann auch auf logische Kanäle schreiben und von dort lesen, wobei der Benutzer die Möglichkeit hat, eigene Treiberprogramme zum Einsatz zu bringen. Der Hauptunterschied liegt in der Unterstützung der sehr guten grafischen Fähigkeiten des Computers, auch im SOUND für den eingebauten Klangerzeuger. Die wesentlichen Befehle sind hier DRAW und XDRAW (löschen) verbunden mit AT (Koordinaten), SCALE (Größe), ROT (Drehung), CIRCLE, SQUARE (beide als gefüllte Fläche oder als Umriß). Man kann jedoch im Speicher auch eigene Umrißtafeln (bis 256) ablegen, auf die mit DRAW n AT zurückgegriffen wird, n ist dabei eine laufende Nummer. Den Beginn einer solchen Tafel legt

MICRO MAG

man zuvor an einer bestimmten Adresse ab. Das BASIC-Handbuch beschreibt, wie eine Tafel aufgebaut werden soll. Der Befehl SHLOAD dient dem Laden einer 'Shape-Table'. - Dem Setzen von Punkten oder dem Ziehen von Linien dient der Befehl HPLLOT. Farben werden mit HCOLOR gesteuert. PAINT dient dem farbigen Füllen einer Fläche auf dem Bildschirm

Grafiken können in verschiedenen Auflösungsgraden erzeugt werden, bis hin zu 560x192 Pixels (Befehle der HGR-Gruppe), im Low Resolution Mode mit Text und Grafik hat man 280x160 Pixels sowie vier Zeilen Text unten im Bildschirm. Der Befehl TEXT mit drei Farbparametern steuert die Farben der Buchstaben, des Hintergrundes und des Bildrandes. Daneben gibt es INVERSE und FLASHING (blinkende) Darstellung, Rückschaltung mit NORMAL. Ein Demoprogramm für den LASER führt die grafischen Fähigkeiten beeindruckend vor, zusammen auch mit SOUND (drei Kanäle, daneben Höhe, Dauer, Lautstärke) und NOISE. Wenn man sich hierzu die Programmlisten anschaut, so bemerkt man, daß mit wenigen Befehlen viel Effekt erzielt wird. Das Programmieren von Grafik und Sound, worin deutliche Stärken des LASER liegen, wird also vom BASIC gut unterstützt.

Es gibt daneben andere immer wieder nützliche BASIC-Befehle, die durchaus keine Selbstverständlichkeit sind. Wir nennen die wichtigsten: TRON, TROFF (für den Trace), HIMEM, LOWMEM (Speicherbegrenzung des BASIC), ON ERROR GOTO nebst RESUME, PRINT USING, HTAB und VTAB (Ausgabeformatierung und Tabulierung), RESTORE (DATA) mit Zeilennummer, STORE und RECALL für Abspeicherung von numerischen Arrays - Zahlen werden mit 9 signifikanten Ziffern errechnet, allerdings auch hier wieder nicht im dezimalen Modus der CPU, so daß wir hier die üblichen Rundungsfehler haben. Die Berechnung von 7 hoch 7 bringt einmal wieder keine Ganzzahl. Fehler dieser Art sind auch anderswo bekannt. Das BASIC des LASER darf gleichwohl als großzügig und als auf die Fähigkeiten dieses Gerätes angepaßt bezeichnet werden.

Mit CALL 151 gelangt man in ein schmales Monitorprogramm, mit dem man Hexbytes von Speicherbereichen anzeigen und solche Bytes ablegen kann. Auch ein SAVE und LOAD ist mit vergleichbaren Befehlen für Speicherabzüge möglich. Auch aus dieser Ebene heraus kann man die logischen Kanäle ansprechen. Ferner ist ein Block-Move und ein Vergleich von Speicherbereichen möglich. Auf der maschinensprachlichen Ebene bleiben sicher noch viele Wünsche offen. So sähe man gerne mindestens einen zeilenweise arbeitenden Assembler, wenn nicht lieber ein System von Editor und Assembler. Vom Generalimporteur ist zu vernehmen, daß er um solche Software bemüht ist.

Zur Dokumentation: Sie ist besser, als wir es vom größten Anbieter von Personal Computern in unserem Lande gewohnt sind. Noch handelt es sich um Handbücher in englischer Sprache, an deutschen Ausgaben wird offensichtlich gearbeitet. Das kleine Anwenderhandbuch (User's Manual) kann man vergessen, wenn man schon auf einem Computer gearbeitet hat. Dem Anfänger erklärt es die Inbetriebnahme und die wichtigsten Hantierungen. Gut ist das 208-seitige BASIC Reference Manual, das jeden Befehl erklärt, auch mit Beispielen. Als sehr nützlich ist das Technical Reference Manual zu bezeichnen, wenn man sich eingehender mit der Maschine befassen will. Es hat 288 Seiten, enthält Schaltpläne der Baugruppen, Anschlußbelegungen, Memory Maps, ferner Systemadressen (Pointer, Schalter usw.) und Einsprungspunkte für wichtige Systemroutinen. Diese werden mit ihren Voraussetzungen und Wirkungen dann im einzelnen beschrieben. Dahinter schließt sich ein ROM-Listing für den Kernel (Betriebsprogramm) an. Zusammen mit dem Mini-Monitor sind damit Voraussetzungen gegeben, 'in die Maschine einzudringen', wenn auch viele Bausteine nicht bezeichnet sind. Die Wirkung der PALs, deren Ausgangssignale verzeichnet wurden, ist natürlich nicht auf Anhieb zu verstehen. - Das DOS Manual wurde bereits erwähnt, es enthält auf 96 Seiten alle Diskettenbefehle mit Beispielen. Zusatzbausteine werden ebenfalls dokumentiert, so liegt hier

für die Schnittstelle RS232 eine Beschreibung auf 9 Seiten vor, die auch einen Schaltplan enthält.

Zusammenfassend: Der LASER 3000 wird als 'Apple-kompatibel' bezeichnet. Nach Auskunft von Sanyo heißt das: Er ist in der Grundausstattung reichlicher als der Apple II und seine vielen Nachbauten, daher auch der mittlere Preis. Er kann Apple-Software abfahren, wenn sie nicht zu kunstreich in die Besonderheiten des Rechners eingreift. Dieser Punkt und auch die CP/M-Fähigkeit konnten hier nicht erprobt werden. Groß- und Kleinschreibung ohne erforderliche Zusätze sowie 80 Zeichen in einer Zeile, verbunden mit Betrieb unter 2 MHz, dürfen wohl als relative Vorteile gegen das Vorbild angesehen werden. Im Vergleich fehlen die vielen freien 'Slots' für die Systemerweiterung mit den vielen zum Apple erhältlichen Modulen. In den Handbüchern wird zwar ein Super System Expander erwähnt, in den Preislisten habe ich ihn nicht gesehen. Damit ist auch unbekannt, ob er Karten aufnehmen kann, wie die Slots im Apple. - Der Autor hat den Rechner nicht geöffnet, obwohl es ihm erlaubt wurde. Es wird berichtet, daß auch der Festwertspeicher eingelötet ist, was man als ein Hindernis für 'systemverändernde Maßnahmen' ansehen muß, aber nicht als Unmöglichkeit. Immerhin muß man auch bei anderen Herstellern ZeichenGeneratoren auslöten oder die Bohrlöcher für RAM-Erweiterungen entzinnen.

Peter Porbadnigk, 2070 Ahrensburg

C-64 am IEEE 488 Bus

— Erweiterungen —

Für das in Heft 39 veröffentlichte Betriebssystem des C-64 mit der parallelen IEEE-Schnittstelle haben sich einige sinnvolle Ergänzungen ergeben. Das Einlesen des Directory ist z.B. eine lästige Angelegenheit. Wenn man dabei nicht ein im Speicher befindliches Programm zerstören will, benötigt man Hilfsprogramme. Außerdem stört das verschiebliche Laden bzw. die Unkenntnis, wo ein Programm überhaupt hingeladen wurde - Hierzu wurde jetzt unter Verzicht auf die Cassettenroutinen (für Datasette) das Betriebssystem nochmals geändert. Es sind im wesentlichen die Routinen von hex F72C bis FC87, die entfallen können.

Hier kann jetzt eine Menge nützlicher Utilities untergebracht werden, so z.B. eine Directory-Routine, die durch die Tastenkombination SHIFT+RUN/STOP ausgelöst wird. Diese Routine liest die Directories von Drive 0 und Drive 1. Mittels der F7/F8-Taste kann die Ausgabe angehalten oder mit der STOP-Taste abgebrochen werden. Weiter ist es möglich, aus dem auf dem Bildschirm stehenden Directory zu laden, indem man die Blockanzahl einfach mit LOAD überschreibt. Das rechts im Directory stehende PRG braucht nicht gelöscht bzw. mit einem Doppelpunkt abgetrennt zu werden. Auch ist die Eingabe von ',8' nicht mehr nötig, um die Einheit anzusprechen. Alle Lade- und Speicherbefehle beziehen sich ohne Angabe einer Gerätenummer auf die Floppy. Versuchte Cassetten-Operationen führen zu einer Fehlermeldung. Außerdem wird beim Laden aus dem Directory der untere Bildschirmteil gelöscht. Weiterhin wird die Lade-Anfangs und -Endadresse angezeigt.

Wegen der Anzeige der Ladeadressen wurde auf das verschiebliche Laden verzichtet. Als Standard sind jetzt ,8,1 als Ladeparameter vorgegeben, d.h. daß ein einfacher LOAD-Befehl absolut von der Floppy lädt. Um verschieblich zu laden, muß LOAD "NAME",8 eingegeben werden..

Sollten die Routinen für Datasette doch noch einmal benötigt werden, dann ist es ratsam,, die Version 2.4 auf Disk zu speichern, um sie ggfs. im RAM laufen zu lassen. Da der frei gewordene Adreßbereich durch die hier beschriebenen Routinen lange nicht aufgebraucht wurde, ist hier also noch eine Menge Platz für andere sinnvolle Ergänzungen.

MICRO MAG

Zusätzlich möchte ich noch eine weitere Änderung im C-64 beschreiben, die hier aus Gründen der Kompatibilität zu einem 8032-SK entstand. Im 8032 sind Umlaute und 'ß' auf den Tasten eckige Klammer auf (äÄ), eckige Klammer zu (üÜ), Backslash (öÖ) und das 'ß' auf dem sog. Klammeraffen. Da Texte auf dem C-64 ein unschönes Bild ergaben, sind im Betriebssystem folgende Änderungen gemacht worden, die jetzt die Umlaute im Kleinschriftmodus auf folgende Tasten legen: ä = SHIFT+eckige Klammer auf, Ä = CBM+eckige Klammer auf, ö = SHIFT+PFUND, Ö = CBM+PFUND, ü = SHIFT+eckige Klammer zu, Ü = CBM+eckige Klammer zu, ß = Klammeraffe. Änderungen sind erforderlich in der Tastaturliste, damit die bisher nur über SHIFT erreichbaren Klammern auch mit CBM= möglich sind. Und der Charactergenerator (Video-Zeichengenerator) muß natürlich geändert werden. Hierzu wird dieser ins RAM kopiert und durch die im Textfile stehenden Werte geändert. Hier wurde der ursprüngliche Character-ROM mit einem 4K EPROM umschaltbar in den C-64 eingebaut.

1:IEEE/2.6.SC.....PAGE 0001

LINE#	LOC	CODE	LINE
0001	0000		;IEEE-BASIC VERSION 2.6
0002	0000		;=====
0003	0000		;10.01.1985
0004	0000		
0006	0000		
0007	0000		;DIRECTORY UND NEUER LOAD/SAVE/VERIFY
0008	0000		
0009	0000		STATUS = \$90 ;PERIPHERIE STATUS
0010	0000		DIREKT = \$90 ;DIREKT=\$90 PROG=0
0011	0000		FNLEN = \$B7 ;FILENAME LANGE
0012	0000		SR = \$B9 ;SEC. ADRESSE
0013	0000		DN = \$BA ;DEVICE NUMBER
0014	0000		FNAM = \$BB ;FILENAME
0015	0000		;
0016	0000		BASIC = \$A474 ;BASIC WARMSTART
0017	0000		LNPRT = \$BDCD ;GIBT 16BIT ZAHL AUS
0018	0000		;
0019	0000		BSOUT = \$FFD2 ;PRINT
0020	0000		IECIN = \$FFA5 ;IEC INPUT
0021	0000		CLSFIL = \$F642 ;CLOSE FILE
0022	0000		TALK = \$FFB4 ;SEND TALK
0023	0000		
0024	0000		*= \$E1D9
0025	E1D9	A2 08	LDX #8 ;DEFAULT FUR GERHTENR.
0026	E1DB	A0 01	LDY #1 ;SEKUNDRAR ADRESSE 1
0027	E1DD		
0028	E1DD		*= \$E20E
0029	E20E	20 A6 F7	JSR DIRLOD ;LADEN AUS DIRECTORY
0030	E211		
0031	E211		*= \$E494
0032	E494	36	.BYT '6' ;VERSION 2.6
0033	E495		
0034	E495		*= \$E5EE ;TEST AUF RUN
0035	E5EE	4C 2C F7	JMP DIRECT
0036	E5F1		
0037	E5F1		*= \$F384 ;OPEN
0038	F384	C9 02	CMP #2 ;RS 232
0039	F386	D0 08	BNE \$F390 ;ILLEGAL DEV ERROR
0040	F390		
0041	F386		*= \$F4F0 ;ANZEIGE DER LADEADRESSE
0042	F4F0	20 DA F7	JSR LADR01 ;STARTADRESSE ANZEIGEN
0043	F4F3		
0044	F4F3		*= \$F528 ;ANZEIGE DER LADEADRESSE
0045	F528	20 EF F7	JSR LADR02 ;ENDADRESSE ANZEIGEN
0046	F52B		

MICRO MAG

```

0047 F52B          * = $F533          ;LOAD
0048 F533 EA      NOP          ;RS 232 UND
0049 F534 EA      NOP          ;TAPE
0050 F535 EA      NOP          ;ILLEGAL DEV ERROR
0051 F536
0052 F536          * = $F659          ;SAVE
0053 F659 EA      NOP          ;RS 232 UND
0054 F65A EA      NOP          ;TAPE
0055 F65B EA      NOP          ;ILLEGAL DEV ERROR
0056 F65C
0057 F65C          * = $F72C
0058 F72C
0059 F72C A9 0D    DIRECT LDA #D          ;RETURN AUSGEBEN
0060 F72E 20 D2 FF JSR BSOUT
0061 F731 A9 24    LDA #'$          ;FILENAME = $
0062 F733 85 FB    STA #FB
0063 F735 A9 FB    LDA #FB          ;FILENAME IN #FB
0064 F737 85 BB    STA FNAM
0065 F739 A9 00    LDA #0
0066 F73B 85 BC    STA FNAM+1
0067 F73D A9 01    LDA #1          ;1 ZEICHEN
0068 F73F 85 B7    STA FNLEN
0069 F741 A9 08    LDA #8
0070 F743 85 BA    STA DN
0071 F745 A9 60    LDA #60         ;SEC ADR.
0072 F747 85 B9    STA SA
0073 F749 20 D5 F3 JSR $F3D5       ;SENDNAM
0074 F74C A5 BA    LDA DN
0075 F74E 20 B4 FF JSR TALK
0076 F751 A5 B9    LDA SA
0077 F753 20 96 FF JSR $FF96       ;SA NACH TALK SENDEN
0078 F756 A9 00    LDA #0          ;RESET STATUS
0079 F758 85 90    STA STATUS
0080 F75A A0 03    LDY #3
0081 F75C 84 FB    LOOP1 STY #FB
0082 F75E 20 A5 FF JSR IECIN
0083 F761 85 FC    STA #FC
0084 F763 A4 90    LDY STATUS
0085 F765 D0 39    BNE ENDE
0086 F767 20 A5 FF JSR IECIN
0087 F76A A4 90    LDY STATUS
0088 F76C D0 32    BNE ENDE
0089 F76E A4 FB    LDY #FB
0090 F770 88       DEY
0091 F771 D0 E9    BNE LOOP1
0092 F773 A6 FC    LDX #FC
0093 F775 20 CD BD JSR LNPRT       ;BLÖCKE AUSGEBEN
0094 F778 A9 20    LDA #' '
0095 F77A 20 D2 FF JSR BSOUT
0096 F77D 20 A5 FF LOOP3 JSR IECIN
0097 F780 A6 90    LDX STATUS
0098 F782 D0 1C    BNE ENDE
0099 F784 AA       TAX
0100 F785 F0 06    BEQ LOOP2
0101 F787 20 D2 FF JSR BSOUT
0102 F78A 4C 7D F7 JMP LOOP3
0103 F78D A9 00    LOOP2 LDA #D          ;RETURN
0104 F78F 20 D2 FF JSR BSOUT
0105 F792 A5 C5    WAIT  LDA #C5         ;TASTE
0106 F794 C9 3F    CMP #3F         ;IST STOP ?
0107 F796 F0 08    BEQ ENDE
0108 F798 C9 03    CMP #3          ;F7/F8
0109 F79A F0 F6    BEQ WAIT
0110 F79C A0 02    LDY #2
0111 F79E D0 BC    BNE LOOP1
0112 F7A0 20 42 F6 ENDE JSR CLSFIL
0113 F7A3 4C 74 A4 JMP BASIC
0114 F7A6

```

MICRO MAG

0115	F7A6	A9 50	DIRLOD	LDA #'P	;PROGRAMM FILE
0116	F7A8	A0 00		LDY #0	
0117	F7AA	D1 7A		CMP (<#7A>),Y	;LAUFENDES ZEICHEN =P ?
0118	F7AC	F0 03		BEQ IGNPRG	;IGNORIERE PRG
0119	F7AE	4C FD AE		JMP \$AEFD	;NORMAL WEITERMACHEN
0120	F7B1	98	IGNPRG	TYA	;PRG LÖSCHEN
0121	F7B2	91 7A		STA (<#7A>),Y	
0122	F7B4	C8		INY	
0123	F7B5	C0 03		CPY #3	
0124	F7B7	D0 F9		BNE IGNPRG+1	
0125	F7B9	A5 D1		LDA #D1	;AKTUELLE ZEILENADRESSE
0126	F7BB	85 FB		STA #FB	;NACH #FB/\$FC
0127	F7BD	A5 D2		LDA #D2	
0128	F7BF	85 FC		STA #FC	
0129	F7C1	A0 00		LDY #0	
0130	F7C3	A9 20		LDA #' '	;SPACE
0131	F7C5	91 FB	CLR0	STA (<#FB>),Y	;BILODSCHIRM AB
0132	F7C7	E6 FB		INC #FB	;DER BEFEHLSZEILE
0133	F7C9	D0 FA		BNE CLR0	;LÖSCHEN BIS #7FF
0134	F7CB	E6 FC		INC #FC	
0135	F7CD	A6 FC		LDX #FC	
0136	F7CF	E0 08		CPX #8	;NORMAL WEITERMACHEN
0137	F7D1	D0 F2		BNE CLR0	
0138	F7D3	68		PLA	;3 RÜCKSPRUNGE ENTFERNEN
0139	F7D4	68		PLA	
0140	F7D5	68		PLA	
0141	F7D6	68		PLA	
0142	F7D7	68		PLA	
0143	F7D8	68		PLA	
0144	F7D9	60		RTS	;ZURÜCK ZUM AUFRUF
0145	F7DA				
0146	F7DA	20 D2 F5	LADR01	JSR \$F5D2	;LOADING, VERIFYING
0147	F7DD	A5 9D		LDA DIREKT	
0148	F7DF	10 0D		BPL NOADR	
0149	F7E1	A9 20		LDA #' '	
0150	F7E3	20 D2 FF		JSR BSOUT	
0151	F7E6	20 F9 F7		JSR ADR0UT	
0152	F7E9	A9 2D		LDA #' -	
0153	F7EB	20 D2 FF		JSR BSOUT	
0154	F7EE	60	NOADR	RTS	
0155	F7EF				
0156	F7EF	20 FB ED	LADR02	JSR \$EDFB	;UNTALK SENDEN (<#EDEF>)
0157	F7F2	A5 9D		LDA DIREKT	
0158	F7F4	10 F8		BPL NOADR	
0159	F7F6	4C F9 F7		JMP ADR0UT	
0160	F7F9				
0161	F7F9	A5 AE	ADR0UT	LDA #AE	;LADRESSE LOW
0162	F7FB	48		PHA	;ZWISCHENSPEICHERN
0163	F7FC	A5 AF		LDA #AF	;LADRESSE HIGH
0164	F7FE	20 02 F8		JSR NUMA	
0165	F801	68		PLA	
0166	F802				
0167	F802	48		IN ASCII WANDELN UND AUSGEBEN	
0168	F803	4A	NUMA	PHA	;BYT IN ASCII AUSGEBEN
0169	F804	4A		LSR A	
0170	F805	4A		LSR A	
0171	F806	4A		LSR A	
0172	F807	20 1A F8		JSR BYTASC	;HALBBYTE IN ASCII
0173	F80A	AA		TAX	
0174	F80B	68		PLA	
0175	F80C	29 0F		AND #15	
0176	F80E	20 1A F8		JSR BYTASC	;HALBBYTE IN ASCII
0177	F811	48		PHA	
0178	F812	0A		TXA	
0179	F813	20 D2 FF		JSR BSOUT	
0180	F816	68		PLA	
0181	F817	4C D2 FF		JMP BSOUT	
0182	F81A				

Horst Brettin, 1000 Berlin 44

COPY 4

Das nachfolgende Programm kopiert Disketten-Files von einem Laufwerk zum anderen bei Commodore-Floppies der verschiedensten Typen. Es kopiert nicht nur Programme und sequentielle Files, sondern auch relative Dateien. Beim Start wird der Betreiber nach dem Ziel-Laufwerk gefragt. Auf diesem kann er gegebenenfalls eine Diskette noch NEWen. Danach wird das Inhaltsverzeichnis des Quell Laufwerkes auf den Schirm geschrieben. Nun kann zeilenweise ausgewählt werden, welche Files zu kopieren sind. Das Programm wird mit dem Hochpfeil verlassen.

```

100 rem --- c o p y 4 0 4 0 v4 ---
105 rem laeuft auch auf anderen floppies, kopiert auch rel-files
110 goto 610:(c) by h.brettin 05.05.84
200 rem read directory
210 print "Sq rdirectory from drive "sd$"q"
220 cc$=" "$f$sd$+" "+i$:open 2,dn,0,cc$:rem Befehlsstring zusammensetzen
230 cc$="open 2,"+right$(str$(dn),1)+"",0,"+qt$+cc$+qt$
240 gosub 910:print:rem fehlerabfrage
250 get$2,a$,a$:rem 2 zeichen ueberspringen
260 for k=0 to 232:rem fuer directory bis 8250
270 get$2,a$,a$,a$,i$:if st goto 320:rem hole 1fd. eintrag
280 i$=str$(asc(a$+ni$)+256*asc(i$+ni$))+" ":rem blockzahl dekodieren und formatieren
290 get$2,a$:i=i+a$:if a$?" " goto 290:rem zeile zusammensetzen
300 print i$:rem zeile ausgeben
310 d$(k)=left$(i$,30):next:rem string abspeichern
320 k=k-2:print:cc$="read directory":gosub 910
330 cc$="close 2":close 2:goto 910:rem weil schon im unterprogramm goto
340 :
400 i=1:print"Sqgggggggggggggggggggggggreditor: '+'=copy '-'=no copy '0'=exit";rem
405 j=1-15:j=j*(j>0) kommandoziele am schluß
410 en=j+23:if en>R then en=k+1:j=en-23:if j<0 then j=0
415 print" ":for j=j to en:print left$(" ",-(i=j))d$(j):next
420 rem poke 151,0 tastenrepeat nur fuer cbm 3001
425 get a$:if a$="" goto 425
430 if a$="q" goto 470:rem cursorkommandos
435 if a$="Q" then i=i+(i):goto 405
440 if a$="S" goto 400
445 if a$="5" then i=k:goto 405
450 if a$="B" then return:rem steuerkommandos
455 if a$="-" then d$(i)=left$(d$(i),29)+" ":goto 470
460 if a$ "<" goto 425
465 d$(i)=left$(d$(i),29)+"rc":rem kennzeichen fuer das kopieren
470 i=i-(i<k):goto 405
499 :
500 print"Sr copy:
510 for i=1 to k:if mid$(d$(i),31)<"c" then next:return
520 i=d$(i):for j=8 to 25:if mid$(i,j,1)<"qt$ then next:rem suche anfuhrungszeichen
530 print left$(i$,29):i$=mid$(i$,8,j-8):rem nur namen
540 cc$="c"+dd$+"*="+sd$+"* "+i$:rem befehlsstring aufbauen
550 print$15,cc$:gosub 910
560 if en<63 then next i:return:rem file exists?
570 input"file scratchen nPPP":a$:if a$<"y" then next i:return
580 cc$="s"+dd$+"* "+i$:print$15,cc$:gosub 910:goto 540:rem dann scratch
590 :
600 rem hauptprogramm
610 print"Sqqr c o p y d i s k f i l e s q"
615 print"(c) by horst brettin 1984qq
620 print"insert diskettes in drivesq":rem dialog
630 dim a$,i$,d$(232):ni$=chr$(0):qf$=chr$(34):rem a$ vorn anlegen, 232 directory-eintraege moeglich,
640 dn=8:open15,dn,15 konstanten definieren
650 input"destination drive number PPP":i
660 dd$=right$(str$(i),1):sd$=right$(str$(1-i),1):rem kommandostring vorbereiten
670 cc$="i"+sd$:print$15,cc$:rem floppy initialisieren
680 print"qdo you wish to header drive "dd$:input" nPPP":a$:if a$="y" then 700
690 gosub 910:cc$="i"+dd$:print$15,cc$:goto 740
700 input"disk name PPP":a$:if a$="" then print"Q":goto 700
710 input"i d (for formatting) PPP":i$:if i$="" then i$="":goto 730

```

```

720 i$=","+left$(i$,2)
730 gosub 910:cc$="n "+dd$+" "+a$+i$:print$15,cc$
740 input"qrpatternR (use 4040 rules) *PPP";i$
750 gosub 910:gosub 200
760 if k=0 then gosub 400:gosub 500
770 print"qcopy finished!q":for i=0 to 1000:next
780 i$="*":sd$=dd$:gosub 200:goto 999
790 :
900 rem input from error channel
910 input$15,en,em$,et$,es$
920 if en=0 then return
930 print"r"cc$
940 if en=T then print et$ "em$:return
950 print"R C?error $"en"r"em$;
960 if em=C30 then print" on "et$"."es$;
970 print"q
980 input"continue nPPP";a$:if a$="y"then return
999 close 15
    
```

Legende:
 Die unterstrichenen Zeichen
 in den Strings sind Steuerzeichen
 q = Cursor down
 r = Cursor up
 p = Cursor rechts
 P = Cursor links
 T = revers
 C = Clear home

Peter Engels, 5308 Rheinbach

C-64 Disk-Monitor (2)

Heft 40 enthielt auf den Seiten ab 57 den Beginn des Disk-Monitors. Hier folgt nun der Abschluß der Programm-Liste.

```

00E7- 20 0C 08 1510 DSP1 JSR ASK
00EA- 20 88 09 1520 JSR CRLF
00ED- AC 04 02 1530 LDY VON
00F0- 20 F2 0A 1540 DSP2 JSR TESTEND
00F3- 20 02 08 1550 JSR ALTRIT
00F6- 98 1560 TYA
00F7- 20 26 09 1570 JSR WROB ; ADRESSE
00FA- 20 88 08 1580 JSR SPACE
00FD- A9 08 1590 LDA #COUNT ; 8 BYTES
00FF- 20 93 08 1600 JSR DM ; ANZEIGEN
0902- 20 C3 0A 1610 JSR ASCDMP ; ASCII-DUMP
0905- 4C F0 08 1620 JMP DSP2 ; IMMER
      1630 ;
0908- 4C 5E 08 1640 BEQS1 JMP START
      1650 ;
      1660 ; SPEICHER AENDERN
      1670 ;
090B- 20 48 09 1680 ALTM JSR RDOB ; ADRESSE LESEN
090E- 90 F8 1690 BCC BEQS1
0910- AB 1700 TAY
0911- A9 08 1710 LDA #COUNT ; 8 BYTES
0913- B5 97 1720 STA *TMPC
0915- 20 7D 09 1730 JSR RDOC
0918- 20 7D 09 1740 AS JSR RDOC
091B- 20 A9 08 1750 JSR BYT
091E- D0 F8 1760 BNE AS
0920- 20 C3 0A 1770 JSR ASCDMP
0923- 4C 5E 08 1780 JMP START
      1790 ;
      1800 ; BYTE ALS HEX-ZAHL AUSGEBEN
      1810 ;
0926- AB 1820 WROB PHA
0927- 4A 1830 LSR A
0928- 4A 1840 LSR A
0929- 4A 1850 LSR A
092A- 4A 1860 LSR A
092B- 20 3E 09 1870 JSR ASCII ; NACH ASCII INVERTIEREN
092E- AA 1880 TAX
092F- 6B 1890 PLA
0930- 29 0F 1900 AND #00001111
0932- 20 3E 09 1910 JSR ASCII
      1920 ;
    
```

MICRO MAG

```

1930 ; ZEICHEN IN X & A SCHREIBEN
1940 ;
0935- 48 1950 WRTWD PHA
0936- 8A 1960 TXA
0937- 20 D2 FF 1970 JSR BASDUT
093A- 68 1980 PLA
093B- 4C D2,FF 1990 JMP BASDUT
2000 ;
093E- 18 2010 ABC11 CLC
093F- 69 F6 2020 ADC #*F6
0941- 90 02 2030 BCC ASC1
0943- 69 06 2040 ADC #6
0945- 69 3A 2050 ASC1 ADC #*3A
0947- 60 2060 RTS
2070 ;
2080 ; HEXBYTE LESEN UND IN ACCU BRINGEN
2090 ;
0948- A9 00 2100 RDOB LDA #0
094A- 8D 03 02 2110 STA BAD
094D- 20 7D 09 2120 JSR RDOC
0950- C9 20 2130 RDOB1 CMP #' ' ; BLANK ?
0952- D0 09 2140 BNE RDOB2
0954- 20 7D 09 2150 JSR RDOC ; NAECHSTES ZEICHEN
0957- C9 20 2160 CMP #' ' ; BLANK ?
0959- D0 0F 2170 BNE RDOB3
095B- 18 2180 CLC
095C- 60 2190 RTS
2200 ;
095D- 20 72 09 2210 RDOB2 JSR HEXIT ; NACH HEX
0960- 0A 2220 ASL A
0961- 0A 2230 ASL A
0962- 0A 2240 ASL A
0963- 0A 2250 ASL A
0964- 8D 03 02 2260 STA BAD
0967- 20 7D 09 2270 JSR RDOC
096A- 20 72 09 2280 RDOB3 JSR HEXIT
096D- 0D 03 02 2290 ORA BAD
0970- 38 2300 SEC
0971- 60 2310 RTS
2320 ;
0972- C9 3A 2330 HEXIT CMP #*3A
0974- 08 2340 PHP
0975- 29 0F 2350 AND #%0001111
0977- 28 2360 PLP
0978- 90 02 2370 BCC HEX09 ; 0-9
097A- 69 08 2380 ADC #8 ; 9 ADDIEREN
097C- 60 2390 HEX09 RTS
2400 ;
097D- 20 CF FF 2410 RDOC JSR INPUT ; ZEICHEN LESEN
0980- C9 0D 2420 TSTCR CMP #CR ; CRLF ?
0982- D0 FB 2430 BNE HEX09 ; NEIN -> RETURN
0984- 68 2440 PLA
0985- 68 2450 PLA
0986- 4C 5E 08 2460 JMP START
2470 ;
2480 ; DOS - SUPPORT
2490 ;
0989- 20 CF FF 2500 DISK JSR INPUT
098C- C9 0D 2510 CMP #CR
098E- D0 27 2520 BNE DSKCMD ; DISK COMMANDO
0990- A9 00 2530 LDA #0
0992- 85 90 2540 STA *STATUS
0994- 20 88 08 2550 JSR CRLF
0997- A9 08 2560 LDA #8
0999- 85 BA 2570 STA *FA ; PRIM-ADR
099B- 20 B4 FF 2580 JSR TALK
099E- A9 6F 2590 LDA #15+*60 ; SEC-ADR 15
09A0- 85 B9 2600 STA *BA
09A2- 20 96 FF 2610 JSR SECTALK ; SENDEN
09A5- 20 A5 FF 2620 ERRIN JSR IEICIN
09A8- 24 90 2630 BIT *STATUS

```

MICRO MAG

09AA-	70	05	2640		BVE ENDDSK	
09AC-	20	D2	FF		JSR BASOUT	
09AF-	D0	F4	2660		BNE ERRIN	
09B1-	20	AB	FF	ENDDSI:	JSR UNTALK	
09B4-	4C	5E	08	2680	JMP START	
			2690	;		
09B7-	C9	24	2700	DSKCMD	CMP #'#'	
09B9-	F0	1D	2710		BEO ERRL	; CATALOG
09BB-	4B		2720		PHA	
09BC-	A9	08	2730		LDA #B	
09BE-	85	BA	2740		STA #FA	; PRIM-ADR
09C0-	20	E1	FF	2750	JSF LISTEN	
09C3-	A9	6F	2760		LDA #15+#60	
09C5-	85	B9	2770		STA #5A	; SEC-ADR
09C7-	20	93	FF	2780	JSR SECLIST	
09CA-	6B		2790		FLA	
09CB-	20	A6	FF	2800	JSR IECOUT	
09CE-	20	CF	FF	2810	JSF INPUT	
09D1-	C9	0D	2820		CMP #CR	
09D3-	DC	F6	2830		BNE CMDOUT	
09E5-	20	AE	FF	2840	JSF UNLIST	
09DB-	4C	5E	08	2850	JMP START	
			2860	;		
09DB-	20	7D	C9	2870	JSR RDC	
09DE-	20	4B	09	2880	JSR RDB	; TRAC: LESEN
09E1-	90	F5	2890		BCC ERRL	
09E3-	8D	B1	0C	2900	STA TRACK	
09E6-	20	7D	09	2910	JSR RDC	
09E9-	20	4B	09	2920	JSR RDB	; SECTOR LESEN
09EC-	90	EA	2930		BCC ERRL	
09EE-	8D	B4	0C	2940	STA SECTOR	
09F1-	20	B0	0A	2950	JSR OFNDIR	
09F4-	AD	01	02	2960	LEA SAVX	
09F7-	C9	01	2970		CMP #1	
09F9-	FC	2B	2980		BEO DIRWRITE	
09FE-	A9	71	2990	DIRIN1	LDA #'1'	; "1"
09FF-	20	41	0A	3000	JSR SENDCMD	; ELCK READ BEFEH. AUSS.
0A00-	A2	0F	3010		LDX #13	
0A02-	20	C6	FF	3020	JSR CHIN	
0A05-	A2	00	3030		LDY #0	
0A07-	20	CF	FF	3040	JSF INPUT	
0A0A-	9D	8F	0C	3050	STA BUFFER,X	
0A0D-	EE		3060		INX	
0A0E-	D0	F7	3070		BNE DIRIN	
0A10-	20	CC	FF	3080	JSR CLRC	
0A13-	20	AC	0A	3090	JSR CLSDIR	
0A16-	A0	00	3100		LDY #0	
0A1E-	8C	04	02	3110	STY VON	
0A1B-	AC	00	3120		LDY #B0	
0A1D-	8C	05	02	3130	STY B15	
0A20-	4C	E7	0B	3140	JMP DSP1	
			3150	;		
0A23-	20	73	0A	3160	JSR BUFFNT	; BUFFERPINTER SETZEN
0A26-	A2	0D	3170		LDX #13	
0A2B-	20	C9	FF	3180	JSR CHOUT	
0A2E-	A2	00	3190		LDX #0	
0A2D-	BD	8F	0C	3200	LDA BUFFER,Y	
0A30-	20	D2	FF	3210	JSR BASOUT	
0A33-	E8		3220		INX	
0A34-	D0	F7	3230		BNE DIROUT	
0A35-	20	CC	FF	3240	JSR CLRC	
0A39-	A9	32	3250		LDA #'2'	; "2"
0A3B-	20	41	0A	3260	JSF SENDCMD	; BLOCK-WRITE BEFEH. SEND
0A3E-	4C	13	0A	3270	JMP ENDDIR	
			3280	;		
0A41-	8D	7A	0C	3290	STA CMDSTR+1	
0A44-	A2	0F	3300		LDX #15	
0A46-	AD	B1	0C	3310	LDA TRACK	
0A49-	20	B6	0A	3320	JSF NUMBASC	
0A4C-	8E	B1	0C	3330	STX TRACK	
0A4F-	8D	B2	0C	3340	STA TRACK+1	
0A52-	AD	B4	0C	3350	LDA SECTOR	

MICRO MAG

0A55- 20 B6 0A	3360	JSR NUMBASC	
0A58- 8E B4 0C	3370	STX SECTOR	
0A5B- 8D B5 0C	3380	STA SECTOR+1	
0A5E- A2 0F	3390	LDX #15	
0A60- 20 C9 FF	3400	JSR CKOUT	
0A63- A2 00	3410	LDX #0	
0A65- BD 79 0C	3420	LDA CMDSTR, X	COMDOUT
0A68- 20 D2 FF	3430	JSR BASOUT	
0A6B- EB	3440	INX	
0A6C- E0 0D	3450	CPX #0D	; ENDE ERREICHT
0A6E- D0 F5	3460	BNE COMDOUT	
0A70- 4C CC FF	3470	JMP CLRCH	
	3480		
0A73- A2 0F	3490	LDX #15	BUFNT
0A75- 20 C9 FF	3500	JSR CKOUT	
0A78- A2 00	3510	LDX #0	
0A7A- BD B6 0C	3520	LDA BUFTXT, X	PNTOUT
0A7D- 20 D2 FF	3530	JSR BASOUT	
0A80- EB	3540	INX	
0A81- E0 08	3550	CPX #08	
0A83- D0 F5	3560	BNE PNTOUT	
0A85- 4C CC FF	3570	JMP CLRCH	
	3580		
0A88- A9 0F	3590	LDA #15	OPNDIR
0A8A- AB	3600	TAY	
0A8B- A2 08	3610	LDX #8	
0A8D- 20 BA FF	3620	JSR SETPAR	
0A90- A9 00	3630	LDA #0	
0A92- 20 BD FF	3640	JSR SETNAM	
0A95- 20 C0 FF	3650	JSR OPEN	
0A98- A9 0D	3660	LDA #13	
0A9A- AB	3670	TAY	
0A9B- A2 08	3680	LDX #8	
0A9D- 20 BA FF	3690	JSR SETPAR	
0AA0- A9 01	3700	LDA #1	
0AA2- A2 3D	3710	LDX #L, DADR	
0AA4- A0 0C	3720	LDY #H, DADR	
0AA6- 20 BD FF	3730	JSR SETNAM	
0AA9- 4C C0 FF	3740	JMP OPEN	
	3750		
0AAC- A9 0D	3760	LDA #13	CLSDIR
0AAE- 20 C3 FF	3770	JSR CLOSE	
0AB1- A9 0F	3780	LDA #15	
0AB3- 4C C3 FF	3790	JMP CLOSE	
	3800		
0AB6- A2 30	3810	LDX #030	NUMBASC
0AB8- 38	3820	SEC	; "0"
0AB9- E9 0A	3830	SBC #10	NUMB1
0ABE- 90 03	3840	BCC NUMB2	
0ABD- EB	3850	INX	
0ABE- B0 F9	3860	BCS NUMB1	
0AC0- 69 3A	3870	ADC #03A	NUMB2
0AC2- 60	3880	RTS	
	3890		
0AC3- 98	3900	TYA	ASCDMP
0AC4- 38	3910	SEC	
0AC5- E9 08	3920	SBC #COUNT	
0AC7- AB	3930	TAY	
0AC8- 20 B8 08	3940	JSR SPACE	
0ACB- A9 12	3950	LDA #18	
0ACD- 20 D2 FF	3960	JSR BASOUT	; RVS ON
0AD0- A2 08	3970	LDX #COUNT	
0AD2- B9 8F 0C	3980	LDA BUFFER, Y	AC2
0AD5- 29 7F	3990	AND #07F	
0AD7- C9 20	4000	CMP #	
0AD9- B0 04	4010	BCS AC3	
0ADB- A9 2E	4020	LDA #	
0ADD- D0 03	4030	BNE AC4	
0ADF- B9 8F 0C	4040	LDA BUFFER, Y	AC3
0AE2- 20 D2 FF	4050	JSR BASOUT	AC4
0AE5- A9 00	4060	LDA #0	
0AE7- B5 D4	4070	STA #QUOTFLG	

MICRO MAG

```

0AE9- C8      4080      INY
0AEA- CA      4090      DEX
0AEB- D0 E5    4100      BNE AC2
0AED- A9 92    4110      LDA #146      ; RVS OFF
0AEF- 4C D2 FF  4120      JMP BASOUT
                    4130 ;
0AF2- AD 02 02  4140 TESTEND LDA WRAP
0AF5- D0 06    4150      BNE ENDEND
0AF7- CC 05 02  4160      CFY BIS
0AFA- B0 01    4170      BCS ENDEND
0AFC- 60      4180      RTS
                    4190 ;
0AFD- 68      4200 ENDEND   PLA
0AFE- 68      4210      PLA
0AFF- 4C 5E 08  4220      JMP START
                    4230 ;
0B02- 20 B8 08  4240 ALTRIT JSR CRLF
0B05- A9 3A    4250      LDA #' '
0B07- A2 3E    4260      LDX #PROMPT
0B09- 4C 35 09  4270      JMP WRTWO
                    4280 ;
0B0C- A2 00    4290 ASK     LDX #0
0B0E- BD 53 0C  4300 ASK1    LDA TRK,X
0E11- F0 06    4310      BEQ SHOW
0B13- 20 D2 FF  4320      JSR BASOUT
0B16- EB      4330      INX
0B17- D0 F5    4340      BNE ASK1
0B19- AE 81 0C  4350 SHOW    LDX TRACK
0B1C- AD 82 0C  4360      LDA TRACK+1
0B1F- 20 35 09  4370      JSR WRTWO
0B22- 20 B8 08  4380      JSR SPACE
0B25- AE 84 0C  4390      LDX SECTOR
0B28- AD 85 0C  4400      LDA SECTOR+1
0B2B- 20 35 09  4410      JSR WRTWO
0B2E- 60      4420      RTS
                    4430 ;
0B2F- A2 00    4440 ENDFILE  LDX #0
0B31- BD 6C 0C  4450 LDOF    LDA ENDFI,X
0B34- D0 03    4460      BNE LOOP1
0B36- 4C 5E 08  4470      JMP START
0B39- 20 D2 FF  4480 LOOP1   JSR BASOUT
0B3C- EB      4490      INX
0B3D- D0 F2    4500      BNE LDOF
                    4510 ;
0B3F- AD 8F 0C  4520 NEXT    LDA BUFFER
0B42- F0 EB    4530      BEQ ENDFILE
0B44- BD 81 0C  4540      STA TRACK
0B47- AD 90 0C  4550      LDA BUFFER+1
0B4A- BD 84 0C  4560      STA SECTOR
0B4D- 20 B8 0A  4570      JSR OPNDIR   ; OPEN 15,"#":OPEN 13
0B50- 4C FB 09  4580      JMP DIRINI
                    4590 ;
0B53- A2 02    4600 INFO    LDX #2
0B55- 20 0E 08  4610      JSR ASK1    ; TRACK & SECTOR AUSG
0B58- 4C 5E 08  4620      JMP START
                    4630 ;
                    4640 ;
0B5B- A0 00    4650 LISTLO  LDY #0
0B5D- 8C 04 02  4660      STY VON
0B60- A0 7F    4670      LDY #7F
0B62- 8C 05 02  4680      STY BIS
0B65- 4C E7 08  4690      JMP DSP1
                    4700 ;
0B68- A0 80    4710 LISTHI  LDY #90
0B6A- 8C 04 02  4720      STY VON
0B6D- A0 FF    4730      LDY #FF
0B6F- 8C 05 02  4740      STY BIS
0B72- 4C E7 08  4750      JMP DSP1
                    4760 ;
0B75- A9 93    4770 CATALOG LDA ##93   ; CLEAR SCREEN
0B77- 20 D2 FF  4780      JSR BASOUT
0B7A- A9 3E    4790      LDA #L,CADR

```

MICRO MAG

0B7C- 85 B8	4800	STA *FNADR	
0B7E- A9 0C	4810	LDA #H,CADR	
0B80- 85 BC	4820	STA *FNADR+1	
0B82- A9 01	4830	LDA #1	
0B84- 85 B7	4840	STA *FNLEN	
0B86- A9 08	4850	LDA #8	
0B88- 85 BA	4860	STA *FA	
0B8A- A9 60	4870	LDA #*60	
0B8C- 85 B9	4880	STA *SA	
0B8E- 20 D5 F3	4890	JSR SENDNAM	
0B91- A5 BA	4900	LDA *FA	
0B93- 20 E4 FF	4910	JSR TALK	
0B96- A5 E9	4920	LDA *SA	
0B98- 20 96 FF	4930	JSR SECTALK	
	4940 ;		
0B9B- A9 00	4950	LDA #0	; STATUS LOESCHEN
0B9D- 85 90	4960	STA *STATUS	
0B9F- A0 03	4970	LDY #3	
0BA1- 84 97	4980 L1	STY *TMPC	
0BA3- 20 A5 FF	4990	JSR IECIN	
0BA6- 85 98	5000	STA *TMPC+1	
0BA8- A4 90	5010	LDY *STATUS	
0BAA- D0 37	5020	BNE L4	
0BAC- 20 A5 FF	5030	JSR IECIN	
0BAF- A4 90	5040	LDY *STATUS	
0BB1- D0 30	5050	BNE L4	
0BB3- A4 97	5060	LDY *TMPC	
0BB5- 88	5070	DEY	
0BB6- D0 E9	5080	BNE L1	
0BB8- A6 98	5090	LDX *TMPC+1	
0BBA- 20 CD BD	5100	JSR LNPRF	; 16-BIT AUSGEBEN
0BBD- 20 88 08	5110	JSR SPACE	
0BC0- 20 A5 FF	5120 L3	JSR IECIN	
0BC3- A6 9C	5130	LDX *STATUS	
0BC5- D0 1C	5140	BNE L4	
0BC7- AA	5150	TAX	
0BC9- F0 12	5160	BEQ L2	
0BCA- 20 D2 FF	5170	JSR BASOUT	
0BCD- 20 E4 FF	5180	JSR GET	; TEST OF SPACE
0BD0- C9 20	5190	CMF #'	
0BD2- D0 05	5200	BNE NOSPAC	
0BD4- 20 E4 FF	5210 GETSP	JSR GET	; WARTET AUF 2. TASTE
0BD7- F0 FB	5220	REQ GETSP	
0BD9- 4C C0 0E	5230 NOSPAC	JMP L3	
0BDC- 20 86 08	5240 L2	JSR CRLF	
0BDF- A0 02	5250	LDY #2	
0BE1- D0 BE	5260	BNE L1	
0BE3- A9 08	5270 L4	LDA #8	
0BE5- 20 42 F6	5280	JSR CLSFIL	
0BE8- 4C 5E 08	5290	JMP START	
	5300 ;		
0BEB- 20 E7 FF	5310 DEVICE	JSR CLALL	; AUSGABE AUF SCHIRM
0BEE- 20 CF FF	5320	JSR INPUT	
0BF1- C9 0D	5330	CMF #CR	
0BF3- F0 06	5340	BEQ DEFAULT	
0BF5- 20 48 09	5350	JSR RDOB	
0BF8- 90 01	5360	BCC DEFAULT	
0BFA- 2C	5370	.BY #2C	
0BFB- A9 03	5380 DEFAULT	LDA #*03	
0BFD- 8D 06 02	5390	STA PRINTDEV	
0C00- A9 0E	5400 SETOUT	LDA #14	
0C02- AB	5410	TAY	
0C03- AE 06 02	5420	LDX PRINTDEV	
0C06- 20 BA FF	5430	JSR SETPAR	
0C09- A9 00	5440	LDA #0	
0C0B- 20 BD FF	5450	JSR SETNAM	
0C0E- 20 C0 FF	5460	JSR OPEN	
0C11- A2 0E	5470	LDX #14	
0C13- 20 C9 FF	5480	JSR CKOUT	
0C16- 4C 5E 08	5490	JMP START	
	5500 ;		
	5510 ;		
	5520 ;		
	BEFEHLS & ADRESS-TABELLE		

MICRO MAG

```

0C19- 3A      5530 CMDS      .BY ' ' ; ALTER MEMORY
0C1A- 57      5540      .BY 'W' ; WRITE BLOCK
0C1B- 52      5550      .BY 'R' ; READ BLOCK
0C1C- 4D      5560      .BY 'M' ; MEMORY LIST
0C1D- 40      5570      .BY 'e' ; DISK-COMMAND
0C1E- 5B      5580      .BY 'X' ; EXIT
0C1F- 49      5590      .BY 'I' ; INFO TRACK SECTOR
0C20- 4E      5600      .BY 'N' ; NEXT TRACK SECTOR
0C21- 44      5610      .BY 'D' ; SET DEVICE
0C22- 31      5620      .BY '1' ; LIST #00-#7F
0C23- 32      5630      .BY '2' ; LIST #80-#FF
0C24- 24      5640      .BY '*' ; CATALOG
           5650 ;
0C25- 0A 09   5660 ADDR      .SI ALTM-1
0C27- DA 09   5670      .SI DIREKT-1
0C29- DA 09   5680      .SI DIREKT-1
0C2B- BF 0B   5690      .SI DSPLYM-1
0C2D- 8B 09   5700      .SI DISK-1
0C2F- 7A E3   5710      .SI READY-1
0C31- 52 0B   5720      .SI INFO-1
0C33- 3E 0B   5730      .SI NEXT-1
0C35- EA 0B   5740      .SI DEVICE-1
0C37- 5A 0B   5750      .SI LISTLO-1
0C39- 67 0B   5760      .SI LISTHI-1
0C3B- 74 0B   5770      .SI CATALOG-1
           5780 ;
0C3D- 23      5790 DADR      .BY '#'
0C3E- 24      5800 CADR      .BY '*'
0C3F- 0D 44 49 5810 MESSAGE .BY CR 'DISK-MONITOR V 2.4' 0
0C42- 53 4B 2D
0C45- 4D 4F 4E
0C46- 49 54 4F
0C4B- 52 20 56
0C4E- 20 32 2E
0C51- 34 00
0C53- 93 0D 0D 5820 TRK      .BY #93 #0D #0D 'TRACK/SECTOR (DEZ) : ' #00
0C56- 54 52 41
0C59- 43 4E 2F
0C5C- 53 45 43
0C5F- 54 4F 52
0C62- 20 2B 44
0C65- 45 5A 29
0C6B- 20 3A 20
0C6E- 00
0C6C- 20 46 49 5930 ENDFI      .BY ' FILE-ENDE ' #00
0C6F- 4C 45 2D
0C72- 45 4E 44
0C75- 45 20 21
0C78- 00
0C79- 55 31 3A 5840 CMDSTR      .BY 'U1:13 0' #20
0C7C- 31 33 20
0C7F- 30 20
0C81- 00 00 20 5850 TRACK      .BY 0 0 #20
0C84- 00 00      5860 SECTOR      .BY 0 0
0C86- 42 2D 50 5870 BUFTXT      .BY 'B-P 13 00
0C89- 20 31 33
0C8C- 20 30 30
           5880 ;
0C8F- 00      5890 BUFFER      BRK
           5900 ;
           5910      .EN
END OF ASSEMBLY!

```

~~*****~~

Kleinanzeigen

16 KByte RAM Europakarte für AIM 65 (Neudecker), dyn. RAMs 4116, Refresh auf der Karte, nur +5V erforderlich., 44-pol. Steckerleiste, DM 100,-. M. Albrecht, Am Bärenbach 18, 4350 Recklinghausen, Tel.: 02361-71 251.

32 KB dyn. RAM-Karte (Neudecker), +5V, 64-pol. VG Steckerleiste, f. AIM geeignet, ein defektes 4116, DM 130,-. R. Lohr, Tel.: 04102-55 816.

Dump to Apple

Das nachfolgende Programm dient dem Datentransfer auf einen Tonbandträger, den der APPLE lesen kann. Es dient also dem Rechnerverbund über ein Medium. Es wurde zwar für den AIM 65 geschrieben, damit dem in diesem Heft beprochenen LASER 3000 Daten übertragen werden konnten. Das Prinzip kann jedoch auch bei anderen Rechnern leicht nachgebildet werden. Beim AIM liegt das Interface für die Ausgabe auf Tonband hinter dem Portpin PB7, daher hier die Initialisierung und das Umschalten des Ausgangssignals. Die Abfragen des FROM und TO dienen zu Bestimmung des Speicherbereiches, der übertragen werden soll.

Beim APPLE liegen die Dinge offensichtlich anders als bei den meisten 6502-Systemen. Bei Ausgabe auf Tonband wird offensichtlich keine Startadresse abgesetzt, auch kein Name des Files. Dafür kann man das File nachher an beliebige Stelle wieder einladen. Und dann gibt es da noch grausige Dinge, die Eva, als sie den Trick mit dem Apfel ersann und damit den Sündenfall der Menschen auslöste, noch heute beunruhigen würde: Zur Erzeugung verschieden langer Impulse für die Synchronisation des Tonbandes und der Daten werden keine Timer eingesetzt, sondern Verzögerungsschleifen in Software. Das ist recht undurchsichtig. Der Autor machte keinen Versuch einer Verbesserung, sondern schrieb die wesentlichen Teile des Programms so ab, wie er sie im Zielcomputer vorfand, wenn dieser auf das Tonband schreibt. Im Ergebnis haben wir ohne Kommentare ein Programm, das seinen Dienst für die Übertragung von Bereichen auf einen LASER 3000 und auf einen APPLE tut.

```

000000          0000 ;WRITE LASER 3000 CASSETTE
000000          0001 ;BY ROLAND LOEHR 3.1.85
000000          0002 ;SYMBOLE UND VARIABLE
000000          0003 FROM  =#$7A3
000000          0004 TO    =#$7A7
000000          0005 START =#$E182
000000          0006 ADDR  =#$A41C
000000          0007 ERROR =#$E394
000000          0008 VIA   =#$AB00
000000          0009 PORTB =VIA
000000          0010 T1CL  =VIA+4
000000          0011 T1CH  =VIA+5
000000          0012 T1LL  =VIA+6
000000          0013
000000          0014 REG1L  =0
000000          0015 REG1H  =1
000000          0016 REG2L  =ADDR
000000          0017 REG2H  =ADDR+1
000000          0018 CHKSUM =3
000000          0019      *=#$B200
008200          20 A3 E7    0020      JSR FROM
008203          AD 1C A4    0021      LDA ADDR
008206          85 00      0022      STA REG1L
008208          AD 1D A4    0023      LDA ADDR+1
00820B          85 01      0024      STA REG1H
00820D          20 A7 E7    0025      JSR TO
*****
INIT          *****
008210          09 02 AB    0027      LDA #$B02          ;DDR
008213          09 80      0028      ORA #$B0
008215          BD 02 AB    0029      STA #$B02
008218          AD 00 AB    0030      LDA PORTB
00821          20      0031      ORA #$B0
00821          8D 00 02    0032      STA PORTB          ;PORTB, PB7 HI

```

MICRO MAG

008220	A9 40	0033	MTSAVE	LDA #64
008222	20 5B 82	0034		JSR LEADER
008225	2C C6 82	0035		BIT TWOMHZ
008228	10 03	0036		BPL *+5
00822A	A0 54	0037		LDY #84
00822C	2C	0038		.BYT \$2C
00822D	A0 25	0039		LDY #37
00822F	A2 00	0040	TSAVE1	LDX #0
008231	41 00	0041		EDR (REG1L, X)
008233	85 03	0042		STA CHKSUM
008235	A1 00	0043		LDA (REG1L, X)
008237	20 AB 82	0044		JSR WRBYTE
00823A	20 B1 82	0045		JSR INCRE2
00823D	2C C6 82	0046		BIT TWOMHZ
008240	10 03	0047		BPL *+5
008242	A0 3E	0048		LDY #62
008244	2C	0049		.BYT \$2C
008245	A0 1B	0050		LDY #27
008247	A5 03	0051		LDA CHKSUM
008249	90 E4	0052		BCC TSAVE1
00824B	2C C6 82	0053		BIT TWOMHZ
00824E	10 03	0054		BPL *+5
008250	A0 44	0055		LDY #68
008252	2C	0056		.BYT \$2C
008253	A0 20	0057		LDY #32
008255	20 AB 82	0058		JSR WRBYTE
008258	4C 82 E1	0059		JMP START
00825B		0060		
00825B	2C C6 82	0061	LEADER	BIT TWOMHZ
00825E	10 03	0062		BPL *+5
008260	A0 9B	0063		LDY #155
008262	2C	0064		.BYT \$2C
008263	A0 49	0065		LDY #73
008265	20 7D 82	0066		JSR ZDELAY
008268	D0 F1	0067		BNE LEADER
00826A	69 FE	0068		ADC #\$FE
00826C	B0 ED	0069		BCS LEADER
00826E	2C C6 82	0070		BIT TWOMHZ
008271	10 03	0071		BPL *+5
008273	A0 44	0072		LDY #68
008275	2C	0073		.BYT \$2C
008276	A0 1F	0074		LDY #31
008278		0075	WRTBIT	
008278	20 7D 82	0076		JSR ZDELAY
00827B	CB	0077		INY
00827C	CB	0078		INY
00827D	88	0079	ZDELAY	DEY
00827E	D0 FD	0080		BNE ZDELAY
008280	90 10	0081		BCC WTAPE
008282	2C C6 82	0082		BIT TWOMHZ
008285	10 03	0083		BPL *+5
008287	A0 65	0084		LDY #101
008289	2C	0085		.BYT \$2C
00828A	A0 2F	0086		LDY #47
00828C	88	0087	ODELAY	DEY
00828D	D0 FD	0088		BNE ODELAY
00828F	4C 92 82	0089		JMP WTAPE

MICRO MAG

TOGGLE OUTPUT AFTER SAVING ACC.

```
00B292 4B          0091 WTAPE  PHA
00B293 AD 00 AB    0092      LDA PORTB      ; PORTB
00B296 49 80      0093      EOR #$80
00B298 8D 00 AB    0094      STA PORTB
00B29B 6B          0095      PLA
00B29C 2C C6 82    0096      BIT TWOMHZ
00B29F 10 03      0097      BPL *+5
00B2A1 A0 5A      0098      LDY #90
00B2A3 2C          0099      .BYT $2C
00B2A4 A0 2A      0100      LDY #42
00B2A6 CA          0101      DEX
00B2A7 60          0102      RTS
00B2AB A2 10      0103 WRBYTE LDX #16
00B2AA 0A          0104 WBYTE1 ASL A
00B2AB 20 78 82    0105      JSR WRBTBIT
00B2AE D0 FA      0106      BNE WBYTE1
00B2B0 60          0107      RTS
00B2B1 A5 01      0108 INCRE2 LDA REG1H
00B2B3 CD 1D A4    0109      CMP REG2H
00B2B6 90 07      0110      BCC INCRE3
00B2BB D0 05      0111      BNE INCRE3
00B2BA A5 00      0112      LDA REG1L
00B2BC CD 1C A4    0113      CMP REG2L
00B2BF E6 00      0114 INCRE3 INC REG1L
00B2C1 D0 02      0115      BNE *+4
00B2C3 E6 01      0116      INC REG1H
00B2C5 60          0117      RTS
00B2C6 20          0118 TWOMHZ .BYT $20
00B2C7              0118      TWOMHZ .BYT $20
```

ERRORS=0000

=====

Peter Porbadnigk, 2070 Ahrensburg

Verbesserte Disk-Befehle

im BASIC 4 der CBM 8032/4032

Ähnliche Erweiterungen, wie sie in diesem Heft für den 64er beschrieben wurden, lassen sich auch beim CBM 8032 oder 4032 verwirklichen. Nach Änderungen gemäß nachstehendem Listing können alle Diskettenbefehle direkt in das angezeigte Directory eingegeben werden. Es braucht hier nur die Blockzahl mit dem Befehl in abgekürzter Form überschrieben zu werden. Somit ist vor dem PRG-Namen genug Platz für die evtl. Angabe des Laufwerkes, z.B. dL d1, "name" oder sC d1, "name". In einigen Sonderfällen wie RENAME muß mit der Insert-Taste 1 Platz zusätzlich geschaffen werden.

Beim Laden aus dem Directory wird zusätzlich der untere Schirmteil gelöscht, und es werden die Ladeadressen ausgegeben. Eine weitere Modifikation betrifft den COPY-Befehl. Soll ein File unter gleichem Namen von einem Laufwerk zum anderen kopiert werden, so ist es unsinnig, den Namen zweimal eintippen zu müssen. Jetzt heißt es hier COPY "name"d1tod0. Außerdem wurde für LOAD, SAVE und VERIFY die Gerätenummer auf 8 geändert. Damit lädt LOAD "name" von Diskette und nicht mehr von Cassette. Auch der Befehl CATALOG wurde erweitert, so daß jetzt Namen vorgegeben werden können, z.B. CATALOGd1,"p". Es wird nach mit 'p' beginnenden Einträgen gesucht. Weiterhin: Die Meldung OUT OF MEMORY ERROR wird unterdrückt, wenn man in den RAM-Bereich \$9000-AFFF geladen hat und dann ein BASIC-Programm mit RUN startet. - Für das Monitorprogramm ist eine neue Kopfzeile vorgesehen, in der die Statusflags in binärer Form angezeigt werden.

MICRO MAG

```

0003 0000          WRITE = $FFD2
0004 0000
0005 0000          ;MONITORAUSGABE AUF 16 BYTES/LINE
0006 0000          ;=====
0007 0000
0008 0000          *= $D5EE
0009 D5EE
0010 D5EE A9 10          LDA #16
0011 D5F0
0012 D5F0          *= $D625
0013 D625
0014 D625 A9 10          LDA #16
0015 D627
0016 D627          ;MONITOR-BREAK MIT AUSGABE DER
0017 D627          ; STATUS-FLAGS NV-BOIZC
0018 D627          ;=====
0019 D627
0020 D627          *= 54665
0021 D589
0022 D589 BD DB DE          LDA TEXT,X          ;NEUER TEXT
0023 D58C
0024 D58C          *= 54672
0025 D590
0026 D590 E0 28          CPX #40          ;NEUE LANGE
0027 D592
0028 D592          *= 54711
0029 D5B7
0030 D5B7 20 04 DF          JSR STATUS          ;STATUS AUSGABE
0031 D5BA
0032 D5BA          *= $DEDB
0033 DEDB
0034 DEDB 0D          TEXT .BYT $D,'          PC IRQ
0034 DEDC 20 20
0035 DEEA 53 52          .BYT 'SR AC XR YR SP '
0036 DEF9 4E 56          .BYT 'NV-BOIZC '
0037 DF04
0038 DF04 20 F7 D4          STATUS JSR 54519          ;REGISTER AUSGEBEN
0039 DF07 20 31 D5          JSR 54577          ;SPACE AUSGEBEN
0040 DF0A AD 02 02          LDA #202          ;STATUS BYTE
0041 DF0D A2 08          LDX ##08
0042 DF0F 85 FC          STA $FC
0043 DF11 26 FC          LOOP ROL $FC          ;BITS TESTEN
0044 DF13 90 02          BCC NULL
0045 DF15 B0 03          BCS EINS
0046 DF17 A9 30          NULL LDA #'0
0047 DF19 2C          .BYT #2C          ;DUMMY
0048 DF1A A9 31          EINS LDA #'1
0049 DF1C 20 D2 FF          JSR WRITE
0050 DF1F CA          DEX
0051 DF20 D0 EF          BNE LOOP
0052 DF22 60          RTS
0053 DF23
0054 DF23          ;COPY"NAME",D1T0D0
0055 DF23          ;=====
0056 DF23
0057 DF23          *= 55994
0058 DABA
0059 DABA 20 D3 DE          JSR NERROR          ;EX 55325
0060 DABD
0061 DABD          *= 56344
0063 DC18 20 C4 DE          JSR NCOPY          ;EX 56033
0064 DC1B
0065 DC1B          *= $DEC4
0066 DEC4
0067 DEC4 AD 3E 03          NCOPY LDA 830
0068 DEC7 29 03          AND #3
0069 DEC9 C9 03          CMP #3
0070 DECB D0 03          BNE COPY1

```

MICRO MAG

```

0071 DECD 4C E1 DA      JMP 56033
0072 DED0 4C D4 DA      COPY1 JMP 56020
0073 DED3 29 C4      NERROR AND #196
0074 DED5 00 01      BNE ERROR1
0075 DED7 60      RTS
0076 DEDE 4C FF E3      ERROR1 JMP 46079
0077 DEDE
0078 DEDEB           ;BASIC4 IN DIRECTORY
0079 DEDEB           ;=====
0080 DEDE
0081 DEDEB           CURADR = $C4
0082 DEDEB           FROM = $E
0083 DEDEB           CHRGET = $76
0084 DEDEB           DIRFLG = $37
0085 DEDEB           BUFEND = $77
0086 DEDEB
0087 DEDEB           *=$DDB3           ;<56755>
0088 DDB3
0089 DDB3 4C CF DF      JMP DIRLOD
0090 DDB6
0091 DDB6           *=$DE20           ;<56864>
0092 DE20
0093 DE20 4C CF DF      JMP DIRLOD
0094 DE23
0095 DE23           *=$DFCF           ;<57327>
0096 DFCF
0097 DFCF           DIRLOD LDA DIRFLG
0098 OFD1 F0 2A      BEQ ENDE
0099 OFD3 A5 C4      LDA CURADR           ;CLEAR SCREEN AB
0100 OFD5 85 5E      STA FROM             ;CURSOR ZEILE NACH
0101 OFD7 A5 C5      LDA CURADR+1        ;DEM COMMAND
0102 OFD9 85 5F      STA FROM+1
0103 OFDB A0 00      LDY #0
0104 OFDD A9 20      LDA #' '
0105 OFDF 91 5E      CLR0 STA (FROM),Y
0106 OFE1 E6 5E      INC FROM
0107 OFE3 D0 02      BNE CLR1
0108 OFE5 E6 5F      INC FROM+1
0109 OFE7 A6 5F      CLR1 LDX FROM+1
0110 OFE9 E0 87      CPX #$87           ;4032 -> 83
0111 OFEB D0 F2      BNE CLR0
0112 OFED A6 5E      LDX FROM
0113 OFEF E0 D0      CPX #$D0           ;4032 -> E8
0114 OFF1 D0 EC      BNE CLR0
0115 OFF3 A9 00      LDA #0
0116 OFF5 A8      TAY
0117 OFF6 91 77      ENDLOP STA (BUFEND),Y ;SET BUFFER ENDE =000
0118 OFF8 C8      INY
0119 OFF9 C0 03      CPY #3
0120 OFFB D0 F9      BNE ENDLOP
0121 OFFD 4C 76 00      ENDE JMP CHRGET
0123 E000           ;CATALOG D0,"NAME*"
0124 E000           ;=====
0125 E000
0126 E000           * = 55418
0127 D87A
0128 D87A           ;SYNTAXPRUFROUTINE UMGEHEN
0129 D87A
0130 D87A 4C 29 DF      JMP TEST
0131 D87D
0132 D87D           * = $DF29
0133 DF29
0134 DF29 AD 3E 03      TEST LDA 830           ;SYNTAX FLAG
0135 DF2C 29 01      AND #$01           ;DATEINAME VORHANDEN?
0136 DF2E D0 03      BNE NAME           ;JA -> AUSNERTEN
0137 DF30 4C 7D D8      JMP 55421          ;WEITER WIE BISHER
0138 DF33 20 E1 DB      NAME JSR 56289
0139 DF36 A9 24      LDA #'$'           ;$ AS ERSTES ZEICHEN

```

MICRO MAG

```

0140 DF38 8D 53 03      STA 851          ;IN DEN BEFEHLSTRING
0141 DF3E AD 3E 03      LDA 827          ;DRIVE HOLEN
0142 DF3E 09 30         ORA ##30        ;ASCII ZEICHEN
0143 DF40 8D 54 03      STA 852          ;UND IN BEFEHLSTRING
0144 DF43 A9 3A         LDA #' :        ;TRENnzeICHEN
0145 DF45 8D 55 03      STA 853          ;EINFUGEN
0146 DF48 EE 41 03      INC 833         ;STRINGLANGE FÜR LOOP
0147 DF48 A0 00         LDY #0          ;UM EINS ERHÖHEN
0148 DF4D B9 42 03      LOOPA LDA 834,Y  ;NAMEN ÜBERTRAGEN
0149 DF50 99 56 03      STA 854,Y       ;IN FILENAME BUFFER
0150 DF53 C8           INY
0151 DF54 CC 41 03      CPY 833         ;ALLES UMGESPEICHERT
0152 DF57 D0 F4         BNE LOOPA       ;WEITER UMLADEN
0153 DF59 AE 41 03      LDX 833         ;STRINGLANGE +1 HOLEN
0154 DF5C E8           INX             ;FÜR $
0155 DF5D E8           INX             ;FÜR DRIVENUMMER
0156 DF5E 20 4C DC      JSR 56396       ;PARAMETER IN ZERO PAGE
0157 DF61 4C 8D D8      JMP 55437       ;WEITER IN CATALOG ROUTINE
0158 DF64
0159 DF64
0160 DF64              ;AUSGABE VON START UND ENDADRESSE BEIM DIREKTEN
0161 DF64              ;LOAD VON DISKETTE UND SETZEN VON DEVICE 8 BEI
0162 DF64              ;LOAD , SAVE UND VERIFY. ABHANGEN VON 'OUT OF
0163 DF64              ;MEMORY ERROR' NACH LADEADRESSE > $8000
0164 DF64              ;=====
0165 DF64
0166 DF64              BSOUT = $E202
0167 DF64              DIREKT = 62289
0168 DF64
0169 DF64              ;AUSGABE DER STARTADRESSE
0170 DF64
0171 DF64              *= 62348
0172 F38C
0173 F38C 20 60 FD      JSR STADDR
0174 F38F
0175 F38F              ;AUSGABE DER ENDADRESSE
0176 F38F
0177 F38F              *= 62406
0178 F3C6
0179 F3C6 A5 FC         LDA 252          ;LADEZEIGER SAVEN
0180 F3C8 A6 FB         LDX 251
0181 F3CA 20 76 FD      JSR ENDADR
0182 F3CD EA           NOP
0183 F3CE 20 AE F1      JSR 61870       ;UNTALK
0185 F3D1              *= 62597
0186 F485
0187 F485 20 87 FD      JSR DEVICE
0188 F488
0189 F488              *= $FD60
0190 FD60
0191 FD60 20 6D F4      STADDR JSR 62573 ;LOADING BZW. VERIFYING
0192 FD63 20 51 F3      JSR DIREKT
0193 FD66 D0 00         BNE ENDSTR
0194 FD68 A9 20         LDA #' '        ;SPACE AUSGEBEN
0195 FD6A 20 02 E2      JSR BSOUT
0196 FD6D 20 17 D7      JSR 55063
0197 FD70 A9 2D         LDA #' -
0198 FD72 20 02 E2      JSR BSOUT
0199 FD75 60           ENDSTR RTS
0200 FD76
0201 FD76 C9 80         ENDADR CMP ##80  ;LADEADRESSE > $8000
0202 FD78 B0 04         BCS NOCHGE     ;NICHT SPEICHERN
0203 FD7A 85 CA         STA $CA
0204 FD7C 86 C9         STX $C9
0205 FD7E 20 51 F3      NOCHGE JSR DIREKT ;DIREKT MODE?
0206 FD81 D0 03         BNE ENDEND
0207 FD83 20 17 D7      JSR 55063
0208 FD86 60           ENDEND RTS

```

MICRO MAG

0209	FD87				
0210	FD87		DEVICE		
0211	FD87	A2 08		LDX #8	;LOAD-SAVE ON DEV. 8
0212	FD89	86 04		STX 212	
0213	FD88	A2 01		LDX #1	
0214	FD80	60		RTS	
0215	FD8E				
0216	FD8E			.END

Bücher

Schneider, Wolfgang: Strukturiertes Programmieren in BASIC. Braunschweig, Vieweg-Verlag 1985, 371 S., br. DM 48,-, ISBN 3-528 04320-2. Der als Professor an der FHS Wolfenbüttel tätige Autor legt wiederum ein gründlich erarbeitetes Buch vor, das durch seine klaren Darstellungen besticht. Oft genug ist erwähnt worden, daß BASIC einen Wildwuchs im Programmierstil nicht verhindert, und es sind Vorschläge gemacht worden, wie mit mehr Planung strukturierte Problemlösungen geschrieben werden können, die übersichtlicher und besser zu warten sind. Zum vorliegenden Buch wird bemerkt, daß es keine Vorkenntnisse erfordert. Vier einleitende Kapitel geben dem Anfänger eine Übersicht. Es folgen im handwerklichen Teil Abschnitte zur Entwicklung von strukturierten Anwenderprogrammen und Darstellungstechniken zur Beschreibung der Syntax von Programmiersprachen. Hier sind die beschriebenen 'Fahrnetze' interessant, die zusammen mit Struktogrammen nun im Hauptteil des Buches auf BASIC und seine Sprachelemente angewendet werden. Nach Kenntnis des Rezensenten gibt es wenigstens in deutscher Sprache kein BASIC-Buch, das diese strukturierenden und durchfahrenden Darstellungstechniken in ähnlicher Weise konsequent benutzt und auch auf vollkommen ausprogrammierte Lösungen anwendet. Der Fluß der Darstellungen ist dabei durch grafische Techniken gegliedert: Hervorhebungen, Schemazeichnungen und Umrandung wichtiger Beschreibungen und Merksätze, womit sich eine gute Lesbarkeit ergibt. - Das Buch darf nicht nur dem ernsthaft sich einarbeitenden Anfänger empfohlen werden, sondern auch dem erfahrenen Programmierer, der hier einiges zur Verbesserung seiner Techniken lernen kann.

Watt, Daniel: LOGO, Computersprache für Eltern und Kinder. te-wi-Verlag München 1984, 366 S., DM 59,-, ISBN 3-921803-20-9. Das amerikanische Original wurde in den USA zum Buch des Jahres gekürt. Es ist für Kinder und ihre Eltern oder Erzieher (Schulen) gedacht, die 'in das Reich der Schildkröte' eindringen wollen, auch in gemeinsamen Bemühen. Für junge Menschen dürften die vielen grafischen Anwendungen der Sprache Anreize zur eigenen Betätigung am Computer geben. Alle auszuführenden Schritte, auch die der Handtierung, werden ausführlich erklärt und mit vielen lustigen Zeichnungen für das kindliche Gemüt unterlegt, und es gibt durchgehende grafische Symbole für 'Reinfall', 'Erkundung', 'tolle Idee' und 'Patnertip' (für den Erzieher), mit denen das Lernen animiert wird. Da es bei LOGO inzwischen verschiedene Versionen gibt, ist das Buch vorwiegend für Commodore-LOGO geschrieben, versehen mit Hinweisen für die Versionen auf Apple, Atari und IBM. Der Anhang enthält entsprechende Hinweise für TI-LOGO, so daß alle wichtigen Computer abgedeckt sind, die für diese Sprache in Betracht kommen. Für jugendliche Leser dürfte dieses Buch zu den ausführlichsten gehören, die eine sehr eigenständige Einarbeitung in die Computerei ermöglichen und dabei Spaß und Spiel vermitteln.

Editorial

Bei der Softwarearbeit beschäftigte den Herausgeber in den vergangenen Monaten häufig die Frage nach dem zweckmäßigen Programmierstil. Es geht um die Frage, in welchem Umfang man auf Programmteile aufbauen soll, die im Computer bereits im Betriebssystem vorhanden sind und die man als Dienstleistung für eine Problemlösung benutzen kann.

Tatsache ist, daß es in den Zeitschriften für alle geläufigen Rechner Vorschläge gegeben hat, wie das eine und das andere zu verbessern sei. Das spricht dafür, daß kein Rechner auf Anhieb alle vorkommenden Wünsche abdeckt. Oft auch schieben Hersteller verbesserte Versionen des Betriebssystems nach, die dann neue Einsprungspunkte haben, so daß frühere eigene Adressenbezüge nicht mehr verwertbar sind.

Mögliche Änderungen kann man als geringfügige und als umfangreiche klassifizieren. Erstere haben den Vorteil, daß sie ein Problem auf die schnelle Art erledigen. Wo aber viele solche gering-

MICRO MAG

HAUPTPROGRAMM

F499 *=\$7000

neue Befehle

```
7000 START  A000  LDY #0
7002        2056EB JSR PCLLD      ;LDA ($A425),Y
7005        2046EA JSR NUMA
7008        203EEB JSR BLANK
700B        2056EB JSR PCLLD      ;LDA ($A425),Y
700E HEX1   D98671 CMP CODE,Y    ; Code-Tabelle
7011        F01D  BEQ OPCODE      ; Code bekannt?
7013        CB    INY
7014        C01B  CPY #$1B
7016        D0F6  BNE HEX1
7018        298F  AND #$8F        ; Filter für RMB/SMB, BBR/BBS
701A HEX2   D98671 CMP CODE,Y    ; Code-Tabelle
701D        F011  BEQ OPCODE      ; Code bekannt?
701F        CB    INY
7020        C01F  CPY #$1F
7022        D0F6  BNE HEX2
7024        20D4E7 JSR GM         ; nein, Code unbekannt '???'
7027        20D4E7 JSR GM
702A        20D4E7 JSR GM
702D        4C0071 JMP ZER
7030
```

ja, Code gefunden

```
7030 OPCODE  BC1601 STY REG      ; Position in Code-Tabelle
7033        B96771 LDA ASCPOS,Y  ; X-Index für ASCII-Tabelle holen
7036        AA    TAX
7037        A003  LDY #3
7039 LOOP1   BDAS71 LDA ASCTAB,X  ; 3x ASCII ausgeben
703C        207AE9 JSR OUTPUT
703F        EB    INX
7040        8B    DEY
7041        D0F6  BNE LOOP1
7043        AE1601 LDX REG        ; Code-Position in X
7046        BDE271 LDA SBRTAB,X  ; Index für Sprundweite holen
7049        8D1901 STA REG+3
704C        204F70 JSR OPERAN
704F OPERAN  1B    CLC
7050        6B    PLA
7051        6D1901 ADC REG+3
7054        8D1A01 STA REG+4
7057        6B    PLA
705B        6900  ADC #0
705A        8D1B01 STA REG+5
705D        6C1A01 JMP (REG+4)    ; Disassembliere d. Operand
7060
```

DISASSEM. NACH SPALTEN (COL)

```
7060 COLA2  4C0071 JMP ZER      ; PHY, PLY, PHX, PLX
7063
7063 COL41  203EEB JSR BLANK     ; TSB, TRB, STZ ZP
```

MICRO MAG

7066	200D71 JSR NEXT	: Zero-Page ausgeben
7069	4CFA70 JMP ONE	
706C		
706C COLC1	203EEB JSR BLANK	: TSB, TRB, STZ ABS
706F	200571 JSR NEXT2	: Absolut-Adresse ausgeben
7072	4CFD70 JMP TWO	
7075		
7075 COL42	203EEB JSR BLANK	: BIT, STZ IP.X
7078	200D71 JSR NEXT	: Zero-Page ausgeben
707B	201671 JSR KOMMAX	: ',X' ausgeben
707E	4CFA70 JMP ONE	
7081		
7081 COLCE	203EEB JSR BLANK	: BIT, STZ ABS,X
7084	200571 JSR NEXT2	: Absolut-Adresse ausgeben
7087	201671 JSR KOMMAX	: ',X' ausgeben
708A	4CFD70 JMP TWO	
708D		
708D COL2	203EEB JSR BLANK	:ORA, AND, EOR, ADC, STA, LDA, CMF, SBC (IND)
7090	A928 LDA #'('	
7092	207AE9 JSR OUTPUT	
7095	200D71 JSR NEXT	: Zero-Page ausgeben
7098	A929 LDA #')'	
709A	207AE9 JSR OUTPUT	
709D	4CFA70 JMP ONE	
70A0		
70A0 COL9	203EEB JSR BLANK	: BIT IMM
70A3	A923 LDA #'##'	
70A5	207AE9 JSR OUTPUT	
70A8	200D71 JSR NEXT	
70AB	4CFA70 JMP ONE	
70AE		
70AE COLA1	203EEB JSR BLANK	: INC, DEC .A
70B1	A92E LDA #'.'	
70B3	207AE9 JSR OUTPUT	
70B6	A941 LDA #'A'	
70BB	207AE9 JSR OUTPUT	
70BB	4C0071 JMP ZER	
70BE		
70BE COLC2	203EEB JSR BLANK	: JMP (IND,X)
70C1	A928 LDA #'('	
70C3	207AE9 JSR OUTPUT	
70C6	200571 JSR NEXT2	: Absolut-Adresse ausgeben
70C9	201671 JSR KOMMAX	: ',X' ausgeben
70CC	A929 LDA #')'	
70CE	207AE9 JSR OUTPUT	
70D1	4CFD70 JMP TWO	
70D4		
70D4 COLF	202171 JSR BITNUM	: BBR, BBS0...7
70D7	200D71 JSR NEXT	: Zero-Page ausgeben
70DA	203EEB JSR BLANK	
70DD	EE25A4 INC SAVPC	
70E0	D003 BNE ACO	
70E2	EE26A4 INC SAVPC+1	
70E5 ACO	203371 JSR REL	: Sprungadresse ausgeben
70EB	4CFA70 JMP ONE	
70EB		
70EB COL1	203EEB JSR BLANK	: BRA RELATIVE
70EE	203371 JSR REL	: Sprungadresse ausgeben
70F1	4CFA70 JMP ONE	

Fortsetzung der
Programm-Liste
im nächsten Heft.

Assembler

R65C02-Assembler

für AIM 65 und kompatible Systeme. 2-Pass-Assembler für den kompletten (!) Befehlssatz mit zusätzlichem Komfort. Assemblerliste formatiert, Assemblierung mit Offset für virtuelle Speicherbereiche. Der Assembler läuft auf der herkömmlichen 6502. - 2 EPROMs für Speicherbereiche Ihrer Wahl DM 195,-

6805/68705 Cross-Assembler

für AIM 65 und kompatible Systeme. 2-Pass-Assembler mit allem gewohnten Komfort und 6502-Syntax. Erzeugt aus den Mnemonics von Motorola 6805-Code. 2 EPROMs wie vor DM 280,-

6805/68705-Assembler unter FORTH

wie in Heft 35 beschrieben: 1-Pass-Assembler mit Verarbeitung von Symbolen und Labeln. Codeablage für virtuelle Speicherräume. 2 EPROMs für AIM 65 DM 100,-

Mathe-ROM für 6502

Implementierung nach Peter Rix (s. Hefte 28/29). Fließkommaarithmetik und höhere mathematische Funktionen wie in Microsoft-BASIC für AIM-65-FORTH und für jedes 6502-Assemblerprogramm (20 S. Dokumentation mit Einsprungspunkten und Argumenten), für Sockel \$D000 DM 124,30

Neu: Assembler für 65802/816, für R65C02 und für 6502

2 Pass Assembler mit einstellbaren Befehlssätzen für jede CPU zur Vermeidung von Irrtümern. Geschrieben in 6502-Code, damit auf vorhandenen Systemen einsetzbar. Generierbar für beliebige Adreßbereiche. Standardmäßig lieferbar für AIM 65 und kompatible (für SYSTEM 65 a. Anfr.). Für andere Fälle dokumentierte Sprungleiste auf externe Routinen des E/A-Systems. Die Syntax folgt dem Rockwell-Assembler. Symboltafel alphabet. geordnet mit Zeilenangabe, wo definiert. Formatierte Assembler-Liste mit 80 Zch/Z, wie in Heft 41 dokumentiert. Kommandofiles möglich, die Quelltexte von verschiedenen Eingabemedien verbinden. Damit zügige Durchläufe mit Library-Funktion. Assemblierung mit Offset in beliebige Bereiche als Vorlage für EPROMs. Für AIM 65, inkl. Dokumentation, Preis inkl. MWSt DM 300,-

Cross-Assembler für 6804

in Vorbereitung. Lieferbar etwa Ende März 1985. Bitte anfragen

**Roland Lühr, Hansdorfer Str. 4, D-2070 Ahrensburg
Tel.: 04 102 - 55 816**

**Suchen Sie eine preiswerte Alternative zur
Dezentralisierung Ihrer Datenverarbeitung?
... dann ist 20 mA Current Loop
die Lösung für Ihr lokales Punkt zu Punkt Netzwerk!**

Maximale
Leitungslänge
5700 Meter
2,4 k Bit/sec sind
dann noch möglich

Maximale
Übertragungsrate
19,2 k Bit/sec
bis 2000 m

Interface
entspricht
DIN 66258

V.24/V.28 oder RS 232 C ↔ 20 mA Konverter
eingebaut in einem serienmäßigen Subminiatur „D“ Steckergehäuse

Wir beraten Sie und planen Ihr lokales Netzwerk!
Fordern Sie bitte weiteres Informationsmaterial an.

DBGM: G 8331 081.9
G 8336 080.8

INGENIEURBÜRO
STECKER

5000 Köln 60 (Niehl)
Postfach 60 07 66
Delmenhorster Str. 20
Tel. (02 21) 712 4018

APPLE II - Anwenderhandbuch

(L. Poole)

Erst mit Hilfe dieses Leitfadens werden Sie Ihren Apple II erfolgreich einsetzen, denn Text und Bildmaterial gehen weit über das hinaus, was herstellerteilig an Literatur angeboten wird.

416 Seiten, Softcover, DM 56,-

LOGO -

Jeder kann programmieren

(Daniel Watt)

Buch des Jahres in den USA. Für die Computer C64, ATARI, APPLE II, IBM-PC und TI-99.
Hochwertiges Textbuch für Logo-Kurse für zu Hause und im Lehrbereich.

A4, DM 59,-

APPLE II PASCAL -

Eine praktische Anleitung

(A. Luehrmann, H. Peckhart)

Unerbittlich für alle, die die Programmiersprache PASCAL lernen wollen und Zugang zu einem Apple-Computer haben.

544 Seiten, Softcover, DM 59,-

APPLE II - Bewegte 3D-Graphik

(Phil Cohen)

Selbstentwurfene Graphiken und Diagramme - animiert oder als Standbilder - eben oder räumlich: alle erforderlichen BASIC-Programme mit Erklärung finden Sie in diesem Buch.

ca. 190 Seiten, Softcover, DM 49,-
(2. Quartal 85)

Computer für Kinder

(Sally Greenwood Larson)

Ein Buch für Kinder, ihre Lehrer und Eltern.

„Computer für Kinder“ richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren, für deren Interesse an Computern dieses Buch bewußt geschrieben wurde.

Unterhaltsam und leicht verständlich.
A4 quer, Fadenheftung, DM 29,80

Apple Maschinensprache

Für BASIC-Programmierer der einfachste

Zugang zur Muttersprache des Apple. Wesentlich schnellere Maschinenprogramme, direkte Manipulation des Mikroprozessors 6502 im Apple - als Brücke dorthin benötigt dieses Buch nur die drei BASIC-Befehle: POKE, CALL, PEEK. D. Inman/K. Inman. DM 49,-

te-wi Verlag GmbH
Theo-Prosel-Weg 1
8000 München 40

te-wi

tm 4153

Noch im Programm:
6502 - Programmieren in Assembler DM 59,-
VisiCalc, 50 Programme auf Diskette, DM 79,-

In Vorbereitung:
Macintosh Programmier-Handbuch DM 59,-

MICRO MAG

HERAUSGEBER/EDITOR:
DIPL.-VOLKSWIRT ROLAND LÖHR
HANSDORFER STRASSE 4
D-2070 AHRENSBURG
☎ (04102) 5 58 16

MICRO MAG (vormals 65xx MICRO MAG) erscheint zweimonatlich, jeweils Mitte Februar, April usw.. COPYRIGHT 1984 by Roland Löhr. Alle Rechte vorbehalten, auch die des auszugsweisen Nachdruckes, der Übersetzung, der fotomechanischen Wiedergabe und die der Verbreitung auf magnetischen und sonstigen Trägern. Von den veröffentlichten Programmen, Schaltungen und Angaben wird ohne eine Gewährleistung von hier aus angenommen, daß sie fehlerfrei und frei von den Schutzrechten Dritter sind. Beiträge, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen vom Herausgeber. Offsetdruck: L & L Druckservice, Hamburg 73

Bezugsbedingungen: Abonnement ab laufender Ausgabe für 6 Hefte DM 54,- im Inland, bzw. DM 59,- im Ausland (surface mail). Luftpostzustellung auf Anfrage. Abonnements laufen bis auf Widerruf mit Kündigungsmöglichkeit bis zu 4 Wochen vor deren Ablauf. - Nachlieferungsmöglichkeiten siehe unten.

Private Besteller werden um Überweisung oder Scheck (auch Auslandsschecks) zusammen mit Bestellungen gebeten. Konto Roland Löhr, Nr. 654 70-202 Postgiroamt Hamburg, BLZ 200 100 20.

Leser-Service des Herausgebers

Das Buch 7-13 des 65.. MICRO MAG

340 Seiten, DM 42,-

Nachlieferungsmöglichkeiten:

Vergriffen sind 'Das Buch 1-6 des 65xx MICRO MAG' sowie die Hefte 1-13 der Zeitschrift. Es erfolgt keine Neuauflage.

Lieferbar: 'Das Buch 7-13 des 65xx MICRO MAG' zu DM 42,- sowie die Hefte 14-40 zu DM 7,80/St. (ab 10 St. in einer Sendung: DM 6,-/St.).

FORTH User's Manual (Lieferung, solange vorrätig)

Rockwell-Handbuch für das FIG-FORTH des AIM 65. Mit der Erläuterung des Befehlsatzes auch für andere FORTH-Betreiber geeignet. Ca. 300 S., engl. DM 30,-

Mathe-ROM nach P. Rix für FORTH des AIM + Assemblerprog. m. Doku DM 124,30

Vorstehende Preise inkl. MWSt, zuzüglich DM 2,50/Sendung + ggfs. NN + DM 2,-

Assembler für R65C02, MC6805 und 6809: Siehe im Heftinneren.