MICRO MAG

DM 9,50

Nr. 42

April 1985

Inhaltsverzeichnis

Screeneditor für AIM 65 mit CPU 65C02	3
Schneller Stringsuchen	23
DOS für AIM 65	30
MC-65 als Speichererweiterung	44
Der Soft Spy für AIM 65	47
Aus der Branche	48
Editorial	49
Bücher	50
Mitgliederverwaltung	51

te-wi aktuell...

ANDY RAPPAPORT

Erfahrungen mit GATE ARRAYS

„ERFAHRUNGEN MIT GATE ARRAYS“

(Andy Rappaport)
Dieses Buch berichtet

über das Experiment
seiner Neuanwenders,
den zum Vergleich mit etwa 1000 digitalen Gatterfunktio-
nen und IMP – und in 2 Technologien – Gate Arrays und
Standardzellen – zu realisieren.

„ERFAHRUNGEN MIT GATE ARRAYS“

beschreibt sämtliche Stufen einer Semicustom-IC-Her-
stellung: Entwicklung, Übertragung auf Funktionsbiblio-
theken, Verifizierung durch Simulationen, Produktion
und Eingangsprüfung sowie die anwender- und her-
stellerseitigen Mittel wie Bildschirmarbeitsplätze, trans-
portable Software usw. Eine ausführliche Wirtschaftlich-
keitsanalyse liefert zum Abschluß Entscheidungskrite-
rien für Semicustom-ICs.
Etwa 200 Seiten, sehr zahlreiche Abbildungen,
Hardcover, DM 66.-

tm 4263/1

te-wi

te-wi Verlag GmbH
technisch wissenschaftliche Elektronik-Literatur
Theo-Prosel-Weg 1 8000 München 40

Friedrich Hofmann, Sperberweg 13, 7922 Herbrechtingen

Screeneditor

für AIM 65 mit CPU 65C02

Einleitung

Der zeilenorientierte Texteditor des AIM 65 arbeitet bei Erstellung von Assemblerprogrammen mit CRT-Modul noch ganz akzeptabel. U.a. bei der Erstellung von Forth-Programmen jedoch ist ein zeichen-orientierter Texteditor sehr vorteilhaft. In diesem Beitrag wird ein Bildschirmeditor vorgestellt, der auch über die TTY-Schnittstelle arbeitet, im Terminalbetrieb also.

Allgemeines

Der Editor ist modular aufgebaut. Das sollte es erlauben, in Kürze einen Makro-Linking-Loader zu integrieren. Auf Tabulatorfunktionen wurde verzichtet, da in Verbindung mit dem Makro-Linking-Loader automatische Tabulatorfunktionen bei fehlendem Label vor dem Befehl und vor dem Kommentar erzeugt werden. Das ist aber noch Zukunft. - Der Editor ist mit dem des AIM voll kompatibel. Somit konnte auf die User-Ein/Ausgabe verzichtet werden. Der Textbufferinhalt muß durch Aufruf des AIM-Editors (Taste 'T') über die Listfunktion zum Massenspeicher geleitet werden, ebenso die Eingabe bestehender Texte, so daß man sich hier in gewohnten Hantierungen bewegt. Das Bildschirmformat wurde auf 24 Zeilen und 80 Zeichen/Zeile festgelegt, es kann jedoch durch Ändern der Variablen in der Zeropage beliebig geändert werden. Ebenso können die CTRL-Steuerkommandos für das Videomodul angepaßt werden. Die angegebenen Steuerkommandos sind für das Rockwell CRT-Modul bestimmt. Es wurde darauf geachtet, möglichst wenig Unterprogramme des AIM 65 zu benutzen, damit das Programm leichter für andere Systeme umzuschreiben ist.

Start des Programmes

Ein Kaltstart des Editors wird bei BEGIN vorgenommen. Der Warmstart liegt bei START2, man benutzt ihn bei bereits gefülltem Textbuffer.

Cursor-Kommandos

Cursor Up, CTRL-M bewegt den Cursor eine Zeile nach oben. Die Topzeile des Textbuffers wird nicht überschritten. Beim Erreichen der obersten sichtbaren Zeile des Schirms wird gescrollt, so daß die nächste Zeile sichtbar wird.

Cursor Down, CTRL-N Der Cursor wird eine Zeile nach unten bewegt, die letzte Zeile des Textbuffers wird nicht unterschritten. Nach dem Erreichen der letzten Zeile wird der Cursor an die zuletzt aktive Stelle geführt. Wird die letzte Textbuffer-Zeile nicht erreicht, dafür aber der untere Bildschirmrand, so wird gescrollt und die nächste Zeile angezeigt.

Cursor rechts, CTRL-K

Cursor links, CTRL-J Der Cursor wird sinngemäß bewegt, die Bildschirmränder werden nicht überschrieben.

Cursor ganz nach links, CTRL-W.

List-Kommandos

CTRL-L, Liste die nächste untere Seite auf und setze Cursor auf den Anfang der 12. Zeile.

CTRL-A, Liste die nächste obere Seite auf und setze den Cursor zum Anfang der 12. Zeile.

CTRL-D, Fragt nach einer zweistelligen Zahl, um die der Cursor nach unten geführt wird. Der Befehl listet dann eine Seite (Screen) auf und führt den Cursor in die 12. Zeile.

CTRL-U, Hier gilt das Gleiche wie für CTRL-D, nur wird der Cursor nach oben geführt.

Zeilen-Kommandos

Carriage Return, CR, übernimmt eine eingegebene Zeile oder eine geänderte. Danach sind alle CTRL-Kommandos zulässig.

Trenne Zeile, CTRL-V Im Cursor und bis zum Bildschirmrand stehende Zeichen werden zu einer neuen Zeile generiert und dabei in der alten Zeile gelöscht. Die neue Zeile wird unter dieser im Textbuffer und auf dem Bildschirm eingeschoben. Die Cursorposition bleibt unverändert.

Insert one Line, CTRL-I Erzeugt eine Leerzeile über der Zeile in der der Cursor stand. Der Cursor wird zum Anfang der Leerzeile geführt. Der horizontale Standort des Cursors vor dem Aufruf ist beliebig. Die Zeile wird mit einem CR abgeschlossen. Wenn nichts eingegeben wurde, so wird sie durch dieses CR wieder beseitigt.

Multiple Insert one Line, CTRL-R Hier wird nach jedem CR ein Insert one Line aufgerufen. Beendet wird dieser automatische Aufruf durch ein CR in einer leeren Zeile.

Füge Zeichenfolge ein, CTRL-Z Die eingegebenen Zeichen werden links vom Cursor abgespeichert und der Rest der Zeile wird nach rechts verschoben. DEL löscht das zuletzt eingegebene Zeichen links vom Cursor und korrigiert die Zeichenfolge rechts vom Cursor. CTRL-Z wird automatisch aufgerufen, wenn neben dem letzten Zeichen einer abgeschlossenen Zeile einfach weitergeschrieben wird oder wenn der alte Text überschrieben und die aktive Zeichenzahl überschritten wird. CTRL Z kann mit jedem Cursor-Steuerkommando oder CR verlassen werden. Dies vereinfacht Änderungen in einer bestehenden Zeile erheblich.

Delete one Line, CTRL-C Lösche eine Zeile, die Cursorposition bleibt unverändert.

Delete to End of Line, CTRL-E Löscht alle Zeichen die im Cursor und rechts von ihm stehen, die Cursorposition bleibt unverändert.

Sonstige Funktionen

Exit Editor, CTRL-Q Bringt Textende im AIM-Format und führt NOWLN (den Zeiger auf die aktuelle Zeile) zur obersten Zeile und springt anschließend zum System-Monitor. Danach kann in FORTH direkt SOURCE aufgerufen werden.

Top Line, CTRL-T Liste erste Zeile des Textbuffers und führe den Cursor in die oberste Zeile.

Finde Folge, CTRL-F Fragt zuerst nach dem zu suchenden String und sucht dann den String ab aktueller Zeile minus einer. Wird der String gefunden, so wird die Seite, in der er steht, gelistet, der Cursor zeigt auf den gefundenen String. Dieser steht immer in der 12. Zeile. Ist es nicht die gesuchte Zeile mit diesem String, so kann durch Betätigen von SPACE weitergesucht werden. Wenn die von Benutzer gewünschte Zeile gefunden ist, so muß mit CR quittiert werden. Danach sind wieder alle Kommandos zulässig. Wenn das Textende erreicht wurde, so wird das Menue gelistet. Wenn nun CTRL-F wieder betätigt wird, so wird ab der Topzeile gesucht. Ist dies nicht erwünscht, so muß die entsprechende Stelle durch Listanweisungen gegeben werden.

Liste Menue, CTRL-X Listet das Menue auf, ohne die aktuelle Zeilenposition zu verlassen.

Nach jedem Cursor-Kommando oder sonstiger CTRL-Funktion wird der Cursor auf eine sinnvolle und zweckmäßige Position geführt.

Die DEL-Taste, hex 7F Im normalen Eingabemodus hat sie die gewohnte Funktion. Wenn die zuletzt aktive Zeile durch CTRL-Funktionen verlassen wurde, so wird die Funktion der DEL-Taste jedoch geändert. Sie löscht nun das Zeichen, auf das der Cursor zeigt und führt den Rest der Zeile um eine Stelle nach links, d.h. der Cursor ändert seine Position nicht, sondern es erscheint nach jedem Betätigen ein neues Zeichen von rechts her unter dem Cursor.

Zum Schluß

Der neue Texteditor ist ein nützliches Werkzeug. Wegen seiner Länge ist er jedoch umständlich abzutippen. Der Autor ist deshalb bereit, das Programm zum Selbstkostenpreis im EPROM zu liefern, wobei der Adreßbereich anzugeben ist, in dem das EPROM arbeiten soll. Wegen der benutzten Befehle läuft es nur mit dem Befehlssatz des 65C02 von Rockwell, nicht jedoch mit dem 65SC02 von GTE, da letztere einen kleineren Befehlssatz hat.

MICRO MAG

```

LINE  ADDR  OBJECT                SOURCE
0001  0000                *=$DF
0002  000F                NOWLN *=$+2           ; ZEILENZEIGER
0003  00E1                LASTZ *=$+2           ; ZULETZ AKTIVE ZEILE
0004  00E3                TEXTA *=$+2           ; TEXTPUFFERANFANG
0005  00E5                TEXTE *=$+2           ; TEXTPUFFERENDE
0006  00E7                STRING *=$+20
0007  00FB                *=$STRING
0008  00E7                H1 *=$+1              ; DIV. BERECHNUNGEN
0009  00E8                H2 *=$+1              ; DIV. BERECHNUNGEN
0010  00E9                HLAST *=$+2           ; " "
0011  00EB                HNDWLN *=$+2          ; " "
0012  00ED                TRANSZ *=$+2          ; " "
0013  00EF                *=$00
0014  0000                Y1 *=$+1
0015  0001                Y2 *=$+1
0016  0002                CBYT *=$+1
0017  0003                ; BYT 0 CTRL-MODUS
0018  0003                ; " " 1 ERGEBNIS VON CRTEST
0019  0003                ; " " 2
0020  0003                ; " " 3 CTRL-E AUTOMATIK PF2
0021  0003                ; " " 4 MERKER FUER UPF1 CTRL FUNKTION
0022  0003                ; " " 5 " " " "
0023  0003                LASTY *=$+1
0024  0004                STRLEN *=$+1
0025  0005                OUTALL =#E9BC
0026  0005                RBYTE =#E3FD
0027  0005                INALL =#E93C
0028  0005                MONIT =#E1A1
0029  0005                LINE =24
0030  0005                LINE2 =12
0031  0005                ZANZ =79
0032  0005                CS =#03              ; AUSGABEZEICHEN FUER CLEAR SCREEN
0033  0005                IDLSCR =#15          ; AUSGABEZEICHEN FUER INSERT ONE LIN
0034  0005                CELSCR =#02          ; AUSGABEZEICHEN FUER CLEAR TO END
0035  0005                CESSCR =#04          ; AUSGABEZEICHEN FUER CLEAR TO END
0036  0005                CLSCR =#01          ; AUSGABEZEICHEN FUER CLEAR LINE
0037  0005                CHSCR =#0E           ; AUSGABEZEICHEN FUER CURSOR HOME 0
0038  0005                CUE =#0E            ; EINGABEZEICHEN FUER CURSOR UP
0039  0005                CUA =#0B            ; AUSGABEZEICHEN FUER CURSOR UP
0040  0005                CDE =#0D            ; EINGABEZEICHEN FUER CURSOR DOWN
0041  0005                CDA =#0A            ; AUSGABEZEICHEN FUER CURSOR DOWN
0042  0005                CLE =#0A            ; EINGABEZEICHEN FUER CURSOR LEFT
0043  0005                CLA =#0B            ; AUSGABEZEICHEN FUER CURSOR LEFT
0044  0005                CRE =#0B            ; EINGABEZEICHEN FUER CURSOR RIGHT
0045  0005                CRA =#09            ; AUSGABEZEICHEN FUER CURSOR RIGHT
0046  0005                FZE =#1A            ; EINGABEZEICHEN FUER FUEGE ZEICHEN
0047  0005                IOL =#09            ; EINGABEZEICHEN FUER INSERT ONE LI
0048  0005                C =#03              ; EINGABEZEICHEN FUER KILL LINE
0049  0005                XXX =#18            ; EINGABEZEICHEN FUER LISTE MENUE
0050  0005                BOT =#02            ; EINGABEZEICHEN GEHE ZUR LAST LINE
0051  0005                TA =#14             ; EINGABEZEICHEN GEHE ZUR OBERSTEN
0052  0005                CEL =#05            ; EINGABEZEICHEN CLEARE AB CURSOR T
0053  0005                LL2 =#0C            ; EINGABEZEICHEN LISTE NAECHSTE ZEI
0054  0005                LA2 =#01            ; EINGABEZEICHEN LISTE NAECHSTE ZEI
0055  0005                FFF =#06            ; FINDE FOLGE WEITERSUCHE MIT SPACE
0056  0005                WEX =#17            ; NICHT MEHR BELEGT
0057  0005                UXX =#15            ; EINGABEZEICHEN GEHE XX ZEILEN AUF
0058  0005                DXX =#04            ; EINGABEZEICHEN GEHE XX ZEILEN ABW
0059  0005                REN =#12            ; RE-ENTER EDITOR FUNKTION WIE "R"
0060  0005                QEX =#11            ; EINGABEZEICHEN FUER EXIT EDITOR
0061  0005                VVV =#16            ; EINGABEZEICHEN FUER TRENNE ZEILE
0062  0005                ;
0063  0005                *=$6400
0064  6400                ;
0065  6400                ; INITIALISIERUNG
0066  6400                ;
0067  6400                BEGIN
0068  6400                64 02                STZ CBYT
0069  6402                A9 03                LDA #CS           ; LADE CLEAR SCREEN
0070  6404                20 BC E9                JSR OUTALL

```

MICRO MAG

```

0071 6407 80 14      BRA IO1
0072 6409 A2 00     EDITOR LDX #00
0073 640E BD 17 64  EDOUT  LDA TABEDI,X
0074 640E 20 BC E9  JSR OUTALL
0075 6411 E8        INX
0076 6412 E0 06     CPX #IO1-TABEDI
0077 6414 D0 F5     BNE EDDUT
0078 6416 60        RTS
0079 6417 45 44 49  TABEDI .BYT 'EDITOR'
0080 641D 20 09 64  IO1    JSR EDITOR
0081 6420 A9 0D      LDA #0D
0082 6422 20 BC E9  JSR OUTALL
0083 6425 20 A3 E7  JSR #E7A3 ;OUTPUT FROM AIM ROUTINE
0084 642B AD 1C A4  LDA #A41C ;LADE ANFANGADRESSE
0085 642B 85 E3     STA TEXTA
0086 642D 85 DF     STA NOWLN
0087 642F AD 1D A4  LDA #A41C+1 ;LADE ANFANGADRESSE
0088 6432 85 E4     STA TEXTA+1
0089 6434 85 E0     STA NOWLN+1
0090 6436 20 3B E8  BEGIN2 JSR #E83B ;OUTPUT TWO SPACES AIM OUTINE
0091 6439 20 A7 E7  JSR #E7A7 ;OUTPUT TO AIM ROUTINE
0092 643C AD 1C A4  LDA #A41C ;LADE ENDADRESSE
0093 643F 85 E5     STA TEXTE ;ABSPEICHERN DES TEXTPUFFER ENDE
0094 6441 AD 1D A4  LDA #A41C+1 ;LADE ENDADRESSE
0095 6444 85 E6     STA TEXTE+1
0096 6446 A9 03     LDA #CS
0097 6448 20 BC E9  JSR OUTALL ;CLEAR SCREEN
0098 644B           ;
0099 644B           ;ENDE DER INITIALISIERUNG
0100 644B           ;
0101 644B A0 00     LDY #00
0102 644D A2 00     LDX #00
0103 644F 20 3C E9  INPUT  JSR INALL ;HOLE ZEICHEN
0104 6452 20 B2 6A  JSR TESTAD
0105 6455 C9 20     CMP #20 ;PRUEFE CONTROL FUNKTION
0106 6457 B0 03     BCS NOCTRL ;NORMALES ZEICHEN DANN SPRUNG
0107 6459 4C 97 64  JMP CTRL ;EINGABE WAR CONTROL FUNKTION
0108 645C 0F 02 18  NOCTRL BBR 0,CBYT,NOIN
0109 645F 48        PHA
0110 6460 B1 DF     LDA (NOWLN)Y
0111 6462 C9 0D     CMP #0D
0112 6464 D0 0B     BNE OKOD
0113 6466 68        PLA
0114 6467 C9 7F     CMP #7F
0115 6469 F0 05     BEQ OKOD1
0116 646B A7 02     SMB 2,CBYT
0117 646D 4C ED 65  JMP UPF1
0118 6470 48        OKOD1 PHA
0119 6471 20 69 6A  OKOD  JSR CRTEST
0120 6474 68        PLA
0121 6475 B0 DB     BCS INPUT
0122 6477 C9 7F     CMP #7F ;PRUEFE OB DEL
0123 6479 D0 10     BNE NODEL
0124 647B BF 02 0A  BBS 0,CBYT,DEL3 ;GEHE ZUR CURSOR DEL.ROUTINE
0125 647E C0 00     CPY #0 ;PRUEFE OB ZEILENANFANG ERREICHT W
0126 6480 F0 CD     BEQ INPUT

0127 6482 BB        DEY ;WENN NICHT ERREICHT DANN ERNIEDRI
0128 6483 20 BC E9  JSR OUTALL
0129 6486 80 C7     BRA INPUT
0130 6488 4C 85 67  DEL3  JMP DEL
0131 648B C0 4F     NODEL CPY #ZANZ ;PRUEFE OB CURSOR MAX ZEICHEN ZAHL
0132 648D F0 C0     BED INPUT
0133 648F 91 DF     STA (NOWLN),Y ;SPEICERE ZEICHEN AB
0134 6491 20 BC E9  JSR OUTALL
0135 6494 C8        INY
0136 6495 B0 BB     BRA INPUT
0137 6497           ;
0138 6497 C9 0D     CTRL  CMP #0D ;PRUEFE OB 'CR'
0139 6499 D0 20     BNE NO7 ;WENN NICHT SUCHE WEITER NACH CTRL
0140 649B BF 02 1D  BBS 0,CBYT,NO7 ;WENN PROG IM CTRLMODUS DANN > CTRL
0141 649E 20 4A 6A  JSR DECMLN ;PRUEFE ZULETZT EINGEGEBENES ZEICH

```

MICRO MAG

```

0142 64A1 B1 DF          LDA (NOWLN),Y ;HOLE ZULETZT EINGEGEBENES ZEICHEN
0143 64A3 20 43 6A      JSR INCNLN
0144 64A6 C9 OD          CMP #*OD ;'CR' WAR WENN JA GEHE ZU INPUT
0145 64A8 F0 OE          BEQ NO9
0146 64AA A9 OD          LDA #*OD
0147 64AC 91 DF          STA (NOWLN),Y ;SPEICHERE 'CR' AB
0148 64AE CB             INY
0149 64AF 20 BC E9       JSR OUTALL
0150 64B2 20 58 6A      JSR ADDY ;STELLE NOWLN AUF NAECHSTE ZEILE
0151 64B5 20 08 6B      JSR INXO ;ERHOEHE X REG. BZW LINE
0152 64B8 4C 4F 64      NO9 JMP INPUT
0153 64BB                ;
0154 64BB                ;CTRL VERZWEIGUNG
0155 64BB                ;
0156 64BB 8F 02 05      NO7 BBS 0,CBYT,N33
0157 64BE 20 FB 6A      JSR LASTNL
0158 64C1 87 02        SMB 0,CBYT
0159 64C3                ;
0160 64C3 DA           N33 PHX
0161 64C4 A2 FF        LDX #*FF
0162 64C6 EB           TCTRL INX
0163 64C7 E0 16        CPX #JTABLE-TABLE+1
0164 64C9 D0 04        BNE FINDCT
0165 64CB FA           PLX
0166 64CC 4C 4F 64      JMP INPUT
0167 64CF DD 45 6E      FINDCT CMP TABLE,X
0168 64D2 D0 F2        BNE TCTRL
0169 64D4 BA           TXA
0170 64D5 FA           PLX
0171 64D6 0A           ASL A
0172 64D7 18           CLC
0173 64DB 69 5A        ADC #<JTABLE
0174 64DA 85 E7        STA H1
0175 64DC A9 6E        LDA #>JTABLE
0176 64DE 69 00        ADE #0
0177 64E0 85 EB        STA H1+1
0178 64E2 B2 E7        LDA (H1)
0179 64E4 85 EB        STA HNOWLN
0180 64E6 E6 E7        INC H1
0181 64E8 D0 02        BNE TCTRL1
0182 64EA E6 EB        INC H1+1
0183 64EC B2 E7        TCTRL1 LDA (H1)
0184 64EE 85 EC        STA HNOWLN+1
0185 64F0 6C EB 00     JMP (HNOWLN)
0186 64F3                ;
0187 64F3                ;DIESES PROGRAMM GIBT DIE LETZTEN 10 ZEILEN AUS
0188 64F3                ;
0189 64F3 0F 02 37     CH BBR 0,CBYT,N16 ;PROG.DURCHFUEREN WENN IM CTRL MOD
0190 64F6 A5 E1        LDA LASTZ ;---
0191 64F8 85 DF        STA NOWLN ;---
0192 64FA A5 E2        LDA LASTZ+1 ;---
0193 64FC 85 E0        STA NOWLN+1 ;---
0194 64FE A9 18        LDA #LINE ;LADE DIE ZU HOEHERGEBENDE ANZAHL
0195 6500 20 14 6B     N18 JSR PTA ;PRUEFE TEXTPUFFER
0196 6503 B0 06        BCS N17
0197 6505 20 B7 6A     JSR UPNLN ;GEHE EINE ZEILE HOEHER
0198 6508 3A           DEC A
0199 6509 D0 F5        BNE N18
0200 650B A9 0E        N17 LDA #CHSCR
0201 650D 20 BC E9     JSR OUTALL
0202 6510 A2 00        LDX #00
0203 6512 A0 00        LDY #00
0204 6514 A9 18        LDA #LINE ;LADE WERT DER AUSZUGEBENDEN ANZAHL
0205 6516 20 21 6B     N21 JSR PLZ ;PRUEFE OB AKTIVES TEXTPUFFERENDE
0206 6519 B0 06        BCS N24
0207 651B 20 2E 6B     JSR CLLIST ;GEBE EINE ZEILE AUS
0208 651E 3A           DEC A
0209 651F D0 F5        BNE N21
0210 6521 C4 03        N24 CPY LASTY
0211 6523 F0 08        BEQ N16
0212 6525 B1 DF        LDA (NOWLN)Y ;:GEBE REST DER ZEILE AUS

```

MICRO MAG

```

0213 6527 20 BC E9      JSR OUTALL
0214 652A CB           INY
0215 652B B0 F4       BRA N24
0216 652D 07 02      N16  RMB 0,CBYT
0217 652F A9 04       LDA #CESSCR
0218 6531 20 BC E9      JSR OUTALL
0219 6534 4C 4F 64     JMP INPUT
0220 6537              ;
0221 6537              ;UP CURSOR LEFT
0222 6537              ;
0223 6537 C0 00       CL      CPY #00          ;PRUEFE OB CURSOR LINKS STEHT
0224 6539 F0 06       BEQ N35
0225 653B A9 0B       LDA #CLA          ;GEBE CURSOR LEFT AUS
0226 653D 20 BC E9      JSR OUTALL
0227 6540 8B           DEY
0228 6541 20 21 6B     N35  JSR PLZ
0229 6544 90 06       BCC CL2
0230 6546 C4 03       CPY LASTY
0231 6548 D0 02       BNE CL2
0232 654A 07 02       RMB 0,CBYT
0233 654C 4C 4F 64     CL2  JMP INPUT
0234 654F              ;
0235 654F              ;UP FUER CURSOR RECHTS
0236 654F              ;
0237 654F 20 21 6B     CR      JSR PLZ
0238 6552 90 09       BCC N34          ;PRUEFE NICHT Y REG WENN NICHT IN
0239 6554 C4 03       CPY LASTY
0240 6556 90 05       BCC N34          ;GEBE RECHTS AUS WENN IN AKTIVER Z
0241 655B 07 02       RMB 0,CBYT
0242 655A 4C 4F 64     JMP INPUT
0243 655D C0 4F      N34  CPY #ZANZ          ;PRUEFE OB CURSOR NACH RECHTS DARF
0244 655F B0 11       BCS N36
0245 6561 CB           INY
0246 6562 A9 09       LDA #CRA
0247 6564 20 BC E9      JSR OUTALL
0248 6567 20 21 6B     JSR PLZ
0249 656A 90 06       BCC N36
0250 656C C4 03       CPY LASTY
0251 656E 90 02       BCC N36
0252 6570 07 02       RMB 0,CBYT

0253 6572 4C 4F 64     N36  JMP INPUT
0254 6575              ;
0255 6575              ;GEHE MIT CURSOR EINE ZEILE HOEHER
0256 6575              ;
0257 6575 20 14 6B     CU      JSR PTA
0258 6578 B0 3C       BCS J01
0259 657A E0 00       CPX #00          ;PRUEFE OB CURSOR OBEN NOCH PLATZ
0260 657C D0 2D       BNE J02
0261 657E A9 15       LDA #IDLSCR
0262 6580 20 BC E9      JSR OUTALL          ;GEBE INSERT ONE LINE AUS
0263 6583 20 B7 6A     JSR UPNLN          ;GEHE MIT NOWLN EINE ZEILE HOEHER
0264 6586 A5 00       LDA Y1
0265 6588 4B          PHA              ;SICHERE INHALT VON Y1
0266 6589 B4 00       STY Y1
0267 658B A0 00       LDY #00
0268 658D 20 34 6B     JSR LIST
0269 6590 A9 0B       LDA #CUA
0270 6592 20 BC E9      JSR OUTALL
0271 6595 A2 00       LDX #00
0272 6597 20 B7 6A     JSR UPNLN
0273 659A C4 00      J03  CPY Y1          ;WO MUSS CURSOR HIN ?
0274 659C B0 0B       BCS J04
0275 659E CB           INY
0276 659F A9 09       LDA #CRA
0277 65A1 20 BC E9      JSR OUTALL
0278 65A4 B0 F4       BRA J03
0279 65A6 6B          J04  PLA
0280 65A7 B5 00       STA Y1
0281 65A9 B0 0B       BRA J01
0282 65AB 20 B7 6A     J02  JSR UPNLN
0283 65AE 20 0E 6B     JSR DEXO

```

MICRO MAG

```

0284 65B1 A9 0B          LDA #CUA
0285 65B3 20 BC E9      JSR OUTALL
0286 65B6 4C 4F 64      JO1  JMP INPUT
0287 65B9                ;
0288 65B9                ;FUEHERE CURSOR EINE ZEILE TIEFER GGF. LISTEN
0289 65B9                ;
0290 65B9 20 21 6B      CD   JSR PLZ           ;PRUEFE AKTIVES TEXTPUFFERENDE
0291 65BC B0 1E          BCS LIA           ;GEHE NICHT TIEFER
0292 65BE 84 01          STY Y2
0293 65C0 20 54 6B      JSR YR           ;FUEHRE Y ZUM ZEILENENDE
0294 65C3 20 58 6A      JSR ADDY         ;ERZEUGE NAECHSTE ZEILE
0295 65C6 A9 0D          LDA #*0D
0296 65C8 20 BC E9      JSR OUTALL
0297 65CB 20 08 6B      JSR INX0
0298 65CE 20 21 6B      JSR PLZ
0299 65D1 B0 09          BCS LIA
0300 65D3 20 5E 6B      JSR LIST2
0301 65D6 20 70 6B      JSR CORY         ;CORRIGIERT CURSORSTAND UND STACK
0302 65D9 4C 4F 64      JMP INPUT
0303 65DC C4 03          LIA  CPY LASTY
0304 65DE F0 0B          BEQ LIA1
0305 65E0 B1 DF          LDA (NDWLN)Y
0306 65E2 20 BC E9      JSR OUTALL
0307 65E5 CB            INY
0308 65E6 B0 F4          BRA LIA
0309 65E8 07 02          LIA1 RMB 0,CBYT
0310 65EA 4C 4F 64      JMP INPUT
0311 65ED                ;
0312 65ED 20 21 6B      UPF1 JSR PLZ
0313 65F0 90 03          BCC JB
0314 65F2 4C AD 66      J9   JMP J11
0315 65F5 20 87 6B      JB   JSR PRZZ
0316 65FB B0 F8          BCS J9
0317 65FA 20 69 6A      JSR CRTEST
0318 65FD 9F 02 05      BBS 1,CBYT,OK
0319 6600 90 03          BCC OK
0320 6602 4C A1 66      JMP J1
0321 6605 84 01          OK   STY Y2
0322 6607 4B            PHA           ;SICHERE EIGEBEBENES ZEICHEN
0323 6608 20 54 6B      JSR YR
0324 660B 84 E7          STY H1         ;MERKE ZEILENLAENGE
0325 660D A9 4F          LDA #ZANZ
0326 660F 3B            SEC
0327 6610 E5 E7          SBC H1
0328 6612 20 9C 6B      JSR FUEGE
0329 6615 A4 01          LDY Y2
0330 6617 6B            PLA
0331 6618 AF 02 03      BBS 2,CBYT,J2
0332 661B 20 3C E9      J4   JSR INALL
0333 661E 27 02          J2   RMB 2,CBYT
0334 6620 C9 1A          CMP #FZE
0335 6622 F0 56          BEQ J3
0336 6624 C9 0E          CMP #CUE
0337 6626 F0 46          BEQ J13
0338 6628 C9 08          CMP #CRE
0339 662A F0 42          BEQ J13
0340 662C C9 0D          CMP #CDE
0341 662E F0 3E          BEQ J13
0342 6630 C9 0A          CMP #CLE
0343 6632 F0 3A          BEQ J13
0344 6634 C9 0D          CMP #*D
0345 6636 F0 3B          BEQ J12
0346 6638 C9 20          CMP #*20
0347 663A 90 DF          BCC J4
0348 663C C9 7F          CMP #*7F       ;PRUEFE OB DELET
0349 663E F0 70          BEQ JDEL
0350 6640 C0 4E          CPY #ZANZ-1
0351 6642 F0 D7          BEQ J4
0352 6644 4B            PHA
0353 6645 84 E7          STY H1
0354 6647 B1 DF          J5   LDA (NDWLN)Y
0355 6649 CB            INY

```

MICRO MAG

```

0356 664A C9 0D          CMP  ##D
0357 664C D0 F9          BNE J5
0358 664E C0 4F          CPY #ZANZ
0359 6650 F0 C9          BEQ J4
0360 6652 8B             J7    DEY
0361 6653 B1 DF          LDA (NOWLN)Y
0362 6655 CB             INY
0363 6656 91 DF          STA (NOWLN)Y
0364 6658 8B             DEY
0365 6659 C4 E7          CPY H1
0366 665B D0 F5          BNE J7
0367 665D 68             PLA
0368 665E 91 DF          STA (NOWLN)Y
0369 6660 CB             INY
0370 6661 E6 01          INC Y2
0371 6663 20 BC E9       JSR OUTALL
0372 6666 20 5E 6B       JSR LIST2
0373 6669 20 70 6B       JSR CORY
0374 666C 80 AD          BRA J4
0375 666E D7 02         J13   SMB 5,CBYT
0376 6670 4B             PHA
0377 6671 80 07          BRA J3
0378 6673 C7 02         J12   SMB 4,CBYT

0379 6675 A9 0D          LDA ##D
0380 6677 20 BC E9       JSR OUTALL
0381 667A 5A             J3    PHY
0382 667B 20 54 6B       JSR YR           ;HOLE ZEILENLAENGE FUER DELET STRI
0383 667E 84 E7          STY H1
0384 6680 A9 4F          LDA #ZANZ
0385 6682 38             SEC
0386 6683 E5 E7          SBC H1
0387 6685 20 FB 6B       JSR DELSTR
0388 6688 7A             PLY
0389 6689 4F 02 15       BBR 4,CBYT,J1
0390 668C 47 02          RMB 4,CBYT
0391 668E 20 A3 6A       JSR DOWNLN
0392 6691 20 08 6B       JSR INXO
0393 6694 A0 00          LDY #0
0394 6696 20 21 6B       JSR PLZ
0395 6699 B0 12          BCS J11
0396 669B 20 5E 6B       JSR LIST2
0397 669E 20 4F 6C       JSR CURLEF
0398 66A1 DF 02 03       J1    BBS 5,CBYT,J14
0399 66A4 4C 4F 64       JMP INPUT
0400 66A7 68             J14   PLA
0401 66AB 57 02          RMB 5,CBYT
0402 66AA 4C C3 64       JMP N33
0403 66AD 4C 41 65       J11   JMP N35
0404 66B0 C0 00          JDEL  CPY #0
0405 66B2 D0 03          BNE J15
0406 66B4 4C 1B 66       JMP J4
0407 66B7 20 BC E9       J15   JSR OUTALL
0408 66BA 84 01          STY Y2
0409 66BC C6 01          DEC Y2
0410 66BE 8B             DEY
0411 66BF 8B             DEY
0412 66C0 CB             J10   INY
0413 66C1 CB             INY
0414 66C2 B1 DF          LDA (NOWLN)Y
0415 66C4 8B             DEY
0416 66C5 91 DF          STA (NOWLN)Y
0417 66C7 C9 0D          CMP  ##D
0418 66C9 D0 F5          BNE J10
0419 66CB A4 01          LDY Y2
0420 66CD 20 5E 6B       JSR LIST2
0421 66D0 20 70 6B       JSR CORY
0422 66D3 4C 1B 66       JMP J4
0423 66D6                ;
0424 66D6                ;FUEGE GANZE ZEILE EIN
0425 66D6                ;
0426 66D6                UPF2 JSR UUPF2
0427 66D9 20 DC 66       JMP INPUT

```

MICRO MAG

```

0428 66DC A0 00      UUPF2 LDY #0
0429 66DE A9 4F      LDA #ZANZ
0430 66E0 20 9C 6B   JSR FUEGE
0431 66E3 A9 15      LDA #IOLSCR
0432 66E5 20 BC E9   JSR OUTALL      ;GEBE INSERT ONE LINE AUS
0433 66E8 20 3C E9   U3 JSR INALL
0434 66EB C9 0D      CMP ##0D
0435 66ED F0 19      BEQ U2          ;WENN ZEICHEN EIN CR WAR DANN GEBE
0436 66EF C9 20      CMP ##20
0437 66F1 90 F5      BCC U3          ;WENN CONTROL-FUNKTION DANN INPUT
0438 66F3 C9 7F      CMP ##7F
0439 66F5 F0 39      BEQ UDEL
0440 66F7 91 DF      STA (NDWLN)Y
0441 66F9 20 BC E9   JSR OUTALL

0442 66FC C8        INY
0443 66FD C0 4E      CPY #ZANZ-1
0444 66FF D0 E7      BNE U3          ;WENN ZEICHENANZAHL ERREICHT DANN G
0445 6701 20 3C E9   U4 JSR INALL
0446 6704 C9 0D      CMP ##0D
0447 6706 D0 F9      BNE U4
0448 6708 C0 00      U2 CPY #0
0449 670A F0 35      BEQ ENDREN
0450 670C A9 0D      LDA ##D
0451 670E 91 DF      STA (NDWLN)Y
0452 6710 20 BC E9   JSR OUTALL
0453 6713 C8        INY
0454 6714 84 E7      STY H1
0455 6716 A9 4F      LDA #ZANZ
0456 6718 3B        SEC
0457 6719 E5 E7      SBC H1
0458 671B 20 FB 6B   JSR DELSTR
0459 671E A0 00      LDY #0
0460 6720 20 A3 6A   JSR DOWNLN
0461 6723 20 08 6B   JSR INXO
0462 6726 BF 02 06   BBS 3,CBYT,U1
0463 6729 20 5E 6B   JSR LIST2
0464 672C 20 4F 6C   JSR CURLEF
0465 672F 60        U1 RTS
0466 6730 C0 01      UDEL CPY #1
0467 6732 90 B4      BCC U3
0468 6734 BB        DEY
0469 6735 20 BC E9   JSR OUTALL
0470 6738 80 AE      BRA U3
0471 673A B7 02      RENTER SMB 3,CBYT
0472 673C 20 DC 66   JSR UUPF2
0473 673F 80 F9      BRA RENTER
0474 6741          ;
0475 6741 37 02      ENDREN RMB 3,CBYT
0476 6743 B4 E7      STY H1
0477 6745 A9 4F      LDA #ZANZ
0478 6747 3B        SEC
0479 6748 E5 E7      SBC H1
0480 674A 20 FB 6B   JSR DELSTR
0481 674D A9 04      LDA #CESSCR    ;CLEAR TO END OF SCREEN
0482 674F 20 BC E9   JSR OUTALL
0483 6752 B6 E7      STX H1
0484 6754 20 2E 6B   U7 JSR CLLIST
0485 6757 20 21 6B   JSR PLZ
0486 675A B0 26      BCS U6
0487 675C E0 1B      CPX #LINE
0488 675E D0 F4      BNE U7
0489 6760 26 5E 6B   JSR LIST2
0490 6763 B7 02      SMB 0,CBYT
0491 6765 E4 E7      UB CPX H1
0492 6767 F0 0B      BEQ U9
0493 6769 20 B7 6A   JSR UPNLN
0494 676C A9 0B      LDA #CUA
0495 676E 20 BC E9   JSR OUTALL
0496 6771 CA        DEX
0497 6772 B0 F1      BRA U8
0498 6774 7F 02 05   U9 BBR 7,CBYT,U10
0499 6777 20 70 6B   JSR CDOR

```

MICRO MAG

```

0500 677A 80 03          BRA U11
0501 677C 20 4F 6C     U10   JSR CURLEF
0502 677F 4C 4F 64     U11   JMP INPUT
0503 6782 4C 21 65     U6   JMP N24
0504 6785                ;
0505 6785 20 21 6B     DEL   JSR PLZ
0506 6788 80 20                BCS DEL1
0507 678A 84 01                STY Y2
0508 678C 20 54 6B     JSR YR
0509 678F C0 02                CFY #2           ;SPERRE DEL WENN ZEILE NUR NOCH EI
0510 6791 08                PHF
0511 6792 A4 01                LDY Y2
0512 6794 28                PLP
0513 6795 F0 13                BEQ DEL1
0514 6797 A9 01                LDA #1
0515 6799 20 FB 6B     JSR DELSTR
0516 679C 20 4F 6C     JSR CURLEF           ;FUEHRE CURSOR NACH LINKS
0517 679F 20 5E 6B     JSR LIST2           ;LISTE EINE ZEILE OHNE CR
0518 67A2 A9 02                LDA #CELSCR
0519 67A4 20 BC E9     JSR OUTALL
0520 67A7 20 70 6B     JSR CORY
0521 67AA 4C 4F 64     DEL1  JMP INPUT
0522 67AD                ;
0523 67AD                ;LOESCHE EINE ZEILE IM MEMO UND AUF SCREEN
0524 67AD                ;GEBE REST BIS SCREEN-ENDE AUS
0525 67AD                ;
0526 67AD 20 21 6B     UPF3  JSR PLZ
0527 67B0 90 06                BCC LALIOK
0528 67B2 20 4F 6C     JSR CURLEF
0529 67B5 4C DC 65     JMP LIA           ;CORIGIERE LASTLINE
0530 67B8 84 01     LALIOK STY Y2           ;SICHERE Y REG.
0531 67BA 20 54 6B     JSR YR           ;HOLE ZEILEN LAENGE
0532 67BD 98                TYA
0533 67BE A0 00                LDY #0
0534 67C0 20 FB 6B     JSR DELSTR
0535 67C3 A9 00                LDA #0
0536 67C5 4B                PHA
0537 67C6 A4 01                LDY Y2
0538 67C8 20 4F 6C     JSR CURLEF
0539 67CB A9 04                LDA #CESSCR     ;CLEAR TO END OF SCREEN
0540 67CD 20 BC E9     JSR OUTALL
0541 67D0 20 21 6B     LISTLN JSR PLZ
0542 67D3 B0 2F                BCS LALIN
0543 67D5 E0 18                CPFY #LINE
0544 67D7 F0 0B                BEQ LIOHCU
0545 67D9 20 2E 6B     JSR CLLIST
0546 67DC 6B                PLA
0547 67DD 1A                INC A
0548 67DE 4B                PHA
0549 67DF 80 EF                BRA LISTLN
0550 67E1 20 5E 6B     LIOHCU JSR LIST2
0551 67E4 20 4F 6C     JSR CURLEF
0552 67E7 20 70 6B     NOLIST JSR CORY
0553 67EA 6B     CUOCR  PLA
0554 67EB F0 0F                BEQ CUOK
0555 67ED 3A                DEC A
0556 67EE 4B                PHA
0557 67EF A9 0B                LDA #CUA
0558 67F1 20 BC E9     JSR OUTALL
0559 67F4 20 0E 6B     JSR DEX0
0560 67F7 20 87 6A     JSR UPNLN
0561 67FA 80 EE                BRA CUOCR
0562 67FC 20 21 6B     CUOK  JSR PLZ
0563 67FF B0 AC                BCS UPF3
0564 6801 4C 4F 64     JMP INPUT
0565 6804 C4 03     LALIN  CPY LASTY
0566 6806 F0 DF                BEQ NOLIST
0567 6808 B1 DF                LDA (NOWLN)Y
0568 680A 20 BC E9     JSR OUTALL
0569 680D CB                INY
0570 680E B0 F4                BRA LALIN
0571 6810                ;

```

MICRO MAG

```

0572 6810 A9 03      UPF4   LDA #CS
0573 6812 20 BC E9   JSR OUTALL
0574 6815 A9 7F      LDA #<TABA
0575 6817 85 EB      STA HNOWLN
0576 6819 A9 6C      LDA #>TABA
0577 681B 85 EC      STA HNOWLN+1
0578 681D B2 EB      TABA3  LDA (HNOWLN)
0579 681F F0 0B      BEQ TABA1
0580 6821 20 BC E9   JSR OUTALL
0581 6824 E6 EB      INC HNOWLN
0582 6826 D0 F3      BNE TABA3
0583 6828 E6 EC      INC HNOWLN+1
0584 682A 80 F1      BRA TABA3
0585 682C 4C 4F 64   TABA1  JMP INPUT
0586 682F
0587 682F A9 01      ;
      VTRLIN LDA #1
0588 6831 B4 01      STY Y2
0589 6833 20 9C 6B   JSR FUEGE
0590 6836 A9 0D      LDA #*D
0591 6838 91 DF      STA (NOWLN)Y
0592 683A 20 4F 6C   JSR CURLEF
0593 683D A9 04      LDA #CESSCR
0594 683F 20 BC E9   JSR OUTALL
0595 6842 E7 02      SMB 6,CBYT
0596 6844 F7 02      SMB 7,CBYT
0597 6846 B6 E7      STX H1
0598 6848 E0 1B      CPX #LINE
0599 684A D0 02      BNE NCDRX
0600 684C C6 E7      DEC H1
0601 684E 4C 6B 68   NCDRX  JMP CA1
0602 6851
0603 6851          ;
0604 6851          ;UP FUER GEBE AB TEXTA 20 ZEILEN AUS
0605 6851          ;
0606 6851          CA   LDA TEXTA
0607 6853 85 DF      STA NOWLN
0608 6855 A5 E4      LDA TEXTA+1
0609 6857 B5 E0      STA NOWLN+1
0610 6859 E7 02      SMB 6,CBYT
0611 685B 64 E7      STZ H1
0612 685D 20 21 68   CA3   JSR PLZ
0613 6860 80 7D      BCS LD3
0614 6862 A2 00      LDX #0
0615 6864 A0 00      LDY #0
0616 6866 A9 0E      LDA #CHSCR
0617 6868 20 BC E9   JSR OUTALL
0618 686B 20 21 68   CA1   JSR PLZ
0619 686E B0 23      BCS CA2
0620 6870 20 2E 68   JSR CLLIST
0621 6873 20 21 68   JSR PLZ
0622 6876 B0 1B      BCS CA2
0623 6878 E0 1B      CPX #LINE
0624 687A D0 EF      BNE CA1
0625 687C 20 5E 6B   JSR LIST2
0626 687F 20 4F 6C   JSR CURLEF
0627 6882 87 02      SMB 0,CBYT
0628 6884 6F 02 05   BBR 6,CBYT,CA4 ;FUERE CURSOR IN GEWUENSCHTE ZEILE
0629 6887 67 02      CA5   RMB 6,CBYT
0630 6889 4C 65 67   JMP UB
0631 688C A9 0C      CA4   LDA #LINE2
0632 688E B5 E7      STA H1
0633 6890 4C 65 67   JMP UB
0634 6893 EF 02 F1      CA2   BBS 6,CBYT,CA5
0635 6896 4C 21 65   JMP N24
0636 6899          ;
0637 6899          ;LU GEHE XX ZEILEN TIEFER UND LIST DANN 20 AUF
0638 6899          ;
0639 6899          LU   LDA #CLSCR
0640 689B 20 BC E9   JSR OUTALL
0641 689E 20 FD E3   JSR RBYTE
0642 68A1 20 5E 6C   JSR DEZ
0643 68A4 4B          LU2A  PHA
0644 68A5 A9 0E      LDA #CHSCR ;ZWEITER INSPRUNG MIT ZEILENANZAH

```

MICRO MAG

```

0644 68A7 20 BC E9      JSR OUTALL
0645 68AA 68           PLA
0646 68AB F0 08      BEQ LU4
0647 68AD 20 14 6B   LU1  JSR PTA
0648 68B0 80 09      BCS LU3
0649 68B2 20 B7 6A   JSR UPNLN
0650 68B5 3A           DEC A
0651 68B6 D0 F5      BNE LU1
0652 68BB 4C 5D 68   LU4  JMP CA3
0653 68BB 4C 51 68   LU3  JMP CA
0654 68BE 8A           LU2  TXA
0655 68BF 18           CLC
0656 68C0 69 18      ADC #LINE
0657 68C2 80 E0      BRA LU2A
0658 68C4             ;
0659 68C4             ;LD GEHE XX ZEILEN TIEFER UND LIST DANN 20 AUF
0660 68C4             ;
0661 68C4 A9 01      LD    LDA #CLSCR
0662 68C6 20 BC E9   JSR OUTALL
0663 68C9 20 FD E3   JSR RBYTE           ;HOLE 2 ASCII ZAHLEN
0664 68CC 20 5E 6C   JSR DEZ
0665 68CF F0 08      LD2A BEQ LD4
0666 68D1 20 21 6B   LD1  JSR PLZ
0667 68D4 80 09      BCS LD3
0668 68D6 20 A3 6A   JSR DOWNLN
0669 68D9 3A           DEC A
0670 68DA D0 F5      BNE LD1
0671 68DC 4C 5D 68   LD4  JMP CA3
0672 68DF 4C F3 64   LD3  JMP CH
0673 68E2 86 E7      LD2  STX H1
0674 68E4 38           SEC
0675 68E5 A9 18      LDA #LINE
0676 68E7 E5 E7      SBC H1
0677 68E9 80 E4      BRA LD2A
0678 68EB             ;
0679 68EB             ;LEFT FUEHRE CURSOR NACH LINKS
0680 68EB 20 4F 6C   LEFT JSR CURLEF
0681 68EE 4C 4F 64   JMP INPUT
0682 68F1             ;
0683 68F1             ;FF FINDE FOLGE WEITER MIT SPACE OK MIT RETURN
0684 68F1             ;
0685 68F1 A9 01      FF   LDA #CLSCR
0686 68F3 20 BC E9   JSR OUTALL
0687 68F6 A9 2E      LDA #'
0688 68F8 20 BC E9   JSR OUTALL
0689 68FB A9 46      LDA #'F
0690 68FD 20 BC E9   JSR OUTALL
0691 6900 A9 20      LDA #'
0692 6902 20 BC E9   JSR OUTALL
0693 6905 A0 00      LDY #00
0694 6907 20 3C E9   FF2  JSR INALL
0695 690A C9 0D      CMP #*D
0696 690C F0 0F      BEQ FF1
0697 690E C9 7F      CMP #*7F
0698 6910 F0 2F      BEQ DELFF
0699 6912 20 BC E9   JSR OUTALL
0700 6915 99 E7 00   STA STRING,Y
0701 6918 C8           INV
0702 6919 C0 14      CPY #20
0703 691B D0 EA      BNE FF2
0704 691D 84 04      FF1  STY STRLEN
0705 691F A2 00      FF3  LDX #0
0706 6921 A0 00      LDY #0
0707 6923 B1 DF      FNEXT LDA (NOWLN),Y
0708 6925 D5 E7      CMP STRING,X
0709 6927 F0 22      BEQ FOUNDB
0710 6929 C8           INV
0711 692A C9 0D      CMP #*D
0712 692C D0 F5      BNE FNEXT
0713 692E 20 58 6A   JSR ADDY
0714 6931 20 21 6B   JSR PLZ
0715 6934 90 ED      BCC FNEXT

```

MICRO MAG

0717	6936	A5 E3	NOTFD1	LDA TEXTA
0718	6938	85 DF		STA NOWLN
0719	693A	A5 E4		LDA TEXTA+1
0720	693C	85 E0		STA NOWLN+1
0721	693E	4C 10 6B		JMP UPF4
0722	6941	C0 00	DELFF	CPY #0
0723	6943	F0 C2		BEQ FF2
0724	6945	88		DEY
0725	6946	20 BC E9		JSR OUTALL
0726	6949	80 BC		BRA FF2
0727	694B		:	
0728	694B	5A	FOUNDB	PHY
0729	694C	E8	FNCHR	INX
0730	694D	E4 04		CPX STRLEN
0731	694F	F0 0D		BEQ FOUNDS
0732	6951	CB		INX
0733	6952	B1 DF		LDA (NOWLN)Y
0734	6954	D5 E7		CMP STRING,X
0735	6956	F0 F4		BEQ FNCHR
0736	6958	A2 00		LDX #0
0737	695A	7A		PLY
0738	695B	CB		INX
0739	695C	80 C3		BRA FNEXT
0740	695E	84 00	FOUNDS	STY Y1
0741	6960	7A		PLY
0742	6961	A2 0C		LDX #LINE2
0743	6963	A0 00		LDY #0
0744	6965	A9 0E		LDA #CHSCR
0745	6967	20 BC E9		JSR OUTALL
0746	696A	20 14 6B	FFLIS4	JSR PTA
0747	696D	80 06		BCS FFLIS5
0748	696F	20 B7 6A		JSR UPNLN
0749	6972	CA		DEX
0750	6973	D0 F5		BNE FFLIS4
0751	6975	86 01	FFLIS5	STX Y2
0752	6977	38		SEC
0753	6978	A9 0C		LDA #LINE2
0754	697A	E5 01		SBC Y2
0755	697C	85 01		STA Y2
0756	697E	A2 00		LDX #0
0757	6980	20 21 6B	FFLIS2	JSR PLZ
0758	6983	80 0C		BCS FFLIS3
0759	6985	20 2E 6B		JSR CLLIST
0760	6988	E0 18		CPX #LINE
0761	698A	D0 F4		BNE FFLIS2
0762	698C	20 5E 6B		JSR LIST2
0763	698F	80 34		BRA FFCU
0764	6991	C4 03	FFLIS3	CPY LASTY
0765	6993	F0 16		BEQ FFCU1
0766	6995	B1 DF		LDA (NOWLN)Y
0767	6997	20 BC E9		JSR OUTALL
0768	699A	CB		INX
0769	699B	80 F4		BRA FFLIS3
0770	699D	20 A3 6A	FFLIS1	JSR DOWNLN
0771	69A0	20 21 6B		JSR PLZ
0772	69A3	90 03		BCC FF4
0773	69A5	4C 36 69		JMP NOTFD1
0774	69AB	4C 1F 69	FF4	JMP FF3
0775	69AB	C0 00	FFCU1	CPY #0
0776	69AD	F0 11		BEQ FFCU2
0777	69AF	A9 0A		LDA #CDA
0778	69B1	20 BC E9		JSR OUTALL
0779	69B4	A9 04		LDA #CESSCR
0780	69B6	20 BC E9		JSR OUTALL
0781	69B9	A9 08		LDA #CUA
0782	69BB	20 BC E9		JSR OUTALL
0783	69BE	80 03		BRA FFCU
0784	69C0	A9 04	FFCU2	LDA #CESSCR
0785	69C2	20 BC E9		JSR OUTALL
0786	69C5	20 B7 6A	FFCU	JSR UPNLN
0787	69CB	A9 08		LDA #CUA
0788	69CA	20 BC E9		JSR OUTALL

MICRO MAG

```

0789 69CD 20 0E 6B      JSR DEXO
0790 69D0 E4 01        CFX Y2
0791 69D2 D0 F1        BNE FFCU
0792 69D4 A5 00        LDA Y1
0793 69D6 85 01        STA Y2
0794 69DB 20 70 6B      JSR CORY
0795 69DB 20 3C E9      JSR INALL
0796 69DE C9 0D        CMP #5D
0797 69E0 F0 5E        BEQ R1
0798 69E2 80 B9        BRA FFLIS1
0799 69E4
0800 69E4 A9 01          ; START2 LDA #1
0801 69E6 85 02          STA CBYT
0802 69EB A0 00          LDY #0
0803 69EA 84 03          STY LASTY
0804 69EC 4C 51 6B      JMP CA
0805 69EF
0806 69EF A9 03          ; UEXIT LDA #C5
0807 69F1 20 BC E9      JSR OUTALL
0808 69F4 A5 E1          LDA LASTZ
0809 69F6 A6 E2          LDX LASTZ+1
0810 69F8 85 DF          STA NOWLN
0811 69FA 86 E0          STX NOWLN+1
0812 69FC A4 03          LDY LASTY
0813 69FE F0 10          BEQ EX1
0814 6A00 A9 0D          LDA #5D
0815 6A02 91 DF          STA (NOWLN),Y
0816 6A04 C8             INY
0817 6A05 20 5B 6A      JSR ADDY
0818 6A08 A5 DF          LDA NOWLN
0819 6A0A 85 E1          STA LASTZ
0820 6A0C A5 E0          LDA NOWLN+1
0821 6A0E 85 E2          STA LASTZ+1
0822 6A10 A9 00          EX1 LDA #0
0823 6A12 91 DF          STA (NOWLN),Y
0824 6A14 60             RTS
0825 6A15
0826 6A15 20 EF 69      ; TEXIT JSR UEXIT
0827 6A18 A5 E3          LDA TEXTA
0828 6A1A 85 DF          STA NOWLN
0829 6A1C A5 E4          LDA TEXTA+1
0830 6A1E 85 E0          STA NOWLN+1
0831 6A20 4C A1 E1      JMP MONIT
0832 6A23
0833 6A23 20 21 6B      ; CLEARE JSR PLZ          ; LOESCHT ALLES NACH CURSOR
0834 6A26 B0 18          BCS R1
0835 6A28 C0 00          CFX #0
0836 6A2A F0 14          BEQ R1
0837 6A2C 84 E7          STY H1
0838 6A2E 20 54 6B      JSR YR
0839 6A31 98            TYA
0840 6A32 38            SEC
0841 6A33 E5 E7          SBC H1
0842 6A35 A4 E7          LDY H1
0843 6A37 3A            DEC A
0844 6A38 20 FB 6B      JSR DELSTR
0845 6A3B A9 02          LDA #CELSCR          ; CLEAR TO END OF LINE
0846 6A3D 20 BC E9      JSR OUTALL
0847 6A40 4C 4F 64      R1 JMP INPUT
0848 6A43
0849 6A43                ; UNTERPROGRAMME
0850 6A43
0851 6A43                ; ERHOEHE NOWLN
0852 6A43
0853 6A43 E6 DF          ; INCNLN INC NOWLN
0854 6A45 D0 02          BNE U01
0855 6A47 E6 E0          INC NOWLN+1
0856 6A49 60            U01 RTS
0857 6A4A
0858 6A4A                ; ERNIEDRIGE NOWLN
0859 6A4A
0860 6A4A 4B            ; DECNLN PHA

```

MICRO MAG

```

0861 6A4B A5 DF      LDA NOWLN
0862 6A4D 3A         DEC A
0863 6A4E 85 DF      STA NOWLN
0864 6A50 C9 FF      CMP #*FF
0865 6A52 D0 02      BNE NO2
0866 6A54 C6 E0      DEC NOWLN+1
0867 6A56 6B         NO2  PLA
0868 6A57 60         RTS
0869 6A58             ;
0870 6A58             ;ADDIERE NOWLN UND Y REG ERG IN NOWLN Y = 00
0871 6A58             ;
0872 6A58 4B         ADDY  PHA
0873 6A59 1B         CLC
0874 6A5A 9B         TYA
0875 6A5B 65 DF      ADC NOWLN
0876 6A5D 85 DF      STA NOWLN
0877 6A5F A5 E0      LDA NOWLN+1
0878 6A61 69 00      ADC #0
0879 6A63 85 E0      STA NOWLN+1
0880 6A65 A0 00      LDY #0
0881 6A67 6B         PLA
0882 6A68 60         RTS
0883 6A69             ;
0884 6A69             ;PRUEFE CURSD UNTER AKTIVEM ZEICHEN STEHT ERGEBNIS IN C
0885 6A69             ;
0886 6A69 4B         CRTEST PHA
0887 6A6A DA         PHX
0888 6A6B 5A         PHY
0889 6A6C AD 00      LDY #0
0890 6A6E A9 0D      LDA #*D
0891 6A70 CB         NOTOD INY
0892 6A71 D1 DF      CMP (NOWLN),Y
0893 6A73 D0 FB      BNE NOTOD
0894 6A75 6B         PLA
0895 6A76 4B         PHA
0896 6A77 B4 00      STY Y1
0897 6A79 C5 00      CMP Y1
0898 6A7B F0 04      BEQ SETV
0899 6A7D 17 02      RMB 1,CBYT
0900 6A7F B0 02      BRA NOSETV
0901 6A81 97 02      SETV SMB 1,CBYT
0902 6A83 7A         NOSETV PLY
0903 6A84 FA         PLX
0904 6A85 6B         PLA
0905 6A86 60         RTS
0906 6A87             ;
0907 6A87             ;GEHE MIT NOWLN EINE ZEILE HOEHER
0908 6A87             ;
0909 6A87 4B         UPNLN  PHA
0910 6A88 20 14 6B    JSR PTA
0911 6A8B B0 14      BCS N23
0912 6A8D 20 4A 6A    JSR DECNLN
0913 6A90 20 4A 6A    NO1  JSR DECNLN
0914 6A93 20 14 6B    JSR PTA
0915 6A96 B0 09      BCS N23
0916 6A98 A9 0D      LDA #*D
0917 6A9A D2 DF      CMP (NOWLN)
0918 6A9C D0 F2      BNE NO1
0919 6A9E 20 43 6A    JSR INCNLN
0920 6AA1 6B         N23  PLA
0921 6AA2 60         RTS
0922 6AA3             ;
0923 6AA3             ;GEHE MIT NOWLN EINE ZEILE TIEFER
0924 6AA3             ;
0925 6AA3 4B         DOWNLN PHA
0926 6AA4 A9 0D      LDA #*D
0927 6AA6 20 43 6A    NO3  JSR INCNLN
0928 6AA9 D2 DF      CMP (NOWLN)
0929 6AAB D0 F9      BNE NO3
0930 6AAD 20 43 6A    JSR INCNLN
0931 6AB0 6B         PLA
0932 6AB1 60         RTS

```

MICRO MAG

```

0934 6AB2          ;DIESES PROGRAMM TESTEE OB TEXTPUFFER VOLL IST UND BRING
0935 6AB2          ;
0936 6AB2 4B      TESTAD PHA
0937 6AB3 A5 00   LDA Y1
0938 6AB5 4B      PHA
0939 6AB6 18      CLC
0940 6AB7 A5 DF   LDA NOWLN
0941 6AB9 B4 00   STY Y1
0942 6ABB 65 00   ADC Y1
0943 6ABD 08      PHP
0944 6ABE C5 E3   CMP TEXTE
0945 6AC0 90 13   BCC N04
0946 6AC2 A5 E0   LDA NOWLN+1
0947 6AC4 2B      PLP
0948 6AC5 69 00   ADC #0
0949 6AC7 C5 E6   CMP TEXTE+1
0950 6AC9 90 0B   BCC N05
0951 6ACB 6B      PLA
0952 6ACC 6B      PLA
0953 6ACD 6B      PLA
0954 6ACE 6B      PLA
0955 6ACF 20 09 64 JSR EDITOR
0956 6AD2 4C 36 64 JMP BEGIN2
0957 6AD5 2B      N04  PLP
0958 6AD6 6B      N05  PLA
0959 6AD7 85 00   STA Y1
0960 6AD9 6B      PLA
0961 6ADA 60      RTS
0962 6ADB          ;
0963 6ADB          ;TESTE OB TEXTPUFFER VOLL IST ABER NUR FUER UPF FUNKTION
0964 6ADB          ;
0965 6ADB 4B      TESTLA PHA
0966 6ADC 1B      CLC
0967 6ADD A5 E1   LDA LASTZ
0968 6ADF 65 03   ADC LASTY
0969 6AE1 69 4F   ADC #ZANZ
0970 6AE3 0B      PHP
0971 6AE4 C5 E5   CMP TEXTE
0972 6AE6 90 10   BCC NLO4
0973 6AEB A5 E2   LDA LASTZ+1
0974 6AEA 2B      PLP
0975 6AEB 69 00   ADC #0
0976 6AED C5 E6   CMP TEXTE+1
0977 6AEF 90 0B   BCC NLO5
0978 6AF1 6B      PLA
0979 6AF2 6B      PLA
0980 6AF3 6B      PLA
0981 6AF4 6B      PLA
0982 6AF5 4C 15 6A JMP TEXTIT
0983 6AF8 2B      NLO4  PLP
0984 6AF9 6B      NLO5  PLA
0985 6AFA 60      RTS
0986 6AFB          ;
0987 6AFB          ;SICHERE WERTE DER ZULETZT AKTIVEN ZEILE
0988 6AFB          ;
0989 6AFB 4B      LASTNL PHA
0990 6AFC A5 DF   LDA NOWLN
0991 6AFE 85 E1   STA LASTZ
0992 6B00 A5 E0   LDA NOWLN+1
0993 6B02 85 E2   STA LASTZ+1
0994 6B04 84 03   STY LASTY
0995 6B06 6B      PLA
0996 6B07 60      RTS
0997 6B08          ;
0998 6B08          ;ERHOEHE X REG.
0999 6B08          ;
1000 6B0B E0 1B   INX0  CPX #LINE
1001 6B0A F0 01   BEQ N10
1002 6B0C EB      INX
1003 6B0D 60      N10  RTS
1004 6B0E          ;

```

MICRO MAG

```

1005 6B0E                ;ERNIEDRIGE X REG.
1006 6B0E                ;
1007 6B0E  E0 00        DEX0   CPX #0
1008 6B10  F0 01        BE0 N11

1009 6B12  CA                DEX
1010 6B13  60                N11   RTS
1011 6B14                ;
1012 6B14                ;PRUEFE OB TEXTANFANG ERREICHT WURDE ERG. ERREICHT C=1
1013 6B14                ;
1014 6B14  4B                PTA   PHA
1015 6B15  A5 E4            LDA  TEXTA+1
1016 6B17  C5 E0            CMP  NOWLN+1
1017 6B19  90 04            BCC  N12
1018 6B1B  A5 E3            LDA  TEXTA
1019 6B1D  C5 DF            CMP  NOWLN
1020 6B1F  6B                N12   PLA
1021 6B20  60                RTS
1022 6B21                ;
1023 6B21                ;PRUEFE OB TEXTENDE ERREICHT WURDE WENN ERREICHT C=1
1024 6B21                ;
1025 6B21  4B                PLZ   PHA
1026 6B22  A5 E0            LDA  NOWLN+1
1027 6B24  C5 E2            CMP  LASTZ+1
1028 6B26  90 04            BCC  N14
1029 6B2B  A5 DF            LDA  NOWLN
1030 6B2A  C5 E1            CMP  LASTZ
1031 6B2C  6B                N14   PLA
1032 6B2D  60                RTS
1033 6B2E                ;
1034 6B2E                ;FUERE CURSOR GANZ NACH LINKS UND GEBE EINE ZEILE AUS +
1035 6B2E                ;
1036 6B2E  4B                CLLIST PHA
1037 6B2F  20 4F 6C        JSR  CURLEF
1038 6B32  80 01            BRA  N19
1039 6B34  4B                LIST  PHA
1040 6B35  B1 DF            N19  LDA  (NOWLN)Y
1041 6B37  C9 0D            CMP  ##D
1042 6B39  F0 06            BEQ  N20
1043 6B3B  20 BC E9        JSR  OUTALL
1044 6B3E  C8                INY
1045 6B3F  80 F4            BRA  N19
1046 6B41  4B                N20  PHA
1047 6B42  A9 02            LDA  #CELSCR
1048 6B44  20 BC E9        JSR  OUTALL
1049 6B47  6B                PLA
1050 6B4B  20 BC E9        JSR  OUTALL
1051 6B4B  C8                INY
1052 6B4C  20 5B 6A        JSR  ADDY
1053 6B4F  20 0B 6B        JSR  INX0
1054 6B52  6B                PLA
1055 6B53  60                RTS
1056 6B54                ;
1057 6B54                ;FUEHRE NUR Y ZUM ZEILENENDE IM SPEICHER
1058 6B54                ;
1059 6B54  A0 00            YR   LDY #0
1060 6B56  B1 DF            YR1  LDA  (NOWLN)Y
1061 6B5B  C8                INY
1062 6B59  C9 0D            CMP  ##D
1063 6B5B  D0 F9            BNE  YR1
1064 6B5D  60                RTS
1065 6B5E                ;
1066 6B5E                ;LISTE EINE ZEILE OHNE CR
1067 6B5E                ;
1068 6B5E  B1 DF            LIST2 LDA  (NOWLN)Y
1069 6B60  C9 0D            CMP  ##D
1070 6B62  F0 06            BEQ  READY
1071 6B64  20 BC E9        JSR  OUTALL
1072 6B67  C8                INY
1073 6B6B  80 F4            BRA  LIST2
1074 6B6A  A9 02            READY LDA  #CELSCR
1075 6B6C  20 BC E9        JSR  OUTALL
1076 6B6F  60                RTS

```

MICRO MAG

```

1077 6B70          ;
1078 6B70          ;CORRIGIERT Y AUF SCREEN VERWENDET Y2
1079 6B7C          ;
1080 6B70 C4 01   CORY   CPY Y2
1081 6B72 F0 12   BEQ   CORY2
1082 6B74 90 08   BCC   CORY1
1083 6B76 8B      DEY
1084 6B77 A9 0B   LDA   #CLA
1085 6B79 20 BC E9 JSR   OUTALL
1086 6B7C 80 F2   BRA   CORY
1087 6B7E C8      CORY1  INY
1088 6B7F A9 09   LDA   #CRA
1089 6B81 20 BC E9 JSR   OUTALL
1090 6B84 80 EA   BRA   CORY
1091 6B86 60      CORY2  RTS
1092 6B87          ;
1093 6B87          ;PRUEFE ZEICHENANZAHL IN AKTUELLER ZEILE
1094 6B87          ;ERGEBNIS IN CARRY
1095 6B87          ;
1096 6B87 20 21 6B PRZZ   JSR   PLZ           ;PRUEFE OB IN LETZER ZEILE
1097 6B8A 80 0F   BCS   PRZZ1
1098 6B8C 5A      PHY
1099 6B8D 4B      PHA
1100 6B8E A0 00   LDY   #0
1101 6B90 B1 DF   PRZZ2  LDA   (NOWLN),Y
1102 6B92 C8      INY
1103 6B93 C9 0D   CMP   #*D           ;PRUEFE OB ZEILEN ENDE ERREICHT
1104 6B95 D0 F9   BNE   PRZZ2
1105 6B97 C0 4F   CPY   #ZANZ        ;VERGLEICHE Y REG. MIT GEN. ZANZ
1106 6B99 6B      PLA
1107 6B9A 7A      PLY
1108 6B9B 60      PRZZ1  RTS
1109 6B9C          ;
1110 6B9C          ;DIESES PROGRAMM ERWEITERT MEMORY UM AKKU-BYT-ZAHL
1111 6B9C 20 DB 6A FUEGE  JSR   TESTLA
1112 6B9F 4B      PHA
1113 6BA0 1B      CLC
1114 6BA1 9B      TYA
1115 6BA2 65 DF   ADC   NOWLN        ;BERECHNE LETZTES ZU UBERTRAGENDES
1116 6BA4 85 EB   STA   HNOWLN      ;ERGEBNIS IN HNDWLN
1117 6BA6 A9 00   LDA   #0
1118 6BA8 65 E0   ADC   NOWLN+1
1119 6BAA 85 EC   STA   HNCWLN+1
1120 6BAC          ;
1121 6BAC 1B      CLC
1122 6BAD A5 03   LDA   LASTY
1123 6BAF 65 E1   ADC   LASTZ        ;BERECHNE ERSTES ZU UBERTR. ZEICHE
1124 6BB1 85 E9   STA   HLAST
1125 6BB3 A9 00   LDA   #0
1126 6BB5 65 E2   ADC   LASTZ+1
1127 6BB7 85 EA   STA   HLAST+1
1128 6BB9          ;
1129 6BB9 6B      PLA           ;HOLE TRANSFERWEITE
1130 6BBA 4B      PHA
1131 6BBB 1B      CLC
1132 6BBC 65 E9   ADC   HLAST
1133 6BBE 85 ED   STA   TRANSZ      ;TRANSFERZIELADRESSE
1134 6BC0 A5 EA   LDA   HLAST+1
1135 6BC2 69 00   ADC   #0
1136 6BC4 85 EE   STA   TRANSZ+1
1137 6BC6          ;
1138 6BC6 6B      PLA           ;HOLE TRANSFERWEITE UND BERECHNE L
1139 6BC7 1B      CLC
1140 6BC8 65 E1   ADC   LASTZ
1141 6BCA 85 E1   STA   LASTZ
1142 6BCC A5 E2   LDA   LASTZ+1
1143 6BCE 69 00   ADC   #0
1144 6BD0 85 E2   STA   LASTZ+1
1145 6BD2          ;
1146 6BD2 B2 E9   TR4   LDA   (HLAST)
1147 6BD4 92 ED   STA   (TRANSZ)
1148 6BD6 A5 EA   LDA   HLAST+1

```

MICRO MAG

```
1149 6BD8 C5 EC      CMP HNDWLN+1
1150 6BDA D0 08      BNE TR3
1151 6BDC A5 E9      LDA HLAST
1152 6BDE C5 EB      CMP HNDWLN
1153 6BE0 D0 02      BNE TR3
1154 6BE2 80 16      BRA TROK
1155 6BE4 C6 E9      TR3 DEC HLAST
1156 6BE6 A5 E9      LDA HLAST
1157 6BEB C9 FF      CMP #FF
1158 6BEA D0 02      BNE TR1
1159 6BEC C6 EA      DEC HLAST+1
1160 6BEE C6 ED      TR1 DEC TRANSZ
1161 6BF0 A5 ED      LDA TRANSZ
1162 6BF2 C9 FF      CMP #FF
1163 6BF4 D0 DC      BNE TR4
1164 6BF6 C6 EE      DEC TRANSZ+1
1165 6BFB 80 DB      BRA TR4
1166 6BFA 60          TRDK RTS
1167 6BFB             ;
1168 6BFB             ;DIESES PROGR. LOESCHT AB NOWLN+Y BIS NOWLN+Y+AKKU
1169 6BFB             ;
1170 6BFB 48          DELSTR PHA
1171 6BFC 18          CLC
1172 6BFD 98          TYA
1173 6BFE 65 DF      ADC NOWLN
1174 6C00 85 ED      STA TRANSZ
1175 6C02 A9 00      LDA #0
1176 6C04 65 E0      ADC NOWLN+1
1177 6C06 85 EE      STA TRANSZ+1
1178 6C08             ;
1179 6C08 18          CLC
1180 6C09 68          PLA
1181 6C0A 65 ED      ADC TRANSZ
1182 6C0C 85 EB      STA HNDWLN
1183 6C0E A9 00      LDA #0
1184 6C10 65 EE      ADC TRANSZ+1
1185 6C12 85 EC      STA HNDWLN+1
1186 6C14             ;
1187 6C14 18          CLC
1188 6C15 A5 E1      LDA LASTZ
1189 6C17 65 03      ADC LASTY
1190 6C19 85 E9      STA HLAST
1191 6C1B A5 E2      LDA LASTZ+1
1192 6C1D 69 00      ADC #0
1193 6C1F 85 EA      STA HLAST+1
1194 6C21             ;
1195 6C21 B2 EB      TRD4 LDA (HNDWLN)
1196 6C23 92 ED      STA (TRANSZ)
1197 6C25 A5 EC      LDA HNDWLN+1
1198 6C27 C5 EA      CMP HLAST+1
1199 6C29 D0 08      BNE TRD3
1200 6C2B A5 EB      LDA HNDWLN
1201 6C2D C5 E9      CMP HLAST
1202 6C2F D0 02      BNE TRD3
1203 6C31 80 0E      BRA TRDK
1204 6C33 E6 EB      TRD3 INC HNDWLN
1205 6C35 D0 02      BNE TRD1
1206 6C37 E6 EC      INC HNDWLN+1
1207 6C39 E6 ED      TRD1 INC TRANSZ
1208 6C3B D0 E4      BNE TRD4
1209 6C3D E6 EE      INC TRANSZ+1
1210 6C3F 80 E0      BRA TRD4
1211 6C41 A5 ED      TRDK LDA TRANSZ
1212 6C43 38          SEC
1213 6C44 E5 03      SBC LASTY
1214 6C46 85 E1      STA LASTZ
1215 6C48 A5 EE      LDA TRANSZ+1
1216 6C4A E9 00      SBC #0
1217 6C4C 85 E2      STA LASTZ+1
1218 6C4E 60          RTS
1219 6C4F             ;
```

MICRO MAG

```

1220 6C4F          ;DIESES PROGRAMM FUEHRT CURSOR NACH LINKS
1221 6C4F          ;
1222 6C4F 4B      CURLEF PHA
1223 6C50 C0 00   CF1   CPY #0
1224 6C52 F0 0B   BEQ CF2
1225 6C54 8B      DEY
1226 6C55 A9 0B   LDA #CLA
1227 6C57 20 BC E9 JSR OUTALL
1228 6C5A 80 F4   BRA CF1
1229 6C5C 68      CF2   PLA
1230 6C5D 60      RTS
1231 6C5E          ;
1232 6C5E          ;HEX - DEC. UMRECHNUNG
1233 6C5E          ;
1234 6C5E A2 00   DEZ   LDY #0
1235 6C60 86 01   STX Y2
1236 6C62 4B      PHA
1237 6C63 29 F0   AND #*F0
1238 6C65 4A      LSR A
1239 6C66 4A      LSR A
1240 6C67 4A      LSR A
1241 6C68 4A      LSR A
1242 6C69 85 00   STA Y1
1243 6C6B F0 0B   BEQ DEZ1
1244 6C6D A9 00   LDA #0
1245 6C6F 1B      DEZ2   CLC
1246 6C70 69 0A   ADD #10
1247 6C72 C6 00   DEC Y1
1248 6C74 D0 F9   BNE DEZ2
1249 6C76 85 01   STA Y2
1250 6C78 68      DEZ1   PLA
1251 6C79 29 0F   AND #*F
1252 6C7B 1B      CLC
1253 6C7C 65 01   ADD Y2
1254 6C7E 60      RTS
1255 6C7F 41 20 4C TABA  .BYT 'A LISTE AUFWAERTS 20 ZEILEN',*D
1256 6C9B 42 20 41  .BYT 'B AUSGABE DER LETZTEN ZEILEN',*D
1257 6CB8 43 20 43  .BYT 'C CLEAR LINE',*D
1258 6CC5 44 20 47  .BYT 'D GEHE XX ZEILEN ABWAERTS UND '
1259 6CE3 4C 49 53  .BYT 'LISTE AUF',*D
1260 6CED 45 20 43  .BYT 'E CLEAR TO END OF LINE',*D
1261 6D04 46 20 46  .BYT 'F FINDE FOLGE',*D
1262 6D12 49 20 46  .BYT 'I FUEGE EINE ZEILE EIN',*D
1263 6D29 4A 20 43  .BYT 'J CURSOR LINKS',*D
1264 6D38 4B 20 43  .BYT 'K CURSOR RECHTS',*D
1265 6D48 4C 20 4C  .BYT 'L LISTE 20 ZEILEN',*D
1266 6D5A 4D 20 43  .BYT 'M CURSOR DOWN',*D
1267 6D68 4E 20 43  .BYT 'N CURSOR UP',*D
1268 6D74 57 20 43  .BYT 'W CURSOR GANZ NACH LINKS',*D
1269 6D8D 52 20 52  .BYT 'R R-ENTER EDITOR',*D
1270 6D9E 54 20 4C  .BYT 'T LISTE AB TEXTANFANG 20 ZEILEN',*D
1271 6DBE 55 20 47  .BYT 'U GEHE XX ZEILEN HOEHER UND '
1272 6DDA 4C 49 53  .BYT 'LISTE AUF',*D
1273 6DE4 56 20 54  .BYT 'V TRENNE ZEILE',*D
1274 6DF3 46 31 20  .BYT 'F1 NEU KALT START',*D
1275 6E05 46 32 20  .BYT 'F2 WIEDEREINTRITT',*D
1276 6E17 51 20 47  .BYT 'O GEHE ZUR ERSTEN ZEILE UND '
1277 6E33 44 41 4E  .BYT 'DANN ZUM MONITOR',*D
1278 6E44 00      .BYT 0
1279 6E45          WAITTB
1280 6E45 02      TABLE .BYT BOT,CUE,CDE,CRE,CLE,FZE,IOL
1281 6E4C 03      .BYT C,XXX,*7F,REN,CEL
1282 6E51 14      .BYT TA,LL2,LA2,FFF,UXX,DXX,WEX,VVV,DEX
1283 6E5A F3 64   JTABLE .WORD CH,CU,CD,CR,CL,UPF1,UPF2,UPF3,UPF4
1284 6E6C 85 67   .WORD DEL,RENTER,CLEAR,CA,LD2,LU2,FF,LU,LD,LEFT
1285 6E80 2F 68   .WORD VTRLIN,TEXTIT
1286 6E84          *=#10C
1287 010C 4C 00 64 JMP BEGIN
1288 010F 4C E4 69 JMP START2
1289 0112          .END

```

Martin Albrecht, 4350 Recklinghausen

Schneller Stringsuchen

mit dem Algorithmus von Boyer & Moore

Motivation:

Moderne Tischcomputer, insbesondere 16-Bit Modelle der PC-Klasse, werden zum überwiegenden Teil nur zur Textverarbeitung eingesetzt. Fast alle Textsysteme verfügen über die Möglichkeit, eine Zeichenkette im Text zu suchen. Vergleichende Tests einiger Textverarbeitungsprogramme für den IBM-PC, die die Zeitschrift BYTE zwischen Oktober 1984 und Januar 1985 veröffentlicht hat, zeigen ungewöhnlich lange Ausführungszeiten für die Suchfunktion. Es ergaben sich je nach Programm Suchzeiten zwischen 3,5 und 100 Sekunden bezogen auf einen 24 KByte/4000 Wort Standardtext (rund sechs Textseiten). Gesucht wurde jeweils das letzte Wort des Textes.

Überträgt man die Ergebnisse auf einen Text von 15 Seiten, wie er mit 8-Bit Computern (64 K RAM) speicherresident bearbeitet werden kann, dann betragen die Suchzeiten zwischen 8,5 Sekunden im günstigsten Fall und über 250 (!) Sekunden im schlechtesten Fall und führen so zu regelrechten Zwangspausen am Terminal.

Dafür verantwortlich ist neben Diskettenzugriffen auch der eigentliche Suchalgorithmus. Es besteht also ausreichend Grund, sich einmal mit Suchalgorithmen auseinanderzusetzen. Im folgenden Aufsatz wird der Standardalgorithmus dem schnelleren Boyer-Moore-Algorithmus gegenübergestellt.

Voraussetzungen:

Voraussetzungen für die Algorithmen sind: Ein Text und ein Suchstring endlicher Länge, wobei die Länge des Suchstrings kleiner gleich der Länge des Textes sein soll. Ferner sei ein endlicher Zeichenvorrat vorausgesetzt. Beide Voraussetzungen sind durch die Gegebenheiten eines realen Computers erfüllt. Der Zeichensatz besteht im allgemeinen aus maximal 256 verschiedenen Zeichen, entsprechend den 2 hoch 8 möglichen Kombinationen mit 8 Bit (1 Byte).

Ziel der Suchfunktion ist, das erste Auftreten eines Suchstrings innerhalb eines Textes festzustellen und die Position des Suchstrings im Text zur Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen. Enthalten ist auch der Fall, daß die gesuchte Sequenz im Text nicht vorkommt.

Der Standardalgorithmus:

Der Text und der Suchstring können als eindimensionale Felder definiert werden. I sei die Länge des Textes und J die Länge des Suchstrings:

```
I:      constant integer;
J:      constant integer;
TEXT:   array (0..I-1) of character;
SUCHSTRING: array (0..J-1) of character; /* J <= I */;
```

Der Standardalgorithmus stellt sich dann in Pseudocode folgendermaßen dar:

```
K:=0;
L:=0;
while (K < J) and (L <= I-J) do
  K:=0;
  while (K < J) and SUCHSTRING(K) = TEXT (K+L) do K:=K+1 end;
  if K < J then L:=L+1 end;
end.
```

Suchstring und Text werden von links beginnend überlagert (L=0) und mit Hilfe der inneren Schleife zeichenweise verglichen. Stimmen zwei Zeichen nicht überein, dann wird die innere 'while'-Schleife verlassen, und der Suchstring um eine Position nach rechts verschoben (L:=L+1), mit dem Text überlagert und erneut verglichen.

Die äußere 'while'-Schleife wird ausgeführt, solange K < L ist (Suchstring nicht gefunden) und L die Maximalposition I-J nicht überschritten hat. Wenn der String gefunden wurde ist K=J und L die Startadresse in TEXT. Ist der Suchstring nicht vorhanden, dann ist K < J.

Dieses Verfahren ist das meistgebrauchte. Es ist kompakt und leicht zu programmieren.

Zeitverhalten:

Wie steht es um den Zeitbedarf dieses Algorithmus? Sei N die Position des Suchstrings in TEXT, dann sind bis dahin mindestens N Zeichenvergleiche erforderlich, wenn beim Vergleich durch die innere Schleife gleich das erste Zeichen nicht übereinstimmt. Im schlechtesten Fall erhöht sich die Zahl der Tests jedoch bis auf N*J, wobei J die Länge des Suchstrings ist. Das passiert, wenn TEXT und SUCHSTRING sich beim Vergleich ab der Stelle L nur in einem Zeichen unterscheiden. Beispiel: TEXT='AAAAAAA...AAB' und SUCHSTRING='AAAB'. Im schlimmsten Fall ist das Verhalten also 'quadratisch', während jedoch bei sprachlichen Texten die Zahl der Vergleiche im allgemeinen in der Nähe von N liegt.

Der Boyer-Moore Algorithmus:

Robert S. Boyer und J. Strother Moore haben im Jahr 1977 einen schnelleren Suchalgorithmus vorgestellt //.

Wie läßt sich die Stringsuche beschleunigen? Auf die innere Vergleichsschleife kann nicht verzichtet werden. Um Gleichheit zwischen SUCHSTRING und TEXT festzustellen, ist der Vergleich aller J Zeichen des Suchstrings mit den korrespondierenden Zeichen des Textes erforderlich. So bleibt nur die Möglichkeit, die Testposition L in größeren Schritten nach rechts zu verschieben. Auf den ersten Blick ist nicht einsichtig, wie dies möglich ist.

Dazu zunächst einige Beispiele für mögliche Verschiebungen.

Diesmal beginnen wir den Vergleich von Text und Suchstring vom Ende des Suchstrings aus (Position 0) nach links fortschreitend. Sind Text und Suchstring an der verglichenen Stelle nicht identisch, dann werden wir beim Vergleich eine Position erreichen, wo die korrespondierenden Buchstaben nicht übereinstimmen. Dies ist die Schlüsselstelle für das weitere Vorgehen. Betrachten wir ein Beispiel:

MICRO MAG

LET US CONSIDER A SIMPLE EXAMPLE
!
EXAMPLE
6543210

Text
Schlüsselstelle
Suchstring

EXAMPLE

nächster Vergleich

Schlüsselstelle: 0, Buchstabe: ' ', Verschiebung: 7

Hier unterscheiden sich beide Strings gleich an der Position 0. Das Leerzeichen ' ' im Text stimmt nicht mit dem 'E' in 'EXAMPLE' überein. Suchstring und Text können deshalb nicht übereinstimmen. Darüberhinaus wissen wir, daß das Leerzeichen ' ' in 'EXAMPLE' nicht vorkommt. Wir können daher 'EXAMPLE' um seine volle Länge nach rechts verschieben, ohne eine Übereinstimmung zwischen Text und Suchstring zu verpassen:

LET US CONSIDER A SIMPLE EXAMPLE
!
EXAMPLE
6543210

Text
Schlüsselstelle
Suchstring

EXAMPLE

nächster Vergleich

Schlüsselstelle: 1, Buchstabe: 'D', Verschiebung: 6

Das 'D' aus 'CONSIDER' kommt in 'EXAMPLE' nicht vor. Wir können 'EXAMPLE' wieder (von der Schlüsselstelle aus) um seine ganze Länge nach rechts verschieben, so daß der nächste Vergleich erst hinter dem 'D' stattfindet:

LET US CONSIDER A SIMPLE EXAMPLE
!
EXAMPLE
6543210

Text
Schlüsselstelle
Suchstring

EXAMPLE

nächster Vergleich

Schlüsselstelle: 0, Buchstabe: 'I', Verschiebung: 7

Das 'I' kommt in 'EXAMPLE' nicht vor, so daß wir unseren Suchstring wiederum um seine volle Länge nach rechts verschieben können:

LET US CONSIDER A SIMPLE EXAMPLE
!
EXAMPLE
6543210

Text
Schlüsselstelle
Suchstring

EXAMPLE

nächster Vergleich

Schlüsselstelle: 0, Buchstabe: 'X', Verschiebung: 5

Diesmal finden wir ein 'X'. Es stimmt nicht mit dem letzten Zeichen unseres Suchstrings überein, tritt jedoch im Suchstring auf. Das erste Auftreten von 'X' in 'EXAMPLE' ist fünf Zeichen vom rechten Ende entfernt. Wenn wir 'EXAMPLE' weniger als fünf Zeichen nach rechts verschieben, dann können wir keine Übereinstimmung erzielen. Denn das 'X' an der Schlüsselstelle müßte dabei mit einem 'X' in 'EXAMPLE' übereinstimmen, das rechts des 'X' in 'EXAMPLE' stünde! Wir können also unseren Suchstring fünf Zeichen nach rechts verschieben, um das 'X' im Text mit dem 'X' in 'EXAMPLE' in Übereinstimmung zu bringen.

Beim nächsten Vergleich finden wir dann eine Übereinstimmung zwischen Text und Suchstring.

MICRO MAG

Das gezeigte Verfahren erfordert, daß wir für jeden Buchstaben des Textes, der nicht mit dem korrespondierenden Buchstaben des Suchstrings übereinstimmt, die maximale Verschiebung angeben können, bei der keine Übereinstimmung verpaßt wird. Wir wissen, daß wir für einen bestimmten Buchstaben in TEXT den Suchstring soweit verschieben können, daß das am weitesten rechts stehende Exemplar des Buchstabens im Suchstring mit dieser Stelle in Übereinstimmung gebracht wird. Tritt der Buchstabe in SUCHSTRINGS nicht auf, dann können wir ihn um seine ganze Länge verschieben, so als ob der Buchstabe ein Zeichen links des Suchstrings stände. Das erste Auftreten jedes Buchstaben unseres Alphabets in SUCHSTRING, von rechts zählend, wird vor dem eigentlichen Suchvorgang in einer Tabelle festgehalten.

Nehmen wir das Wort 'EXAMPLE' und als Alphabet die Großbuchstaben von 'A' bis 'Z' und das Leerzeichen, dann ergibt sich folgendes Bild:

E	X	A	M	P	L	E		Buchstaben
6	5	4	3	2	1	0		Position

daraus folgt die Buchstabentabelle:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	'		Buchstabe
4	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	1	3	7	7	2	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7		Position

Für alle Buchstaben, die nicht in 'EXAMPLE' vorkommen, ist die Position gleich der Länge des Wortes, so als ob sie an der Position 7 ständen.

Diese Tabelle gibt uns für jeden Buchstaben die Verschiebedistanz für die Schlüsselstelle 0 an. Liegt die Schlüsselstelle weiter links, so kann nur entsprechend weniger verschoben werden. Die Verschiebedistanz errechnet sich also aus:

Verschiebedistanz := Tabellenwert(Buchstabe) - Schlüsselstelle

Dies gilt jedoch nur, wenn wir an der Schlüsselstelle einen Buchstaben finden, der erst links davon in unserem Suchstring auftritt. Betrachten wir folgendes Beispiel:

...IT IS ELEMENTARY	Text
!	Schlüsselstelle
EXAMPLE	Buchstring
6543210	
EXAMPLE	nächster Vergleich ?

Schlüsselstelle: 2, Buchstabe: 'E', Tabellenwert: 0, Verschiebung: -2 ?

Hier müßte nach unserer Rechnung 'EXAMPLE' zwei Stellen zurück geschoben werden, da wir das rechte 'E' in 'EXAMPLE' bereits überschritten haben. Stattdessen verschieben wir unseren Suchstring in diesem Fall eine Position weiter nach rechts, wie beim Standardalgorithmus. Wir erhalten für die Verschiebedistanz:

Verschiebedistanz := Tabellenwert(Buchstabe) - Schlüsselstelle
Wenn Verschiebedistanz <= 0 dann Verschiebedistanz := 1

Zeitverhalten:

Betrachten wir unser Beispiel: 'EXAMPLE' wird an der Position 25 gefunden. Mit dem Standardalgorithmus wären minimal 25+Länge(Suchstring)

MICRO MAG

Zeichenvergleiche erforderlich. Bei dem neuen Algorithmus kommen wir mit $5 \cdot \text{Länge}(\text{Suchstring})$ Vergleichen aus.

Der gezeigte Algorithmus hat im schlechtesten Fall ebenfalls ein quadratisches Verhalten. Im Durchschnitt sind jedoch weniger als N Vergleiche erforderlich, wenn N die Position des Suchstrings im Text ist. Das Verfahren verbessert sein Verhalten, je länger der Suchstring ist. Er kann dann über größere Strecken verschoben werden. Das Verhalten verschlechtert sich, wenn das benutzte Alphabet kleiner wird. Für ein binäres Alphabet besteht kein Vorteil gegenüber dem Standardalgorithmus. Natürlich muß auch die Zeit berücksichtigt werden, die zur Erstellung der Verschiebetabelle erforderlich ist.

Formulieren wir den Algorithmus in Pseudocode:

```
I:      constant integer;
J:      constant integer;
K,L,DIST: integer;
X:      character;
TEXT:   array (0..I-1) of character;
BUCHSTRING: array (0..J-1) of character; /* J <= I */
ALPHABET: array ('A'..'Z', ' ') of integer;

/* Anlegen der Verschiebetabelle */
/* fülle ALPHABET mit Länge (BUCHSTRING) */
for X:='A' to ' ' do ALPHABET(X):=J end;

/* trage Verschiebedistanz ein */
L:=J-1;
for K:=0 to J-1 do
  ALPHABET(BUCHSTRING(K)):=L;
  L:=L-1;
end;

/* Buchvorgang */
L:=0;
while (K >= 0) and (L <= I-J) do
  K:=J-1;
  while (K >= 0) and BUCHSTRING(K) = TEXT(L+K) do K:=K-1 end;
  if K >= 0 then do
    DIST:=ALPHABET(TEXT(L+K)) - (J-1-K);
    if DIST <= 0 then DIST:=1;
    L:=L+DIST;
  end;
end.
end.
```

Die Verschiebetabelle wird zunächst mit der Länge des Suchstrings gefüllt. Danach wird der Suchstring von links nach rechts durchlaufen, und für jeden Buchstaben die Position (L) eingetragen. Tritt ein Buchstabe weiter rechts ein zweites mal auf, dann überschreibt der neue Wort den alten Eintrag.

Der eigentliche Suchvorgang unterscheidet sich nicht wesentlich vom Standardalgorithmus. Der Vergleich beginnt vom Ende des Suchstrings und die Testposition L wird jetzt mit Hilfe der Tabelle weiterschaltet.

Der gezeigte Algorithmus entspricht nicht genau dem ursprünglichen Boyer-Moore Algorithmus /1/. Er ist jedoch kompakter und kann, da er kaum länger ist, den Standardalgorithmus leicht ersetzen. Für eine ausführlichere Darstellung und den Beweis der Richtigkeit sei auf /2/ verwiesen.

MICRO MAG

Praktischer Vergleich zweier Maschinenprogrammes

Um die Effektivität des schnelleren Algorithmus zu testen, wurde ein entsprechendes Maschinenprogramm auf dem CMOS 655C02 erstellt (siehe Listing). Als Alphabet dienen die 128 ASCII-Zeichen von \$00 bis \$7F. Die Erweiterung auf 256 Zeichen ist jedoch leicht möglich.

Zum Vergleich treten die Findfunktion des AIM-65 Texteditors und das gelistete Programm gegeneinander an. Die Tabelle zeigt die Suchzeiten für deutschen Text. Die Zeiten wurden für 40 Durchläufe eines 10 KByte langen Textes (400 KByte) ermittelt und auf 24 KByte umgerechnet. Der Systemtakt des 6502 beträgt 1 MHz. Gesucht wurde jeweils das letzte Wort.

Länge (KByte, Zeichen)	Suchstring	Suchzeiten (Sekunden)	Boyer-Moore	Boyer&Moore
Text		AIM-65	Boyer-Moore	X mal schneller
24 KByte	1 Zeichen	1,22 sec	1,34 sec	0,9
24 KByte	4 Zeichen	1,36 sec	0,37 sec	3,7
24 KByte	19 Zeichen	1,22 sec	0,11 sec	11,1
24 KByte	26 Zeichen	-	0,08 sec	-
24 KByte	46 Zeichen	-	0,07 sec	-

Hier tritt der deutliche Vorteil des Boyer-Moore Algorithmus zu Tage. Schon bei normalen Wortlängen (4 Zeichen) ist er rund viermal schneller. Bei längeren Suchstrings wird der Unterschied noch wesentlich deutlicher. Die Suchzeiten bleiben im vertretbaren Rahmen. Mit schnelleren 16-Bit Prozessoren sind sicher noch erheblich bessere Zeiten möglich.

Literatur:

- 1/ R.Boyer, J.S.Moore,
A fast String Searching Algorithm
Commun. Assoc. Comput. Mach. 20(10), 762-772, (1977)
- 2/ R.Boyer, J.S.Moore,
The Correctness of a Fast String Searching Algorithm
A Computational Logic, 283-308,
Academic Press Inc., (1979)

Suchen mit dem Algorithmus von Boyer & Moore

```
0000 ;für CMOS-CPU 655C02 oder 65C02
0000 ;Parameter bei Aufruf:
0000 ;Textbeginn: TPTR, Textende: TBOT
0000 ;Suchstring: SPTR, Suchstringlänge: SLEN
0000 ;sucht nur ASCII-Zeichen zwischen $00 und $7F
0000 ;Suchstringlänge maximal 128 Zeichen
0000
0000 ;Aufruf mit gesetzten Parametern: JSR SUCH
0000 ;Return: Carry=1: String gefunden, TPTR = Adresse
0000 ; Carry=0: nicht gefunden, TPTR > END
0000
```

Variablen

```
0000 TPTR      = $DF      ;Textpointer, bei Aufruf auf Beginn
0000 TBOT      = $E1      ;Textende
0000 END        = $E7      ;Suchende
0000 SLEN       = $E9      ;Suchstringlänge
0000 SPTR       = $200     ;Suchstring
0000
0000 ALPHAB     = $300     ;Alphabet-Tabelle 128 Zeichen $0 - $7F
0000           ;Buchstabe ist Index in ALPHAB
0000
0000           * = $400
0400
```

MICRO MAG

Längeneintrag in ALPHAB

```

0400      ;erzeuge Tabelle ALPHAB mit 128 Einträgen der Stringlänge
0400 SUCH ASE9 LDA SLEN      ;Suchstringlänge
0402      A000 LDY #0
0404 SUCH1 990003 STA ALPHAB,Y ;trage Länge in ALPHAB ein
0407      C8      INY
0408      10FA BPL SUCH1      ;bis Y=$7F
040A

```

Verschiebedistanz in ALPHAB

```

040A      ;trage Buchstabenposition in ALPHAB ein
040A      A200 LDX #0          ;beginne bei Suchstring,0
040C      ASE9 LDA SLEN
040E      3A      DEC A          ;Eintrag: von Stringlänge-1 bis 0
040F SUCH2 BC0002 LDY SPTR,X   ;Buchstabe ist Index in ALPHAB
0412      990003 STA ALPHAB,Y
0415      EB      INX
0416      3A      DEC A
0417      10F6 BPL SUCH2      ;bis Suchstringende
0419

```

berechne Suchende

```

0419      ;Suchende = Textlänge - Suchstringlänge (in END)
0419      ASE1 LDA TBOT
041B      3B      SEC
041C      E5E9 SBC SLEN        ;subtrahiere Suchstringlänge
041E      85E7 STA END        ;Suchende in END
0420      ASE2 LDA TBOT+1
0422      E900 SBC #0
0424      85E8 STA END+1
0426

```

Suche Suchstring im Bereich TPTR bis END

```

0426      ;String gefunden: Carry=1, TPTR = Adresse
0426      ;nicht gefunden: Carry=0, TPTR >= END
0426 SUCH3 A4E9 LDY SLEN      ;beginne Vergleich vom Stringende
0428      8B      DEY
0429      A200 LDX #0          ;Schlüsselposition
042B SUCH4 B1DF LDA (TPTR),Y   ;Textzeichen
042D      D90002 CMP SPTR,Y    ;vergleiche mit Suchstring
0430      D005 BNE SUCH5      ;ungleich
0432      EB      INX          ;Schlüsselposition + 1
0433      8B      DEY          ;ein Zeichen weiter links
0434      10F5 BPL SUCH4      ;gefunden, wenn Y < 0
0436      60      RTS          ;gefunden, Carry=1

0437      ;Suchstring nicht gefunden, neue Position berechnen
0437 SUCH5 AB      TAY          ;Buchstabe ist Index in ALPHAB
0438      8A      TXA          ;Schlüsselstelle
0439      49FF EOR #$FF       ;Komplement
043B      3B      SEC          ;2er Komplement
043C      790003 ADC ALPHAB,Y ;Verschiebedistanz - Schlüsselstelle
043F      F002 BEQ SUCH6      ;Distanz = 0 --> Distanz:=1
0441      1002 BPL SUCH7      ;Distanz > 0
0443 SUCH6 A901 LDA #1
0445 SUCH7 1B      CLC
0446      65DF ADC TPTR        ;addiere Distanz zu Textpointer TPTR
0448      85DF STA TPTR
044A      9002 BCC SUCH8      ;kein Übertrag
044C      E6E0 INC TPTR+1
044E

044E      ;teste ob TPTR <= END. Wenn ja, dann weiter
044E SUCH8 A5E0 LDA TPTR+1
0450      C5E8 CMP END+1
0452      90D2 BCC SUCH3      ;TPTR < END
0454      D008 BNE SUCH9      ;TPTR > END
0456      A5DF LDA TPTR
0458      C5E7 CMP END
045A      90CA BCC SUCH3      ;TPTR < END
045C      F0C8 BEQ SUCH3      ;TPTR = END
045E SUCH9 1B      CLC
045F      60      RTS          ;nicht gefunden, Carry=0
0460
0460      .END
ERRORS=0000

```

DOS für AIM 65

1. Einleitung

Über die Vorteile eines Floppy-Disk-Laufwerkes bei der Arbeit mit einem Computer wurde in dieser Zeitschrift bereits ausführlich referiert. Hier soll nun eine weitere Möglichkeit dargestellt werden, den AIM 65 mit einem Floppy-Laufwerk auszustatten, wobei das Augenmerk weniger auf die physikalische Anpassung, sondern mehr auf die logische Organisation gerichtet ist. Das nachstehende Programm stellt indes keine fertige 'Abtipp-Lösung' dar, vielmehr soll es ein leicht modifizierbares Grundkonzept zur Diskverwaltung bieten. Es wurde für einen 'intelligenten' Floppy-Disk-Controller (FDC) der Firma Siemens geschrieben. Die Anpassung an andere FDC z.B. aus MICRO MAG (1) oder MC (2) sollte auf Grund der dort dargestellten Treiber-Software und des modularen DOS-Aufbaues leicht möglich sein. Die Anbindung an den AIM-Monitor erfolgt über die User-Vektoren, wodurch Kompatibilität mit den Sprachen und Hilfsprogrammen gewährleistet ist.

2. Organisation der Disk

Um Dateien anzulegen, ist eine Aufteilung der Disk in logische Einheiten nötig, unabhängig vom physikalischen Format. Diese Einheiten werden im folgenden Blöcke genannt, zur Unterscheidung von Tracks und Sektoren. Die Verkettung der Blöcke zu Dateien kann nach zwei verschiedenen Prinzipien erfolgen:

Linked List: Jeder Block enthält am Ende einen Verweis auf den nachfolgenden innerhalb der Datei. Diese Methode ist einfach zu realisieren, direkter Zugriff auf einzelne Blöcke ist jedoch nicht möglich. Bei mehrfachem Löschen und Neueintragen von Dateien entsteht ziemlich bald ein unübersichtliches Gewirr, wodurch spezielle 'compress'-Funktionen notwendig werden (3).

Bitmap: Die aktuelle Diskbelegung wird auf eine Bit-Tabelle abgebildet. Die einzelnen Blöcke sind durchnummeriert; ein belegter Block wird durch ein besetztes Bit markiert. Die Blöcke werden entsprechend den Platznummern an die Dateien vergeben. Dieses Konzept wird auch in dem weit verbreiteten Betriebssystem CP/M der 80er-Prozessorfamilie verwendet (4).

2.1 Directory

Das Inhaltsverzeichnis der Disk befindet sich meist auf den äußeren Spuren, schon wegen der Datensicherheit. Hier im konkreten Fall steht es auf Track 0. Eine Verschiebung zu Gunsten von Systemspuren (für Bootstrap-Lader) ist leicht möglich, da es voll in die Bitmap eingegliedert ist. Bei Dateizugriffen wird die Directory, die in einzelne File-Control-Blöcke (FCB) eingeteilt ist, komplett ins RAM geladen. Dieses ermöglicht schnellen Zugriff und stör sicheren Betrieb.

Organisation der Directory:

```

<<----- 1. FCB ----->> <<----- 2. FCB ---
-----
! Status ! Dateiname ! Blocknummern ... ! Status ! Dateiname ! ...
-----
Bytes: 1      NAMLEN      FCBLLEN - (NAMLEN+1)      1      ...
-----
--- n-ter FCB ----->>
-----
! ... FCBNUM-mal ... !          Bitmap          !
-----

```

Statusbyte: Bit 7 = 1 --> FCB belegt
 Bit 6 = 1 --> Datei gegen überschreiben geschützt
 Bit 5 bis Bit 0 frei für Erweiterungen

MICRO MAG

Dateiname: sieben Zeichen (bei Bedarf zu ändern)
alle druckbaren ASCII-Zeichen erlaubt

Blocknummern: Hier werden von DOS die Nummern der, für diese Datei zugewiesenen, Blöcke eingetragen. Da nur ein Byte pro Block benutzt wird, beträgt die maximale Blockanzahl pro Disk 255 (\$0 ... \$FE). Als End-of-File (EOF) Marke wird \$FF verwendet.

2.2. Anpassung an andere Disk-Formate

Die im folgenden verwendeten Variablenamen beziehen sich auf die im Listing gebrauchten Symbole.

Vorgabe (je nach Disk - Format und gewünschter Dateigröße) :

DISK = 80 kByte, BLOCK = 0.5 kByte, DIRSIZ = 2048 Byte
FCBLEN = 64 Byte, NAMLEN = 7 Byte
Randbedingung: DISK / BLOCK = 255 (siehe 2.1.)
Bei doppelseitigen Laufwerken eventuell in zwei
"logische" Drives aufteilen.

Resultierende Größen:

BLKNUM = FCBLEN - (NAMLEN + 1) = 56
max. Dateigröße = BLKNUM * BLOCK = 28 kByte
MAPLEN = DISK / (BLOCK * 8) = 20 Byte
FCBNUM = INT((DIRSIZ - MAPLEN) / FCBLEN) = 31

Weitere format- und hardware-spezifischen Konstanten und Programmteile sind im Listing mit "****" gekennzeichnet und ggfs. zu ändern.

2.3 Deblocking

Je nach Formatierung der Diskette stimmen Block- und Sektorgröße nicht immer überein. Das portionsgerechte Aufbereiten der Daten für den FDC läuft in der Literatur unter dem Namen 'Deblocking'. Beim AIM kommen die Daten byte-weise über die User-Vektoren und werden zunächst in einem RAM-Puffer zwischengespeichert. Wenn dieser überläuft, werden vom DOS Track und Sektor des nächsten Blockes berechnet und an die Treiberrouinen des FDC übergeben (Details siehe Listing).

3. Bedienung des DOS

Mit der Taste (F1) wird der FDC initialisiert und mit Hilfe des MONLINK-Vektors werden fünf neue Kommandos eingebunden (5). Damit über die User-Vektoren nicht jedes Byte in zwei ASCII-Zeichen umgewandelt wird, sind folgendes 'Patches' im AIM-Monitor empfehlenswert (6):

Adresse	vorher	nachher	
\$E3FD	AD 12 A4	4C 93 E9	JMP INALL
\$E548	4C 46 EA	4C BC E9	JMP OUTALL

Das DOS funktioniert auch ohne diese Änderungen. Der Platz- und Zeitbedarf bei Disk-Aktivitäten verdoppelt sich jedoch.

3.1 Lesen einer Datei

In der jeweiligen Kommando-Ebene (Monitor, Editor usw.) wird auf 'IN=' mit 'U' (User) geantwortet. Das DOS liest nun die Directory und erwartet nach 'F=' den Dateinamen. Falls man weniger als NAMLEN Zeichen eingibt (vorzeitiges CR), wird der Rest mit Blanks aufgefüllt. Existiert die angegebene Datei auf der Diskette nicht, erfolgt die Fehlermeldung 'Keine Datei'. Nach erfolgreichem Abschluß landet man wieder in der Kommandoebene.

3.2 Schreiben einer Datei

Die Kommandoingabe erfolgt analog zu 3.1. Eine bereits vorhandene Datei gleichen Namens wird überschrieben (Ausnahme siehe 3.5). Ist vollständiges Abspeichern der Datei nicht möglich (kein Platz auf der Diskette oder im FCB), wird 'Disk Voll' ausgegeben, und man landet im Monitor. Mit einer neuen Diskette bzw. Aufteilung der Datei kann man es dann nochmal versuchen. Das leidige Problem des fehlenden EOF-Zeichens beim AIM wurde durch ein eigenes Kommando gelöst (siehe 3.3 und (7)).

3.3 Datei schließen (CNTL-U, update disk)

Dieses Kommando ist nur vom Monitor aus verfügbar. Bei Benutzung des Editors oder einer Sprache ist dies zu berücksichtigen. Der letzte Block aus dem RAM-Puffer und die Directory werden weggeschrieben. Damit ist die Datei auf der Diskette fixiert. **Vorsicht:** Falls dies vor einem erneuten DOS-Kommando nicht geschieht, sind Dateiverluste und entsprechend markige Äußerungen des Benutzers nicht auszuschließen. Die Verwendung des Control-Codes dient als Schutz gegen Vertippen.

3.4 Directory anzeigen (F) -- files

Die Dateinamen werden ausgegeben, und zwar mit Angabe der Dateigröße (auf volle kByte gerundet). Das Ausgabeformat ist anpaßbar (siehe Listing). Am Ende wird der noch verbleibende Speicherplatz angezeigt (auf 0,5 kByte genau).

3.5 Schreibschutz (W) -- writeprotect

Der Dateiname wird mit 'F=' abgefragt und entsprechend Bit 6 im Statusbyte gesetzt. Soll nun nach 3.2 eine Datei gleichen Namens geschrieben werden, erfolgt die Nachfrage 'Überschreiben J/N'. Bei 'N' landet man im Monitor.

3.6 Datei löschen (C) -- clear file

Nach Eingabe des Dateinamens wird Bit 7 im Statusbyte rückgesetzt und die Blocknummern im FCB mit \$FF überschrieben. Ein eventueller Schreibschutz wird nicht berücksichtigt.

3.7 Formatieren (O) -- originate disk

Um ungewolltes 'Putzen' einer Diskette zu vermeiden, wird mit 'Formatieren J/N' nachgefragt. Bei den 17xx-Controllern wäre aus Platzgründen auch an ein eigenes Dienstprogramm zu denken, wobei das Initialisieren der Directory aus dem DOS zu übernehmen ist.

4. Betriebserfahrungen

Das vorgestellte DOS läuft seit fast einem Jahr auf zwei AIM's problemlos. Es arbeitet mit allen vorhandenen Sprachen (Forth, GWK- und Microsoft-BASIC, PL/65) einwandfrei zusammen. Mit der in (7) vorgeschlagenen Änderung funktioniert auch das Assemblieren von Disk. Die Hardware-Anpassung ans DOS ist durch vier definierte Schnittstellen, hoffentlich, leicht möglich.

5. Mögliche Erweiterungen

Falls mehrere Laufwerke verwendet werden, kann man in NAMINP bzw. NAMSRC umschalten. Wenn die User-Vektoren zu langsam sind, der kann auch per 'DMA' direkt auf den Blockpuffer zugreifen. Bei sonstigen Geschwindigkeitsproblemen (double density mit 1 MHz-CPU o.ä.) sei auf die interessanten Ideen in (8) hingewiesen. Die freien Bits im Statusbyte könnten zur Verketzung von FCB's zu größeren Dateien verwendet werden. Eventuelle Hardware-Fehler sollte man im FDC-Basistreiber anzeigen.

Literatur:

- (1) M. Zimmermann Mini Floppy Interface für AIM Micro Mag 33/34
- (2) A. Pausch Mini-Floppy-Interface mc 11,12/82
- (3) DAIM Manual Compas Microsystems 1980
- (4) A. Johnson-Laird The Programmer's CP/M Handbook McGraw-Hill
- (5) Redder/Wollenberg REMON Micro Mag 28
- (6) F. Agerer Landshut persönl. Mitteilung
- (7) P. Rix AIM-Betriebssystem für CBM-Floppy Micro Mag 33
- (8) T. Netsch Zeit sparen mit 6502 c't 11/84

MICRO MAG

```

000000      0000 ; *****
000000      0001 ; *
000000      0002 ; *   DOS für AIM 65   *
000000      0003 ; *
000000      0004 ; *****
000000      0005
000000      0006 ; Copyright
000000      0007 ; Andreas Zilker
000000      0008 ; Schöplergasse 20b
000000      0009 ; 8300 Landshut
000000      0010
000000      0011 ; Version 2.3   84-11
000000      0012

UUUUUU      UU13 ; Verwendetes Diskettenformat:
000000      0014 ; 5 1/4 Zoll, einseitig, einfache Dichte,
000000      0015 ; 40 Tracks, 16 Sektoren mit 128 Byte
000000      0016 ; --> 80 kByte pro Diskette
000000      0017
000000      0018 ; ***** SYMBOLE *****
000000      0019
000000      0020 ; KONSTANTEN
000000      0021 DISK   =80           ; Diskettenkapazität in kByte
000000      0022 BLOCK =512        ; Blockgröße in Byte
000000      0023 FCBNUM =31        ; Anzahl der Directory-Einträg
e
000000      0024 FCBLN  =64         ; Länge eines FCB
000000      0025 NAMLEN = 7         ; Länge eines Dateinamens
000000      0026 MAPLEN =20        ; Länge der Bitmap in Byte
000000      0027 NPLIN  = 3        ; Anzahl der Dateinamen pro Ze
ile
000000      0028
000000      0029 BLKEMP =%FF       ; bei der Directory-Ausgabe
000000      0030 CR    =%0D       ; Markierung für leeren Block
000000      0031
000000      0032 ; ADRESSEN
000000      0033
000000      0034 BLKBUF =%B600     ; Puffer für Deblocking ****
000000      0035 DIRBUF =%B800     ; Puffer für Directory ****
000000      0036 BITMAP =DIRBUF+2016 ( ... + FCBNUM * FCBLN ) ****
000000      0037 FNAME  =BITMAP+MAPLEN ; Puffer für Dateinamen
000000      0038 SAVA   =FNAME+NAMLEN ; temp. Accu
000000      0039 NAMCNT =SAVA+1     ; Zähler und Zwischenspeicher
000000      0040 BLKSUM =NAMCNT+1   ; Rechenregister für Directory
-Ausgabe
000000      0041 BLKCNT =BLKSUM+1   ; Blockzähler für Deblocking
000000      0042
000000      0043 ; POINTER
000000      0044
000000      0045 DPNT   =%FC        ; Directory
000000      0046 BLKP   =DPNT+2    ; Deblocking
000000      0047
000000      0048 ; MONITOR
000000      0049
000000      0050 UIN    =%10B      ; User-Vektoren
000000      0051 UOUT   =%10A
000000      0052 MONLIN =%A40A    ; Command-Vektor ( REMON )
000000      0053 RDRUB  =%E95F
000000      0054 OM     =%E7D4
000000      0055 OUTPUT =%E97A
000000      0056 REDOUT =%E973
000000      0057 COMIN  =%E1A1
000000      0058 NUMA   =%EA46
000000      0059
000000      0060      *=%10C
00010C      0061
00010C      4C 00 80 0062      JMP DOSINI   ; <F1>-Taste
00010F      0063
00010F      0064      *=%B000
00B000      0065
00B000      0066 ; DOS INITIALISIEREN
00B000      0067

```

MICRO MAG

```

008000 20 B7 B3 0068 DOSINI JSR OPEN ; Floppy-Controller initial.
008003 A9 22 0069 LDA #<AIMDDS ; Monitor-Kommandos erweitern
008005 BD 0A A4 0070 STA MDNLIN
008008 A9 22 0071 LDA #>AIMDDS
00800A BD 0B A4 0072 STA MDNLIN+1
00800D A9 7C 0073 LDA #<RDFILE ; User-Vektoren setzen
00800F BD 08 01 0074 STA UIN
008012 A9 7C 0075 LDA #>RDFILE
008014 BD 09 01 0076 STA UIN+1
008017 A9 C6 0077 LDA #<WRFIL
008019 BD 0A 01 0078 STA UOUT
00801C A9 C6 0079 LDA #>WRFIL
00801E BD 0B 01 0080 STA UOUT+1
008021 60 0081 RTS

008022 0082
008022 0083 ; EINBINDUNG DER FLOPPY-KOMMANDOS IN MONITOR
008022 0084
008022 C9 4F 0085 AIMDOS CMP #'O' ; "Originate disk"
008024 D0 03 0086 BNE *+5
008026 4C 48 B0 0087 JMP DISINI
008029 C9 57 0088 CMP #'W' ; "Writeprotect"
00802B D0 03 0089 BNE *+5
00802D 4C 88 B0 0090 JMP WRTPRO
008030 C9 43 0091 CMP #'C' ; "Clear file"
008032 D0 03 0092 BNE *+5
008034 4C A2 B0 0093 JMP ERAFIL
008037 C9 46 0094 CMP #'F' ; "Show files"
008039 D0 03 0095 BNE *+5
00803B 4C BF 80 0096 JMP PRIDIR
00803E C9 15 0097 CMP #*15 ; CNTL-U "Update disk"
008040 D0 03 0098 BNE *+5
008042 4C 6D 81 0099 JMP CLOSFI
008045 4C D4 E7 0100 JMP QM ; kein gültiges Kommando
008048 0101
008048 0102 ; DISKETTE INITIALISIEREN
008048 0103
008048 A0 00 0104 DISINI LDY #0
00804A B9 BD 83 0105 DILPO LDA FORMSG,Y
00804D 20 7A E9 0106 JSR OUTPUT ; Rückversicherung gegen
008050 CB 0107 INY ; Bedienungsfehler
008051 C0 11 0108 CPY #17
008053 D0 F5 0109 BNE DILPO
008055 20 73 E9 0110 JSR REDOUT
008058 C9 4A 0111 CMP #'J'
00805A F0 03 0112 BEQ DISI1
00805C 4C A1 E1 0113 JMP COMIN
00805F 0114
00805F 20 BB 83 0115 DISI1 JSR FORM1 ; Diskette formatieren
008062 20 51 82 0116 JSR SETDP
008065 A0 00 0117 DILP1 LDY #0 ; Directory initialisieren
008067 98 0118 TYA
008068 91 FC 0119 STA (DPNT),Y ; Statusbyte löschen
00806A 20 E2 82 0120 JSR CLBLK ; Blockeinträge löschen
00806D 20 5C 82 0121 JSR ADVDP ; Pointer inkrementieren
008070 CA 0122 DEX ; X-Reg. zählt FCB's
008071 D0 F2 0123 BNE DILP1
008073 A0 00 0124 LDY #0
008075 A9 F0 0125 LDA #%11110000 ; (DIRP) zeigt auf 1. Byte der
Bitmap
008077 99 E0 8F 0126 STA BITMAP,Y ; Track 0 für Directory in
00807A 0127 ; der Bitmap sperren
00807A 98 0128 TYA
00807B CB 0129 INY
00807C 99 E0 8F 0130 DILP2 STA BITMAP,Y ; Rest der Bitmap löschen
00807F CB 0131 INY
008080 C0 14 0132 CPY #MAPLEN
008082 D0 FB 0133 BNE DILP2
008084 20 BC 83 0134 JSR WRDIR ; neue Directory auf Disk schr
eiben
008087 60 0135 RTS
008088 0136

```

MICRO MAG

```

00B0BB          0137 ; DATEI SCHREIBSCHÜTZEN
00B0BB          0138
00B0BB 20 BB B3 0139 WRTPRO JSR RDDIR          ; Directory einlesen
00B0BB 20 68 B2 0140 JSR NAMINP          ; Namen eingeben
00B0BE 20 99 B2 0141 JSR NAMSRC          ; und suchen
00B091 90 03    0142 BCC #+5
00B093 4C BB B2 0143 JMP NDTFND          ; C-Flag = 1 --> nicht gefunde
n
00B096 A0 00    0144 LDY #0
00B098 B1 FC    0145 LDA (DPNT),Y
00B09A 09 40    0146 ORA #*40          ; write-protect flag setzen
00B09C 91 FC    0147 STA (DPNT),Y
00B09E 20 BC B3 0148 JSR WRDIR          ; Directory wieder wegschreibe
n
00B0A1 60       0149 RTS
00B0A2          0150
00B0A2          0151 ; DATEI LÖSCHEN
00B0A2          0152
00B0A2 20 BB B3 0153 ERAFIL JSR RDDIR          ; siehe WRTPRO
00B0A5 20 68 B2 0154 JSR NAMINP
00B0AB 20 99 B2 0155 JSR NAMSRC
00B0AB 90 03    0156 BCC #+5
00B0AD 4C BB B2 0157 JMP NDTFND
00B0B0 A0 00    0158 LDY #0
00B0B2 98       0159 TYA
00B0B3 91 FC    0160 STA (DPNT),Y      ; Status Byte löschen
00B0B5 20 3A B3 0161 JSR BLKEX          ; Bitmap auf neuen Stand bring
en
00B0BB 20 E2 B2 0162 JSR CLBLK          ; Blockeinträge löschen
00B0BB 20 BC B3 0163 JSR WRDIR
00B0BE 60       0164 RTS
00B0BF          0165
00B0BF          0166 ; DIRECTORY ANZEIGEN MIT JEWEILIGER DATEIGRÖSSE UND
00B0BF          0167 ; VERBLEIBENDEM SPEICHERPLATZ
00B0BF          0168
00B0BF          0169 ; **** Bei anderen Diskformaten Rechnung ****
00B0BF          0170 ; **** und Dezimalwandlung evtl. ändern ****
00B0BF          0171
00B0BF 20 BB B3 0172 PRIDIR JSR RDDIR
00B0C2 A9 0D    0173 LDA #CR
00B0C4 20 7A E9 0174 JSR OUTPUT          ; neue Zeile
00B0C7 A9 00    0175 LDA #0
00B0C9 8D FD BF 0176 STA BLKSUM          ; Rechenregister löschen
00B0CC 20 51 B2 0177 JSR SETDP          ; Pointer auf Directory-Anfang
00B0CF A9 03    0178 LDA #NPLIN
00B0D1 8D FC BF 0179 STA NAMCNT          ; Zähler für Ausgabeformatieru
ng
00B0D4          0180
00B0D4 A0 00    0181 PRILP1 LDY #0
00B0D6 B1 FC    0182 LDA (DPNT),Y
00B0DB 29 80    0183 AND #*80          ; belegten FCB suchen
00B0DA F0 52    0184 BEQ NXTONE
00B0DC CB       0185 PRILP2 INY
00B0DD B1 FC    0186 LDA (DPNT),Y      ; Namen ausgeben
00B0DF 20 7A E9 0187 JSR OUTPUT
00B0E2 C0 07    0188 CPY #NAMLEN
00B0E4 D0 F4    0189 BNE PRILP2
00B0E6 A9 20    0190 LDA #' '          ; Zwischenraum
00B0E8 20 7A E9 0191 JSR OUTPUT
00B0EB CB       0192 INY
00B0EC B1 FC    0193 FILSIZ LDA (DPNT),Y ; gültige Blockeinträge zählen
00B0EE C9 F5    0194 CMP #BLKEMP
00B0F0 F0 0F    0195 BEQ FILS2          ; ab dann alles leer !
00B0F2 CB       0196 INY
00B0F3 C0 40    0197 CPY #FCBLEN       ; FCB komplett ?
00B0F5 D0 F5    0198 BNE FILSIZ
00B0F7 98       0199 FILS2 TYA
00B0FB 38       0200 SEC          ; effekt. Blockanzahl eines
00B0F9 E9 08    0201 SBC #NAMLEN+1     ; FCB berechnen
00B0FB 48       0202 PHA
00B0FC 18       0203 CLC

```

MICRO MAG

```

0080FD 6D FD BF      0204      ADC BLKSUM      ; zur Gesamtzahl addieren
008100 8D FD BF      0205      STA BLKSUM
008103 68            0206      PLA
008104 4A            0207      LSR A           ; Blockanzahl / 2 -> Dateigröß
e in kByte
008105 AB            0208      TAY
008106 90 01         0209      BCC #+3
008108 CB            0210      INY           ; Rest bei Division 1/2 k aufr
unden
008109 20 9E B3      0211      JSR BBTOD      ; Dezimalwandlung
00810C 20 46 EA      0212      JSR NUMA      ; und ASCII Ausgabe
00810F A9 4B         0213      LDA #'K'
008111 20 7A E9      0214      JSR OUTPUT
008114 A9 20          0215      LDA #' '      ; für die "Optik" !
008116 20 7A E9      0216      JSR OUTPUT
008119 20 7A E9      0217      JSR OUTPUT
00811C 20 7A E9      0218      JSR OUTPUT
00811F CE FC BF      0219      DEC NAMCNT    ; Zeile komplett ?
008122 D0 0A         0220      BNE NXTONE
008124 A9 03         0221      LDA #NPLIN   ; Zähler neu setzen
008126 8D FC BF      0222      STA NAMCNT
008129 A9 0D         0223      LDA #CR      ; neue Zeile
00812B 20 7A E9      0224      JSR OUTPUT
00812E                0225
00812E 20 5C B2      0226      NXTONE JSR ADVDP ; nächster FCB
008131 CA            0227      DEX
008132 D0 A0         0228      BNE PRILP1
008134 A9 0D         0229      LDA #CR
008136 20 7A E9      0230      JSR OUTPUT    ; 2 Leerzeilen
008139 20 7A E9      0231      JSR OUTPUT
00813C 4E FD BF      0232      DSKS12 LSR BLKSUM ; / 2 ergibt kByte
00813F 08            0233      PHP          ; save flags
008140 38            0234      SEC
008141 A9 4E         0235      LDA #DISK-2  ; Diskgröße - Directory #####
008143 ED FD BF      0236      SBC BLKSUM   ; verbleibenden Speicherplatz
berechnen
008146 AB            0237      TAY
008147 28            0238      PLP          ; get flags
008148 08            0239      PHP          ; and save again
008149 90 01         0240      BCC #+3
00814B 8B            0241      DEY          ; bei Divisionsrest abrunden
00814C 20 9E B3      0242      JSR BBTOD
00814F 20 46 EA      0243      JSR NUMA     ; dezimal ausgeben
008152 2B            0244      PLP          ; get flags once more
008153 90 0A         0245      BCC DSKS2   ; Divisionsrest berücksichtige
n
008155 A9 2E         0246      LDA #'.'
008157 20 7A E9      0247      JSR OUTPUT   ; ".5" nachschicken
00815A A9 35         0248      LDA #'5'
00815C 20 7A E9      0249      JSR OUTPUT
00815F A0 00         0250      DSKS2 LDY #0
008161 B9 CE B3      0251      DSKSLP LDA $IZMSG,Y ; Garnierungstext
008164 20 7A E9      0252      JSR OUTPUT
008167 CB            0253      INY
008168 C0 0B         0254      CPY #11
00816A D0 F5         0255      BNE DSKSLP
00816C 60            0256      RTS
00816D                0257
00816D                0258 ; DATEI ABSCHLIESSEN UND DIRECTORY WEGSCHREIBEN
00816D                0259
00816D AC FE BF      0260      CLOSFI LDY BLKCNT
008170 B1 FC         0261      LDA (DPNT),Y
008172 20 AB B3      0262      JSR TANDB
008175 20 BA B3      0263      JSR WRBLK
008178 20 BC B3      0264      JSR WRDIR
00817B 60            0265      RTS
00817C                0266
00817C                0267 ; DATEI VON DISK EINLESEN ( IN=U )
00817C                0268
00817C B0 1F         0269      RDFILE BCS RDFIL1
00817E BA            0270      TXA          ; Carry = 0 --> Initialisierung
g

```

MICRO MAG

```

00B17F 4B          0271 PHA          ; Register sichern
00B180 9B          0272 TYA          ; mit 65 C 02 CPU geht's einfa
cher
00B181 4B          0273 PHA
00B182 20 BB 83    0274 JSR RDDIR      ; Directory einlesen
00B185 20 68 82    0275 JSR NAMINP     ; Dateinamen eingeben
00B188 20 99 82    0276 JSR NAMSRC     ; und suchen
00B18B 90 03       0277 BCC #+5
00B18D 4C BB 82    0278 JMP NOTFND
00B190 A0 08       0279 LDY #NAMLEN+1  ; Namen gefunden
00B192 8C FE 8F    0280 STY BLKCNT
00B195 20 64 83    0281 JSR NXTBLK    ; 1. Block von Disk lesen
00B198 68          0282 PLA
00B199 AB          0283 TAY
00B19A 68          0284 PLA
00B19B AA          0285 TAX
00B19C 60          0286 RTS
00B19D             0287
00B19D BA          0288 RDFIL1 TXA    ; Carry = 1 --> Lesen
00B19E 4B          0289 PHA
00B19F 9B          0290 TYA
00B1A0 4B          0291 PHA
00B1A1 A5 FE       0292 LDA BLKP
00B1A3 D0 0C       0293 BNE RDFIL2    ; Blockpuffer komplett
00B1A5 A5 FF       0294 LDA BLKP+1    ; ausgelesen ?
00B1A7 C9 02       0295 CMP #>BLKBUF+2 ; 2 Pages ****
00B1A9 D0 06       0296 BNE RDFIL2
00B1AB EE FE 8F    0297 INC BLKCNT    ; Pointer auf Blocknr. erhöhen
00B1AE 20 64 83    0298 JSR NXTBLK    ; nächsten Block von Disk lese
n
00B1B1 A0 00       0299 RDFIL2 LDY #0
00B1B3 B1 FE       0300 LDA (BLKP),Y  ; Byte aus Puffer holen
00B1B5 BD FB 8F    0301 STA SAVA      ; und zwischenspeichern
00B1B8 E6 FE       0302 INC BLKP      ; Block-Pointer erhöhen
00B1BA D0 02       0303 BNE RDFIL3
00B1BC E6 FF       0304 INC BLKP+1
00B1BE 68          0305 RDFIL3 PLA
00B1BF AB          0306 TAY
00B1C0 68          0307 PLA
00B1C1 AA          0308 TAX
00B1C2 AD FB 8F    0309 LDA SAVA      ; Byte zurück
00B1C5 60          0310 RTS
00B1C6             0311
00B1C6             0312 ;FILE AUF DISK SCHREIBEN ( OUT=U )
00B1C6             0313
00B1C6 90 03       0314 WRFIL BCC #+5
00B1C8 4C 19 82    0315 JMP WRFIL1    ; für "Branch" zu lang
00B1CB BA          0316 TXA
00B1CC 4B          0317 PHA
00B1CD 9B          0318 TYA
00B1CE 4B          0319 PHA
00B1CF 20 BB 83    0320 JSR RDDIR      ; Directory einlesen
00B1D2 20 68 82    0321 JSR NAMINP     ; Dateinamen eingeben
00B1D5 20 99 82    0322 JSR NAMSRC     ; und suchen
00B1D8 A0 00       0323 LDY #0
00B1DA 90 0F       0324 BCC OLDFIL    ; Datei schon vorhanden ?
00B1DC 20 CB 82    0325 JSR FCBFRE    ; neuen FCB anfordern
00B1DF B9 F4 8F    0326 COPLP LDA FNAME,Y
00B1E2 CB          0327 INY
00B1E3 91 FC       0328 STA (DPNT),Y  ; Dateinamen in FCB kopieren
00B1E5 C0 07       0329 CPY #NAMLEN
00B1E7 D0 F6       0330 BNE COPLP
00B1E9 F0 21       0331 BEQ NEWFIL    ; "branch allways"
00B1EB B1 FC       0332 OLDFIL LDA (DPNT),Y
00B1ED 29 40       0333 AND #*40      ; "schreibgeschützt" ?
00B1EF F0 15       0334 BEQ UNPROT
00B1F1 B9 F0 83    0335 OLDFP LDA WPMMSG,Y ; Rückversicherung !
00B1F4 20 7A E9    0336 JSR OUTPUT
00B1F7 CB          0337 INY
00B1F8 C0 13       0338 CPY #19
00B1FA D0 F5       0339 BNE OLDFP
00B1FC 20 73 E9    0340 JSR REDOUT

```

MICRO MAG

```

0081F7 C9 4A      0341      CMP #'J'          ; nur dann überschreiben
008201 F0 03      0342      BEQ UNPROT
008203 4C A1 E1    0343      JMP COMIN
008206 20 3A B3    0344 UNPROT JSR BLKEX    ; alte Blockbelegung in FCB
008209 20 E2 B2    0345      JSR CLBLK        ; und Bitmap löschen
00820C A9 08      0346 NEWFIL LDA #NAMLEN+1
00820E 8D FE 8F  0347      STA BLKCNT       ; Pointer setzen und
008211 20 B3 B3    0348      JSR NEWBLK      ; 1. Block anfordern
008214 68          0349      PLA
008215 AB          0350      TAY
008216 68          0351      PLA
008217 AA          0352      TAX
008218 60          0353      RTS
008219          0354
008219          0355
008219 68          0356 WRFIL1 PLA      ; Byte vom Stack holen
00821A 8D FB 8F  0357      STA SAVA
00821D 8A          0358      TXA
00821E 48          0359      PHA
00821F 98          0360      TYA
008220 48          0361      PHA
008221 A5 FE          0362      LDA BLKP         ; Blockpuffer voll ?
008223 D0 17          0363      BNE WRFIL2
008225 A5 FF          0364      LDA BLKP+1
008227 C9 02          0365      CMP #>BLKBUF+2  ; 2 Pages ****
008229 D0 11          0366      BNE WRFIL2
00822B AC FE 8F  0367      LDY BLKCNT
00822E B1 FC          0368      LDA (DPNT),Y    ; aktuelle Blocknr. holen
008230 20 AB B3    0369      JSR TANDS
008233 20 BA B3    0370      JSR WRBLK        ; Blockpuffer auf Disk schreib
en
008236 EE FE 8F  0371      INC BLKCNT       ; Pointer auf Blocknr. erhöhen
008239 20 B3 B3    0372      JSR NEWBLK      ; nächsten Block anfordern
00823C AD FB 8F  0373 WRFIL2 LDA SAVA
00823F A0 00          0374      LDY #0
008241 91 FE          0375      STA (BLKP),Y    ; Byte im Blockpuffer ablegen
008243 E6 FE          0376      INC BLKP         ; Pointer erhöhen
008245 D0 02          0377      BNE WRFIL3
008247 E6 FF          0378      INC BLKP+1
008249 68          0379 WRFIL3 PLA
00824A AB          0380      TAY
00824B 68          0381      PLA
00824C AA          0382      TAX
00824D AD FB 8F  0383      LDA SAVA        ; falls später noch benötigt
008250 60          0384      RTS
008251          0385
008251          0386
008251          0387 ; #####
008251          0388 ; ##### UNTERPROGRAMME #####
008251          0389 ; #####
008251          0390
008251          0391 ; Dictionary Pointer initialisieren
008251          0392 ; Entry: ---
008251          0393 ; Exit: DPNT zeigt auf Anfang von DIRBUF
008251          0394 ; X-Reg. = FCBNUM
008251          0395
008251 A9 00          0396 SETDP LDA #<DIRBUF
008253 B5 FC          0397      STA DPNT
008255 A9 00          0398      LDA #>DIRBUF
008257 B5 FD          0399      STA DPNT+1
008259 A2 1F          0400      LDX #FCBNUM
00825B 60          0401      RTS
00825C          0402
00825C          0403 ; Dictionary Pointer inkrementieren
00825C          0404 ; Entry: DPNT zeigt auf aktuellen FCB
00825C          0405 ; Exit: DPNT zeigt auf nächsten FCB
00825C          0406
00825C 18          0407 ADVDP CLC
00825D A9 40          0408      LDA #FCBLEN
00825F 65 FC          0409      ADC DPNT
008261 85 FC          0410      STA DPNT
008263 90 02          0411      BCC #+4

```

MICRO MAG

```

00B265 E6 FD      0412  INC DPNT+1
00B267 60        0413  RTS
00B268          0414
00B268          0415 ; Eingabe des Dateinamens mit "Prompt"
00B268          0416 ; Entry: ---
00B268          0417 ; Exit: Dateiname in FNAME-Puffer
00B268          0418
00B268 A9 OD      0419  NAMINP LDA #CR
00B26A 20 7A E9   0420  JSR OUTPUT
00B26D A9 46      0421  LDA #'F'           ; Prompt ausgeben
00B26F 20 7A E9   0422  JBR OUTPUT
00B272 A9 3D      0423  LDA #'='
00B274 20 7A E9   0424  JSR OUTPUT
00B277 A0 00      0425  LDY #0
00B279 20 5F E9   0426  NAMINI JSR RDRUB
00B27C C9 OD      0427  CMP #CR           ; vorzeitiger Abbruch mit <CR>

00B27E F0 08      0428  BEQ NAMIN2
00B280 99 F4 BF   0429  STA FNAME,Y       ; Zeichen ablegen
00B283 CB         0430  INY
00B284 C0 07      0431  CPY #NAMLEN
00B286 D0 F1      0432  BNE NAMINI
00B288 A9 20      0433  NAMIN2 LDA #' '   ; evtl. Rest mit blanks füllen
00B28A C0 07      0434  NAMIN3 CPY #NAMLEN
00B28C F0 06      0435  BEQ NAMIN4
00B28E 99 F4 BF   0436  STA FNAME,Y
00B291 CB         0437  INY
00B292 D0 F6      0438  BNE NAMIN3
00B294 A9 OD      0439  NAMIN4 LDA #CR
00B296 4C 7A E9   0440  JMP OUTPUT
00B299          0441
00B299          0442 ; Dateinamen in Directory suchen
00B299          0443 ; Entry: gültiger Dateiname in FNAME
00B299          0444 ; Exit: gefunden --> Carry = 0, DPNT zeigt auf
00B299          0445 ;          erstes Byte des FCB
00B299          0446 ;          nicht gefunden --> Carry = 1
00B299          0447
00B299 20 51 B2   0448  NAMSRC JSR SETDP
00B29C A0 00      0449  NAMS2 LDY #0
00B29E B1 FC      0450  LDA (DPNT),Y
00B2A0 29 B0      0451  AND #B0           ; FCB belegt ?
00B2A2 F0 0F      0452  BEQ NXTNAM
00B2A4 B9 F4 BF   0453  NAMS1 LDA FNAME,Y
00B2A7 CB         0454  INY
00B2AB D1 FC      0455  CMP (DPNT),Y     ; erstes nicht übereinstimmend
es Zeichen
00B2AA D0 07      0456  BNE NXTNAM       ; beendet Suche im jeweiligen
FCB
00B2AC C0 07      0457  CPY #NAMLEN       ; Name vollständig ?
00B2AE D0 F4      0458  BNE NAMS1
00B2B0 18         0459  CLC               ; Gefunden !
00B2B1 90 07      0460  BCC NMEX          ; "branch allways"
00B2B3 20 5C B2   0461  NXTNAM JSR ADVDP  ; Pointer erhöhen
00B2B6 CA         0462  DEX               ; ganze Directory durchsucht ?
00B2B7 D0 E3      0463  BNE NAMS2
00B2B9 38         0464  SEC               ; war wohl nichts !
00B2BA 60         0465  NMEX RTS
00B2BB          0466
00B2BB          0467 ; Nachricht ausgeben, falls Datei nicht existiert
00B2BB          0468 ; Entry: ---
00B2BB          0469 ; Exit: Rückkehr in AIM-Monitor-Hauptschleife
00B2BB          0470
00B2BB A0 00      0471  NOTFND LDY #0
00B2BD B9 DA B3   0472  NFLP LDA NTFMSG,Y
00B2C0 20 7A E9   0473  JSR OUTPUT
00B2C3 CB         0474  INY
00B2C4 C0 0C      0475  CPY #12
00B2C6 D0 F5      0476  BNE NFLP
00B2C8 4C A1 E1   0477  JMP COMIN
00B2CB          0478
00B2CB          0479 ; Freien FCB in der Directory suchen
00B2CB          0480 ; Entry: ---

```

MICRO MAG

```

00B2CB      0481 ; Exit: DPNT zeigt auf 1. Byte von freiem FCB
00B2CB      0482 ; X-Reg. = FCBNUM
00B2CB      0483
00B2CB      20 51 B2 0484 FCBFRE JSR SETDP          ; Pointer init.
00B2CE      A0 00 0485          LDY #0
00B2D0      B1 FC 0486 FCBFLP LDA (DPNT),Y
00B2D2      F0 09 0487          BEQ FCBFEX          ; Statusbyte = 0. --> FCB frei
00B2D4      20 5C B2 0488          JSR ADVDP
00B2D7      CA          0489          DEX
00B2D8      D0 F6 0490          BNE FCBFLP          ; ganze Directory durchsucht ?
00B2DA      4C FC B2 0491          JMP DSKFUL          ; kein Platz mehr
00B2DD      A9 80 0492 FCBFEX LDA #80
00B2DF      91 FC 0493          STA (DPNT),Y          ; FCB gleich als belegt markie
ren
00B2E1      60          0494          RTS
00B2E2      0495
00B2E2      0496 ; Blockeinträge im FCB löschen

00B2E2      0497 ; Entry: DPNT zeigt auf aktuellen FCB
00B2E2      0498 ; Exit: ---
00B2E2      0499
00B2E2      A0 0B 0500 CLBLK LDY #NAMLEN+1          ; hinter dem Dateinamen anfang
en
00B2E4      A9 FF 0501          LDA #BLKEMP
00B2E6      91 FC 0502 CLBLP STA (DPNT),Y          ; Markierung eintragen
00B2E8      CB          0503          INY
00B2E9      C0 40 0504          CPY #FCBLEN          ; FCB komplett ?
00B2EB      D0 F9 0505          BNE CLBLP
00B2ED      60          0506          RTS
00B2EE      0507
00B2EE      0508 ; Freien Block in der Bitmap suchen
00B2EE      0509 ; Entry: ---
00B2EE      0510 ; Exit: Block gefunden --> Blocknummer in Reg. A
00B2EE      0511 ; nichts mehr frei --> Nachricht
00B2EE      0512
00B2EE      A0 00 0513 SCAMAP LDY #0
00B2F0      B9 E0 8F 0514 SCALP1 LDA BITMAP,Y
00B2F3      C9 FF 0515          CMP #8FF          ; Byte voll ?
00B2F5      D0 15 0516          BNE SCA1
00B2F7      CB          0517          INY
00B2F8      C0 14 0518          CPY #MAPLEN          ; ganze Bitmap durchsucht ?
00B2FA      D0 F4 0519          BNE SCALP1
00B2FC      A0 00 0520 DSKFUL LDY #0          ; ***** Einsprung für FCBFRE *
*****
00B2FE      B9 E6 83 0521 DFLP LDA DFMSG,Y          ; Nachricht, falls kein Platz
mehr
00B301      20 7A E9 0522          JSR OUTPUT
00B304      CB          0523          INY
00B305      C0 0A 0524          CPY #10
00B307      D0 F5 0525          BNE DFLP
00B309      4C A1 E1 0526          JMP COMIN          ; Notlandung !
00B30C      4B          0527 SCA1 PHA
00B30D      9B          0528          TYA          ; Reg. Y enthält Byte-Position
00B30E      0A          0529          ASL A
00B30F      0A          0530          ASL A          ; Byte-Position * 8
00B310      0A          0531          ASL A
00B311      BD FC 8F 0532          STA NAMCNT          ; tempor. Speicher
00B314      6B          0533          PLA
00B315      A0 00 0534          LDY #0
00B317      0A          0535 SCALP2 ABL A          ; Bit-Position extrahieren
00B318      90 03 0536          BCC SCA2
00B31A      CB          0537          INY
00B31B      D0 FA 0538          BNE SCALP2
00B31D      9B          0539 SCA2 TYA          ; Reg. Y enthält jetzt Bit-Pos
ition
00B31E      1B          0540          CLC
00B31F      6D FC 8F 0541          ADC NAMCNT          ; "Block# = Byte * 8 + Bit"
00B322      60          0542          RTS
00B323      0543
00B323      0544 ; Belegten Block in der Bitmap markieren
00B323      0545 ; Entry: Blocknummer in Reg. A
00B323      0546 ; Exit: ---

```

MICRO MAG

```

008323 48          0548 SETBIT PHA
008324 4A          0549 LSR A           ; Byteposition = Block# / 8
008325 4A          0550 LSR A
008326 4A          0551 LSR A
008327 AB          0552 TAY           ; Reg. Y als Index
008328 68          0553 PLA
008329 29 07       0554 AND #07        ; Bitposition extrahieren
00832B AA          0555 TAX           ; Reg. X als Zähler
00832C A9 00      0556 LDA #0
00832E 38          0557 SEC
00832F 6A          0558 BBLP ROR A       ; zu setzendes Bit in passende
008330 CA          0559 DEX           ; Position schieben
008331 10 FC       0560 BPL BBLP      ; Bit 0 - 7 !
008333 19 E0 BF    0561 ORA BITMAP,Y  ; Bit einfügen
008336 99 E0 BF    0562 STA BITMAP,Y  ; geändertes Byte ablegen
008339 60          0563 RTS
00833A            0564

00833A            0565 ; Überflüssige Blöcke aus Bitmap entfernen
00833A            0566 ; Entry: DPNT zeigt auf aktuellen FCB
00833A            0567 ; Exit: ---
00833A            0568

00833A A0 08       0569 BLKEX LDY #NAMLEN+1
00833C B1 FC       0570 BEXLP1 LDA (DPNT),Y
00833E C9 FF       0571 CMP #BLKEMP
008340 F0 21       0572 BEQ BEXIT     ; ab hier Rest sowieso leer !
008342 8C FC BF    0573 STY NAMCNT    ; tempor. Speicher
008345 48          0574 PHA
008346 4A          0575 LSR A           ; siehe SETBIT !
008347 4A          0576 LSR A
008348 4A          0577 LSR A
008349 AB          0578 TAY
00834A 68          0579 PLA
00834B 29 07       0580 AND #07
00834D AA          0581 TAX
00834E A9 FF       0582 LDA #$FF
008350 18          0583 CLC
008351 6A          0584 BEXLP2 ROR A       ; zu löschendes Bit auf passen
den
008352 CA          0585 DEX           ; Platz schieben
008353 10 FC       0586 BPL BEXLP2
008355 39 E0 BF    0587 AND BITMAP,Y  ; Bit "raustanzen"
00835B 99 E0 BF    0588 STA BITMAP,Y
00835B AC FC BF    0589 LDY NAMCNT
00835E CB          0590 INY
00835F C0 40       0591 CPY #FCBLEN   ; FCB komplett ?
008361 D0 D9       0592 BNE BEXLP1
008363 60          0593 BEXIT RTS
008364            0594
008364            0595 ; Blockpuffer von Disk füllen
008364            0596 ; Entry: BLKCNT zeigt auf aktuelle Blocknr. in FCB
008364            0597 ; Exit: BLKP steht auf Anfang von BLKBUF
008364            0598
008364 A9 00       0599 NXTBLK LDA #<BLKBUF
008366 B5 FE       0600 STA BLKP      ; Pointer setzen
008368 A9 00       0601 LDA #>BLKBUF
00836A B5 FF       0602 STA BLKP+1
00836C AC FE BF    0603 LDY BLKCNT
00836F C0 40       0604 CPY #FCBLEN
008371 D0 03       0605 BNE NXBL1
008373 4C FC B2    0606 JMP DSKFUL    ; hier wäre Dateiverkettung mö
glich
008376 B1 FC       0607 NXBL1 LDA (DPNT),Y  ; Blocknummer holen
00837B C9 FF       0608 CMP #BLKEMP
00837A F0 06       0609 BEQ NXBL2
00837C 20 AB B3    0610 JSR TANDS    ; Track und Sektor berechnen
00837F 20 B9 B3    0611 JSR RDBLK    ; Disk lesen
008382 60          0612 NXBL2 RTS
008383            0613
008383            0614 ; Neuen Block für Datei anfordern
008383            0615 ; Entry: ---
008383            0616 ; Exit: BLKP gesetzt, Eintrag in FCB und Bitmap
008383            0617

```

MICRO MAG

```

008383 A9 00      0618 NEWBLK LDA #<BLKBUF
008385 85 FE      0619          STA BLKP          ; Pointer init.
008387 A9 00      0620          LDA #>BLKBUF
008389 85 FF      0621          STA BLKP+1
00838B 20 EE B2   0622          JSR SCAMAP          ; Bitmap durchforsten
00838E AC FE BF   0623          LDY BLKCNT
008391 C0 40      0624          CPY #FCBLEN          ; FCB voll ?
008393 D0 03      0625          BNE NEWBL1
008395 4C FC B2   0626          JMP DSKFUL          ; hier wäre Dateiverkettung möglich
008398 91 FC      0627 NEWBL1 STA (DPNT),Y          ; Blocknummer eintragen
00839A 20 23 B3   0628          JGR SETBIT          ; auch in der Bitmap
00839D 60          0629          RTS
00839E          0630
00839E          0631 ; Binär-Dezimal Umwandlung
00839E          0632 ; Entry: Binärzahl in Reg. Y
00839E          0633 ; Exit: Dezimalzahl (BCD) in Reg. A
00839E          0634
00839E 18          0635 BBTOD CLC
00839F FB          0636          SED
0083A0 A9 00      0637          LDA #0
0083A2 88          0638 BTLP DEY          ; nur Arithmetik dezimal
0083A3 C0 04      0639          BMI BTEX
0083A5 69 01      0640          ADC #1
0083A7 D0 F9      0641          BNE BTLP          ; "branch allways"
0083A9 DB          0642 BTEX CLD
0083AA 60          0643          RTS
0083AB          0644
0083AB          0645 ; Berechnung von Track und Sektor aus Blocknr.
0083AB          0646 ; Entry: Blocknr. in Reg. A
0083AB          0647 ; Exit: Track in Reg. X, Sektor in Y
0083AB          0648
0083AB          0649 ; **** Bei anderer Diskorganisation ****
0083AB          0650 ; **** entsprechend anzupassen ****
0083AB          0651
0083AB 4B          0652 TANDS PHA
0083AC 4A          0653          LSR A
0083AD 4A          0654          LSR A          ; Track = Blocknr. / 4
0083AE AA          0655          TAX
0083AF 6B          0656          PLA
0083B0 29 03      0657          AND #03          ; A = Blocknr. MOD 4
0083B2 0A          0658          ASL A
0083B3 0A          0659          ASL A          ; Sektor - 1 = A * 4
0083B4 AB          0660          TAY
0083B5 CB          0661          INY          ; Sektor 0 für FDC meist nicht
definiert !
0083B6 60          0662          RTS
0083B7          0663
0083B7          0664 ; *****
0083B7          0665 ; **** Hardware-abhängige Unterprogramme ****
0083B7          0666 ; *****
0083B7          0667
0083B7          0668 ; Initialisierung für I/O-Bausteine und FDC
0083B7          0669
0083B7          0670 OPEN
0083B7          0671          ; je nach verwendetem FDC
0083B7          0672
0083B7 60          0673          RTS
0083B8          0674
0083B8          0675 ; Formatieren der Diskette
0083B8          0676 ; Entry: ---
0083B8          0677 ; Exit: eine "blitzblanke" Disk
0083B8          0678
0083B8          0679 FORM1
0083B8          0680          ; je nach verwendetem FDC
0083B8          0681
0083B8 60          0682          RTS
0083B9          0683
0083B9          0684 ; Füllen des Blockpuffers von der Disk
0083B9          0685 ; Track in Reg. X, Nummer des ersten Sektors in Y
0083B9          0686

```

MICRO MAG

```

0083B9          0687 RDBLK
0083B9          0688          ; Sektor aus Reg. Y und die dr
ei folgenden
0083B9          0689          ; Sektoren ( insgesamt 512 Byt
e ) lesen
0083B9          0690          ; Register frei verfügbar
0083B9          0691          ; DIRP und BLKP nicht ändern
0083B9          0692
0083B9 60      0693          RTS
0083BA          0694
0083BA          0695 ; Wegschreiben des Blockpuffers auf die Disk
0083BA          0696 ; Track in Reg. X, Nummer des ersten Sektors in Y
0083BA          0697
0083BA          0698 WRBLK
0083BA          0699          ; Sektor aus Reg. Y und die dr
ei folgenden
0083BA          0700          ; Sektoren ( insgesamt 512 Byt
e ) schreiben
0083BA          0701          ; siehe RDBLK
0083BA          0702
0083BA 60      0703          RTS
0083BB          0704
0083BB          0705 ; Einlesen der kompletten Directory von Disk
0083BB          0706
0083BB          0707 RDDIR
0083BB          0708          ; 16 Sektoren von Track 0 ( 20
48 Byte ) lesen
0083BB          0709          ; multiple record mode vorteil
haft
0083BB          0710          ; Register und Pointer frei
0083BB          0711
0083BB 60      0712          RTS
0083BC          0713
0083BC          0714 ; Wegschreiben der kompletten Directory
0083BC          0715
0083BC          0716 WRDIR
0083BC          0717          ; 16 Sektoren von Track 0 ( 20
48 Byte ) schreiben
0083BC          0718          ; siehe RDDIR
0083BC          0719
0083BC 60      0720          RTS
0083BD          0721
0083BD          0722 ; System messages
0083BD          0723
0083BD 46 4F   0724 FORMSG .BYT 'FORMATIEREN J/N ?'
0083CE          0725
0083CE 4B 20   0726 SIZMSG .BYT 'K BYTE FREI',CR
0083D9 0D      0726
0083DA          0727
0083DA 4B 45   0728 NTFMSG .BYT 'KEINE DATEI',CR
0083E5 0D      0728
0083E6          0729
0083E6 44 49   0730 DFMSG .BYT 'DISK VOLL',CR
0083EF 0D      0730
0083F0          0731
0083F0 5D 42   0732 WPMSG .BYT 'ÜBERSCHREIBEN J/N ?'
008403          0733
008403          0734          .END

```

Kleinanzeige

Video-Terminal mit Cherry-Tastatur (im Gehäuse), MC-Video-Platine (Regge) und ggfs. Sanyo-Monitor DM 5912CX (grün, 18 MHz Bandbreite) funktionierend abzugeben. Betrieb mit Schnittstellen RS232C, TTY, einstellbare Baudraten und Übertragungsarten. R. Löhrl, Tel. 04102-55 816.

VMEbus-Karte FORCE SYS68k, CPU1 mit MC68000 (8 MHz), 128 KB RAM (on board erweiterbar bis 512 KB), 4 EPROM-Steckplätze (bis 64 KB), 3 RS232C-Kanäle mit einstellbaren Parametern, Interfacebaustein PI/T MC68230 (Parallel Interface/Timer), mit Betriebssystem/Monitor/Debugger/line by line Assembler sowie FORCE IDEAL Screen Editor und 2 Pass-Assembler, mit Dokumentation, Neuwert ca. DM 4200 günstig abzugeben: R. Löhrl, Tel. 04102 - 55 816.

Martin Albrecht, 4350 Recklinghausen
Hans-Joachim Regge, 2800 Bremen

MC-65 als Speichererweiterung

am AIM 65

64 K RAM und die RAM/ROM-Umschaltung mit Boot-Möglichkeit sind die herausragenden Eigenschaften der MC-65 /1/, /2/. Wer schon einen AIM 65 besitzt und die Anschaffung eines MC-65 und eines Terminals scheut, braucht trotzdem nicht darauf zu verzichten: Die MC-65 CPU-Karte läßt sich durch Weglassen einiger Bauteile als Speichererweiterung für den AIM 65 einsetzen. Sie kann später zum vollständigen System ergänzt werden.

Die Verwendung der MC-65 Karte bietet gegenüber bisherigen Speichererweiterungen viele Vorteile. Die Platine im Europaformat findet auch im kleinsten Gehäuse Platz und kommt mit +5 Volt Betriebsspannung aus. Die Stromaufnahme des AIM-65 erhöht sich auf maximal 1,1 A, so daß das vorhandene Netzteil sicher ausreicht. Erstmals steht ja auch im Bereich von hex B000-FFFF RAM zur Verfügung. Per Tastendruck wird der ROM-Inhalt ins RAM übertragen und zwischen RAM und ROM umgeschaltet. Das lästige Umstecken der ROMs beim Wechsel der Programmiersprache entfällt. Sie wird jetzt einfach ins RAM geladen. Durch Umschalten auf ROM steht eine zweite Sprache simultan zur Verfügung.

Hardware ...

Grundlage für den Aufbau der MC-65 Karte ist die Beschreibung in /1/ oder /2/. Tabelle 1 zeigt die geänderte Stückliste. Weggelassen werden vor allem der RIOT 6532, der VIA 6522, das Kassettenschnittstellen-Interface, die Reset-Logik, die Single Step-Logik und die Bustreiber für den RM 65-Bus.

Der Prozessor und die ROMs finden ihren neuen Platz auf der MC-65 Karte. Sämtliche RAM-Bausteine 2114 (Z2, Z3, Z6, Z7, Z11, Z12, Z17, Z18) werden von der AIM-Platine entfernt. Auf beiden Leiterplatten ist zusätzlich folgende Verdrahtung erforderlich:

```
MC-65: IC-8 (6502) Pin 35 an IC 14 (6349) Pin 1
       IC 7 (6532) Pin 16 an IC 7 (6532) Pin 24
       IC 7 (6532) Pin 24 an IC 8 (6502) Pin 36

AIM-65: Z 27 (74LS13B) Pin 13 an Z 9 (6502) Pin 35
       U 1 (6520) Pin 39 an Z 9 (6502) Pin 36
```

Huckepack

Die Verbindung von AIM-65 und MC-65 geschieht über den Prozessorsockel. Der 6502-Platz erhält auch auf der Lötseite der MC-65 Platine einen Sockel (IC8). Die Karte wird dann mit einem Zwischenstecker huckepack in die Prozessorfassung des AIM-65 gesteckt. Man kann sie aber auch getrennt montieren und ein Kabel mit 40-poligen DIL-Steckern verwenden. Dazu kommt auch auf die Lötseite der AIM-Platine ein Sockel unter den Prozessor. Die Verbindung soll möglichst kurz sein.

Vor dem Zusammenstecken bzw. vor dem Lötten werden die Pins 1, 8 und 21 des Zwischensteckers oder der zusätzlichen Steckfassung entfernt. Die Stromversorgung der MC-65 Karte erfolgt nicht über den Sockel, sondern durch Pin 1A (Masse) und Pin 32A (+5V) der DIN 41612 Steckverbindung. Pin 37 des Sockels wird ebenfalls weggelassen, denn die Taktterzeugung geschieht auf der MC-65 Karte. Wer sicher gehen will, kann den Oszillator des AIM stilllegen. Pin 37 sollte möglichst auf der AIM-Seite der Verbindung entfernt werden, um Hochfrequenzstörungen zu vermeiden.

Zur Ansteuerung von DESELECT und RAMHIGH des MC-65 werden die nicht belegten Pins 35 und 36 des 6502 benutzt. DESELECT ist über Pin 35 mit CSA auf der AIM-Platine verbunden. Dadurch wird der Bereich \$Axxx des MC-65 ausgeblendet, und die I/O-Bausteine auf der AIM-Platine bleiben aktiv. Zum Ausblenden der ROMs ist der unbenutzte Anschluß CA2 des Display-PIA 6520 über Pin 36 mit RAMHIGH verbunden.

MICRO MAG

... und Software

Ein kurzes Programm (siehe Liste) besorgt die Umschaltung. Es wird mit Taste F1 gestartet. Drücken von 'B' lädt den Inhalt der ROMs ins RAM und schaltet auf RAM um. 'A' schaltet ohne Boot auf RAM und 'O' zurück auf ROM. Nach einem Reset ist immer das ROM eingeschaltet.

Schlußbemerkung

In MICRO MAG sind schon öfter Vorschläge für Speichererweiterungen erschienen /3/, /4/, /5/, /6/. Die hier gezeigte Lösung liegt im Preis deutlich über reinen Selbstbaulösungen. Andere zur Zeit erhältliche 64K-Karten bieten jedoch bei gleichen Kosten weniger Vorteile. Der gezeigte Aufbau ist besonders für Leser gedacht, die weniger der Hardware zuneigen und eine industriell gefertigte Platine einem Drahverbau vorziehen.

Beim Autor (Albrecht) ist die Karte seit einigen Wochen unter DISKMON /7/ in Betrieb. Vorteilhaft erscheint besonders die Möglichkeit, Utilities im Bereich B000-DFFF durch Bankumschaltung ständig zur Vergügung zu haben. Zur Ansteuerung eines Centronics-Druckers wird hier aus dem Monitorprogramm heraus auf ROM umgeschaltet, die Druckroutine abgearbeitet, und danach wieder in den alten Zustand (RAM oder ROM) zurückgeschaltet. Die parallel im RAM stehende Sprache (z.B. BASIC) kann dadurch wichtige Dienstprogramme problemlos mitbenutzen.

Tabelle 1: Stückliste zur MC-65 Karte als Speichererweiterung

IC 5, IC 9, IC 10	EPROM 2532 oder Rockwell-ROM
IC 11, IC 15	
IC 8	6502-CPU
IC 12	74 LS 12
IC 13	74 LS 04
IC 14	6349 (Adreßdecoder-PROM)
IC 18	74 LS 393
IC 19	74 LS 74
IC 20	TMS-4500-A-NL (Dynamic-Memory-Controller)
IC 21 ... IC 28	TMS-4164-15-NL (RAM 64 K * 1)
C1, C3, C6, C10	0,1 µF, RM 5 mm, 2,5 mm Breite, Wima MKS-2, 40 V
C13 ... C23	
C2, C4, C5, C7, C11	47 nF Keramik, niedr. Bauhöhe, RM 5 mm
C24, C25	33 µF/10V RM 5 mm
R10, R11, R12	470 Ohm
R25	1 kOhm
R3, R21	4,7 kOhm
D1	1 N 4148
Ø	8-MHz-Quarz, HC 43 U (einlötlbar)

Socket mit gedrehten Kontakten für alle ICs

1 Zwischenstecker 40-pol. DIL oder

40-adriges Flachbandkabel mit 40-pol. DIL-Steckern

1 Platine MC-65-CPU (Regge-Elektronik, Fesefeld 57, 2800 Bremen 1)

MC-65 als Speichererweiterung am AIM-65

0000 ;Boot und Umschaltung RAM/ROM
0000

Monitorunterprogramme

0000 COMIN = \$E1A1 ;Monitoreinsprung
0000 CRLW = \$E13 ;CR/LF ausgeben
0000 OUTPUT = \$E97A ;ein Zeichen ausgeben
0000 REDOUT = \$E973 ;Tastaturabfrage
0000

Variablen

0000 CRA = \$AC01 ;Display-PIA Control Register A
0000 ZEIGER = \$FE ;Pointer für Boot

MICRO MAG

0000 *=\$200
0200-----
Hauptprogramm

```
0200 QUEST 2013EA JSR CRL0W      ;Display löschen
0203       A000 LDY #0
0205 QUEST1 B95102 LDA MES,Y     ;Meldung ausgeben
0208       207AE9 JSR OUTPUT
020B       CB INY
020C       C014 CPY #20
020E       D0F5 BNE QUEST1
0210       2073E9 JSR REDDOUT    ;Tastatur abfragen
0213       C941 CMP #'A'        ;'A'-RAM ?
0215       F023 BEQ RAM         ;ja
0217       C94F CMP #'D'        ;'D'-ROM ?
0219       F02B BEQ ROM         ;ja
021B       C942 CMP #'B'        ;'B'-Boot ?
021D       D02F BNE MONI       ;nein
021F
```

ROM ins RAM übertragen und RAM einschalten

```
021F BOOT  AD01AC LDA CRA        ;vor Boot auf ROM schalten
0222       093B ORA #%00111000
0224       B001AC STA CRA
0227       A0B0 LDY #B0         ;ZEIGER mit $B000 laden
0229       84FF STY ZEIGER+1
022B       A000 LDY #0
022D       84FE STY ZEIGER
022F BOOT1 B1FE LDA (ZEIGER),Y   ;und ROM in's RAM übertragen
0231       91FE STA (ZEIGER),Y
0233       CB INY
0234       D0F9 BNE BOOT1
0236       E6FF INC ZEIGER+1
0238       D0F5 BNE BOOT1
023A       ;nach Boot auf RAM umschalten
023A
```

Umschaltung auf RAM

```
023A RAM   AD01AC LDA CRA
023D       29F7 AND #%11111011  ;setze CRA = XX110XXX, CA2 Low-Output
023F       0930 ORA #%00110000
0241       B001AC STA CRA
0244       D00B BNE MONI
0246
```

Umschaltung auf ROM

```
0246 ROM   AD01AC LDA CRA
0249       093B ORA #%00111000  ;setze CRA = XX111XXX, CA2 High-Output
024B       B001AC STA CRA
024E       4CA1E1 JMP COMIN     ;Monitoreinsprung
0251
```

Textmeldung

0251 MES 424F .BYT 'BOOT=B, RAM=A, ROM=D?'

0264

Anbindung an Taste <F1>

```
0264       *=$10C
010C       4C0002 JMP QUEST
010F
010F       .END
ERRDRS=0000
```

Soft Spy

für AIM 65

In zeitkritischen Assemblerprogrammen läßt sich der single step-Betrieb nicht anwenden. Wenn sich ein Programm aufhängt oder wenn es auf etwas wartet, was jetzt nicht eintrifft, bleibt meist nur noch eine Rettung - die Reset-Taste. Damit ist aber dem Entwickler nicht viel geholfen, die Spuren sind verwischt, und er hat keine Möglichkeit herauszufinden, wo das Programm im Kreis gelaufen ist. - Viele Wege führen nach Rom, hier ein interessanter:

Mit der vorgestellten Hilfsroutine kann der Computer zur Herausgabe seiner Geheimnisse bewegt werden. Auf Knopfdruck präsentiert er seinen Prozessorstatus, den Programmzählerstand, den Akku und das X- und Y-Register. Aufgrund dieser Daten läßt sich dann das auf Abwegen befindliche Programm rasch eingrenzen. Es wird hier der Umstand ausgenutzt, daß die CPU bei einem Interrupt die momentane Adresse und den Prozessorstatus auf den Stack rettet.

Das Vorgehen bei Programmen ohne Interrupts:

Wenn die Hilfsroutine geladen ist, wird von Hand der IRQ-Vektor in Adresse A404 auf den Anfang der Routine gestellt. Beispiel: Die Routine beginnt bei 9Ed6. Dann mittels M-Kommando des Monitors den Inhalt von A004 auf D6 und von A405 auf 9E ändern. - Allfällige SEI-Befehle müssen aus dem zu untersuchenden Programm entfernt werden. Dafür wird ganz am Anfang ein CLI eingesetzt. - Programm starten und bei Bedarf die IRQ-Leitung (am Expansion Stecker, Pin 4) kurz auf Masse tippen. Jetzt erscheinen PS PC A X und Y auf der Anzeige.

Bei Programmen mit Interrupts:

Hier muß auf den NMI-Interrupt ausgewichen werden. Der Vektor liegt dann in A402/A403. Das Programm muß deswegen nicht geändert werden. Pin 6 des Expansionssteckers aber nur ganz kurz an Masse tippen.

Das Musterprogramm belegt in der Zeropage die Plätze 0-6. Es ist relozierbar.

```

*****
SOFT SPY
000000      0001 ;PS, PC, AKKU UND REGISTER AUSGEBEN
000000      0002 ;MITTELS MANUELLEM INTERRUPT
000000      0003 ;IRQ PIN 4 / NMI PIN 6 EXPANSION ST.
*****
ZEROPAGE
000000      0005      *=0
000000      0006 BUF      *=*+3 +TEMPORAER PS, PC
000003      0007 SAVA     *=*+1      ;SAVE A
000004      0008 SAVX     *=*+1      ;SAVE X
000005      0009 SAVY     *=*+1      ;SAVE Y
*****
MONITORROUTINEN
000006      0011 CRLW     =%EA13      ;DISPLAY CLEAR
000006      0012 BLANK2  =%E83B      ;2 BLANKS
000006      0013 NUMA    =%EA46      ;2 HEXZAHLEN AUSG
*****
PROGRAMM
000006      0015      *=%7900
007900  85 03      0016 INTER STA SAVY      ;RETTE AKKU
007902  86 04      0017 STX SAVX      ;RETTE X
007904  84 05      0018 STY SAVY      ;RETTE Y
007906  68         0019 PLA           ;HOLE STATUS VOM
007907  85 00      0020 STA BUF      ;STACK, VERSORGE IHN
007909  68         0021 PLA           ;LOWBYTE DER ADRESSE
00790A  85 01      0022 STA BUF+1     ;VERSORGE ES

```


Editorial

Der Herausgeber besuchte am Eröffnungstage die Hannover-Messe. Die Zeit reichte gerade, um die wichtigsten Messstände zu besuchen, nicht aber, um auch an den angesetzten Pressekonferenzen teilzunehmen. Von der Lage in der Branche folgende Eindrücke:

Der Wettbewerb bei Computern ist schärfer geworden. Es hat bereits 1983/84 Firmenzusammenbrüche gegeben oder Rückzüge vom Markt für Personal- und Heimcomputer. Das letzte Quartal 1984 und der Jahresbeginn 1985 waren für viele Anbieter so hart, daß ganze Fabriken stillgelegt wurden, daß man hier und da Kurzarbeit wählte und auch Modelle einstellte, z.B. den IBM PC jr. Bei den billigen Heimcomputern (Klasse des erfolgreichen C-64) scheint die Bergspitze des mengenmäßigen Absatzes überschritten zu sein. Es soll in dieser Klasse weltweit einen großen Überhang noch unverkaufter Geräte geben.

Bei den größeren Personal- oder Arbeitsplatzcomputern geht der Trend ganz offensichtlich zu IBM und den 'kompatiblen', wobei zu erwarten ist, daß hier noch weitere Mitanbieter einen Rückzieher machen müssen, weil hart gekämpft wird.

Bemerkenswert ist, daß Commodore, vormals mit der Serie 8032 hierzulande sehr erfolgreich, sein Nachfolgemodell 8296 in Hannover gar nicht mehr so sehr herausstellte. In der Klasse der Personal Computer scheint man mehr auf die kompatiblen PC 10 und PC 20 zu setzen. Darüber soll im Herbst die Serie 900 (mit CPU Z8000) gesetzt werden, die unter einer UNIX-Version mehrplatzfähig ist. Dieses System wurde bereits auf der Messe gezeigt. - Man begehrt in der Reihe der PC 10, PC 20 und er 900 also den Weg der verbreiteten Betriebssysteme für Maschinen mit 16 Bit.

Ein 'Mischling' ist der bei Commodore auf der Messe ebenfalls gezeigte PC 128. Er wird drei Betriebsarten haben: Den C-64-Modus, PC 128 Modus mit erweitertem BASIC 7.0 und schließlich die Betriebsart CP/M. Die beiden ersten sind also Commodore-Betriebsarten. Mit einer auch eingebauten CPU Z80A (4 MHz) sucht man dann Anschluß an ein fremdes Betriebssystem, nämlich CP/M. Als Endverbraucherpreise werden genannt je DM 1190,- (inkl. MWST) für den PC 128 und seine Floppy 1571 sowie DM 1298,- für einen RGB-Datenmonitor (farbig). Der Computer hat 128 KB RAM-Speicher. Ob er richtig im Markt liegen wird, kann man erst nach Auslieferung der Serie im Juli beurteilen, denn es muß auch noch ein Blick auf den Wettbewerb geworfen werden. - Man geht aber wohl nicht Fehl in der Annahme, daß der PC 128 in der unteren Klasse der letzte Rechner mit einem Commodore-Betriebssystem sein wird. Und trotz vieler lobenswerter Merkmale dürfte er die Stückzahlen des C-64 angesichts zunehmender Marktsättigung nicht mehr erreichen, auch wenn er im Preis deutlich unter DM 1000 taucht.

Für viel Wirbel dürfte in nächster Zeit Atari sorgen. Es dürfte bekannt sein, daß Jack Tramiel und viele andere Commodore-Manager zu Atari überwechselten. Diese Firma hat nach schweren Rückschlägen sicher nicht die gleiche finanzielle Kraft wie andere. Der auf der Messe vorgestellte 520 ST als Spitzengerät schwingt jedoch deutlich die Keule im Wettbewerb: Computerconsole mit CPU 68000, 512 KB RAM, 192 KB ROM, 32 KB Video-RAM, farbtüchtig bis 640x200 pixels, maximal 640x400 pixels monochrom, inkl. Floppy mit 500 KB Speichervolumen zu DM 2795,- (Endverbraucherpreis). Dazu muß man natürlich noch den notwendigen Bildschirm hinzurechnen. Eine Maus ist wohl im Preis schon inbegriffen. Das gezeigte File-Managerprogramm ähnelt dem des McIntosh und dem der LISA. Sprachen und weitere Softwarepakete wurden auf der Messe als 'kommend' bezeichnet, ebenso deutsche Sonderzeichen auf Bildschirm und Tastatur sowie deutsche Bedienungsführung und Dokumentationen.

Dieses Gerät wird auf jeden Fall den McIntosh angreifen, der nicht farbtüchtig aber teuer ist, der nur einen kleinen Monitor-Schirm hat und dessen Speicher für heutige Begriffe zu klein ist, wenn man von weiteren Beschwerden von Benutzern einmal absieht. - Und der Atari wird auch Interessenten eines PC 128 von Commodore die Frage stellen, ob sich etwa DM 400 Mehrausgabe für die eigene Nutzenvorstellung lohnen. - Beim Betriebssystem, TOS genannt, dürfte es sich um ein firmeneigenes handeln, das dann nicht kompatibel ist.

Nach diesem Blick auf wichtige Anbieter kann man wohl wie folgt zusammenfassen: Bei fertigen Computern erleben wir mehr und mehr den Übergang auf Systeme mit 16 Bit, entweder auf der Intel/IBM-Linie mit 8086/8088 oder 68xxx (Apple, Atari). 68xxx wird ferner in großem Umfang

MICRO MAG

lieferbar. Der erste Band der Autoren wurde in Heft 37 besprochen und für gut befunden. Dieses Urteil darf man auch auf den zweiten Teil ausdehnen. Er hat folgende Hauptabschnitte: Assembler-Programmiersprache mit M68000-Befehlen, M68000 Peripheriebausteine, Die nächste Generation (68008, 68010, 68012, 68020), Ein Single Board System, Anhänge mit Daten. Innerhalb des erstgenannten Abschnittes finden wir Programmierungsbeispiele für Code-Wandlung, Mathematik, Sortier- und Suchprogramme und verschiedene Utilities. Die Programme sind dabei mit Flußdiagrammen und Schemazeichnungen erklärt und mit einer kommentierten Assembler-Liste versehen. Wer noch mehr Software studieren will, der findet beim Single-Board-Computer nicht nur einen Schaltplan, sondern auch ein ganzes Monitor-Programm dafür nebst Erklärungen und Assembler-Liste auf etwa 80 Seiten. Der Designer wird sich über die verständliche Darstellung der Peripheriebausteine und der neueren CPU-Typen freuen. Bei letzteren findet man dann auch die Erklärung der neuen Befehle, des virtuellen Speichers und der virtuellen Maschine. - Der Rezensent meint, daß auch dieses Buch in die Hand eines jeden gehört, der sich für die Hardware oder für die Assemblerprogrammierung interessiert. Man findet hier Hinweise, die den Datenblättern manchmal nur mühsam oder gar nicht zu entnehmen sind.

Highmore, D.; Page, L.: Der sensible C64. te-wi Verlag, München 1984, 130 S., ISBN 3-921 803-45-4, DM 29,80. Dieses Buch eröffnet die Softwarenutzung aller technologischen Eigenheiten des beliebten C64: Tastatureingaben, benutzer-definierte Zeichen, Floppy Disks, Sprite-Grafiken, mehrfarbige Darstellungen usw. Die kurzen Programmsequenzen sollen zur Demonstration dienen, wie man es macht, um sie dann in entsprechender Form in eigene Programme zu übernehmen.

Valentine, R.: C-64 Programm-Sammlung. te-wi Verlag, München 1984, 200 S. ISBN 3-921 803-26-2, DM 29,80. Das Buch enthält etwa 40 Lehr-, Spiel- und Nutzprogramme, die jeweils auch textlich erklärt sind.

Waite, M.; Morgan, Ch. L.: Grafik mit dem IBM PC. Bei McGraw-Hill, Hamburg 1985, 372 S., ISBN 3-89028-024-2, DM 69,50. Wir finden in diesem Buch folgende Haupt-Themen: Grafik-Hard- und Software des PC, detaillierte Hinweise zum Text- und Grafik-Modus, Techniken der 2D- und 3D-Darstellung, Grafiksprache GDL, Ausfüllen von Flächen, GET und PUT für Bewegungen, Definition eigener Zeichen, IBM-Grafikplatine und spezielle Programmierverfahren. Das Buch enthält 86 verständlich erklärte Programme, die auch auf Diskette erhältlich sind und deren Bildschirmausgabe auf den farbig gedruckten Seiten des Anhangs dargestellt ist. Zusammen mit erklärenden Schema-Zeichnungen macht das Buch einen sehr soliden Eindruck, und es dürfte für Besitzer eines PC oder eines 'kompatiblen' Rechners sehr nützlich sein, wenn auch Grafik genutzt werden soll.

Engelen, W. von: Electron- und Acorn B-Anwenderhandbuch. Bei McGraw-Hill, Hamburg 1985, 296 S. ISBN 3-89028-023-4, DM 45,-. Für die bezeichneten BBC-Mikrocomputer dient das Buch mit mehr als 150 Programmen als Programmierbuch und andererseits auch als Lehrbuch, weil es mit zahlreichen Programmierverfahren und mit dem Befehlssatz, auch für Grafik und Tonerzeugung, bekannt macht.

Goodman, D.: Apple IIC Anwenderhandbuch. Bei McGraw-Hill, Hamburg 1985, 162 S., DM 39,80, ISBN 3-89028-027-7. Dieses Buch dient vor allem der Orientierung über die Leistungsfähigkeit dieses Computers in Hard- und Software. Es ist weniger ein Buch für die Handlung oder Programmierung. Man sollte es studieren, wenn die Anschaffung eines entsprechenden Computermodells in Betracht gezogen wird oder wenn man es schon besitzt.

Hubertus Arndt, 8916 Unternühlhausen

Mitgliederverwaltung

Ein Programm z.B. für Vereine

Das nachfolgende Programm hat einen Umfang von 10 KB. Es ist auf einem AIM-65 mit 28 KB RAM nebst Floppy und Drucker geschrieben worden. BASIC-Dialekt ist das bekannte Microsoft-BASIC. Wie bei allen Programmen sind die rechner-spezifischen Ein- und Ausgaberroutinen die Ausnahme davon, welche die Daten auf Floppy und Drucker schreiben bzw. von der Floppy lesen. Die Adaption auf andere Rechner macht damit grundsätzlich keine Schwierigkeiten, wenn dort auch die nötige Speicherkapazität gewährleistet ist. Zur E/A weiter unten zusätzliche Hinweise.

MICRO MAG

Um dieses Programm benutzen zu können, müssen zuerst die Mitgliederdaten auf die Diskette geschrieben werden, da das Hauptprogramm so ausgelegt ist, daß bei einer Bearbeitung unter 'Menue' erst die Daten von der Floppy gelesen werden. Der Datenanlage dient das Formatierungsprogramm. Es bildet aus den im Dialog erfragten Daten einen String von 154 Zeichen je Mitglied. Aus der Aufgabenstellung ist klar, daß man die Grundideen der Programme auf ähnliche Aufgabenstellungen übertragen kann, seien es nun Adreß- oder ähnliche Bestandsdateien.

Ein Datenblock (Datensatz) hat folgende Felder:

Name und Vorname	max. 30 Zeichen
Geburtsdatum	10
Postleitzahl	4
Wohnort	20
Straße	20
Telefon	10
Bankleitzahl	10
Kontonummer	10
Geldinstitut	30
Einzugsermächtigung	4
Aktiv/passiv	4

Der Autor benutzt die Programme für einen Fußballverein mit ungefähr 200 Mitgliedern. Der Dateiname in Zeile 570 ist der verkürzte Vereinsname. - Dem Programm stehen 18 KB RAM zur Verfügung. In dieser Umgebung ist einzusehen, daß nicht alle Mitgliederdaten von A-Z im Speicher Platz haben können. Deswegen wurden sie in zwei Blöcke aufgeteilt, nämlich für A-M im File SFUA-M und entsprechend in File SUFN-Z für Mitgliedernamen von N-Z. Es ist klar, daß man bei Verwendung anderer Filenamen das in allen Programmteilen berücksichtigen muß.

Nach der Anlage dieser Dateien im Formatierungsprogramm hat der Anwender im Hauptprogramm der Verwaltung folgende Möglichkeiten:

Einmalige Neuaufnahme eines Mitgliedes. Es wird der komplette Datenblock erfragt und danach in das richtige File eingebunden und alphabetisch einsortiert.

Aufnahme mehrerer Mitglieder. Es werden Datenblöcke erfaßt und soviele Mitglieder angenommen, wie in die gleiche Kategorie des Filenames passen.

Löschen von Datensätzen, auch physisch auf der Diskette.

Die Suchroutine erlaubt die Eingabe einer beliebigen Buchstaben- oder Zahlenkombination, welche dann in beiden Files gesucht wird.

Datenblöcke können bearbeitet/verändert werden.

Ein Datenteil (z.B. Postleitzahl, Bankleitzahl) wird bei allen Mitgliedern verändert, welche das gleiche Merkmal in der Vorgängerdatei haben.

Die Druckroutine erzeugt eine formatierte alphabetische Mitgliederliste nebst Zahl der Mitglieder und Aufteilung auf aktive und passive.

Rückkehr in die BASIC-Eingaberoutine.

Besonderheiten betreffen die Ein- und Ausgaben. Hier wurde das GWK-BASIC benutzt. Die Eingaberoutine findet sich im Verwaltungsprogramm in den Zeilen 570 bis 600:

INDEVUF	entspricht dem Öffnen eines Files
B\$	Variable für den Filename
1	Drive Nr.
INPUT LINE A\$(I)	liest einen String von der Floppy
INDEV	entspricht dem Schließen eines Files

Die Ausgaberroutine findet sich in den Zeilen 640 bis 700:

OUTDEVUF	entspricht dem Öffnen eines Files
B\$	Variable für Filename
1	entspricht der Laufwerksnummer
OUTDEVUFC	entspricht dem Schließen eines Files

MICRO MAG

Weitere selbständige Programme arbeiten mit den Datenfiles, und zwar für Einzugsermächtigungen und die formatierte Ausgabe von Adreßaufklebern. Sie mögen das Programmpaket abrunden. Es gibt sicher andere Lösungsmöglichkeiten. Hier sollte für vergleichbare Aufgaben ein Paket als Anregung geschnürt werden.

FORMATIERUNGSPROGRAMM

(Anlage.der Datei)

```
10 JSR#B215
20 D=100
30 DIMA*(D)
40 PRINTCHR*(24)
100 Z=0
110 Z=Z+1
120 INPUT"NAME VORNAME";C#
130 INPUT"GEBURTSDATUM";D#
140 INPUT"POSTLEITZAHL";E#
150 INPUT"WOHNORT";F#
160 INPUT"STRASSE";G#
170 INPUT"TELEPHON";H#
180 INPUT"BANKLEITZAHL";I#
190 INPUT"KONTONUMMER";J#
200 INPUT"GELDINSTITUT";K#
210 INPUT"EINZUGSERMAECHTIGUNG (JA/NEIN)";L#
220 INPUT"AKTIV/PASSIV";M#
300 B#=""
310 IFLEN(C#)<30THENC#=C#+B#;GOTO310
320 IFLEN(D#)<10THEND#=D#+B#;GOTO320
330 IFLEN(E#)<4 THENE#=E#+B#;GOTO330
340 IFLEN(F#)<20THENF#=F#+B#;GOTO340
350 IFLEN(G#)<20THENG#=G#+B#;GOTO350
360 IFLEN(H#)<10THENH#=H#+B#;GOTO360
370 IFLEN(I#)<10THENI#=I#+B#;GOTO370
380 IFLEN(J#)<10THENJ#=J#+B#;GOTO380
390 IFLEN(K#)<30THENK#=K#+B#;GOTO390
400 IFLEN(L#)<4 THENL#=L#+B#;GOTO400
410 IFLEN(M#)<6 THENM#=M#+B#;GOTO410
500 A*(Z)=C#+D#+E#+F#+G#+H#+I#+J#+K#+L#+M#
510 PRINT" "
520 PRINT" "
530 PRINT"NAECHSTES MITGLIED (J/N)?"
540 GETB#
550 PRINTCHR*(24)
560 IFB#="J"THEN110
565 PRINT"WELCHEN NAMEN SOLL DIE NEUE DATEI ERHALTEN?"
566 PRINT" "
570 PRINT"SFUA-M SFUN-Z "
575 INPUTB#
580 OUTDEVUF,B#,1
590 FORA=1TOZ
600 PRINTA*(A)
610 NEXT
620 A*(A+1)="END"
630 PRINTA*(A+1)
640 OUTDEVUFC
650 PRINTCHR*(24)
660 PRINT"DATEN SIND ABGESPEICHERT WORDEN !!!!!!"
670 END
```

Hauptprogramm zur Verwaltung

```
5 REM FLOPPY UND DRUCKER INITIALISIEREN
10 POKE#9FBB,#00
20 JSR#B215
30 JSR#93DC
40 D=150
50 DIMA*(D),B(D)
55 REM LOESCHE BILDSCHIRM
60 PRINTCHR*(24)
65 REM MENUEAUSWAHL
```

MICRO MAG

```
70 PRINT "N=NEUAUFNAHME EINFACH"
80 PRINT "M=NEUAUFNAHME MEHRFACH"
90 PRINT "L=LOESCHEN"
100 PRINT "S=STICHWORTSUCHE"
110 PRINT "A=AENDERN EINZELN"
120 PRINT "G=AENDERN GESAMT"
130 PRINT "D=DRUCKEN"
140 PRINT "E=ENDE PROGRAMM"
150 GETB#
160 IFB#="N" THEN B#=1:GOTO250
170 IFB#="L" THEN B#=2:GOTO250
180 IFB#="S" THEN B#=3:GOTO250
190 IFB#="A" THEN B#=4:GOTO250
200 IFB#="D" THEN B#=5:GOTO250
210 IFB#="M" THEN B#=6:GOTO250
220 IFB#="G" THEN B#=7:GOTO250
230 IFB#="E" THEN END
240 GOTO70
250 ON B# GOSUB 270, 730, 1000, 1370, 2350, 3020, 3320
260 GOTO60
265 REM ROUTINE ZUR EINMALIGEN MITGLIEDERAUFNAHME
270 PRINT CHR$(24)
280 GOSUB300
290 GOTO540
300 INPUT "NAME VORNAME: "; C#
310 INPUT "GEBURTSdatum: "; D#
320 INPUT "POSTLEITZAHL: "; E#
330 INPUT "WOHNORT "; F#
340 INPUT "STRASSE "; G#
350 INPUT "TELEPHON "; H#
360 INPUT "BANKLEITZAHL: "; I#
370 INPUT "KONTONUMMER "; J#
380 INPUT "GELDINSTITUT: "; K#
390 INPUT "EINZUGSERMAECHTIGUNG (JA/NEIN): "; L#
400 INPUT "AKTIV/PASSIV: "; M#
410 B#=" "
420 IF LEN(C#) < 30 THEN C# = C# + B#: GOTO420
430 IF LEN(D#) < 10 THEN D# = D# + B#: GOTO430
440 IF LEN(E#) < 4 THEN E# = E# + B#: GOTO440
450 IF LEN(F#) < 20 THEN F# = F# + B#: GOTO450
460 IF LEN(G#) < 20 THEN G# = G# + B#: GOTO460
470 IF LEN(H#) < 10 THEN H# = H# + B#: GOTO470
480 IF LEN(I#) < 10 THEN I# = I# + B#: GOTO480
490 IF LEN(J#) < 10 THEN J# = J# + B#: GOTO490
500 IF LEN(K#) < 30 THEN K# = K# + B#: GOTO500
510 IF LEN(L#) < 4 THEN L# = L# + B#: GOTO510
520 IF LEN(M#) < 6 THEN M# = M# + B#: GOTO520
530 RETURN
535 REM SFUA-M UND SFUN-Z WERDEN ALS FILENAME BENUTZT UND SIND
536 REM VOM ANWENDER FREI WAELHBAR
540 IF LEFT$(C#, 1) <="M" THEN B#="SFUA-M"
550 IF LEFT$(C#, 1) >="N" THEN B#="SFUN-Z"
560 I=1
565 REM DIE NAECHSTE ZEILE OEFFNET DIE FLOPPY 1 UND LIEST DEN
566 REM FILE MIT DEM NAMEN IN B#
570 INDEVUF, B#, I
580 INPUT LINE A$(I)
590 IF A$(I) <> "END" THEN I=I+1:GOTO580
600 INDEV
610 A$(I)=C#+D#+E#+F#+G#+H#+I#+J#+K#+L#+M#
620 GOSUB4200
630 FOR A=1 TO 1000: NEXT
640 OUTDEVUF, B#, I
650 FOR A=1 TO I
660 PRINT A$(A)
670 NEXT
680 A$(A+1)="END"
690 PRINT A$(A+1)
700 OUTDEVUFC
710 GOSUB4460
720 RETURN
725 REM ROUTINE ZUM LOESCHEN EINES MITGLIEDES
```

MICRO MAG

```
730 PRINTCHR*(24)
740 PRINT"WELCHES MITGLIED WOLLEN SIE LOESCHEN (NAME VORNAME)?"
750 PRINT" "
760 INPUTC*
770 IFLEFT*(C*,1)<="M"THENB*="SFUA-M"
780 IFLEFT*(C*,1)>="N"THENB*="SFUN-Z"
790 I=1
800 INDEVUF,B*,1
810 INPUTLINEA*(I)
820 IFA*(I)<>"END"THENI=I+1:GOTO810
830 INDEVC
840 J=1:K=LEN(C*)
850 IFLEFT*(A*(J),K)=C*THEN880
860 IFA*(J)="END"THENPRINTCHR*(24):GOTO970
870 J=J+1:GOTO850
880 A*(J)=A*(J+1)
890 IFA*(J+1)="END"THEN910
900 J=J+1:GOTO880
910 OUTDEVUF,B*,1
920 FORA=1TODJ+1
930 PRINTA*(A)
940 NEXT
950 OUTDEVUFC
960 GOTO4460
970 PRINT"MITGLIED NICHT VORHANDEN!!"
980 FORI=1TO2000:NEXT
990 RETURN
995 REM ROUTINE ZUM SUCHEN NACH EINEM STICHWORT (NAME,POSTLEITZAHL USW.)
1000 PRINTCHR*(24)
1010 I=1:D*="SFUA-M"
1020 INDEVUF,D*,1
1030 INPUTLINEA*(I)
1040 IFA*(I)<>"END"THENI=I+1:GOTO1030
1050 INDEVC
1060 PRINTCHR*(24)
1070 J=0:INPUT"STICHWORT";B*:K=LEN(B*)
1080 J=J+1:IFA*(J)="END"THENPRINT"#####";J=0:GOTO1100
1090 GOTO1080
1100 J=J+1:IFLEFT*(A*(J),K)=B*THENZ=1:GOTO1200
1110 IFA*(J)<>"END"THEN1100
1120 J=0
1130 J=J+1:IFRIGHT*(A*(J),K)=B*THENZ=2:GOTO1200
1140 IFA*(J)<>"END"THEN1130
1150 J=0
1160 J=J+1
1161 Q=INSTR(B*,1,A*(J))
1162 IFO=0GOTO1165
1163 Z=3:GOTO1200
1165 IFA*(J)<>"END"THEN1160
1166 GOTO1290
1200 OUTDEVU
1210 C*=" ";PRINT" "
1220 PRINTLEFT*(A*(J),30)
1230 PRINTMID*(A*(J),31,10)
1240 PRINTMID*(A*(J),41,4);C*;MID*(A*(J),45,20);C*;MID*(A*(J),65,20)
1250 PRINTMID*(A*(J),85,10)
1260 PRINTMID*(A*(J),95,10);C*;MID*(A*(J),105,10);C*;MID*(A*(J),115,30)
1270 PRINTMID*(A*(J),145,4);C*;C*;RIGHT*(A*(J),6)
1280 OUTDEVU:ONZGOTO1100,1130,1160
1290 IFRIGHT*(D*,1)="Z"THENRETURN
1300 I=1:D*="SFUN-Z"
1310 INDEVUF,D*,1
1320 INPUTLINEA*(I)
1330 IFA*(I)<>"END"THENI=I+1:GOTO1320
1340 INDEVC
1350 PRINTCHR*(24)
1360 J=0:GOTO1100
1365 REM ROUTINE ZUM AENDERN DER DATEN EINES MITGLIEDES
1370 PRINTCHR*(24)
1380 PRINT"VON WELCHEM MITGLIED WOLLEN SIE DATEN AENDERN ( NAME VORNAME)?"
1390 PRINT" "
1400 INPUTC*
```

MICRO MAG

```

1410 IFLEFT*(C*,1)<="M" THENF*="SFUA-M"
1420 IFLEFT*(C*,1)>="N" THENF*="SFUN-Z"
1430 I=1
1440 INDEVUF,F*,1
1450 INPUTLINEA*(I)
1460 IFA*(I)<>"END" THENI=I+1:GOTO1450
1470 INDEVC:PRINTCHR*(24)
1480 F=I-1
1490 J=0:K=LEN(C*)
1500 J=J+1:IFLEFT*(A*(J),K)=C* THEN1550
1510 IFA*(J)<>"END" THEN1500
1520 PRINT"MITGLIED NICHT VORHANDEN!!"
1530 FORI=1TO2000:NEXT
1540 RETURN
1550 PRINTCHR*(24)
1560 GOSUB1590
1570 GOSUB1670
1580 GOTO1810
1590 C*=" ";PRINTCHR*(24)
1600 PRINTLEFT*(A*(J),30)
1610 PRINTMID*(A*(J),31,10)
1620 PRINTMID*(A*(J),41,4);C*;MID*(A*(J),45,20);C*;MID*(A*(J),65,20)
1630 PRINTMID*(A*(J),85,10)
1640 PRINTMID*(A*(J),95,10);C*;MID*(A*(J),105,10);C*;MID*(A*(J),115,30)
1650 PRINTMID*(A*(J),145,4);C*;C*;RIGHT*(A*(J),6)
1660 RETURN
1670 PRINT" "
1680 PRINT"WAS WOLLEN SIE AENDERN: N=NAME VORNAME"
1690 PRINT" G=GEBURTSDATUM"
1700 PRINT" P=POSTLEITZAHL"
1710 PRINT" W=WOHNORT"
1720 PRINT" S=STRASSE"
1730 PRINT" T=TELEPHON"
1740 PRINT" B=BANKLEITZAHL"
1750 PRINT" K=KONTONUMMER"
1760 PRINT" I=GELDINSTITUT"
1770 PRINT" E=EINZUGBERMÄCHTIGUNG"
1780 PRINT" A=AKTIV/PASSIV"
1790 PRINT" "
1800 RETURN
1810 GETB*
1820 C*=" "
1830 IFB*="N" THENPRINTCHR*(24):GOTO1950
1840 IFB*="G" THENPRINTCHR*(24):GOTO2010
1850 IFB*="P" THENPRINTCHR*(24):GOTO2030
1860 IFB*="W" THENPRINTCHR*(24):GOTO2050
1870 IFB*="S" THENPRINTCHR*(24):GOTO2070
1880 IFB*="T" THENPRINTCHR*(24):GOTO2090
1890 IFB*="B" THENPRINTCHR*(24):GOTO2110
1900 IFB*="K" THENPRINTCHR*(24):GOTO2130
1910 IFB*="I" THENPRINTCHR*(24):GOTO2150
1920 IFB*="E" THENPRINTCHR*(24):GOTO2170
1930 IFB*="A" THENPRINTCHR*(24):GOTO2190
1940 GOTO1810
1950 PRINT"ALTE DATEN: ";LEFT*(A*(J),30)
1960 PRINT" "
1970 INPUT"NEUE DATEN";B*
1980 IFLEN(B*)<30 THENB*=B*+C*:GOTO1980
1990 A*(J)=B*+RIGHT*(A*(J),124)
2000 GOTO2310
2010 A=31:B=10:C=30:D=114:GOSUB2250
2020 GOTO2310
2030 A=41:B=4:C=40:D=110:GOSUB2250
2040 GOTO2310
2050 A=45:B=20:C=44:D=90:GOSUB2250
2060 GOTO2310
2070 A=65:B=20:C=64:D=70:GOSUB2250
2080 GOTO2310
2090 A=85:B=10:C=84:D=60:GOSUB2250
2100 GOTO2310
2110 A=95:B=10:C=94:D=50:GOSUB2250
2120 GOTO2310

```

MICRO MAG

```
2130 A=105:B=10:C=104:D=40:GOSUB2250
2140 GOTO2310
2150 A=115:B=30:C=114:D=10:GOSUB2250
2160 GOTO2310
2170 A=145:B=4:C=144:D=6:GOSUB2250
2180 GOTO2310
2190 PRINT"ALTE DATEN: ";RIGHT$(A$(J),6)
2200 PRINT" "
2210 INPUT"NEUE DATEN";B$
2220 IFLEN(B$)<6THENB$=B$+C$:GOTO2220
2230 A$(J)=LEFT$(A$(J),148)+B$
2240 GOTO2310
2250 PRINT"ALTE DATEN: ";MID$(A$(J),A,B)
2260 PRINT" "
2270 INPUT"NEUE DATEN";B$
2280 IFLEN(B$)<BTHENB$=B$+C$:GOTO2280
2290 A$(J)=LEFT$(A$(J),C)+B$+RIGHT$(A$(J),D)
2300 RETURN
2310 GOSUB1590
2315 FORV=1TO500:NEXT
2320 I=F
2330 B$=F$
2332 PRINTCHR$(24)
2334 PRINT"WENN SIE IN DER DATEI ";B$;" WEITERE AENDERUNGEN VORNEHMEN WOLLEN,"
2336 PRINT"GEBEN SIE 'JA' EIN, SONST GEBEN SIE 'NEIN' EIN."
2338 INPUTV$
2340 IFV$<>"JA"THEN620
2342 PRINT" ";PRINT" "
2344 PRINT"DER NAME DES NAECHSTEN MITGLIEDES LAUTET:"
2346 INPUTC$
2348 GOTO1490
2349 REM ROUTINE ZUM AUSDRUCKEN EINER MITGLIEDERLISTE
2350 PRINTCHR$(24)
2360 INPUT"HEUTIGES DATUM ";B$
2370 C$="SFUA-M"
2380 GOSUB2790
2390 OUTDEVUP
2400 PRINTCHR$(#OE);"INT. SFU-MITGLIEDERLISTE VOM ";B$
2410 PRINT" "
2420 PRINT" "
2430 PRINT" "
2440 PRINT" "
2450 OUTDEVU
2460 C$="AKTIV "
2470 GOSUB2850
2480 J=G
2490 C$="GFUN-Z"
2500 GOSUB2790
2510 C$="AKTIV "
2520 GOSUB2850
2530 K=G
2540 C$="SFUA-M"
2550 GOSUB2790
2560 E=I-1
2570 C$="PASSIV"
2580 GOSUB2850
2590 L=G
2600 C$="GFUN-Z"
2610 GOSUB2790
2620 F=I-1
2630 C$="PASSIV"
2640 GOSUB2850
2650 M=G
2660 OUTDEVUP
2670 PRINT" "
2680 PRINT" "
2690 PRINT" "
2700 PRINT" "
2710 PRINT" "
2720 PRINTCHR$(#OE);"GESAMTMITGLIEDERZAHL : ";E+F
2730 PRINT" "
2740 PRINTCHR$(#OE);"AKTIVE MITGLIEDER : ";J+K
```

MICRO MAG

```
2750 PRINT " "
2760 PKINTCHR$(#OE);"PASSIVE MITGLIEDER : ";L+M
2770 OUTDEV
2780 RETURN
2790 I=1
2800 INDEVUF,C#,1
2810 INPUTLINEA$(I)
2820 IFA$(I)<>"END"THENI=I+1;GOTO2810
2830 INDEV:PRINTCHR$(17)
2840 RETURN
2850 OUTDEVUP
2860 G=0
2870 FORA=1TOI-1
2880 IFRIGHT$(A$(A),6)<>C#THEN2990
2890 PRINTLEFT$(A$(A),30);SPC(4);MID$(A$(A),31,10);SPC(21);RIGHT$(A$(A),6)
2900 PRINT " "
2910 PRINTMID$(A$(A),41,4);SPC(5);MID$(A$(A),45,20);SPC(5);MID$(A$(A),65,20);
2915 PRINT SPC(11);MID$(A$(A),85,10)
2920 PRINT " "
2930 PRINTMID$(A$(A),95,10);SPC(5);MID$(A$(A),105,10);SPC(9);
2935 PRINT MID$(A$(A),115,30);SPC(1);MID$(A$(A),145,4)
2940 PRINT " "
2950 PRINT " "
2960 PRINT " "
2970 PRINT " "
2980 G=G+1
2990 NEXT
3000 OUTDEV
3010 RETURN
3015 REM ROUTINE ZUR MEHRMALIGEN MITGLIEDERAUFNAHME
3020 PRINTCHR$(24)
3030 PRINT"ZU WELCHER TEILDATEI GEHOREN DIE NEUEN MITGLIEDER?"
3040 PRINT"SFUA-M=A UND SFUN-Z=N"
3050 GETB#
3060 IFB#="A"THEN#="SFUA-M";GOTO3080
3070 #="SFUN-Z"
3080 I=1
3090 INDEVUF,0#,1
3100 INPUTLINEA$(I)
3110 IFA$(I)<>"END"THENI=I+1;GOTO3100
3120 INDEV
3130 PRINTCHR$(24)
3140 GOSUB300
3150 A$(I)=C#+D#+E#+F#+G#+H#+I#+J#+K#+L#+M#
3160 PRINT"NAECHSTES MITGLIED (Y/N)?"
3170 GETB#
3180 IFB#<>"Y"THEN3200
3190 I=I+1;GOTO3140
3200 GOSUB4200
3210 FORA=1TO1000;NEXT
3220 OUTDEVUF,0#,1
3230 FORA=1TOI
3240 PRINTA$(A)
3250 NEXT
3260 A$(A+1)="END"
3270 PRINTA$(A+1)
3280 OUTDEVUFC
3290 B#=#
3300 GOSUB4460
3310 RETURN
3315 REM ROUTINE, WELCHE EINE AENDERUNG BEI JEDEM MITGLIED VORNIMMT
3316 REM BEI WELCHEM DER ZUAENDERNDE WERT ENTHALTEN IST
3320 PRINTCHR$(24)
3330 GOSUB1670
3340 GETB#
3350 IFB#="N"THENA=1;GOTO3450
3360 IFB#="G"THENA=2;GOTO3450
3370 IFB#="P"THENA=3;GOTO3450
3380 IFB#="W"THENA=4;GOTO3450
3390 IFB#="S"THENA=5;GOTO3450
3400 IFB#="T"THENA=6;GOTO3450
3410 IFB#="B"THENA=7;GOTO3450
```

MICRO MAG

```
3420 IFB#="K" THEN A#B: GOTO3450
3430 IFB#="I" THEN A#9: GOTO3450
3440 GOTO3340
3450 PRINTCHR#(24)
3460 PRINT"WIE LAUTEN DIE ALTEN DATEN?"
3470 S#=" "
3480 INPUTH#
3490 IFA=1 THEN B#30: GOTO3580
3500 IFA=2 THEN B#10: GOTO3580
3510 IFA=3 THEN B#4: GOTO3580
3520 IFA=4 THEN B#20: GOTO3580
3530 IFA=5 THEN B#20: GOTO3580
3540 IFA=6 THEN B#10: GOTO3580
3550 IFA=7 THEN B#10: GOTO3580
3560 IFA=8 THEN B#10: GOTO3580

3570 IFA=9 THEN B#30: GOTO3580
3580 IFLEN(H#) < B THEN H# = H# + S#: GOTO3580
3590 PRINT"WIE LAUTEN DIE NEUEN DATEN?"
3600 INPUTC#
3610 IFLEN(C#) < B THEN C# = C# + S#: GOTO3610
3620 E# = "SFUA-M"
3630 I = 1
3640 INDEVUF, E#, 1
3650 INPUTLINEA#(I)
3660 IFA#(I) < "END" THEN I = I + 1: GOTO3650
3670 INDEVU
3680 DNAGOTO3690, 3730, 3770, 3810, 3850, 3890, 3930, 3970, 4010
3690 FORD=1 TO I
3700 IFLEFT*(A#(D), 30) = H# THEN A#(D) = C# + RIGHT*(A#(D), 124)
3710 NEXT
3720 GOTO4050
3730 FORD=1 TO I
3740 IFMID*(A#(D), 31, 10) = H# THEN A#(D) = LEFT*(A#(D), 30) + C# + RIGHT*(A#(D), 114)
3750 NEXT
3760 GOTO4050
3770 FORD=1 TO I
3780 IFMID*(A#(D), 41, 4) = H# THEN A#(D) = LEFT*(A#(D), 40) + C# + RIGHT*(A#(D), 110)
3790 NEXT
3800 GOTO4050
3810 FORD=1 TO I
3820 IFMID*(A#(D), 45, 20) = H# THEN A#(D) = LEFT*(A#(D), 44) + C# + RIGHT*(A#(D), 90)
3830 NEXT
3840 GOTO4050
3850 FORD=1 TO I
3860 IFMID*(A#(D), 65, 20) = H# THEN A#(D) = LEFT*(A#(D), 64) + C# + RIGHT*(A#(D), 70)
3870 NEXT
3880 GOTO4050
3890 FORD=1 TO I
3900 IFMID*(A#(D), 85, 10) = H# THEN A#(D) = LEFT*(A#(D), 84) + C# + RIGHT*(A#(D), 60)
3910 NEXT
3920 GOTO4050
3930 FORD=1 TO I
3940 IFMID*(A#(D), 95, 10) = H# THEN A#(D) = LEFT*(A#(D), 94) + C# + RIGHT*(A#(D), 50)
3950 NEXT
3960 GOTO4050
3970 FORD=1 TO I
3980 IFMID*(A#(D), 105, 10) = H# THEN A#(D) = LEFT*(A#(D), 104) + C# + RIGHT*(A#(D), 40)
3990 NEXT
4000 GOTO4050
4010 FORD=1 TO I
4020 IFMID*(A#(D), 115, 30) = H# THEN A#(D) = LEFT*(A#(D), 114) + C# + RIGHT*(A#(D), 10)
4030 NEXT
4040 GOTO4050
4050 I = I - 1
4060 GOSUB4200
4070 FORF=1 TO 8000: NEXT
4080 OUTDEVUF, E#, 1
4090 FORG=1 TO I
4100 PRINTA#(G)
4110 NEXT
4120 A#(G+1) = "END"
```

MICRO MAG

```
4130 PRINT#(G+1)
4140 OUTDEVUFC
4150 B#=#E#
4160 GOSUB4460
4170 FORZ=1TO5000:NEXT
4180 IFE#="SFUA-M" THENE#="SFUN-Z":GOTO3630
4190 RETURN
4195 REM SORTIERROUTINE
4200 L=1:N=1:B(L)=N+1:M=1
4210 J=B(L)
4220 F=M-1
4230 IFJ-M<3THEN4390
4240 M1=INT((F+J)/2)
4250 F=F+1
4260 IFF=JTHEN4330
4270 IFA#(F)<=A#(M1) THEN4250
4280 J=J-1
4290 IFF=JTHEN4330
4300 IFA#(J)>=A#(M1) THEN4280
4310 A#(O)=A#(F):A#(F)=A#(J):A#(J)=A#(O)
4320 GOTO4250
4330 IFF=M1 THENF=F-1
4340 IFJ=M1 THEN4360
4350 A#(O)=A#(F):A#(F)=A#(M1):A#(M1)=A#(O)
4360 L=L+1
4370 B(L)=F
4380 GOTO4210
4390 IFJ-M<2THEN4420
4400 IFA#(M)<A#(M+1) THEN4420
4410 A#(O)=A#(M):A#(M)=A#(M+1):A#(M+1)=A#(O)
4420 M=B(L)+1
4430 L=L-1
4440 IFL>0 THEN4210
4450 RETURN
4455 REM ROUTINE UM EINE FILE PHYSISCH VON DER FLOPPY ZU LOESCHEN
4460 POKE#9E00,1
4470 FORD=1TOLEN(B#)
4480 N#=#MID$(B#,D,1)
4490 F(D)=ASC(N#)
4500 POKE#9E00+D,F(D)
4510 NEXT
4520 JSR#BBB9
4530 POKE#9E00,1
4540 JSR#BBEC
4550 RETURN

1 REM INITIALISIEREN VON DRUCKER UND FLOPPY
10 POKE#9FBB,#00
20 JSR#B215 (Drucken von Adreßaufklebern)
30 JSR#93DC
40 D=100
50 DIM#(D)
60 PRINTCHR$(24)
65 PRINT"SIND DIE ADRESSAUFKLEBER SCHON IM DRUCKER EINGELEGT J/N ?"
66 GET#
67 IFA#="N" THEN#5
70 C#="SFUA-M":GOSUB110
80 C#="SFUN-Z":GOSUB110
100 END
110 INDEVUF,C#,1
120 A=1
130 INFUTLINE#(A)
140 IFA#(A)<"END" THENA=A+1:GOTO130
150 INDEVU
160 OUTDEVUF
170 FDR1=1TOA-1
180 PRINT"HR./FR./FRL."
190 PRINT" "
200 PRINTLEFT$(A#(I),23)
210 PRINT" "
220 PRINTMID$(A#(I),65,20)
230 PRINTMID$(A#(I),41,4);SPC(1);MID$(A#(I),45,20)
240 PRINT" "
250 PRINT" "
260 PRINT" "
270 NEXT
280 OUTDEVU
290 RETURN
```

Assembler

R65C02-Assembler

für AIM 65 und kompatible Systeme. 2-Pass-Assembler für den kompletten (I) Befehlssatz mit zusätzlichem Komfort. Assemblerliste formatiert, Assemblierung mit Offset für virtuelle Speicherbereiche. Der Assembler läuft auf der herkömmlichen 6502. - 2 EPROMs für Speicherbereiche Ihrer Wahl DM 195,-

6805/68705 Cross-Assembler

für AIM 65 und kompatible Systeme. 2-Pass-Assembler mit allem gewohnten Komfort und 6502-Syntax. Erzeugt aus den Mnemonics von Motorola 6805-Codes. 2 EPROMs wie vor DM 280,-

6805/68705-Assembler unter FORTH

wie in Heft 35 beschrieben: 1-Pass-Assembler mit Verarbeitung von Symbolen und Labeln. Codeablage für virtuelle Speicherräume. 2 EPROMs für AIM 65 DM 100,-

Mathe-ROM für 6502

Implementierung nach Peter Rix (s. Hefte 28/29). Fließkommaarithmetik und höhere mathematische Funktionen wie in Microsoft-BASIC für AIM-65-FORTH und für jedes 6502-Assemblerprogramm (20 S. Dokumentation mit Einsprungspunkten und Argumenten), für Sockel \$D000 DM 124,30

Neu: Assembler für 65802/816, für R65C02 und für 6502

2 Pass Assembler mit einstellbaren Befehlssätzen für jede CPU zur Vermeidung von Irrtümern. Geschrieben in 6502-Code, damit auf vorhandenen Systemen einsetzbar. Generierbar für beliebige Adreßbereiche. Standardmäßig lieferbar für AIM 65 und kompatible (für SYSTEM 65 a. Anfr.). Für andere Fälle dokumentierte Sprungleiste auf externe Routinen des E/A-Systems. Die Syntax folgt dem Rockwell-Assembler. Symboltafel alphabet. geordnet mit Zeilenangabe, wo definiert. Formatierte Assembler-Liste mit 80 Zch/Z, wie in Heft 41 dokumentiert. Kommandofiles möglich, die Quelltexte von verschiedenen Eingabemedien verbinden. Damit zügige Durchläufe mit Library-Funktion. Assemblierung mit Offset in beliebige Bereiche als Vorlage für EPROMs. Für AIM 65, inkl. Dokumentation, Preis inkl. MWSt DM 300,-

Cross-Assembler für 6804

in Vorbereitung. Lieferbar etwa Ende März 1985. Bitte anfragen

**Roland Löhr, Hansdorfer Str. 4, D-2070 Ahrensburg
Tel.: 04 102 - 55 816**

**Suchen Sie eine preiswerte Alternative zur
Dezentralisierung Ihrer Datenverarbeitung?
... dann ist 20 mA Current Loop
die Lösung für Ihr lokales Punkt zu Punkt Netzwerk!**

Maximale
Leitungslänge
5700 Meter
2,4 k Bit/sec sind
dann noch möglich

Maximale
Übertragungsrate
19,2 k Bit/sec
bis 2000 m

Interface
entspricht
DIN 66258

V.24/V.28 oder RS 232 C ↔ 20 mA Konverter
eingebaut in einem serienmäßigen Subminiatur „D“ Steckergehäuse

Wir beraten Sie und planen Ihr lokales Netzwerk!
Fordern Sie bitte weiteres Informationsmaterial an.

DBGM: G 8331 081.9
G 8336 080.8

INGENIEURBÜRO
STECKER

5000 Köln 60 (Niehl)
Postfach 60 07 66
Delmenhorster Str. 20
Tel. (02 21) 7 12 40 18

MICRO MAG

HERAUSGEBER/EDITOR:
DIPL.-VOLKSWIRT ROLAND LÖHR
HANDSORFER STRASSE 4
D-2070 AHRENSBURG
☎ (04102) 5 58 16

MICRO MAG (vormals 65xx MICRO MAG) erscheint zweimonatlich, jeweils Mitte Februar, April usw.. COPYRIGHT 1984 by Roland Löhr. Alle Rechte vorbehalten, auch die des auszugsweisen Nachdruckes, der Übersetzung, der fotomechnischen Wiedergabe und die der Verbreitung auf magnetischen und sonstigen Trägern. Von den veröffentlichten Programmen, Schaltungen und Angaben wird ohne eine Gewährleistung von hier aus angenommen, daß sie fehlerfrei und frei von den Schutzrechten Dritter sind. Beiträge, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen vom Herausgeber. Offsetdruck: L & L Druckservice, Hamburg 73

Bezugsbedingungen: Abonnement ab laufender Ausgabe für 6 Hefte DM 54,- im Inland, bzw. DM 59,- im Ausland (surface mail). Luftpostzustellung auf Anfrage. Abonnements laufen bis auf Widerruf mit Kündigungsmöglichkeit bis zu 4 Wochen vor deren Ablauf. - Nachliefermöglichkeiten siehe unten.

Private Besteller werden um Überweisung oder Scheck (auch Auslandsschecks) zusammen mit Bestellungen gebeten. Konto Roland Löhr, Nr. 654 70-202 Postgiroamt Hamburg, BLZ 200 100 20.

Leser-Service des Herausgebers

Das Buch 7-13 des 65.. MICRO MAG

340 Seiten, DM 42,-

Nachliefermöglichkeiten:

Vergriffen sind 'Das Buch 1-6 des 65xx MICRO MAG' sowie die Hefte 1-13 und 16 der Zeitschrift. Es erfolgt keine Neuauflage.

Lieferbar: 'Das Buch 7-13 des 65xx MICRO MAG' zu DM 42,- sowie die Hefte 14, 15 und 17-41 zu DM 7,80/St. (ab 10 St. in einer Sendung: DM 6,-/St.).

FORTH User's Manual (Lieferung, solange vorrätig)

Rockwell-Handbuch für das FIG-FORTH des AIM 65. Mit der Erläuterung des Befehlsatzes auch für andere FORTH-Betreiber geeignet. Ca. 300 S., engl. DM 30,-

Mathe-ROM nach P. Rix für FORTH des AIM + Assemblerprog. m. Doku DM 124,30

Vorstehende Preise inkl. MWSt, zuzüglich DM 2,50/Sendung + ggfs. NN + DM 2,-

Assembler für R65C02, MC6805 und 6809: Siehe im Heftinneren.