Hans Fechner

Widerstandsmessung per IEC-Bus

Mikrocomputer können in Verbindung mit entsprechend ausgerüsteten Meßgeräten auch sehr genaue Messungen durchführen. Der folgende Beitrag beschreibt eine indirekte Temperaturmessung durch Messung eines Widerstandes mit hoher Genauigkeit. Das Meßobjekt ist ein Platin-Widerstandsthermometer, der verwendete Mikrocomputer ist ein Apple-II Plus mit IEEE-488-Karte.

Bild 1. Die Anordnung zur Widerstandsmessung

Bild 2. Blockschaltbild des Meßplatzes

Im Temperaturbereich von $-259,34\text{ °C}$ bis $630,74\text{ °C}$ sind nach der Internationalen Praktischen Temperaturskala (IPTD 68) zur genauen Temperaturmessung Platin-Widerstandsthermometer mit einem Widerstand von $25\ \Omega$ einzusetzen [1]. Diese hochgenauen Interpolationsinstrumente werden vom Herstellerwerk oder von den nationalen Eichämtern (PTB, NBS) kalibriert bzw. geeicht und erlauben die Temperaturbestimmung. Die Verbindung mit Präzisionswiderstandsmeßbrücken auf $\pm 1\text{ mK}$ [2]. Die Messung des Widerstandes des sich auf Temperatur befindenden Platinwendels des Thermometers erfolgt mit einer abgewandelten Wheatstoneschen Widerstandsmeßbrücke (Mueller-Brücke) mit einer Auflösung von z. B. $1 \cdot 10^{-4}\ \Omega$, entsprechend etwa 1 mK . Da die Widerstandsthermometer in Vierleiterschaltung ausgeführt sind, kann die Widerstandsmessung natürlich auch mit Präzisionsstromquelle und Digitalvoltmeter erfolgen. Eine ähnlich hohe Auflösung wie bei der oben erwähnten Brückenmessung erreicht man jedoch nur, wenn mindestens 6½stellige Digitalvoltmeter verwendet werden.

Beschreibung des Meßplatzes

Um auch eine ähnliche Genauigkeit beim Arbeiten mit einer Meßbrücke zu erreichen, muß die Meßanordnung wie in Bild 1 dargestellt ausgeführt werden. Die Präzisionsstromquelle (Burster Instant – Typ 6425 T) treibt den Meßstrom von 1 mA durch die Serienschaltung von Widerstandsthermometer und einem Normalwiderstand, der ebenfalls in Vierleiterschaltung ausgeführt ist. Gemessen werden die Spannungen an Widerstandsthermometer und Normalwiderstand kurz hintereinander ab, so ist das Verhältnis der Spannungsmeßwerte ein Maß für das Widerstandsverhältnis. Auf diese Weise braucht der absolute Wert des Meßstroms nicht bekannt zu sein, es genügt, ihn während der Meßperiode hinreichend konstant zu halten. Ebenfalls wird die Auswirkung der Dekalibrierung des Digitalvoltmeters verringert, lediglich der Linearitätsfehler im gewählten Meßbereich geht in die Fehlerrechnung in voller Höhe ein – aber auch dieser Fehlerbeitrag kann vermindert werden, wenn der Thermometerwiderstand bei einer bestimmten Temperatur mit einem Normalwiderstand annähernd gleiche Größe verglichen wird. Um die Auswirkung parasitärer Thermospannungen im Meßkreis zu vermindern, muß die Stromrichtung des Meßstroms umgekehrt werden und anschließend ein

-259,3... Verhältnismessung vorgenommen werden. Der Mittelwert bei der Ver- skala... Messungen wird dann dem tat- messung... Widerstandsverhältnis ent- neter... Maßgebend für den Gesamt- einzus... solchen Messung ist der rpolat... Normalwiderstandes (bei steller... verwendeten Typ 4025 B der chämter... & Northrup $\pm 2 \cdot 10^{-5}$). geeichte... das Blockschaltbild des stimm... der zur genauen Tempera- widsen... in einem Rohrofen). Die Me... Spannungsmessung wird das auf Temper... Modell 181 Nanovoltmeter (dels de... [3] verwendet, das Messun- siner ab... nV-Bereich mit einer Auflö- ren Wider... nV zuläßt [4]. Das Nano- -Brücke... mit einem besonderen mV- $1 \cdot 10^{-4}$... ausgestattet, der einen thermo- die Wider... Anschluß des Meßob- leiters... Das IEEE-488-Interface 1 die Wider... erlaubt es, alle Frontpanel- auch... sowie interne Parameter, italvol... oder Datenformat, zu pro- ne Auf... Die Umschaltung des Digi- en Brücke... sowie die Stromquellen- och... erfolgt - wie prinzipiell in gitalvol... - mit thermospa-

Bild 3. Die Relaissteuerung mit Treiberstufen

Relais dieser Art besitzen... und werden durch ei- enaun... umgeschaltet, so daß die Re- Meßbrücke... und damit die Thermo- nordnung... sehr klein bleibt (typisch geführt... Kontaktwiderstand ist kleiner le [Burs... [5, 6].

den Me... schaltfeld besteht insge- enscha... auf solcher Relais. Relais 1 meter... spulenseitig parallelgeschal- , der eben... zum Umschalten des Na- geführt... Die ebenfalls parallelge- 1 Wider... Relais 3 und 4 dienen zur alwider... umpolung, Relais 5 wird so ist da... schalter verwendet und neßwert... vor Schalten der Relais 3 lsverh... das Übersteuern der Prä- absolut... quelle.

kannt... Controller wird ein mit der l der Me... 488-Card ausgestatteter zu halten... Mikrocomputer verwen- ter Dek... Steuerung des Nanovoltme- reringer... Datenerfassung und -verar- ler im ge... die Ansteuerung des) Fehl... schaltfeldes übernimmt. er auch... steuerung

erwidert... steuerung Temperatur... Hardwareaufwand bei der Rea- nähernd... Relais-Eingangsschaltfel- l. Um dies... klein zu halten, wurde auf mospann... des Apple zurückgegrif- ern, muß... Bild 3) [7, 8]. eßstrom... besitzt vier TTL-Aus- schließ... (AN3), die softwaremäßig

```

9000-   A9 1A   LDA   #1A ;VERZOEGERUNG
9002-   20 A8 FC   JSR   #FCA8 ;GOTO WAIT
9005-   60      RTS
9006-   A9 00   LDA   #00 ;TRIGGER
9008-   8D 58 C0  STA   #C058 ;AN0 (D) "L"
900B-   20 00 90  JSR   #9000 ;GOTO VERZOEGERUNG
900E-   A9 00   LDA   #00
9010-   8D 59 C0  STA   #C059 ;AN0 (D) "H"
9013-   60      RTS
9014-   A9 00   LDA   #00
9016-   8D 5F C0  STA   #C05F ;AN3 (A) "H"
9019-   8D 5C C0  STA   #C05C ;AN2 (B) "L"
901C-   8D 5B C0  STA   #C05B ;AN1 (C) "H"
901F-   4C 06 90  JMP   #9006 ;GOTO TRIGGER
9022-   A9 00   LDA   #00
9024-   8D 5E C0  STA   #C05E ;AN3 (A) "L"
9027-   8D 5C C0  STA   #C05C ;AN2 (B) "L"
902A-   8D 5B C0  STA   #C05B ;AN1 (C) "H"
902D-   4C 06 90  JMP   #9006 ;GOTO TRIGGER
9030-   A9 00   LDA   #00
9032-   8D 5F C0  STA   #C05F ;AN3 (A) "H"
9035-   8D 5D C0  STA   #C05D ;AN2 (B) "H"
9038-   8D 5A C0  STA   #C05A ;AN1 (C) "L"
903B-   4C 06 90  JMP   #9006 ;GOTO TRIGGER
903E-   A9 00   LDA   #00
9040-   8D 5E C0  STA   #C05E ;AN3 (A) "L"
9043-   8D 5D C0  STA   #C05D ;AN2 (B) "H"
9046-   8D 5A C0  STA   #C05A ;AN1 (C) "L"
9049-   4C 06 90  JMP   #9006 ;GOTO TRIGGER
904C-   A9 00   LDA   #00
904E-   8D 5F C0  STA   #C05F ;AN3 (A) "H"
9051-   8D 5C C0  STA   #C05C ;AN2 (B) "L"
9054-   8D 5A C0  STA   #C05A ;AN1 (C) "L"
9057-   4C 06 90  JMP   #9006 ;GOTO TRIGGER
905A-   A9 00   LDA   #00
905C-   8D 5E C0  STA   #C05E ;AN3 (A) "L"
905F-   8D 5C C0  STA   #C05C ;AN2 (B) "L"
9062-   8D 5A C0  STA   #C05A ;AN1 (C) "L"
9065-   4C 06 90  JMP   #9006 ;GOTO TRIGGER
9068-   00      BRK
    
```

Bild 4. Assemblerlisting der Schaltunterprogramme

Bild 5. Das vollständige Basic-Hauptprogramm

```

1 REM *****
2 REM ****AUTOMATISIERTE MESSWERTERFASSUNG****
3 REM ****WIDERSTANDSTHERMOMETER*****
10 HIMEM: 36864
15 DEF FN A(X) := INT (X * 1E4 + .5) / 1E4
20 DEF FN B(X) := INT (X * 1E3 + .5) / 1E3
30 D# = CHR# (4)
40 Z# = CHR# (26)
50 PRINT D#:"BLOAD RELAIS,A#9000"
60 REM
70 REM -----EINGABE R0,Z
75 REM
80 HOME : PRINT : INVERSE
90 PRINT "      DATENEINGABE          "
100 PRINT "      WIDERSTANDSTHERMOMETER  "
105 NORMAL
120 UTAB 4: PRINT "R0 ";
160 INPUT R0
170 UTAB 4: PRINT "ANZAHL DER MESSUNGEN ";
180 INPUT Z
300 HOME : UTAB 4
310 PRINT "MESSUNG STARTEN ";
320 INPUT A#
330 IF A# < > "J" THEN 310
340 UTAB 4
350 PRINT "MESSPERIODE"
360 FOR I = 1 TO Z
390 REM
400 REM -----VORBEREITEN DES NANOVOLTMETERS
410 REM
420 PRINT D#:"PR#3"
430 PRINT D#:"IN#3"
440 PRINT "SC0"
450 PRINT "RM%";Z#
460 PRINT "WT%";Z#;"R3M1T3B1P2V(DEL)X"
470 PRINT D#:"PR#0"
480 REM
490 REM -----STROMQUELLENUMPOLUNG"
500 REM
510 CALL 36956: CALL 36938: CALL 36974
520 GOSUB 600:U1 = U
530 CALL 36956: CALL 36920: CALL 36974
540 GOSUB 600:U2 = U
550 REM
555 REM -----WIDERSTANDSBERECHNUNG
560 REM -----WIDERSTANDSNORMAL :25,00002 OHM
562 REM -----BEI 25,0 °C
565 REM
570 RT = ((U1 + U2)) / 2 * 25,00002
580 GOTO 1000
590 REM *****MESS
600 REM -----SPANNUNGSVERGLEICH
610 REM
630 CALL 36902
640 GOSUB 710
650 U1 = U
660 CALL 36884
670 GOSUB 710
680 U2 = U
690 U = U1 / U2
700 RETURN
710 REM *****MESS1
720 REM -----VERZOEGERUNG (5 SEKUNDEN)
730 REM -----(SETTLING-TIME-NANOVOLTMETER)
740 FOR H = 1 TO 5E3: NEXT H
750 REM
760 REM -----SPANNUNGSMESSUNG
770 REM -----EINLESEN VON 10 MESSWERTEN
780 REM
790 REM
810 U = 0
820 PRINT D#:"PR#3"
830 PRINT D#:"IN#3"
840 FOR K = 1 TO 10
850 REM
860 REM -----TRIGGERN UND MESSEN
870 REM
880 PRINT "TG%";Z#
890 FOR L = 1 TO 100
900 INPUT "SR";G#: IF G# = "F" THEN NEXT L
910 PRINT "RDE";Z#;
920 INPUT S#
930 U = U + VAL ( MID# (S#,5,12))
950 NEXT K
960 U = U / 10
970 PRINT D#:"PR#0"
980 PRINT D#:"IN#0"
990 RETURN
1000 REM -----ERMITTLUNG DER TEMPERATUR
1010 REM -----(BERECHNUNG VON T68 AUS DEM
1020 REM -----WIDERSTANDSVERHAELTNIS RT/R0
1025 REM -----UND DEN THERMOMETERKONSTANTEN
1030 REM -----ALPHA UND DELTA)
1040 REM -----BERECHNUNG DER KONSTANTEN
1045 REM -----A UND B
1047 AL = 0,003926170: REM ALPHA
1048 DL = 1,495738: REM DELTA
1050 A = AL * (1 + DL / 100)
1060 B = - AL * DL / 1E4
1070 REM -----BERECHNUNG DER TEMPERATUR T'
1075 REM ----- (VARIABLE T1)
1080 T1 = - A / (2 * B) - SQR (A ^ 2 / (4 * B
) + (RT / R0 - 1) / B)
1090 REM -----BERECHNUNG DES KORREKTUR-
1095 REM -----FAKTORS M(T')
1100 MT = 0,045 * (T1 / 100) * (T1 / 100 - 1) *
/ 419,58 - 1) * (T1 / 630,74 - 1)
1110 REM -----BERECHNUNG DER TEMPERATUR T68
1120 T = T1 + MT
1130 PRINT : PRINT "RT= " FN A(RT)" OHM,T= " FN
T)" °C"
1140 NEXT I
1150 END

```

Tabelle: Bedeutung der Relaisstellungen und die Startadressen der Schaltunterprogramme

Relais-Stellung	Bedeutung	B C D D C B A	Unterprogramm Hex	Startadresse Dezimal
R ₅ off (0)	Stromquelle normal	L L L	\$905A	CALL 36954
R ₅ on (1)	Stromquelle kurz	L L H	\$904C	CALL 36940
R ₃ /R ₄ off (2)	Meßstrom-invers (I ₋)	L H L	\$903E	CALL 36926
R ₃ /R ₄ on (3)	Meßstrom normal (I ₊)	L H H	\$ 9030	CALL 96912
R ₁ /R ₂ off (4)	U _{WT}	H L L	\$9022	CALL 36898
R ₁ /R ₂ on (5)	U _{RN}	H L H	\$9014	CALL 36884

- R3: 200-mV-Bereich, 4 readings/sec (Reading Rate)
- M1: Generierung eines Interrupts nach Datenbereitstellung (Bus Response Mode)
- T3: One-Shot on GET. Nach einem Group Execute Trigger bringt das Nanovoltmeter seinen Pufferspeicher auf den neuesten Stand. (Trigger Mode)
- B1: 6½stellige Auflösung (Resolution)
- P2: das dreipolige digitale Filter ist aktiv (Filter)
- Y(DEL): das programmierbare Endezeichen des Datenstrings ist ASCII „DEL“ (kein Endezeichen – Programmable Terminator)
- X: Ausführungsbefehl

Das Keithley 181 Nanovoltmeter erlaubt es, wie aus dem hier verwendeten Command-String zu ersehen ist, mit dem Y-Befehl beliebige Endezeichen an das ASCII-Datenwort anzuhängen. Wird der Y-Befehl nicht verwendet, wird die Datenübertragung mit CRLF (carriage return, line feed) abgeschlossen [4] (default-Zustand). Dies kann in Verbindung mit der Apple-IEEE-488-Card unter Umständen zu Schwierigkeiten führen. Der Apple hängt nämlich seinerseits an das empfangene Datenwort ein CR an, der Basic-Befehl INPUT interpretiert aber die Zeichenkette nur bis zum ersten RETURN. Ein nachfolgender INPUT-Befehl liest dann das LF ein, entsprechende Verwirrung ist die Folge [10].

Doch nun weiter zum Programmablauf. Nach dem erstmaligen Setzen der Relais (Zeile 510), wird ein Unterprogramm aufgerufen, in dem eine Widerstandsverhältnismessung durchgeführt wird. Nachdem die Messung auslösenden GET (TG%) muß etwa 700 ms gewartet werden, bis das Datenwort im Output-Buffer des Nanovoltmeters ansteht. Da bei der Vorbereitung des Nanovoltmeters der Bus Response Mode M1 gewählt wurde, meldet sich das Gerät nach Bereitstellen des Meßwertes mit „Service Request“. Jetzt erst kann der Meßwert übertragen werden.

Mit dem Befehl SRQD (Service Request) der Apple-IEEE-488-Card ist es möglich, festzustellen, ob irgendeine Geräteeinheit am IEC-Bus „Service“ verlangt. Der Abfragebefehl INPUT „SR“;G\$ liefert für G\$ solange F (= False), wie dies nicht der Fall ist. Nach dem Triggern wird also die Schleife in den Zeilen 965 bis 970 solange durchlaufen, bis der Wert von G\$ gleich T (= True) wird. Die Übertragung des Datenwortes erfolgt

dann mit RDE (Read Data In from talker 5).

In Zeile 930 wird die Zeichenkette schließlich in einen Zahlenwert umgewandelt. Nach zehnmaliger Wiederholung dieses Meßvorgangs erfolgt eine Mittelwertbildung. Die Spannungsmessung am Widerstandsthermometer ist abgeschlossen.

Es erfolgt nun die Umschaltung des Nanovoltmeters auf den Normalwiderstand. Nach nochmaligem Durchlaufen des Unterprogramms kann das Widerstandsverhältnis berechnet werden und ins Hauptprogramm zurückgesprungen werden. Dort erfolgt die Umpolung des Meßstromes (Zeile 530). Nach wiederholtem Sprung zum Unterprogramm wird der Widerstand des Thermometers ermittelt, indem der Mittelwert der beiden Widerstandsverhältnisse mit dem Wert des Normalwiderstandes multipliziert wird (der Normalwiderstand befindet sich während der Messung in einem Ölbadthermostaten auf einer konstanten Temperatur von 25 °C).

Mit dem bekannten Widerstandswert wird dann in den Zeilen 1000...1120 die Temperatur berechnet [1].

Der beschriebene Meßplatz ermöglicht die Durchführung von widerstandsthermometrischen Präzisionsmessungen im Bereich von 0...600 °C mit einer Auflösung von 5 mK und einer Genauigkeit von $\pm 3 \cdot 10^{-5}$.

Literatur

- [1] IPTS 68. The International Practical Temperature Scale of 1968, Metrologia, Vol. 5, Nr. 2, 1969.
- [2] Gray, W. T., Finch, D. I.: Accuracy of Temperature Measurement. Temperature, Its Measurement and Control in Science and Industry, Vol. IV, Part 2, (Instrument Society of America Pittsburgh 1972).
- [3] The Definitive One, Model 181 Nanovoltmeter, Keithley Druckschrift 048045.
- [4] Operator's Manual. Model 181 Nanovoltmeter, Keithley.
- [5] Sauer, H.: Relais Lexikon, Universitätsbuchhandlung Lachner, 8000 München 2.
- [6] Datenblatt der Firma SDS-Elektro GmbH, 8024 Deisenhofen.
- [7] Apple-II Reference Manual, Apple Computer Inc.
- [8] Applesoft Manual, Apple Computer Inc.
- [9] Texas Instruments, Pocket-Guide, Band 1.
- [10] Apple-II-IEEE-488-Interface. User's Guide, Apple Computer Inc.

Der Autor ist Mitarbeiter der KFA Jülich GmbH.

Alfred Lenk

16-Kanal-DVM für PET und CBM

Durch die Möglichkeit, eine analoge Größe, wie die Spannung, messen zu können, wird der Einsatzbereich eines Mikrocomputers beträchtlich erweitert. Will man außerdem noch vielkanalig messen, steigt wegen der erforderlichen Meßgeschwindigkeit der Aufwand. Der folgende Beitrag stellt mit 16 Meßkanälen und einer Auflösung von 0,1% einen guten Kompromiß dar.

Unter dem Gesichtspunkt eines geringen Bauteileaufwandes und der anfallenden Kosten ergeben sich mehrere Möglichkeiten der Realisierung. Man benutzt beispielsweise einen DVM-Schaltkreis wie er in dem Beitrag aus FUNKSCHAU 1980, Heft 16, verwendet wurde. Der guten Auflösung von 3998 Meßpunkten steht eine Meßzeit von etwa 1 Sekunde gegenüber. Will man mehrkanalig messen, so addieren sich diese Meßzeiten schnell zu größeren Wartezeiten. Zusätzlich verbraucht diese Meßeinrichtung

8 Bits einer parallelen Schnittstelle, und mancher Anwender wird sich fragen, wo er die zusätzlichen Bits für die Steuerung eines Eingangsmultiplexers hernehmen soll. Es kann auch ein VCO als A/D-Wandler verwendet werden. Dadurch werden zwar die Bits für den Eingangsmultiplexer frei, aber es wird auch eine Zeitbasis von etwa 1 Sekunde benötigt, wenn man eine brauchbare Auflösung gewinnen will. Treibt man die Wandlungsrate zu hoch, ergeben sich Stabilitätsprobleme.

Bild 1. So wird die externe Hardware an User Port angeschlossen

Bild 2. Die vollständige Schaltung mit Multiplexer und A/D-Wandler. Nullpunkt und Verstärkung des A/D-Wandlers können mit den beiden Potentiometern eingestellt werden

sehr schnelle Methode ist die Verwendung eines binären A/D-Wandlers, der sehr preiswert als 8-Bit-Version erhältlich ist; jedoch ergeben 255 Meßwerte nur 0,5% Genauigkeit. Wer genauere binäre Wandler verwenden will, kann eine Multiplexeinrichtung herankommen, wenn er die zusätzlichen Informationen auf seinen Bus anschauen will. Hinzu kommt auch die Steuerung des Eingangsspannungsspeichers. Anwender des Mini-Bus (TEKTRONIKSCHAU 1981, Heft 3, haben keine Probleme, wenn sie ihr System von einem Maschinenprogramm steuern lassen und die Zeitkonstante der Geschwindigkeit ihres Mikrocomputers anpassen.

Lösungsvorschlag

Wenn man mit 0,1% Auflösung zufrieden sein kann, kann man den A/D-Wandler CA 1000 von RCA einsetzen, der leicht zu integrieren ist und etwa 12 DM kostet. Dieser Wandler, der vielfach in preiswerten DVMs verwendet wird, besticht durch eine hohe Wandlungsrate von 1000 Proben bei 999 Punkten Auflösung im gesamten Spannungsbereich. Dieser Baustein BCD-organisiert ist, benötigt 7 Bits zur Abfrage benötigt. Zum Einsatz eines 16kanaligen Eingangsmultiplexers benötigt man noch eine 4-Bit-Adresse, die ein Binärzähler liefern kann, der mit 2 Bits angesteuert wird. Es werden also 9 I/O-Leitungen benötigt, um ein 16kanaliges DVM mit 0,1% Auflösung zu betreiben. Das sei am Beispiel des DVM verdeutlicht.

Verdrahtung

Die Verdrahtung der 9 Bits am User Port des DVM zeigt Bild 1. Die Leitungen an den Kanälen CB 2 dienen zur Steuerung des Binärzählers. Während CB 2 frei verfügbar ist, muß Bit 7 im Datenregister als Ausgang programmiert werden. Wie Bild 2 zeigt, ist die gesamte Steuerung mit 4 CMOS-Bausteinen aufzubauen. Mit dem Beispielpogramm steuert die Abfrage der 16 Kanäle die Abfragezeit von 170 ms. Wenn es darauf ankommt, zwischen den 16 Messungen einen geringen Zeitversatz zu haben, wird man etwas anders als in Bild 3 beschrieben vorgehen: Die Inhalte der Speicherzellen 826, 827, 828 werden innerhalb des Abfragezyklus getrennt gespeichert und die Konstruktion der 16 Meßwerte wird in einer gesonderten Schleife vorgenommen. Die Schaltung ist für jeden Mikrocomputer mit mindestens 9 I/O-Leitungen zu gebrauchen; das Programmbeispiel gilt jedoch nur für PET und CBM, wobei die REMs für eine praktische Anwendung natürlich weggelassen werden können.

Die drei Digits einer Abfrage stehen nach jeder Messung eines Kanals in den Speicherstellen 826 (Einer) bis 828 (Hunderter). Dabei antwortet der A/D-Wandler mit einer 11 in jeder Stelle bei Overflow, mit einer 10 in der Hunderterstelle bei negativen Eingangsspannungen und mit einer 10 in allen Stellen bei negativem Overflow. Ohne Eingangsspannungsteiler beträgt der Meßbereich -99 mV bis +999 mV. Der Abgleich ist problemlos. Der geringe Stromverbrauch läßt eine Spannungsversorgung aus dem Rechner zu. Das ist auf die Verwendung von CMOS-Bausteinen zurückzuführen.

Wenn es darauf ankommt, zwischen den 16 Messungen einen geringen Zeitversatz zu haben, wird man etwas anders als in Bild 3 beschrieben vorgehen: Die Inhalte der Speicherzellen 826, 827, 828 werden innerhalb des Abfragezyklus getrennt gespeichert und die Konstruktion der 16 Meßwerte wird in einer gesonderten Schleife vorgenommen. Die Schaltung ist für jeden Mikrocomputer mit mindestens 9 I/O-Leitungen zu gebrauchen; das Programmbeispiel gilt jedoch nur für PET und CBM, wobei die REMs für eine praktische Anwendung natürlich weggelassen werden können.

```

1 REM      *** DVM-DEMO ***
2 REM
3 REM
4 REM      DATEN FUER MASCHINENPROGRAMM
5 REM
10 DATA 24,216,169,16,45,79,232,240,249,173,79,232,41,15
20 DATA 141,58,3,169,32,45,79,232,240,249,173,79,232,41,15
30 DATA 141,59,3,169,64,45,79,232,240,249,173,79,232,41,15
40 DATA 141,60,3,96
45 REM
46 REM      DATA IN DEN SPEICHER
47 REM
50 FOR I=829 TO 876:READ D$:POKE I,D$:NEXT
60 DIM U$(15),FU$(15):REM MESSWERT U$,FEHLERZEICHEN FU$
70 POKE 59468,PEEK(59468)AND 310R192:REM DEF.ZUSTAND CB2
80 REM
81 REM      HAUPTPROGRAMM ANFANG
82 REM
100 GOSUB 10000:PRINT "U"
110 FOR I=0 TO 15
120 PRINT "KANAL"; I+1;TAB(9)U$(I);FU$(I);TAB(16)"MV"
130 NEXT:GOTO 100
140 REM
141 REM      HAUPTPROGRAMM ENDE
142 REM
10000 POKE 59459,128:REM BIT 0-6 INPUT/BIT 7 OUTPUT
10010 POKE 59471,128:REM CLEAR COUNTER
10020 POKE 59471,0
10025 REM ZYKLUS START
10030 FOR I=0 TO 15
10035 REM UNTERPROGRAMM
10040 SYS(829)
10045 REM ABFRAGE AUF POS.OVERFLOW
10050 IF PEEK(826)=11 THEN U$(I)=999:FU$(I)="*":GOTO 10100
10055 REM ABFRAGE AUF NEG.OVERFLOW
10060 IF PEEK(826)=10 THEN U$(I)=-99:FU$(I)="*":GOTO 10100
10065 REM ABFRAGE AUF NEG.MESSWERT
10070 IF PEEK(826) <> 10 THEN 10090
10075 REM NEGATIVER MESSWERT
10080 U$(I)=0-(PEEK(826)+10*PEEK(827)):FU$(I)="":GOTO 10100
10085 REM POSITIVER MESSWERT
10090 U$(I)=PEEK(826)+10*PEEK(827)+100*PEEK(828):FU$(I)=" "
10095 REM COUNTER +1
10100 POKE 59468,PEEK(59468)OR 224
10110 POKE 59468,PEEK(59468)AND 310R192
10120 NEXT:RETURN:REM ZYKLUS ENDE
READY.

```

Bild 3. Listing eines Demonstrationsprogrammes. Sollen die Meßwerte anders verarbeitet werden, so ist das jeweilige Programm als Hauptprogramm einzufügen. Von dort werden die Meßwerte mit GOSUB 10000 aufgerufen

der Apple-Klasse zugänglich und so exotischen Produkten wie der Pascal Micro Engine, sondern allen mit genügend Speicherkapazität ausgerüsteten CP/M-Maschinen. Und dazu gehören neben Computern von IBM und Hewlett-Packard über 200 weitere Computer-Fabrikate. Man sieht, es gibt einen großen Markt für den Pseudo-Programm-Generator. Dieser Satz gilt auch dann, wenn man das Spektrum möglicher Anwendungsfälle betrachtet: Lagerbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kundenkarten, Fundstellenerfassung, statistische Untersuchungen, Demografie, Demoskopie, Erfolgskontrolle in Politik und Wirt-

schaft, Dossierauswertung im Bereich von Sicherheitsbehörden oder Auskunfteien – manches davon mit Hilfe kleiner Rechenroutinen realisierbar, die per Pascal-Schnittstelle angeschlossen werden, das meiste jedoch mit „MDB-pur“ zu verwirklichen! ADI-MDB sieht, so schaut's jedenfalls aus, möglicherweise einer großen Zukunft entgegen. Dieses Programmpaket setzt eine Entwicklung fort, die durch Pakete wie Visicalc und Datastar eingeleitet wurde, den Marsch zur „Programmierung ohne Programmieren“.

Vor kurzem kamen aus dem Stuttgarter Wirtschaftsministerium Zahlen, nach

denen in der Bundesrepublik schon fast Zehntausende von Programmierern und Software-Ingenieuren fehlen werden. Wenn Programme wie ADI-MDB halten, was sie zu versprechen scheinen, dann müssen solche Prognosen sicherlich bald revidiert werden: Und dies möglicherweise in ungeahntem Ausmaß. Schlußbemerkung: Es ist traurig, aber wahr: Auf dem Gebiet der Mikrocomputer-Technik sind bisher kaum Neuerungen von internationaler Bedeutung aus deutschen Labors gekommen. Es könnte sein, daß sich bald zeigt: ADI-MDB macht eine Ausnahme. Doch bis dahin bedarf es noch einiger Arbeit.

LIST-Schutz für Basic-Programme

Bei dem weitverbreiteten Microsoft-Basic-Interpreter, wie er in CBM, AIM und anderen Computern zu finden ist, kann ein Basic-Programm sehr einfach vor unbefugtem Auflisten und damit vor einer kommerziellen Weiterverwendung geschützt werden. Das im folgenden geschilderte Verfahren basiert auf einer Idee von Alexander Strobel und läßt sich für die meisten Computer übernehmen. Es gestattet das Schützen einzelner und beliebig vieler Programmzeilen.

In allen Programmzeilen, die vor dem Auflisten geschützt werden sollen, fügt man nach der Zeilennummer und vor dem ersten Statement fünfmal irgendein in Basic normalerweise nicht verwendetes Zeichen ein, z. B. eckige Klammer auf (F1-Taste beim AIM-65/PC-100), z. B.:

```
30 [ [ [ [ [ PRINT "TEST"
```

Das Basic-Programm sollte dabei mit einer Zeilennummer größer als 5 beginnen. Nun gibt man zusätzlich das Hilfsprogramm ein (Bild) und startet es. Die gewünschten Zeilen des Basic-Programms sind jetzt geschützt, und das Hilfsprogramm kann manuell wieder gelöscht werden. Beim Auflisten erscheinen geschützte Zeilen nur noch als Zeilennummern. Allerdings können Zeilen mit GET, INPUT und DEFFN nicht geschützt werden, da sonst ein „Illegal Direct Error“ auftritt. Systemspezifisch ist

beim Hilfsprogramm lediglich die Zeile 1, die den Start des Basic-Programms im Speicher definiert (1025 beim CBM, 530 bei AIM-65/PC-100). Ein geschütztes Programm läuft nach RUN völlig normal ab, allerdings kann nach Drücken der Stop-Taste eine unsinnige Zeilennummer nach BREAK IN... erscheinen. Fe.

```
1 N=530
2 IF PEEK(N+4)=ASC("[") THEN
  POKE N+4,0
3 N=PEEK(N)+256*PEEK(N+1)
4 IF N>0 GOTO 2
5 END
```

Hilfsprogramm zum Schützen von Basic-Programmzeilen. Beim CBM muß in Zeile 1 die Zahl 1025 stehen

sind 3,5 KByte RAM in der Grundausstattung auch nicht besonders viel, eine Erweiterung ist da unumgänglich. Benutzt man mehrere Erweiterungen, muß die ROM-Box verwendet werden. Da kann man im Laufe der Zeit einen hübschen Verhaun an den VC-20 anbauen. Für die Betriebssicherheit ist diese (konzeptbedingte) Lösung sicher nicht optimal.

Wirklich ein Volkscomputer

Faßt man alle Punkte einmal zusammen, so läßt sich feststellen, daß mit dem Commodore-VC-20 auch ein Anfänger, am besten gekoppelt mit einem Basic-Kurs (s. Test in diesem Heft), etwas an-

fangen kann. Darüber hinaus ist dem, der sich intensiver und weitreichender mit der Computertechnik befassen will, die Möglichkeit der Erweiterung zu einem kleinen System nicht versperrt. Auf 32 KByte einschließlich Drucker und Floppy-Disk ausgebaut wird das System aber auch nicht gerade billig werden. Besonders wichtig für den Benutzer ist die Tatsache, daß er, sofern es sich um reine Basic-Programme handelt, auf ein erhebliches Reservoir an Programmen von CBM-Rechnern zurückgreifen kann. Zudem kann er sicher sein, daß er mit diesem Rechner ein Basic geliefert bekommt, das ebenso wie das Betriebssystem als bewährt gelten kann – die meisten Systemeigenheiten sind bekannt.

ESCAPE, REPEAT und TAB für CBM 3000

```

10 PRINT"J"TAB(10)"REPEAT+ESCAPE+TAB"
20 PRINT"#####DIESES PROGRAMM ERGAENZT DIE TASTATUR
30 PRINT"#####DES CBM 3001 UM
40 PRINT"#####AUTO-REPEAT
50 PRINT"#####ESCAPE
60 PRINT"#####UND TABULATORFUNKTION.
100 DATA120,169,69,133,144,169,3,133,145,88,96,189,5,1,201,230
110 DATA208,10,189,6,1,201,248,208,3,32,123,252,174,255,3,165
120 DATA151,141,255,3,201,255,240,169,32,228,151,208,15,206,255
130 DATA131,208,13,169,255,133,151,169,2,133,168,169,4,141,255,131
140 DATA169,3,72,169,135,72,72,165,158,72,32,46,230,197,158,240
150 DATA80,170,165,167,208,75,189,111,2,201,3,208,5,32,222,3
160 DATA240,61,201,64,208,59,169,9,197,198,176,4,105,10,208,248
170 DATA201,79,144,2,169,78,72,120,165,170,240,9,169,0,133,170
180 DATA165,169,32,234,230,104,197,213,144,17,72,169,39,133,198,32
190 DATA222,3,169,148,32,210,255,32,222,3,104,133,198,230,198,134
200 DATA158,76,228,230,169,0,133,205,133,220,96
205 DATA22737
210 S=0:FORI=826TO996:READA:POKEI,A:S=S+A:NEXT
220 READA:IFAC<>STHENPRINT"DATA ERROR":STOP
500 PRINT"#####WUENSCHEN SIE EINE ANLEITUNG ? (J/N)
510 GETA$:IF A$="N"THEN1000
520 IFA$<>"J"THEN510
530 PRINT"#####1.REPEAT-FUNKTION
540 PRINT"#####WIRD EINE TASTE LAENGER ALS 0,5 SEK.
550 PRINT"#####GEDRUECKT,SO WIRD SIE ETWA 15 MAL/SEK.
560 PRINT"#####WIEDERHOLT.
570 PRINT"#####DAS ERLEICHTERT DIE KURSORSTEUERUNG
580 PRINT"#####Z.B. BEIM KORREGIEREN VON PROGRAMMEN.
590 PRINT"#####2.ESCAPE TASTE
600 PRINT"#####BEFINDET SICH DER RECHNER IM INSERT-
610 PRINT"#####ODER "CHR$(34)"-MODUS,SO KANN MAN IHN BEQUEM
620 PRINT"#####DURCH DRUECKEN DER <STOP>-TASTE VERLAS-
630 PRINT"#####SEN.
640 PRINT"#####DAS ERLEICHTERT EBENFALLS DIE KORREKTUR";
650 PRINT"#####VON PROGRAMMEN.
652 PRINT"#####WEITER MIT <RETURN> !
653 GETA$:IFA$<>CHR$(13)THEN653
660 PRINT"#####3.TABULATOR-FUNKTION
670 PRINT"#####DURCH DRUECKEN DER @-TASTE WIRD DER
680 PRINT"#####CURSOR AUF DIE NACHSTE VORTABULIERTE
690 PRINT"#####SPALTE IM BILDSCHIRM VORGERUECKT.VORTA-
700 PRINT"#####BULIERT SIND DIE SPALTEN 10,20,30 USW.
710 PRINT"#####WIRD BEI EINER 40-ER ZEILE DER RAND
720 PRINT"#####UEBERSCHRITTEN,SO WIRD DURCH OEFFNEN DES";
730 PRINT"#####TEXTES EINE DOPPELZEILE EINGERICHTET.
740 PRINT"#####DIESES FUNKTION IST HILFREICH BEIM
750 PRINT"#####ERSTELLEN VON TABELLEN UND ERGAENZEN VON";
760 PRINT"#####PROGRAMMEN MIT REM'S.
1000 SYS826
1010 PRINT"#####DIE FUNKTIONEN SIND JETZT AKTIVIERT !
1020 REM GEORG VIEHOEVER,HEGELWEG 4,5160 DUEREN
READY.
    
```

Das Programm in der Basic-Version für Grafiktastatur. Nach Ausführung von POKE 916,27 und POKE 925,9 sind die Tasten ESC und TAB der kommerziellen Tastatur verwendbar

ator angeschlossen wird. Den Mo- kann man direkt an den Video- des VC-20 anschließen. Die Vi- ausgangsbuchse ist aber weder noch mechanisch DIN-ge- . Unbegreiflicherweise entspricht hse der benachbarten RS-232- stelle mechanisch einem Video- nach DIN, deshalb kein Video- nach DIN verwenden! Der Video- am Fernsehgerät liefert näm- eine 12-V-Schaltspannung, die in den VC-20 gelangen könnte. . Nutzung des Bildschirms als Aus- medium fällt auf, wie erschreckend man auf einer Bildschirmseite un- (506 Zeichen). . man unschwer feststellen kann,

er Problem...
 einer Platt...
 ist über...
 ngeschie...
 ist aus...
 nach DIN...
 nach DIN...
 am Fern...
 liefert n...
 nämlic...
 eine 12-V...
 die in de...
 VC-20 ge...
 könnte...
 . Nutzu...
 des Bil...
 als Aus...
 medium...
 fällt au...
 wie ers...
 chreck...
 end man...
 auf ein...
 e auf de...
 (506 Ze...
 . man...
 unschw...
 er fest...
 stellen...
 kann,

ESCAPE, REPEAT und TAB für CBM 3000

ke Seite...
 eindeut...
 ebaute...
 n Comm...
 füigen...
 auffäh...
 amme...
 vorgest...
 ellte Pr...
 ogramm...
 ergänz...
 t n also...
 für...
 m-Rech...
 ner mit...
 dem 30...
 00er Be...
 ne reine...
 System...
 . Die e...
 einzeln...
 Funktio...
 nen im...
 Folgend...
 en besch...
 rieben...
 . ESCAPE...
 -Funktio...
 n wird...
 durch...
 die Bi...
 ldschir...
 m-ESC...
 (STOP...
 bei de...
 r Grafik...
 tastatur...
) Schw...
 ierung...
 und be...
 freit d...
 en Rech...
 ner aus...
 f-Pr...
 ogramm...
 . Mehr...
 mal un...
 gewoll...
 ten Cont...
 rol-...
 direkt...
 .

Arbeits...
 REPEAT...
 -Funktio...
 n wird...
 ausgel...
 öst, i...
 Adresse...
 . Eine...
 Taste...
 länger...
 als ca...
 . 0,5 s...
 gemat...
 tisch...
 wird...
 . sie...
 ist au...
 ch im...
 Monitor...
 umgeke...
 hrt. Bei...
 Erreic...
 hen de...
 s unter...
 en Rand...
 es sich...
 die Ze...
 igern...
 . Die...
 Blinkf...
 requenz...
 , dadur...
 ch wird...
 nicht...
 . Die...
 ganze...
 Bildsch...
 irminhalt...
 her...
 . Die...
 Cursor...
 -Blinkf...
 requenz...
 . Die...
 Wieder...
 holfolge...
 angepa...
 ßt, so...
 ein Ret...
 urnier...
 der Cur...
 sor im...
 mer sic...
 htbar...
 bleibt...
 . Der...
 Befehl...
 . Die...
 Funktio...
 n TAB...
 setzt...
 den Cur...
 sor auf...
 die be...
 nachste...
 vortabu...
 lierte...
 . Die...
 Cursor...
 wird...
 eine...
 Doppel...
 zeile...
 einget...
 . Die...
 Funktio...
 n wird...
 ausgel...
 öst, so...
 daß...
 die Fun...
 ktion...
 TAB...
 (@ bei...
 der Grafik...
 tastatur...
) wird...
 . Die...
 Funktio...
 n ist...
 hilfre...
 ich bei...
 m Er...
 stellen...
 von Ta...
 bel...
 len und...
 Erg...
 änz...
 en von...
 . Die...
 Funktio...
 nen...
 sind...
 jetzt...
 aktivi...
 ert !

erät ist...
 . Die...
 selbst...
 tätigt...
 ab und...
 kann...
 danach...
 . Die...
 wieder...
 mit...
 SYS...
 826...
 gest...
 artet...
 wer...
 . Die...
 efer...
 ten...
 sind...
 die...
 Tasten...
 ESC...
 und...
 TAB...
 der...
 kom...
 merzi...
 ellen...
 Tasta...
 tur...
 ver...
 end...
 bar

Georg Viehöver

beliebig vielen Stellen programmieren können.

Literatur

Joepgen, H. G.: Kommissar deckt Rechenun- genauigkeiten auf. Hobbycomputer 2, Sonder- heft der Funkschau.

Handle, Franz: Zahlendarstellung im PET. Hobbycomputer 2, Sonderheft der Funk- schau.

Kahan, W., Parlett, N.: Können Sie sich auf Ihren Rechner verlassen? Funkschau, Heft 1 u. 2, 1979

Wirth, N.: Systematisches Programmieren. Teubner-Verlag, Stuttgart.

Wilkinson, J. H.: Rundungsfehler, Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Stoer, J., Burlisch, R.: Einführung in die Nu- merische Mathematik. Springer-Verlag, Ber- lin, Heidelberg, New York.

Joepgen, H. G.: Rundungsfehler – Gute Noten dank PET, Funkschau, Heft 9, 1979

Joepgen, H. G.: Nullprobleme binärer Basic- Interpreter. Funkschau, Heft 2, 1979

Interrupts mit dem 6532-Timer

Der im Einplatinen-Computer EMUF (mc 1981, Heft 2) enthaltene Multifunk- tionsbaustein 6532 enthält 128 Byte RAM, zwei 8-Bit-I/O-Ports und einen programmierbaren Interrupt-Timer. Hier sei kurz erklärt, wie dieser Timer zu programmieren ist, nachdem das aus der Applikationsliteratur nicht immer ein- deutig hervorgeht. Will man eine einfache Verzögerungs- schleife mit dem Timer realisieren, so kann diese für eine Zeit von etwa 5 ms so aussehen:

```
LDA #05
STA 0817
WAIT BIT 0817
BPL WAIT
```

Das Schreiben an die Adresse 0817 lädt den Wert 05 in den 8-Bit-Timer und stellt gleichzeitig den Vorteiler auf 1024 ein, d.h. ein Timer-Zyklus entspricht dann 1,024 ms. Ein Interrupt wird nicht erzeugt, sondern es wird lediglich das höchstwertige Bit an der Adresse 0817 gesetzt, das mit dem BIT-Befehl über- prüft werden kann. Diese Prüfung kann immer bei 0817 erfolgen, unabhängig da- von, ob man die gewünschte Zeit bei 0814, 0815, 0816 oder 0817 einschreibt und damit einen Timer-Zyklus von 1, 8, 64 oder 1024 µs wählt. An der Adresse 0816 könnte man auch den Timer-Inhalt

auslesen, wovon hier allerdings kein Ge- brauch gemacht wird. Der Timer zählt ab dem Einschreiben der gewünschten Zeit mit dem eingestellten Vorteiler-Faktor abwärts; sobald er Null erreicht, wird Bit 7 in 0817 gesetzt, und der Timer zählt mit dem Vorteiler-Faktor 1 weiter ab- wärts.

Möchte man zwei Vorgänge unabhängig voneinander vom EMUF bearbeiten las- sen, z. B. eine Frequenz an einem Port erzeugen, während ein anderes Haupt- programm läuft, so kann man dazu – vom Timer gesteuert – periodisch ein Interrupt-Programm anspringen, das den Portzustand umschaltet. Für eine Aus- gangsfrequenz von 100 Hz müßte man dazu 200mal pro Sekunde das Interrupt- Programm durchlaufen. Die Tonerzeugung per Interrupt kann dann z. B. so aussehen:

```
Hauptprogramm:
LDA # 08 ;PA3=
STA 0801 ;Ausgang
LDA #05 ;ersten Timer –
STA 081F ;Interrupt
CLI ;erzeugen
weiter im Programm
```

```
Interrupt-Routine:
PHA ;Akkum retten
LDA #05 ;Timer neu
STA 081F ;starten
LDA 0800 ;PA3=Ton-
EOR #08 ;ausgang
STA 0800 ;invertieren
PLA
RTI
```

Dem Leser mag auffallen, daß in der Interrupt-Routine weder das Prozessor- Statusregister mit PHP gerettet werden muß (das tut die CPU nämlich bei einem Interrupt automatisch) noch das Inter- rupt-Flag von CPU oder Timer beein- flußt werden muß – auch das erfolgt automatisch.

Die Adresse 081F entspricht 0817, bis auf einen Unterschied: der Timer wird veranlaßt, nach 5 x 1024 CPU-Zyklen, also wieder nach rund 5 ms, die Inter- rupt-Leitung $\overline{IRQ}$ auf Low-Pegel zu zie- hen. Dies veranlaßt die CPU zu einem Sprung ins Interrupt-Programm. Die $\overline{IRQ}$ -Leitung bleibt so lange auf Low, bis dem Timer irgendwie mitgeteilt wird, daß der Timer-Interrupt von der CPU akzeptiert wurde, hier bis zu einem er- neuen Schreiben in ein Timer-Register. Auch eine Leseoperation wäre geeignet. Da in unserem Beispiel der Timer in der Interrupt-Routine selbst immer wieder neu gestartet wird, entsteht ein periodi- scher Interrupt und damit ein konstanter Ton am Port-Ausgang PA3 – unabhängig davon, was das Hauptprogramm inzwi- schen tut.

Fe.

Das gilt auch für die ande- re Maschinenrechenarten“ sollten bei dem Computer so definiert sein, daß diese Anwendung auf Maschinenzahlen dieses Ergebnis führt, das von dem anderen Ergebnis höchstens um eine kor- rektur abweicht. Das ist nicht immer gewährleistet, weil die Imple- mentierung einer solchen Arithmetik kompliziert ist.

Man kann bei einem Rechenverfahren die Genauigkeit und das Ausmaß der erwartenden Fehler abschätzen, und beansprucht für die Grundrechenarten der Punktarithmetik exakte Ergebnisse gegen die folgenden Fehlerabschätzun- gen zu setzen:

$$\begin{aligned} X + Y &= X(1+a_1) + Y(1+a_2) \\ |a_1|, |a_2| &\leq \text{eps} \\ X - Y &= X(1+b_1) - Y(1+b_2) \\ |b_1|, |b_2| &\leq \text{eps} \\ X \cdot Y &= (X \cdot Y)(1 + c) \\ |c| &\leq \text{eps} \\ X / Y &= (X / Y)(1 + d) \\ |d| &\leq \text{eps} \end{aligned}$$

Die Punkteoperationen sind durch die „gl“ gekennzeichnet. Die Werte a, b, c und d hängen von den relativen Werten von X und Y ab, sie sind immer im Betrag immer kleiner oder gleich eps.

Das distributive Gesetz $X(Y+Z) = (XY + XZ)$ gilt beim Maschinenrechner nicht exakt. Betrachten Sie einmal die Fehler- abschätzung für die beiden Seiten des Gesetzes. Mit $t = X(Y+Z)$ gilt: $X(Y+Z) = X \cdot (Y(1+a_1) + Z(1+a_2)) = XY(1+a_1) + XZ(1+a_2)$. Werden die Werte von a_1, a_2 durch eps abgeschätzt, erhält man die Vernachlässigung der Fehler- Ordnung den relativen Fehler:

$$\frac{t - \tau}{\tau} \leq 3 \cdot \text{eps}$$

(wenn die Rechenschritte sind ausgelassen).

$$X \cdot Y + X \cdot Z = X \cdot Y(1 + a_1) + X \cdot Z(1 + a_2)$$

Der relative Fehler beläuft sich auf:

$$\frac{s - s}{s} \leq \text{eps}$$

Man kann aber nicht immer einen voll- ständigen „Formelberg“ für die Fehler- abschätzung anlegen, es lohnt sich je- doch, sich ein paar Gedanken über die normale Entwicklung und Fortpflan- zung von Rundungsfehler zu machen. Je herkömmlicher Weise berichtet werden, wie eine Nicht-Punktarithmetik rechnerintern im Grunde genommen wie Sie eine Arithmetik mit

Ludwig Neidl

Apple-II sucht Bytes

Beim Aufsuchen von Strings in fremder Software gerät man mit den Möglichkeiten, die einem der Apple-II-Plus bietet, in arge Bedrängnis. Mit dem Monitorprogramm können nur Hexdumps eines vom Programmierer festgelegten Speicherbereiches erzeugt werden. Weiterhin ist es nicht möglich, den Speicher nach einer bestimmten Folge von Zeichen abzusuchen.

Wenn man wissen will, wie oft ein Unterprogramm in einem Maschinenprogramm aufgerufen wird, so helfen die Apple-Monitorbefehle auch nicht weiter. Selbst das Absuchen des Speichers

nach einem festgelegten Byte ist nicht möglich.

Die Routine im Bild hilft hier aus dem Dilemma. Sie besteht aus vier (fast) unabhängigen Teilen und wird über den

User-Vektor (\$3F9, \$3FA) mit CTRL sowie dem entsprechenden Codebuchstaben (W, F, S und Z) im Monitor aufrufen. Das Programm wird in den Bereich \$2F5 bis \$3CD geschrieben und in \$2F5 bis \$2F6 initialisiert. Sollte jemand den gesamten Eingabepuffer (\$200 bis \$2FF) vollschreiben, so wird zwar der Initialisierungsteil zerstört, die Hauptprogramme bleiben jedoch erhalten. Speicherbesitzer einer Floppy können diese Hilfsprogramme ganz einfach mit BEL ASCII/SEARCH (,\$2F5) initialisieren. Der Aufruf und Möglichkeiten jeder Routine seien hier im einzelnen erläutert:

Byte-Interpretation als ASCII-Zeichen

Der Aufruf erfolgt durch xxxx.yyyy CTRL Y, wobei xxxx die Anfangsadresse (hexadezimal) und yyyy die Endadresse darstellt. Das W muß direkt hinter das CTRL Y geschrieben werden. Nach dem Aufruf erfolgt ein ASCII-

```

**END OF PASS 1
**END OF PASS 2

0800 1 ; *****
0800 2 ; *
0800 3 ; * ASCII / SEARCH *
0800 4 ; *
0800 5 ; * ROUTINE *
0800 6 ; *
0800 7 ; *****
0800 8 ;
0800 9 ;
0800 10 CTYJMP EQU $3F8
0800 11 IN EQU $200
0800 12 KBD EQU $C000
0800 13 KBDSTB EQU $C010
0800 14 BELL EQU $FF3A
0800 15 COUT EQU $FD8E
0800 16 CROUT EQU $FD8E
0800 17 GETLNZ EQU $FD67
0800 18 PRA1 EQU $FD92
0800 19 NXTA1 EQU $FCBA
0800 20 KEYREA EQU $FD28
0800 21 MONZ EQU $FF69
0800 22 ;
0800 23 ;
0800 24 YSAVE EPZ $34
0800 25 A1L EPZ $3C
0800 26 A1H EPZ A1L+1
0800 27 A2L EPZ $3E
0800 28 A2H EPZ A2L+1
0800 29 A4L EPZ $42
0800 30 A4H EPZ A4L+1
0800 31 YREG EPZ $47
0800 32 ;
0800 33 ;
02F5 34 ORG $2F5
02F5 35 OBJ $800
02F5 36 ;
02F5 37 ;
02F5 A900 38 LDA #START
02F7 8DF903 39 STA CTYJMP+1
02FA A903 40 LDA /START
02FC 8DFA03 41 STA CTYJMP+2
02FF 60 42 RTS
0300 43 ;
0300 44 ;
0300 A434 45 START LDY YSAVE
0302 E634 46 INC YSAVE
0304 B90002 47 LDA IN,Y
0307 C9D7 48 CMP #"W"
0309 F015 49 BEQ ASC
030B C9C6 50 CMP #"F"

030D F032 51 BEQ ASCSRC
030F C9D3 52 CMP #"S"
0311 F078 53 BEQ SEARCH
0313 C9DA 54 CMP #"Z"
0315 F070 55 BEQ ZSRCH
0317 4C3AFF 56 JMP BELL
031A 57 ;
031A 58 ;
031A A53C 59 MOD32C LDA A1L
031C 291F 60 AND #$1F
031E D006 61 BNE DATOUT
0320 208EFD 62 ASC JSR CROUT
0323 20AB03 63 JSR ADWRRI
0326 B13C 64 DATOUT LDA (A1L),Y
0328 100A 65 BPL DOIT
032A C9A0 66 CMP #" "
032C 900F 67 BCC CTRL
032E C9E0 68 CMP #$E0
0330 9002 69 BCC DOIT
0332 E920 70 SBC #$20
0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT
0337 20BAFC 72 JSR NXTA1
033A 90DE 73 BCC MOD32C
033C 60 74 RTS
033D A92E 75 CTRL LDA #$2E
033F D0F3 76 BNE DOIT
0341 77 ;
0341 78 ;
0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLNZ
0344 8634 80 STX YSAVE
0346 38 81 SEC
0347 A53E 82 LDA A2L
0349 CA 83 DEX
034A 863E 84 STX A2L
034C E53E 85 SBC A2L
034E 853E 86 STA A2L
0350 B002 87 BCS NEWONE
0352 C63F 88 DEC A2H
0354 89 ;
0354 A000 90 NEWONE LDY #00
0356 B13C 91 LOOPAS LDA (A1L),Y
0358 1006 92 BPL PASCII
035A C9E0 93 CMP #$E0
035C 900A 94 BCC COMPAR
035E E920 95 SBC #$20
0360 09C0 96 PASCII ORA #%11000000
0362 C9E0 97 CMP #$E0
0364 9002 98 BCC COMPAR
0366 E940 99 SBC #$40
0368 100 ;
0368 D90002 101 COMPAR CMP IN,Y
036B D014 102 BNE NXTONE
036D C8 103 INY

```

Die Interpretation von Bytes als ASCII-Zeichen sowie das Suchen nach ASCII-Zeichen, Bytes und Doppelbytes gestattet dieses Programm den Apple-II-Plus